

録音する

1 シーソーキーをフォルダ側に何度か倒して、用件を録音したいフォルダを表示させる。


3 内蔵マイクに向かって話す。

2 停止中に、●録音／一時停止ボタンを押す。

4 録音を止めるには、■停止ボタンを押す。

フォルダ名

マイク感度



メモリ残量

カウンター表示
(表示モードは切り換えられます。)

用件番号 録音モード



「FULL」が点滅したら

メモリーがいっぱいのため、録音できません。不要な用件をいくつか消去してください。

録音を一時停止するには*

●録音／一時停止ボタンを押す。録音一時停止中は録／再ランプが赤く点滅し「PAUSE」(一時停止)表示が点滅します。

* 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。

一時停止を解除するには

もう一度●録音／一時停止ボタンを押す。先ほど録音していた用件に続けて録音することができます。(録音一時停止後、録音を続けず、停止するときは、■停止ボタンを押します。)

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

再生する



1 シーソーキーをフォルダ側に何度か倒して、再生したい用件を録音したフォルダを表示させる。

2 シーソーキーを上下(▶▶/◀◀)に押し、用件番号を選ぶ。

3 シーソーキー(■●▶)を押す。

4 音量ボタン+/-で音量を調節する。

フォルダ名




用件番号

カウンター表示
(表示モードは切り換えられます。)

再生を停止するには

■停止ボタンまたはシーソーキー(■●▶)を押す。

消去する



■停止

シーソーキー (フォルダ)

消去

1件ずつ消去する

1 消去ボタンを再生中に短く押す。または、停止中に1秒以上押す。

2 「ERASE」(消去)が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

フォルダ内の用件を一度に消去する


1 シーソーキーをフォルダ側に何度か倒して、フォルダを選ぶ。

2 ■停止ボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。

3 「ALL ERASE」(全消去)が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

早わかりカード

録音モードを切り換える



シーソーキー (メニュー/▶▶/◀◀/■●▶)
メニューの「MODE」(録音モード)でST(ステレオ)モード、SP(モノラル標準)モードとLP(モノラル長時間)モードを切り換えます。

- 1 シーソーキーをメニュー側に倒して、上下(▶▶/◀◀)に何度か押し、「MODE」(録音モード)を表示させ、中央(■●▶)を押す。「ST(またはSP、LP)」が選ばれています。
- 2 シーソーキーを上下(▶▶/◀◀)に押し、録音モードを選び、中央(■●▶)を押す。
- 3 シーソーキーをメニュー側に倒す。

音がしたときに自動的に録音を始める

—デジタルVOR機能

「録音モードを切り換える」の手順でメニューから「VOR」を表示し、「on」に設定し、録音/一時停止ボタンを押す。

録音中、音が小さいときには自動的に録音を一時停止します。

マイクの設定をする



指向性スイッチ

指向性スイッチを「入」にすると、マイクを向けた方向の音を中心に録音できます。
(*録音モードがSPまたはLPモードの場合のみ働きます。)

マイク感度を切り換えるには

「録音モードを切り換える」の手順でメニューから「SENS」(マイク感度)を表示し、「H」(会議)または「L」(口述)に切り換えます。

用件をふたつに分ける／つなげる

—用件分割/用件結合

1つの用件を2つに分ける(用件分割)

録音中または再生中に分割/ブックマークボタンを押す。

2つの用件を1つにつなげる(用件結合)

- 1 シーソーキーの上下(▶▶/◀◀)でつなげたい用件の後ろのほうの用件番号を選ぶ。
- 2 分割/ブックマークボタンを押しながら、消去ボタンを1秒以上押す。
- 3 「COMBINE」(用件結合)が点滅中にもう一度消去ボタンを押す。

小さな音も聞きやすい大きさに再生する

—デジタルボイスアップ機能



ボイスアップスイッチ

ボイスアップスイッチを「入」にして再生すると、聞き取りにくい小さな音も聞きやすい大きさに自動調整して再生することができます。

通常の再生音に戻すには

ボイスアップスイッチを「切」の位置に戻します。

聞きたいところをすばやく探す

—イージーサーチ

「録音モードを切り換える」の手順でメニューから「EASY-S」(イージーサーチ)を表示し、「on」に設定する。

再生中または再生一時停止中にシーソーキーを上下(▶▶/◀◀)に何度か押し、聞きたいところまで早送り、早戻しをして聞くことができます。下(◀◀)に1回押しごとに約3秒前、上(▶▶)に1回押しごとに約10秒先を再生します。

速聞きまたは遅聞き再生する—DPC


再生速度を設定するには

「録音モードを切り換える」の手順でメニューから「DPC」(デジタル・ピッチ・コントロール機能)を選び、シーソーキーを上下(▶▶/◀◀)に押し、再生速度を設定する。

- 速聞き再生 (10%単位で+100%まで):上(▶▶)に押す。
- 遅聞き再生 (5%単位で-50%まで):下(◀◀)に押す。

速聞きまたは遅聞き再生する

音程は、デジタル処理により、自然に近い音で再生します。



DPCスイッチ

DPCスイッチを「入」にして再生する。「FAST」(速聞き再生)または「SLOW」(遅聞き再生)の表示が3回点滅し、メニューで設定した再生速度で用件が再生されます。

通常の再生に戻すには

DPCスイッチを「切」にする。