



	Recovery X 確認してください。
	ハードディスクのデーダはすべてなくなります。 Windowsを再インストールしますか?
7	
	はいした
╈	[はい]をクリックします。
	OS要款
	インストールするOSを遅んでだだい。 確訳したOSは途中で変更できません。
	Windows7 G2bit Windows7 64bit
B	
	モデルによって選択するOSが異なります。下記を
	こ見のりん、USを選択して[UN]をクリックします。
	[Windows/32ビット] を選ぶモデル —
	・0F-J10シリースで品番の未尾かR ・品番の末尾がS
	└─── [Windows7 64ビット]を選ぶモデル ───
	・CF-J10シリーズ以外で品番の末尾がR
	・品番の末尾がPまたはU
	品番は、パソコン底面のPanasonicロゴの近く
	に記載されています(例:CF-S1OAYAD <u>R</u>)。
	この末尾を確認してください。
	上記以外のモデルをお使いの場合やどちらのOS
	を選いかわからない場合は、 取扱説明書 基本 ガイド』などの「仕様 に記載の「インストール
	OS」と同じOSを選んでください。
T	確認の画面が表示されますので、[UK]をクリック してください。手順9の画面が表示されるまで数
	分かかります。そのままお待ちください。
	Recovery
	再インストールを終了しました。電源を入れなるすとOSのセットアップが始まります。
a	โกมโรวออา ล.อค ะเข ริมากทั้งหลุ่ ล ⁰
3	
Ξ.	OK
	再インストール終了のメッセージが表示されます。
	パソコンの電源が切れます。
表面(のセットアップの手順1から行ってください。
	再インストール終了後、
	F"Windows 7"
	セットケッノについてのお願い」 (表面)の手順に従って Windows を
	セットアップしてください。