SONY









使い始めの操作については、別冊の 「らくらくスタートガイド」をお読みください。 4-297-851-**03**(1)

テレビ番組を見る 録画する 再生する 削除/編集する コピー/ダビングする PSP®や"ウォークマン"・携帯電話 などに持ち出す デジタルカメラや他機器などから 取り込む ネットワーク 接続する

設定を変更する

困ったときは

その他

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと火 災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取 り扱いかたを示しています。

この取扱説明書と別冊の「らくらくスタートガイド」をよくお読み のうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、い つでも見られるところに必ず保管してください。



警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間違った 使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐ ために次のことを必ずお守りください。



2~3ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。「は じめにお読みください」(6ページ)もあわせてお読みください。

定期的に点検する

設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プラグの間にほこり がたまっていないか、プラグがしっかり差し込まれているか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損しているのに気づいたら、 すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。





下記の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や大けがの 原因となります。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電 の原因となります。

- 電源コードを加工したり、傷つけ たりしない。
- 製品と壁や棚との間にはさみ込ん だりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 移動させるときは、電源プラグを抜く。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って 抜く。
- → 万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店 またはソニーサービス窓口に交換をご依頼くだ さい。

本機の上に水が入ったものや、重た いものや不安定なものを置かない

感電や故障の原因となります。



内部に水や異物を入れないように

➡ 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の

電源スイッチを切り、電源プラグをコンセント

から抜き、お買い上げ店またはソニーサービス

上記のような場所に置くと、火災や 感電の原因となることがあります。 特に風呂場や加湿器のそばなど では絶対に使用しないでください。

水や異物が入ると火災や感電の原因と

また、本機を水滴のかかる場所に置か

なります。本機の上に花瓶など水の

入ったものを置かないでください。

窓口にご相談ください。

本機は室内専用です

乗物の中や船舶の中などで使用しない

禁止

禁止

改造をしない

警告表示の意味

文をお読みください。

⚠警告

なります。

▲注意

注意を促す記号

火災

行為を禁止する記号

禁止

接触禁止

指示

行為を指示する記号

取扱説明書および製品では、次のような表示を

しています。表示の内容をよく理解してから本

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電

などにより死亡や大けがなど人身事故の原因と

この表示の注意事項を守らないと、感電やその 他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害

> 指のケガに 注意

分解禁止

ぬれ手禁止

スラグをコン セントから抜く

を与えたりすることがあります。

火災や感電、けがの原因となることが あります。

➡ 内部の点検や修理はお買い上げ店 またはソニーサービス窓口にご依



頼ください。 雷が鳴り出したら、本体や電源プ

ラグには触れない 感電の原因となります。



本機は国内専用です

交流100Vの電源でお使いください。 海外などで、異なる電源電圧で 使用すると、火災・感電の原因となり ます。



また、コンセントの定格を超えて使用 しないでください。





埜止

禁止

する

ないでください。

でください。

キャビネットを開けたり、分解や



⚠注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。



指定以外の電池を使わない、新し

い電池と使用した電池または種類

禁止

の違う電池を混ぜて使わない

電池の性能の違いにより、破裂した

やけどの原因となることがあります。

→マンガン電池をお使いください。

り、液が漏れたりして、けがや

電池の品番を確かめ、 お使いください。

指示

ただちに医師の治療を受けて

医師に相談してください。

➡液が身体や衣服についたときは、すぐに

きれいな水で充分洗い流してください。

皮膚の炎症やけがの症状があるときは、

ください。

リモコンの電池フタを開けて使用 しない

リモコンの電池フタを開けたまま 使用すると、漏液、発熱、発火、 破裂などの原因となることが あります。



→マンガン電池を使用し、フタ
 を閉めて使用してください。

目次

安全のために	2
はじめにお読みください	6
ホームメニューを使ってみよう	0
番組表を使ってみよう	1
「スカパー / HD」の準備をしよう 1	2

テレビ番組を見る

テレビ番組を見たい
「スカパー! HD」のペイ・パー・ビュー(PPV)番組を
見たい
二か国語放送/字幕付きの番組を見たい19
ケーブルテレビや外部チューナーの番組を
見たい
3Dのテレビ番組を見たい20

録画する

録画できるディスク/ハードディスクの種類 22
録画の前にお読みください
番組表から録画予約したい25
毎週/毎日ある番組を全部録画したい26
二か国語放送/字幕付きの番組を録画したい27
「スカパー! HD」のペイ・パー・ビュー(PPV)番組を
録画予約したい
複数の番組を同時に録画したい29
番組の出演者や話題から検索したい
(気になる検索)
好みの番組を自動で探して録画してほしい
(x-おまかせ・まる録) 30
自分好みの番組表を作って録画予約したい
(My !番組表)
録画先の空き容量を確認したい32
録画予約状況を確認/修正/取り消したい32
ケーブルテレビや外部チューナーの番組を
録画したい
いろいろな方法で録画予約したい35

再生する

ハードディスクに録画した番組や映像を
再生したい42
ディスクに録画した番組や映像を再生したい44
別の部屋のテレビなどで再生したい
(ホームサーバー機能)45
録画した番組を分類/整理したい47
録画中の番組を追いかけ再生したい48
早見再生したい(音声付き早見)48
音声/字幕/アングルを切り換えたい48
見どころ場面をダイジェストで再生したい49
映像の区切りで頭出ししたい
(チャプターサーチ)50
見たい場面をすばやく探したい
(シーンサーチ)
その他の方法で再生したい
好みの画音質で再生したい

削除/編集する

見終わった番組や映像を削除したい
(タイトル削除)
削除できないように保護をかけたい
(プロテクト)
映像が編集できるか確認したい55
チャプターを分割/削除/結合したい57
映像の一部分をカットしたい(部分削除)58
映像のプレイリストを作成したい58
ひとつの映像を分割したい(タイトル分割)60
複数の映像をひとつにしたい(タイトル結合)60
録画した映像にマークを付けて
グループ設定したい61
映像につけたタイトル名を変更したい61
サムネイル画像を変更したい61
映像を切り取って写真にしたい62

コピー/ダビングする

コピーできるディスク/映像の種類	64
コピー中の操作制限	65
ダビング先の空き容量を確認したい	65
ディスクにコピーしたい(タイトルダビング)…	66
高画質のままディスクにコピーしたい	69
高速でディスクにコピーしたい	69
ディスクにおさまるようにコピーしたい	70
二か国語放送/字幕付きの番組をディスクに	
コピーしたい	70
ダビングモードを変更したい	71
コピーを途中で止めたい	71
ディスクをファイナライズしたい	71
ディスクに名前を付けたい	71
ディスクを買ってきた状態に戻したい	
(初期化)	72
BDに暗証番号をかけて	
再生できないようにしたい	··· 72
本機で作成したDVDを他機器で再生したい …	72
ディスクに保存した映像を本機に	
コピーしたい	72
本機と外付けUSBハードディスクの間で	
コピーしたい	73

PSP®や"ウォークマン"・携帯電話な どに持ち出す

おでかけ転送の準備をしたい	76
おでかけ転送したい	77
見終わった映像をおかえり転送で戻したい	81

デジタルカメラや他機器などから取 り込む

ビデオカメラから取り込みたい83
デジタルカメラから取り込みたい86
いろいろな方法で写真を見たい87
ビデオテープから取り込みたい
(VHSダビング)89
いろいろな方法でディスクにしたい 90

ネットワーク

いろいろな方法で録画したい	· 95
いろいろな方法で再生したい	· 95

接続する

アンテナとの接続	·· 97
テレビとの接続	99
AVアンプやホームシアターシステムとの	
接続	100
CATVや外部チューナーとの接続	101
ネットワークへの接続	101
外付けUSBハードディスクとの接続	103
おでかけ転送機器との接続	103
ビデオデッキとの接続	103
デジタルカメラとの接続	103

設定を変更する

本機の設定を変更したい	105
ブラビアリンクを設定したい	117
本機のリモコンの設定を変更したい	119

困ったときは

1.まず、確認してください	124
2. 本機のメッセージを確かめる	125
3. よくあるトラブルと解決方法	126
4. それでも困ったときは	134
ソフトウェアアップデートについて	136
保証書とアフターサービス	136

その他

各部のなまえ・・・・・	137
文字入力のしかた	140
主な仕様・・・・・	141
ソフトウェア等に関する重要なお知らせ	149
用語集	157
画面別アイコン一覧	159
オプション項目一覧	163
索引	169

はじめにお読みください

本製品のご使用を開始される前に必ず、本製品に含まれる 「ソフトウェア等に関する重要なお知らせ」(149ページ)をお 読みください。お客様による本製品の使用開始をもって、 このお知らせの内容をご確認の上、ご同意いただけたもの とさせていただきます。

内蔵ハードディスクについての重要なお願い

ハードディスクは記録密度が高いため、長時間録画やす ばやい頭出し再生を楽しむことができます。その一方、 ほこりや衝撃、振動に弱く磁気を帯びた物に近い場所で の使用は避ける必要があります。大切なデータを失わな いよう、次の点にご注意ください。

- 本機に振動、衝撃を与えない。
- 振動する場所や不安定な場所では使用しない。
- ビデオやアンプなどの熱源となる機器の上に置かない。
- 急激な温度変化(毎時10℃以上の変化)のある場所では 使用しない。結露(露つき)の原因となります(8ページ)。
- 電源プラグをコンセントにさしたまま本機を動かさない。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源を切って ハードディスクが動作していないこと(表示窓が消灯し、 さらに録画状態、ダビング状態、データ取得状態でない こと)を確認してから、電源プラグをコンセントから抜く。 ただし、本機の[設定]の[本体設定]にて、[スタンバイモー ド]の設定が「瞬間起動」になっている場合は電源を切って もハードディスクが動作しているので、設定を「標準」ま たは「低消費待機」に変更してから電源を切ってください。
- 本機を移動する場合、コンセントから電源プラグを抜いて1分以上待ってから、振動、衝撃を与えずに行う。
- 故障の原因となるため、お客様ご自身でハードディス クの交換や増設をしない。

何らかの原因でハードディスクが故障した場合は、デー タの修復はできません。ハードディスクは性質上長期的 な記録場所として適しておりませんので、一時的な記録 場所としてご利用ください。

内蔵ハードディスクの修理について

- 修理・点検の際、不具合症状の発生・改善等の確認のために必要最小限の範囲でハードディスク上のデータを確認することがあります。ただし、タイトルなどのファイルを弊社で複製・保存することはありません。
- ハードディスクの初期化または交換が必要となる場合は、弊社の判断で初期化を行わせていただきます。ハードディスクの記録内容はすべて消去されますのでご了承ください(著作権法上の著作物に該当するデータが発見された場合も含みます)。
- 弊社にて交換したハードディスクの保管や処分につきましては、弊社の責任のもとで、事業協力会社に作業を委託する場合を含め、第三者がハードディスク内の情報に不当に触れることがないように、合理的な範囲内での厳重な管理体制のもとで作業を行います。

本機は、コンセントの近くでお使いください。本機を使 用中、異常な音やにおい、煙がでたときはすぐにコンセ ントから電源プラグを抜き、電源を遮断してください。 通常、本体の電源ボタンで電源を切っただけでは、完全 に電源から切り離せません。

本機で受信できる放送について

本機では地上デジタル放送およびBS/110度CSデジタル放送、「スカパー / HD」放送が受信できます。

本機の起動と終了について

本機はシステム全体の最適化を図るため、電源入切時に電 源ボタンを押してから、実際に起動するまでと実際に電源 が切れるまでしばらく時間がかかります。

本機の起動中は、本体表示窓に「PLEASE WAIT」が、また本 機の電源が切れるときには、本体表示窓に「POWER OFF」が 点滅表示されます。

電源が切れる前やハードディスクが動作しているときにコ ンセントから電源プラグを抜くと、故障の原因になります。

操作を受け付けないときは

明らかに本機が操作を受け付けない状態になった場合は、 本機前面のリセットボタンを押してください。

電源を「切」にしているときのご注意

本機は番組表データなどを取得したり、テレビとの高速連動(HDMI機器制御機能)をするために、電源が「切」の状態でも、一時的に本機の内部のシステムが起動することがあります。これにより、本機のハードディスクや冷却ファンが動作することがありますが、故障ではありません。

- 次のようなときは、電源が「切」の状態でも動作音がする ことがあります。
 - 番組表などのデータ取得中
 - 録画中のとき(録画予約やx-おまかせ・まる録など)
 - ダビング中のとき
 - [HDMI機器制御設定]の[高速連動]が[入]に設定され ているとき
 - 本機のホームサーバー機能やLAN経由でCATV / 外部 チューナー録画、リモート録画予約機能を利用してい るとき
 - [スタンバイモード]が[瞬間起動]に設定されているとき
 - ソフトウェアのアップデートを行っているとき
 - 「スカパー / HD」や「スカパー / e 2」などの衛星から データを取得しているとき

• [スタンバイモード]を[低消費待機]にすると(112ページ)、 リモート録画予約やHDMI機器制御の高速連動は利用でき ません。

残像現象(画像の焼きつき)のご注意

本機のメニュー画面などの静止画をテレビ画面に表示した まま長時間放置しないでください。画面に残像現象を起こ す場合があります。

個人情報などのお取り扱いについて

 本製品を廃棄、譲渡等するときは、本製品内のハードディ スク、メモリーに記録されている個人情報などのデータ を[設定初期化](116ページ)で削除することを強くおすす めします。

削除をしないまま廃棄、譲渡等を行うと、記録されてい る個人情報が第三者に知られてしまう可能性があります。

- 本機に記録されている個人情報などのデータは次の内容です。
 - 各種機能の設定時のIPアドレスなど
 - ご使用中に受信したお知らせ(メール)、番組購入履歴 など
 - 放送事業者の要求によりお客様が入力された個人情報
 や、データ放送のポイントなど
 - インターネットサービスに機器を登録した際に発行される機器登録(識別)情報
 - リモート録画予約の使用のためにお客様が設定された 携帯電話の「ニックネーム」および「機器名」
- アクトビラやTSUTAYA TVのホームページで登録した情報 は、サービス提供元のサーバーに登録されます。本機を 譲渡または廃棄される場合には、アクトビラやTSUTAYA TVの規約などに従って必ず登録情報の削除を行ってくだ さい。
- MACアドレスは、リモート録画予約の初回登録時にサー ビス事業者のサーバーに送信されます。
- 本製品内に記録された録画予約およびタイトルなどに関わる情報は、リモート録画予約の利用時にサービス事業者のサーバーへ送信されます。

記録内容の補償に関する免責事項

本機の不具合など何らかの原因で本製品内または外部メ ディア・記録機器などに記録ができなかった場合、不具合・ 修理など何らかの原因で本製品内または外部メディア・記録 機器などの記録内容が破損・消滅した場合など、いかなる場 合においても、記録内容の補償およびそれに付随するあら ゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。また、 いかなる場合においても、当社にて記録内容の修復、復元、 複製などはいたしません。あらかじめご了承ください。

著作権に関するご注意

- あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用でき ません。
- 本機は、録画防止機能(コピーガード)を搭載しており、 著作権者等によって複製を制限する旨の信号が記録され ているソフトおよび放送番組は録画することができません。
- 別売のチューナーをつないで番組を視聴する場合、番組 にコピー制御信号が含まれている場合があります。この 場合、番組によっては録画できないものがありますので、 ご注意ください。
- 本機は、無許諾のBD/DVD(海賊版等)の再生を制限する 機能を搭載しており、このようなディスクを再生することはできません。
- 本機は、つなぐテレビの画面に合わせて映像の横縦比や 表示範囲を選ぶモードがあります。設定項目によっては オリジナルの映像と見えかたに差が出ます。この点にご 留意の上、本機の設定をお選びください。
- 本機を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどにおいて、画面モード設定等を利用してオリジナルと異なる見えかたで再生などを行いますと、著作権法で保護されている著作者などの権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。
- 著作権の対象になっている画像やデータの記録された"メ モリースティック"は、著作権法の規定による範囲内で使 用する以外はご利用いただけませんので、ご注意下さい。
- 本機は、録画防止機能(コピーガード)を搭載しているため、番組によっては、正常な映像で録画できなかったり、 録画したものを正常な映像で再生できなかったりするものがあります。

また、音声に関しても、本機のデジタル音声出力端子、 HDMI出力端子からの信号を、正しく録音できない番組が あります。ご注意ください。

- ブルーレイディスク™やDVDでは、著作権保護技術が採用されています。AACS(Advanced Access Content System)やCSS(Content Scramble System)と呼ばれる 著作権保護技術により、再生やアナログ出力に制限がか けられます。AACSの団体が本製品の購入日以降に制限に 関する規定を制定または改訂することがあるため、本製 品の操作および制限の内容は購入日により異なる場合が あります。
- Cinaviaの通告

この製品はCinavia技術を利用して、商用制作された映画や動画およびそのサウンドトラックのうちいくつかの無許可コピーの利用を制限しています。無許可コピーの無断利用が検知されると、メッセージが表示され再生あるいはコピーが中断されます。

Cinavia技術に関する詳細情報は、http://www.cinavia. comのCinaviaオンラインお客様情報センターで提供され ています。Cinaviaについての追加情報を郵送でお求めの 場合、Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USAまではがきを郵 送してください。 この製品はVerance Corporation (ベランス・コーポレー ション)のライセンス下にある占有技術を含んでおり、そ の技術の一部の特徴は米国特許第7,369,677号など、取得 済みあるいは申請中の米国および全世界の特許や、著作 権および企業秘密保護により保護されています。Cinavia はVerance Corporationの商標です。Copyright 2004-2010 Verance Corporation. すべての権利は Veranceが保有しています。リバース・エンジニアリング あるいは逆アセンブルは禁じられています。

3D映像の視聴について

3D映像の視聴中に目の疲労、疲れ、気分が悪くなるなどの 不快な症状が出ることがあります。3D映像を視聴するとき は、定期的に休憩をとることをおすすめします。必要な休 憩の長さや頻度は個人によって異なりますので、ご自身で ご判断ください。不快な症状が出たときは、回復するまで 3D映像の視聴をやめ、必要に応じて医師にご相談ください。 本機に接続する機器や本機で再生するブルーレイディスク の取扱説明書、ご注意文などもあわせてご覧ください。最 新情報については、ホームページ(http://www.sony.jp/ support/)をご覧ください。なお、お子さま(特に6歳未満 の子)の視覚は発達段階にあります。お子さまが3D映像を 視聴する前に、小児科や眼科などの医師にご相談ください。 大人のかたは、お子さまが上記注意点を守るよう監督して ください。

設置場所について

次のような場所には置かないでください。 • 熱のこもりやすい所



- 振動の多い所
- 直射日光が当る所、湿度や温度が高い所
- 極端に寒い所

また、本機の上に花瓶など水の入った容器を置いたり、水のかかる場所で使用しないでください。本機に水がかかる と故障の原因となります。

設置場所を変えるときは

本機を移動するときは、ディスクを取り出してから行って ください。

入れたままで移動するとディスクに傷などが入る場合があ ります。

結露(露つき)について

結露とは空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋で、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。 結露が起きた場合、結露がなくなるまで、そのまま放置してください。

- 電源プラグをコンセントに差し込んでいない場合
 電源プラグをコンセントに差し込まないで、そのまま放置してください。
- 電源を入れていない場合
 電源を入れないで、そのまま放置してください。
- 電源を入れている場合
 電源を入れたまま放置してください。
 結露があるときにご使用になると、故障の原因になります。

本体のお手入れのしかた

キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーやベンジン、ア ルコールなどは表面を傷めますので使わないでください。

再生を開始するときは

音量を必ず下げておきましょう。初めから音量を上げていると思わぬ大きな音が出てスピーカーを破損させたり、ヘッドホンで聞いている場合には耳を傷めるおそれがあります。

映画や音楽を楽しむときは

映画や音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかか らないような音量でお聞きください。特に、夜は小さめな 音でも周囲にはよく通るものです。窓を閉めたり、ヘッド ホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境 を守りましょう。

クリーニングディスクについて

レンズ用のクリーニングディスクは、本機では使わないで ください。故障するおそれがあります。

BDやDVD、CDの取り扱い上のご注意

• 再生、録画面に手を触れないように持ちます。



• 直射日光が当る所など温度の高い所、湿度の高い所には 置かないでください。

- ケースに入れて保存してください。
- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、映像の乱れや音
 質低下の原因になります。いつもきれいにしておきましょ
 う。
- 柔らかい布でディスクの中心から外の方向へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で拭いた後、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。



- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤などは、 ディスクを傷めることがありますので、使わないでくだ さい。
- 次のようなディスクを使用すると本機の故障の原因となることがあります。
 - 円形以外の特殊な形状(カード型、ハート型、星型など) をしたディスク
 - 紙やシールの貼られたディスク
 - セロハンテープやレンタルディスクのラベルなどの糊 がはみ出したり、はがした跡のあるディスク



- ディスクにラベル印刷した場合は、印刷が乾いてから再 生してください。
- ディスク読み取り面の傷を取るために磨いたり削ったり しないでください。

HDMI出力端子につなぐときのご注意

次のような場合、HDMI出力端子やコネクターを破損させる おそれがありますのでご注意ください。

 ケーブルを差し込むときは、本体後面のHDMI出力端子と コネクターの形や向きに注意してください。

HDMI出力





コネクターが逆さになっている

曲がっている

 本機を移動させるときは、必ずHDMIケーブルを抜いてく ださい。



 HDMIケーブルを抜き差しするときは、コネクターをまっ すぐ持ってください。コネクターをねじ曲げたり、HDMI 出力端子に強く押しこんだりしないでください。

本書の記載について

- •本書では、BDZ-SKP75について説明しています。
- 本書では、「ハードディスク」のことを「ハードディスク」 または「HDD」、「ブルーレイディスク」のことを「BD」と記 載しています。
- 本書中の《》内の項目はボタン名、[]内の項目は画面 上に表示される項目です。
- 本書記載のサービスや問い合わせ先、別売アクセサリー、 接続機器については、2011年9月現在のものです。
- 本書で使われている画面イラストと、実際に表示される 画面は異なることがあります。
- 本書で使われている画面イラスト内の番組名は一例であり、実際の放送局での放送内容や実際の人物、地名などと関係ありません。
- 放送やネットワークのサービス事業者が提供するサービス内容は、変更・中止される場合がありますが、ソニーは 一切の責任を負わないものとします。

ホームメニューを使ってみよう ホーム

リモコン(139ページ)の《ホーム》ボタンを押すと表示されるホームメニューでは、できることが 盛りだくさん。特に、[ビデオ]カテゴリーの列には、本機を使う上で便利なことがいっぱい。



たったの3ステップ!

- 1 《ホーム》ボタンを押す。
- **2** ↔ でカテゴリーを選ぶ。
- 3 ◆◆で操作したい機能や見たい映像を選び、《決定》ボタンを押す。

よく使うボタン

《戻る》ボタン 前の画面に戻ります。

《オプション》ボタン そのときできることを メニュー表示します。

📕 ビデオカテゴリーでできること

(1) 番組を録画予約する

[録画予約]のアイコンを選び、《決定》ボタンを押すと録画予約できます(21ページ)。

(二) 録画予約の確認や修正をする

[予約確認]のアイコンを選び、《決定》ボタンを押すと確認・修正できます(32ページ)。

録画した番組を見る

画像付きのタイトルを選び、《決定》ボタ ンを押すだけで再生できます(42ページ)。

- ディスクの映像を見る(44ページ)。
- ↓ 録画した映像を持ち出して楽しむ (75ページ)。
- ☞→ 映像を取り込んで楽しむ(83ページ)。
- ビデオテープの映像を取り込んで楽しむ (89ページ)。
- * 本機と外付けUSBハードディスク間で映像をコピーする(73ページ)。
- ★ 映像をディスクに残す(66ページ)。
- おまかせ録画するための設定をする(30 ページ)。

番組表を使ってみよう

リモコン(139ページ)の《番組表》ボタンを押すと表示される番組表では、新聞の代わりに1週間先の番 組をらくらく探せます。

● 全体情報エリア	
-----------	--

(放送サービス、放送局、放送日、現在時刻など)

E	目 地上デジタル	番組表-テレビ				6/	17 (金) 9:30PM		
6/17	関東テレビ 金) (1997)の000	SMC TV $\frac{SN_{Tv}}{Tv}$ 000	TV Minato	テレビToyo Toyyo 000	東西テレビ	へいせい▼	夕日放送 夕日放送 000		J
3 屋 4 5	カ満部の安まり~() うな話を実際でき うな話を実際でき うな話を実際でき のマールジレイティー のマールジレイティー 、 15 ビニーティー領略「 ローヤルゼリー」 3 ジョッレングモール 、 次の現合コスパキル 、 2 「シールジノナーの 3 () 5 ペーンスパキル () 5 () 5 ()	 ・ 相当時代の美助中 「の夏広を探る。 30 倉倉コーチング1 ・一規での委用回題 ち ゴルフナビ 30 世界の中島中斗 「取得チャットへの取 の取 ・の取 ・の ・の取 ・の ・の取 ・の ・の取 ・の ・の取 ・の ・の取 ・の ・の ・の ・の ・の ・の	(5 わちもカクォング ・やわちかせ) 3 インテリアマニアニ 人帯シレのセスアメン ングルーム 30 道像の更しい起 変を現象でしい起 定を構成したした たき、部心の不明ス 10 意味したもの 作力1 知知意走したの。 10 の のののののののののののののののののののののののののののののの	30 連続ドラマ (論の) 45 人類力を含う(新ジ) 57 人類力を含う(新ジ) 72 英雄とば 67 人類力を含く(新生) 72 大学の(からい) 72 人類人類人類人類人類人類人類人類人類人類人類人類人類人類人類人類人類人類人類	 フーム書き」 コーム書き」 コース市市で出会う発酵 市下のコーンタき 万を見えて コーンタき 万を見えて コションビング(3) マチナカウイド ロ・東キッズワールド 小塩:こともとイ ンターネット 	スの悪し効果 30 名曲クラシック 45 不思想ロマン 45 不思想ロマン 45 不思想ロマン 50 ドションクラ・トリル企 50 ドションクラ・アメルな 50 ドションクラ・アメルな 50 ドションクラ・アメルな 50 ドションクラ・アメルな 50 ドションクラ・アメーン 50 ドション 50 ドションクラ・アメーン 50 ドション 50 ドン 50 ドション 50 ドン 50 ド	15 幸せレジビ 30 ● ハイビジョンジ ・カーボーイ1 時間のライレクター スカット地帯ケV前 数表 1201のカンドウ 瞬間(三昧た5部大 作) 00 チャンネルちち 15 中学英語講座 30 ジネマNEWS	3 4 5	 ・ ・
夜 6	 デンコール・シーズ ン2」 部 ジンスアイドルの環点を目描す若者たち の友情を描いた青春 ドラマのシーズン2 いけいけテレビ! 回 一発予約 青 		00世界最前線クイズ 100 30ロボットバレー世界 選手権 ロボットの図転レシ チャンネル別言	43 ラロの広米事 00 気球から見た世界 15 ワールドサッカーラ イブ中曜「四大陸大 会」準決勝 国立東港スタジアム 長示 <u>黄</u> 拡大/縮/	00 団酸流ドラマ「星の 流れる夜中に」第12 話 ついに明かされる結 女の秘密とは?を動 ストーリーいよいよ	ビューシアぼか 00 アニメ映画「飛び出 セーマくん!~ こぼの 鳥の音味」 オプション 機能	00 情報ブリザード 「もったいない」運動の盛り上がりノ多 夢別にミッコが?/ スポージ情報 50 NEWSピース 表示 番組表 終了	6	 予約かめる時間帯 【(赤と重なるピンク):地上/ BS / 110度CSの予約がこれ以
		能情報	エリア						 ▲ Cさない时间帯 ■ (ピンク):「スカパー / HD」の 予約がある時間帯

● 操作情報エリア

(カラーボタンやオプションなど、便利なショート カットボタン)



録画予約する

録画したい番組を選び、《決定》ボタンを押します(25ページ)。

探す

《緑》ボタンでチャンネル別の週間番組表にしたり、《10秒戻し/15秒送り》ボタンでページを送ったりして 探せます。

もっと探す

《オプション》ボタンを押すと、[番組検索]もできます。 好きなタレントが出ている番組もキーワードで絞り込んで探せるので便利です。

見る

見たい番組を《決定》ボタンで選び、[選局する]ことができます。

「スカパー/HD」の準備を しよう

「スカパー / HD」を視聴・録画するには、次の流れで準備してください。

- **1**「スカパー / HD」を申し込む(12ページ)。
- **2**「スカパー / HD」対応アンテナをつなぐ (13ページ)。
- 3 本機専用のスカパー / HD対応ICカード を入れる(13ページ)。
- **4** かんたんスカパー / HD設定をする(13 ページ)。
- **5**「スカパー / HD」の視聴開始手続きをする (14ページ)。

「スカパー / HD」について

「スカパー / HD」は、通信衛星JCSAT3およびJCSAT4を使っ て放送されているCSデジタル放送です。110度CSデジタル の「スカパー / e 2」とは別の放送です。 放送される番組は、すべてハイビジョン放送です。本機では、 「スカパー / HD」のハイビジョンチャンネルをご覧いただけ ます。ラジオ放送は視聴いただけません。

受託衛星放送事業者(衛星所有会社)あるいは委託放送事業 者(放送局)側のトラブルにより何らかの支障があった場合、 放送や番組表などを含む各種サービスがご覧になれないこ とがあります。これは本機の問題ではありません。 突然の放送休止や放送開始の変更および衛星変更などが あった場合は、スカパー / カスタマーセンターにお問い合 わせください(12ページ)。

マンションなどの共聴システムについて

アンテナを設置する以外に、マンションなどの共同受信設備(共聴システム)を利用しても受信できますが、「スカ パー / HD」サービスの一部しかご利用できない共聴システ ムもあります。

利用できるサービスについては、共聴システムを管理する 建物の管理者(管理会社、管理人または管理組合など)へお 問い合わせください。

各共聴タイプで利用できる「スカパー / HD」サービスについ ては、下記のホームページ(共同受信設備)をご覧ください。 http://www.skyperfectv.co.jp/welcome/mansion/ index.html

スカパー / HD対応ICカードについてのご注 意

- スカパー JSAT株式会社発行のスカパー / HD対応ICカードの所有権はスカパー JSAT株式会社にあり、本機をお買い上げのお客様に貸与されたもので、無断で他人に譲渡することはできません。譲渡の際には、事前にスカパー / カスタマーセンター(12ページ)にご連絡ください。
- スカパー! HD対応ICカードの紛失・盗難・破損の場合、すぐにスカパー! カスタマーセンターにお問い合わせください。なお、お客様の過失により再発行が必要な場合は、再発行手数料がかかります。使えなくなったスカパー! HD対応ICカードは、スカパー JSAT株式会社にご返却ください。
- スカパー / HD対応ICカードに記録された内容は、定期的に、またはペイ・パー・ビュー(PPV)の購入金額が一定に達したときに、本機から放送局へネットワークを通じて自動送信されます。

1「スカパー / HD」を申し込む

「スカパー / HD」を視聴するには、「スカパー / HD」を申し 込んで、本機専用のスカパー / HD対応ICカードを準備し てください。また「スカパー / HD」対応アンテナが必要です。 申し込みについて詳しくは、下記にお問い合わせください。

	問い合わせ先
スカパー / カスタ マーセンター	電話:0570-039-888(PHS、IP電話などの ときは03-4334-7777) 受付時間:10:00 ~ 20:00(年中無休) (電話番号はおかけ間違えのない ようお願いいたします。)

ご注意

• 他機器で「スカパー!」を契約中でも、本機専用のスカパー! HD対応ICカードと契約の切り換えなどが必要です。

2「スカパー / HD」対応アンテナ (別売)をつなぐ

@あらかじめ、次のことをしてください。

 「スカパー / HD」対応アンテナ(別売)を設置する。アン テナ付属の取扱説明書で、アンテナ設置のご注意をよく 読んでから行ってください。



ご注意

- 衛星用同軸アンテナケーブルをつなぐときは、本機の電源を「切」にしてから電源コードを抜き、衛星用同軸アンテナケーブルをつないだ後に、電源コードをつないでください。
- •「スカパー / HD」対応アンテナは分配できません。

3 本機専用のスカパー / HD対応IC カードを入れる

本機専用のスカパー / HD対応ICカードには、お客様のID 番号や番組の契約・購入状況などの情報が記録されています。 本機専用のスカパー / HD対応ICカードを入れないと、「ス カパー / HD」の有料チャンネルは視聴できません。

- 1 本機前面の扉と、右前面のカード挿入口のふたを開ける。
- 本機専用のスカパー / HD対応ICカード を奥までしっかり入れる。

下段:スカパー / ICカード挿入口 -

B-CASカード挿入口には挿入し ません。 図のとおり、下段の挿入口へ、印 刷された矢印の方向に挿入する。



3 カード挿入口のふたを閉める。 ふたが確実に閉まっていないと、視聴や録画ができま せん。

ご注意

スカパー / ICカード挿入口(下段)に入れてください。
 他のスカパー / チューナーで使っていたスカパー / HD対応ICカードを本機に入れても使えません。
 本機専用のスカパー / HD対応ICカードには1枚ごとに個別のカードIDが記録されており、本機がそのカードIDを認識します。

4 かんたんスカパー / HD設定をす る

「スカパー / HD」を視聴・録画するため、アンテナ受信や暗 証番号、視聴年齢制限を設定します。 画面の指示に従って、必ず最後まで行ってください。

かんたんスカパー / HD設定画面を表示する。

《ホーム》ボタンを押します。

[設定]>[かんたん設定]>[かんたんスカパー / HD設 定]を選び、《決定》ボタンを押します。

アンテナの設定

「スカパー / HD」を受信できるようにアンテナの設定 をします。アンテナレベルが黄色(16~24)か緑色(25 以上)の範囲で数字がより大きくなるように調整して ください。お住まいの地域によってアンテナレベル は異なります。

「スカパー / HD」の衛星とアンテナ受信について詳し くは14ページをご覧ください。

暗証番号の設定

視聴年齢制限された番組やペイ・パー・ビュー(PPV) (18ページ)の視聴や購入を制限するために、暗証番 号を設定します(114ページ)。

ご注意

 ・暗証番号は忘れないようにご注意ください。忘れてしまった ときは、[暗証番号設定]の「登録した暗証番号を忘れてしまっ たときは」をご覧ください(114ページ)。

視聴年齢制限の設定

視聴年齢制限された番組の視聴や録画を制限するために年齢制限を設定します。

設定すると、「スカパー / HD」の視聴年齢制限された 番組は、番組名や番組情報が「****」で表示され、 タイトルリストには表示されないことがあります。視 聴や録画、番組情報の表示には暗証番号の入力が必 要です。

詳しくは、[デジタル放送視聴年齢制限]、[HDDタイトル視聴年齢制限]をご覧ください(114ページ)。

「スカパー / HD」の衛星とアンテナ受信について

「スカパー / HD」放送は2つの衛星(JCSAT3、JCSAT4)から 受信しています。アンテナの向きを衛星の方向である南南 西の方角に設定してください。

アンテナの角度(ディッシュ傾斜角(偏波角)と仰角(上下方向))はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、ア ンテナの取扱説明書をご覧ください。



アンテナ受信のポイント① アンテナの前に障害物はありませんか?

障害物があると、2衛星とも受信できないか、2衛星のうちの1つしか受信できません。

アンテナは、障害物が正面から上下方向約45度の範囲にない場所に設置してください。



アンテナ受信のポイント②

アンテナの向きは正しく調整されていますか?

ゆっくりと左右に動かして、アンテナの向きを調整します。 早く動かすと、本機が受信レベルを認識する前にアンテナ の向きが変わってしまうため、微調整できません。受信で きる方向の範囲が狭いため、1ミリ程度動かしたら3秒間止 めて受信レベルを確認してください。



アンテナ受信のポイント①~②を確認しても受信できない 場合は、下記のホームページをご覧ください。 http://www.sony.jp/support/bd/

5 「スカパー / HD」の視聴開始手続 きをする。

スカパー / カスタマーセンターにご連絡ください(12ページ)。

チャンネルの申し込みが終わったら、スカパー / インフォ (Ch.599)や申し込んだチャンネルを選局した状態で1~2 時間お待ちください。

その間、電源コードや本機専用のスカパー / HD対応ICカードは抜かないでください。

テレビ番組を見る

テレビ番組を見たい	16
「スカパー / HD」のペイ・パー・ビュー(PPV)番組を	
見たい	18
二か国語放送/字幕付きの番組を見たい	19
ケーブルテレビや外部チューナーの番組を見たい	19
3Dのテレビ番組を見たい	20

これらの情報はWebでもご覧いただけます



パソコン: スマートフォン:

☐ この印のある項目はらくらくスタートガイドでも ☐ 紹介しています。

http://www.sony.jp/support/bd/manual/

テレビ番組を見たい

- @あらかじめ、次のことをしてください。
- アンテナやテレビをつなぎ、かんたん初期設定(らくらく スタートガイド)およびかんたんスカパー / HD 設定(13 ページ)でチャンネル設定まで行う。

ホームメニューを使う

 チャンネルを選ぶ。 《ホーム》ボタンを押します。
 [地デジ] / [BS] / [CS] / [スカパー ! HD] > チャンネ ルを選び、《決定》ボタンを押します。



番組表を使う

1 番組表を表示する。

《番組表》ボタンを押します。

		開第26日	SNC TV		アレビねの	*876E	~611216177	2083	
	17(金) MARSING COD	8355 000	000	T#998 000	原設商 000	2200 COO	2888 000	
		▲上方溝田ホール〜上 方端語の含より〜【 リ	00時代創シリーズ 〜戦国時代の美術中 用の意志を探る	四 もちもちクッキング ~やわらかぜり	00 3096/1-1E=-	00 金曜ドラマ劇場 「ゲーム暦ホ」	00 ティータイム〜ロハ 2.0億し効果	00 お元気ですか 15 母セレシピ	
	3	上方道路を満開でき る1部間のスペシャ ル番組、第1目は、 単々を簡単の副作語	20 数月コータング1 45 ゴルフナビ	20 〇 インテリアマニ アニ人暮らしの快速 リビングルーム	22 連続ドラマ FMAD 45 人間力を扱う/ポジ ティブ形布とは	20 ごちぞう発見 ~第四で目会う初期 発明	20 名員クラシック 45 不和識ロマン	20 ¥ ハイビジョンシ ネマ「ギャラウシー ・カーボーイ」	
	4	00 アールグレイティ・ 15 ビューティー情報「 ローヤルゼリー」		NORCONCERNO BCC NORCONCERN	00 00 10000000000000000000000000000000	00 Trフラワーショッフ 15 健康サイコーー歩き	00 朝子でフットサル金 職大会	特徴のディレクターズ カット服をTV税枚 第1200カンドウ線 業員に用いたが最大作	4
		291845	40 ダッド生活	e. \$600.82	る古水泉水ヨーロッパ の長を訪らる株、豊楽 と暮らす人々の	519892940 5197777	の第こなし必須アイ 7ムはこれ1	-	
		00 アニメ (GalGalb ん1) わんちゃんたちが大波	00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	00 全部間上大台 [男子] 短期職業/ 100m	00 0544-9245 2857 15-27 58-01	00 重用キッズワールド ~積重:こどもとイ ンターネット	00 エンターティンメン トリンドー税間と音楽 の限制情報!	00 テキンネルちち 15 中学英語構築	
	5	22 豊美会〜ショバン	肥料化が加い物料ス イーブのペストIDを 発表1スタジオ種創		22 金曜ロショー		連載15+10/機器を ドラマ大賞2013の行	20 5/87NEWS	5
_		-733-5-5-		0.24.224.2	45 9日20出来事		3-5785		
257		ダンスアイドルの環点 を目指す若者にちの	(TDEND) 9+27 1292010	100	は 気はから見た部分 15 ワールドサッカーラ イブや師「殺大婦大	00.00 単成トラマー単 の流れる狭中に」第 12間	00 アニメ映画 1座の言 セー平くん 1 ~録の 単の音聴」	山 開催フリサート 「もったいない」運動 白盛り上がり/多岸	
1		カロを当いた青巻ド うマカシーズン2 53 いけいけテレビ1	今年で10年間を過える ジャズの原用、1月22 日スーパーライブ	20 ロボットパレー世界 勝手権 ロボットの回転レシ	会」車決勝 国立東源スタジアム	ついに用かされる相論 の屋居とは?感動ス トーリーいよいよ	-	日ビラッコガ?/2 ボーン情報 53 NEWSビース	ľ

ご注意

- 番組表の一部が表示されない場合は、表示されない放送局を しばらく視聴すると表示されます。これは、初めてご使用に なるときや、数日間本機の電源コードを抜いていた場合に起 こります。
- 番組表に何も表示されない場合は、アンテナケーブルの接続 端子を確認してください(97ページ)。
 - 地上デジタルとBS/110度CS、「スカパー / HD」を間違え ていませんか?
 - 入力と出力を間違えていませんか?

2 放送を選ぶ。

《地デジ》ボタン/《BS》ボタン/《CS》ボタン/《スカ パー / HD》ボタンを押し、放送を選びます。

番組を選ぶ。

現在放送中の番組を選び、《決定》ボタンを押します。 [選局する]を選び、《決定》ボタンを押します。

ちょっと一言

 視聴年齢制限を設定しているときは、「スカパー / HD」の視聴年齢 制限された番組は、番組名や番組情報が「****」で表示されます。 番組を選び、《決定》ボタンを押して暗証番号を入力すると表示され ます。

リモコンの数字ボタンを使う

放送を選ぶ。

《地デジ》ボタン/《BS》ボタン/《CS》ボタン/《スカ パー / HD》ボタンを押し、放送を選びます。

チャンネルを選ぶ。

数字ボタンでチャンネルを選ぶ場合

番組視聴中に数字ボタンや《チャンネル+/-》ボタンを押します。





10 kg 11 kg 12 kg 数字ボタンに登録され ているチャンネルに切 り換える。



チャンネルを順送 りで切り換える。

チャンネル番号を入力する場合

番組視聴中に《10キー》ボタンを押し、チャンネル番 号を入力します。

ちょっと一言

「スカパー / HD」で数字ボタンを使うには、[設定]>[放送受信設定]>[スカパー / HDチャンネル登録](109ページ)から、[プリセット選局]でリモコンの数字ボタンに、好みのチャンネルの登録が必要です。

ラジオやデータ放送の番組を選ぶ

画像や連動したデータを楽しめます。ネットワークを使う サービスを利用するときは、あらかじめ接続と設定を済ま せてください(101、115ページ)。

ラジオやデータ放送の場合

ホームメニューからチャンネルを選びます。 さまざまなニュースや情報を見たり、クイズやゲームなど 双方向サービスを楽しめたりします。

連動データ放送の場合

番組視聴中にd《連動データ》ボタンを押します。

ちょっと一言

- BSデジタル放送を視聴中に《BS》ボタンを押しても、データ放送に 切り換わります。
- 「スカパー / HD」のラジオやデータ放送は視聴いただけません。

お好みリストを使う

お好みリストにチャンネルを登録するには

 お好みチャンネル登録画面を表示する。 《ホーム》ボタンを押します。
 [設定]>[放送受信設定]>[お好みチャンネル登録]を 選び、(決定)ボタンを押します。

2 チャンネルを選ぶ。

チャンネルエリアでチャンネルを選び、《決定》ボタン を押します。

選んだ順に、サムネイルの左横に番号が付きます。チャンネルは70個まで選べます。



操作ボタンエリアで[放送切換]を選んだときは

他の放送のチャンネルが表示され、引き続きチャン ネルを選べます。

《地デジ》ボタン/《BS》ボタン/《CS》ボタン/《スカ パー / HD》ボタンでも放送を切り換えられます。

操作ボタンエリアで[契約CH追加]を選んだときは

「スカパー / HD」の契約しているチャンネルをすべて 選べます。

3 チャンネルを確定する。

操作ボタンエリアで[確定]を選び、《決定》ボタンを押 します。

ちょっと一言

 視聴中のチャンネルやホームメニューで選んだチャンネルを、お好みリストに登録/削除できます。オプションメニューから[お好み へ登録]/[お好みから削除]を選びます。

お好みリストを表示するには

お気に入りのチャンネルを登録しておけば、簡単に選局で きます。

- お好みリストを表示する。

 (お好み)ボタンを押します。
- チャンネルを選ぶ。
 チャンネルを選び、《決定》ボタンを押します。



ちょっと一言

- お好みリスト表示中に《緑》ボタンを押すと、チャンネル番号順や登録順に並べ替えられます。
- お好みリストでチャンネルを選び、《削除》ボタンを押すと、お好み リストから削除できます。
- お好みリストに登録したチャンネルが閉局した場合、お好みリストから自動的に削除されます。

「スカパー/HD」のペイ・パー・ ビュー(PPV)番組を見たい

テレビ番組を見る

● 視聴するチャンネルを契約する(12ページ)。

ペイ・パー・ビュー(PPV:PAY PER VIEW)とは、「見るたびに 支払う」の意味で、番組単位で随時、購入します。また、1 日ずつ契約できる ペイ・パー・デイ(PPD)もあります。



* LANケーブルは、カテゴリー 5の100BASE-TX対応以上をお使いく ださい。

ネットワークに正しくつながっているか確認する

[設定]>[通信設定]>[ネットワークの確認と診断]> [接続診断](115ページ)を選び、《決定》ボタンを押し ます。

「ネットワークは正しく接続されています。」と表示されない場合、画面のメッセージに従ってください。

ご注意

• 本機は電話回線を使った接続はできません。

2 ペイ・パー・ビュー(PPV)の番組を選ぶ。

プレビューが表示されたときは

番組によってはプレビューで内容を確認できます。プ レビューの回数や時間は番組によって異なり、プレ ビューが終了しても、番組を購入できます。プレ ビューを見た後で購入をやめる場合は、チャンネル を切り換えてください。

視聴制限を設定しているときは、あらかじめ設定した 暗証番号を入力してください(114ページ)。

3 購入する。

画面の指示に従って操作してください。 購入制限を設定しているときは、あらかじめ設定した 暗証番号を入力してください(114ページ)。

ご注意

- 他のチャンネルを選ぶと、購入は中止されます。この場合は、手順 2からやり直してください。
- 視聴できても録画できない番組があります。番組説明で確認してく ださい。

購入合計額を見るには

前月分と今月分のおおよその購入金額を確認できます。正確な購入合計額については、スカパー / カスタマーセンター (12ページ)へお問い合わせください。

1	「スカパー / HD」ペイ・パー・ビュー購入合
	計額を表示する。
	《ホーム》ボタンを押します。
	[設定]>[お知らせ]>[ペイ・パー・ビュー購入合計]を
	選び、《決定》ボタンを押します。
	▶ ベイ・バー・ビュー購入合計

🖂 ペイ・バー・ビュ	一購入合計		
ت ا	ここに表示される金額に 実際に支払う金額とは異	は、おおよその金額です。 異なる場合もあります。	
	7月分合計: 6月分合計:	0円 0円	
	閉じる	購入跟歷送信	

ご注意

- 購入合計額にはペイ・パー・シリーズなどの購入金額は含まれません。
- ペイ・パー・デイ(PPD)の月極契約では、概算金額と実際に請求される金額が大きく異なることがあります。概算金額では、見た日数分だけの合計金額が加算されます。

購入を制限するには

ペイ・パー・ビュー(PPV)を購入する際に暗証番号(114ページ)の入力が必要になるように設定します。

 購入制限を設定する。 《ホーム》ボタンを押します。
 [設定]>[年齢制限設定]>[ペイ・パー・ビュー購入制
 限]>[入]を選び、《決定》ボタンを押します。

二か国語放送/字幕付き の番組を見たい



音声を切り換えるには

番組視聴中に《音声切換》ボタンを押します。 番組によっては押すたびに音声信号が切り換わります。 チャンネルを切り換えたときは、第1音声に切り換わります。

字幕を切り換えるには

番組視聴中に《字幕切換》ボタンを押します。 番組によっては押すたびに字幕放送の字幕言語が切り換わ ります。



@ あらかじめ、次のことをしてください。

CATVチューナーなど外部チューナーをつなぐ(101ページ)。



1 外部チューナーの電源を入れる。

2入力を切り換える。

本機のリモコンの《入力切換》ボタンを押します。 本機後面の入力端子につないだ機器の映像に切り換わ ります。 映像/音声ケーブル経由の映像は、標準画質で表示さ れます。

3 チャンネルを選ぶ。

外部チューナーのリモコンで、チャンネルを切り換え ることができます。 詳しくは、お使いのチューナーの取扱説明書をご覧く ださい。

3Dのテレビ番組を見たい

@あらかじめ、次のことをしてください。

3Dメガネを人数分用意する(メガネやその他3D視聴に必要な機器は、お使いの3D対応テレビの取扱説明書をご確認ください)。

放送局側で3D信号が付けられた番組は、視聴時に自動的に 3D表示に切り換わり、画面上に3Dアイコンが表示されます。

3D対応テレビとハイスピードHDMIケー ブルでつなぎ、本機の設定を確認する。 詳しくは、「録画した3D番組を再生したい」(42ページ) の手順1、2をご覧ください。

2 3Dメガネの電源を入れ、3Dのテレビ番組 を視聴する。

自動的に3D表示に切り換わらないときは

テレビの設定を変更する必要があります(43ページ)。

録画する

録画できるディスク/ハードディスクの種類	22
録画の前にお読みください	23
番組表から録画予約したい	25
毎週/毎日ある番組を全部録画したい	26
二か国語放送/字幕付きの番組を録画したい	27
「スカパー / HD」のペイ・パー・ビュー(PPV)番組を	
録画予約したい	28
複数の番組を同時に録画したい	29
番組の出演者や話題から検索したい(気になる検索)	29
好みの番組を自動で探して録画してほしい	
(x-おまかせ・まる録)	30
自分好みの番組表を作って録画予約したい	
(My!番組表)	31
録画先の空き容量を確認したい	32
録画予約状況を確認/修正/取り消したい	32
ケーブルテレビや外部チューナーの番組を録画したい	33
いろいろな方法で録画予約したい	35

これらの情報はWebでもご覧いただけます



パソコン: スマートフォン:

http://www.sony.jp/support/bd/manual/



録画できるディスク/ハードディス クの種類

本機のハードディスクとBD-RE、BD-R、外付けUSBハード ディスクに録画できます。 BDに録画した場合は、他のBD機器でも再生できます。

BD-RE

Ver.2.1(1層/DL2層)、Ver.3.0(XL3層)に対応した2倍速 メディアまで。

BD-R

Ver.1.1/1.2/1.3(1層/DL2層)に対応した6倍速メディア、 Ver.2.0(XL3層/XL4層)に対応した4倍速メディアまで。

ご注意

- BDに次のタイトルを録画または記録した場合、MPEG-4 AVC方式の映像再生に対応したBD機器でのみ再生できます。
 - DRモード以外で録画したタイトル。
- 「スカパー! HD」などMPEG-4 AVC方式で録画したタイトル。
- BD-RE XL(3層) / BD-R XL(3層/4層)は、対応したBD機器での み再生できます。
- デジタル放送などコピー制限付きの番組をBDに直接録画した場合、 タイトルには 1→ が付き、本機のハードディスクに1回移動(ムー ブバック)できます(72ページ)。

BDに直接録画したい

☞あらかじめ、次のことをしてください。

● BDを用意する。

@次のページも参考にしてください。

• ディスクの空き容量を確認したい(32ページ)。

1 ディスクを入れ、録画先を設定する。

録画予約設定画面(25、35ページ)で[録画先]>[BD]に 設定してください。

以下のことはできません

- BDに次の録画をすること。
 - おまかせ録画。
 - LAN経由のCATV /外部チューナー録画。
 - 複数番組の同時録画。

ご注意

 視聴年齢制限されたタイトルでも、BDに録画すると視聴年齢制限 されずに再生されます。

DVDに直接録画したい

DVDには直接録画できません。ハードディスクに録画して からダビングしてください(25、67ページ)。

外付けUSBハードディスクに直接 録画したい

@あらかじめ、次のことをしてください。

- 外付けUSBハードディスクを本機につなぐ(103ページ)。
- [USB HDD登録]で外付けUSBハードディスクを登録する(113ページ)。

@次のページも参考にしてください。

 外付けUSBハードディスクの空き容量を確認したい(32 ページ)。

あらかじめ[設定]>[ビデオ設定]>[予約録画[録画先]初期 値]>[USB HDD]に設定しておくと(110ページ)、録画予 約のたびに選ばなくても録画できます。録画予約時に設定 するには録画予約設定画面(25、35ページ)で[録画先]> [USB]に設定してください。

以下のことはできません

- 外付けUSBハードディスクに次の録画をすること。
 - おまかせ録画。
 - LAN経由のCATV /外部チューナー録画。
 - 複数番組の同時録画。

録画の前にお読みくださ い



	 VII39ビンク。
「スカパー / HD」を 録画中	 他の「スカパー / HD」のチャンネルを 視聴すること。
BDに録画中	● BDやDVDの再生、編集、ダビング。 ● ディスクのフォト再生/取り込み。
外付けUSBハード ディスクに録画中	• HDD⇔USB HDDダビング。
CATV /外部チュー ナー録画中*	 BD-ROMの再生。 ホームサーバー機能での映像(タイトル)出力。
外部入力録画中	• VHSダビング。

* LAN経由での録画。

ちょっと一言

 録画を優先するため、リモコン操作などが一時的に遅くなることが あります。

録画を始めるとき、録画中のランプ、 録画を途中で止めるとき

録画を始めるとき

電源「切」の状態でも、録画開始時刻になると録画を行います。



録画中のランプ

次のランプが点灯します。



録画1

本機で録画*しているときに点灯します。

録画2

本機で2番組録画(29ページ)*しているときに点灯します。

スカパー / HD 録画

本機の内蔵チューナーで「スカパー ! HD」を録画しているときに点灯します。

ダウンロード

インターネットサービスから映像(タイトル)をダウンロー ドしているときに点灯します(39ページ)。

* 地上/ BS / 110度CSデジタル/外部入力/ LAN経由の録画。

ちょっと一言

• ランプが点滅しているときは、125ページをご覧ください。

録画を途中で止めるとき

■《停止》ボタンを押します。

録画する番組などに合わせて録画 モードを設定したい

@次のページも参考にしてください。

•録画モードと録画/ダビング可能時間(145ページ)。

「番組表から録画予約するときに、細かい設定もしたい(詳細設定)」(25ページ)の手順3の[モード]で設定します。

DRモード

ハイビジョンの番組や二か国語放送、字幕付きの番組をそ のまま録画できます。

二か国語放送や字幕付きの番組を再生時に切り換えできる ようになり、便利です。

項目	記録できる内容
デジタル放送の映像	映像1。
画質	ハイビジョン(HD)/スタンダード (SD)画質/混在。
横縦比(映像サイズ)	16:9 / 4:3 / 混在。
外部入力からの録画	録画不可。
デジタル放送の音声 (第1 /第2)	すべての音声。
	字幕データ(再生時に入/切可)。
二か国語放送	二重音声データ(27ページ)。

DRモード以外

外部チューナーからの録画や、容量をおさえて録画したい ときに選びます。

画質は劣りますが、より多くの番組を録画できて便利です。

項目	記録できる内容
デジタル放送の映像	[詳細設定] (26ページ)で選んだ映像。
画質	ハイビジョン(HD)/スタンダード (SD)画質。
横縦比(映像サイズ)	16:9 / 4:3。
外部入力からの録画	録画可。
デジタル放送の音声 (第1 /第2)	[詳細設定](26ページ)で選んだ音声。
字幕	録画不可。
二か国語放送	[二重音声記録]で選んだ音声(27ペー ジ)。

ご注意

DRモードでの録画は、放送により転送レートが異なるため、録画した時間の長さが同じでも、放送局や番組によっては、録画後の容量が異なります。タイトルによっては、DR以外のモードで録画したタイトルよりも、容量が少なくなることがあります。

以下のことはできません

 データ放送や、BS/110度CSデジタル放送のラジオ放送を録画する こと。

録画モードを変更したい

いま見ている番組を録画するには

番組視聴中に、オプションメニューから[録画モード]>変 更したい録画モードを選びます。その後、録画します(35ペー ジ)。

録画予約した番組の録画モードを変更するには

「録画予約状況を確認/修正/取り消したい」(32ページ)の 手順2で、[モード] >変更したい録画モードを選んでください。

ご注意

 LAN経由のCATV /外部チューナー録画では、録画モードはDRの みとなり、変更できません。

録画が重なったときに優先順位を変 更したい

予約リスト(32ページ)で - が表示されている番組を選び、 《オプション》ボタンを押します。[優先変更]>[はい]を選 び、《決定》ボタンを押します。

優先順位を変更した後、《緑》ボタンを押して表示を優先順 に変更すると、予約リストの上に表示されます。

連続した番組を録画するときの制限

前の録画予約の終了時刻と後の録画予約の開始時刻が同じ 場合、後の録画予約番組を最初から録画するため、前の録 画予約は終了予定時刻より早く録画停止します。



- 本機の内蔵チューナーで「スカパー / HD」の番組が連続して録画されているとき。
- 地上/BS/110度CSデジタル/外部入力/LAN経由の 録画の場合、後の録画予約の開始時刻に他の番組が録画 されているとき。

録画予約が連続しているかを確認するには

「録画予約状況を確認/修正/取り消したい」(32ページ)の 手順で確認できます。

番組表から録画予約した い

番組表から録画予約したい(一発予約)

「スカパー / HD」のペイ・パー・ビュー(PPV)を録画予約する 場合は28ページをご覧ください。

▲ 番組表(11ページ)を表示する。

《番組表》ボタンを押します。

《地デジ》ボタン/《BS》ボタン/《CS》ボタン/《スカ パー / HD》ボタンのどれかを押します。

ご注意

- 番組表の一部が表示されない場合は、表示されない放送局を しばらく視聴すると表示されます。これは、初めてご使用に なるときや、数日間本機の電源コードを抜いていた場合に起 こります。
- 録画したい番組を選ぶ。
 番組を選び、《決定》ボタンを押します。

一発予約するには

《決定》ボタンの代わりに●《録画》ボタンを押します。 選んだ番組を録画予約でき、手順3、4の操作は不要 です。

録画モードを変更したことがある場合は、前回設定 したモードで録画されます(お買い上げ時の設定は 「SRモード」です)。

ちょっと一言

 視聴年齢制限を設定しているときは、「スカパー / HD」の視聴 年齢制限された番組は、番組名や番組情報が「****」で表 示されます。
 番組を選び、《決定》ボタンを押して暗証番号を入力すると表 示されます。

3 録画予約方法を選ぶ。

[予約する]を選び、《決定》ボタンを押します。

4 毎回録画の条件を設定し、録画予約する。 条件を選び、《決定》ボタンを押します。 番組表に心が表示されます。

回録画の設定を選んでください。
この番組だけ録画する
毎週(金)録画する
毎週(月-金)録画する
毎週(月-土)録画する
毎日録画する
同じ名前の番組を自動で毎回録画

番組表から録画予約するときに、細かい設定もしたい(詳細設定)

- 「番組表から録画予約したい(一発予約)」 (25ページ)の手順1、2を行う。
- 録画予約方法を選ぶ。
 [予約設定へ]を選び、《決定》ボタンを押します。
- 3 録画の条件を設定する。



設定エリア

操作ボタンエリア

録画の条件を変更するには

設定エリアで各項目を選び、《決定》ボタンを押します。

項目	できること
録画先	[HDD]本機のハードディスク/ [USB]外付けUSBハードディスク/ [BD]ブルーレイディスクを選べます。 [USB]や[BD]を選ぶと[ワンタッチ転 送]は[しない]になります。
毎回録画	定期的に録画する条件を設定できます。
上書き ([録画先]を [HDD]に設定し た場合のみ)	[毎回録画]を設定したとき、前回録画 した番組(タイトル)を削除した上で新 しい回を録画できます。
延長	録画予約の終了時間を最長60分まで延 長できます。 スポーツ延長対応(26ページ)の設定と 組み合わせると最長180分まで延長で きます。
モード	録画モードについては「録画モードと 録画/ダビング可能時間について」 (145ページ)をご覧ください。
マーク ([録画先]を [HDD]/[USB] に設定した場合の み)	分類用のマークを設定できます。家族 やジャンルなどでマーク別に設定して おくと、録画したタイトルをマークご とに分類できて便利です(47ページ)。
ワンタッチ転送 ([録画先]を [HDD]に設定し た場合のみ)	すばやくおでかけ転送できます(80 ページ)。録画後に編集すると、ワン タッチ転送できなくなるのでご注意く ださい。

予約を取り消すには

操作ボタンエリアで[予約削除]を選び、《決定》ボタ ンを押します。

録画する映像/音声を変更するには

操作ボタンエリアで[詳細設定]を選び、《決定》ボタンを押します。録画モードが[DR]のときは設定できません。

4 録画予約する。

操作ボタンエリアで[予約確定]を選び、《決定》ボタン を押します。 番組表に (2) が表示されます。

12時間以上の番組を録画したい

12時間を超える番組は連続して録画できません。

番組を12時間以内に区切って録画する。 「日時を指定して録画予約したい(日時指定予約)」(35 ページ)の手順1~3を行い、12時間以内になるように [開始時刻]と[終了時刻]を設定してください。

スポーツ中継などの影響で番組開始 時間がずれても録画したい(スポー ツ延長対応)

スポーツ中継の放送延長のため、予約した番組の放送時刻 が変わる可能性がある場合、番組表からの延長時間の情報 に基づいて録画します。自動録画された結果、他のチャン ネルの予約と重なった場合は、録画予約の優先順位に従い ます(24ページ)。

番組表に延長時間の情報がないときは、[ビデオ設定]>[ス ポーツ延長対応]>延長する録画時間を設定してください (110ページ)。

毎週/毎日ある番組を全 部録画したい

毎週/毎日ある番組を全部録画したい

「番組表から録画予約したい(一発予約)」(25ページ)の手順4 で、毎回録画の条件を選びます。

	録画予約	
	毎回録画の設定を選んでください。	
-	この悪組だけ録画する	n
	毎週(金)録画する	
	毎週(月-金)録画する	
	毎週(月-土)録画する	
	毎日録画する	
	同じ名前の番組を自動で毎回録画する	
		J
	毎回録画の条件	

[毎週(月-金)録画する]などの毎回録画の条件を選ぶと 毎日/毎週同じ曜日に録画されます。

[同じ名前の番組を自動で毎回録画する]を選ぶと

同一チャンネル内の番組名を検索して自動で録画する設定 です。

ご注意

• 「スカパー / HD」のペイ・パー・ビュー(PPV)番組は毎回録画設定で きません。

初回や最終回だけ放送延長されても 最後まで録画したい(番組追跡録画)

連続ドラマの番組を毎回予約したときに最終回だけ放送時 間が違っても、番組名を追跡して予約するため、逃さず録 画できます。追跡できる範囲は、放送開始予定時刻1時間前 から放送終了予定時刻1時間後までです。

[番組追跡録画]を設定する。
 《ホーム》ボタンを押します。
 [設定]>[ビデオ設定]>[番組追跡録画]>[入]を選び、
 《決定》ボタンを押します。

イベントリレーに対応するには

録画予約設定画面(25ページ)で[延長]を[自動]に設定して ください。

放送時間内に終わらなかったときや、延長部分の放送が他のチャンネルで継続されるとき(イベントリレー)でも、本 機が自動的に録画して対応します。

ご注意

- 次の場合は、番組の追跡ができず録画されないことがあります。
 - 放送される番組の番組名が変更された場合。
 - 番組名が短い場合。
 - 放送時間が大幅に短くなった場合。

「スカパー / HD」で放送されるシ リーズ番組を録画したい

「毎週/毎日ある番組を全部録画したい」(26ページ)で[同じ 名前の番組を自動で毎回録画する]を設定するか、「好みの 番組を自動で探して録画してほしい(x-おまかせ・まる録)」 (30ページ)で録画すると便利です。

「スカパー / HD」で放送される、連続ドラマやアニメのよう にシリーズになっている番組は、異なる曜日や時間で放送 される場合も本機が対応して、自動で録画します。また、 録画した番組と同じ番組が再放送された場合、本機が学習 して再び録画しないようにします。

ちょっと一言

録画した番組が本機から削除されていても、再放送の録画はしません。

録画したい場合は、毎回録画の設定を番組名以外にして録画予約してください。

- 録画した番組の学習情報は、[設定]>[設定初期化]>[学習情報の 初期化]>[おまかせ・まる録学習情報](116ページ)で、初期化でき ます。
- 一度録画した番組が再放送されたときに、本機が録画を回避するの は録画から約半年の間です。
- 二か国語や字幕などの番組を録画したい場合は、毎回録画の設定を 番組名以外にしたうえで、録画モードを[DR]にして録画予約して ください(27ページ)。

ご注意

同じ番組でも、番組情報が異なる場合は再び録画されることがあります。

二か国語放送/字幕付き の番組を録画したい

二か国語放送の番組を再生時に音声 切換できるように録画したい

番組を「DRモード」で録画してください。 「番組表から録画予約するときに、細かい設定もしたい(詳 細設定)」(25ページ)の手順3で、[モード]>[DR]に設定し ます。

切り換えできなくても片方の音声だけを記録 するには

番組に記録されている音声により、操作が異なります。「番 組表から録画予約するときに、細かい設定もしたい(詳細設 定)」(25ページ)の手順1で番組を選んだ後、番組説明の音 声情報を確認してください。

[二重音声]が表示されるときは

[二重音声記録](110ページ)で[主音声]や[副音声]のどちらかを選び、DRモード以外で録画します(25ページ)。

[音声1]/[音声2]が表示されるときは

「番組表から録画予約するときに、細かい設定もしたい(詳細設定)」(25ページ)の手順3でDRモード以外の録画モードを選んでください。[詳細設定]で第1音声や第2音声のどちらかを選び、録画します。

字幕付きの番組を再生時に字幕切換 できるように録画したい

番組を「DRモード」で録画してください。

「スカパー/HD」のペイ・パー・ビュー (PPV)番組を録画予約したい

@あらかじめ、次のことをしてください。

- •録画するチャンネルを契約する(12ページ)。
- 本機をネットワークにつなぐ。
 「「スカパー / HD」のペイ・パー・ビュー(PPV)番組を見たい」(18ページ)の手順1をご覧ください。
 - ネットワークに正しくつながっているか確認する
 [設定]>[通信設定]>[ネットワークの設定確認と接
 続診断]>[接続診断](115ページ)を選び、《決定》ボ
 タンを押します。
 「ネットワークは正しく接続されています。」と表示されない場合、画面のメッセージに従ってください。

番組表(11ページ)を表示する。 《番組表》ボタンを押します。 《スカパー / HD》ボタンを押します。

- 3 録画したいペイ・パー・ビュー(PPV)番組を選ぶ。 番組を選び、《決定》ボタンを押します。 ペイ・パー・ビュー(PPV)番組には、番組説明画面で 「PPV」マークが表示されます。
- 4 録画予約方法を選ぶ。 [予約する]を選び、《決定》ボタンを押します。 詳細設定をしたいときは25ページをご覧ください。

5 購入する。

画面の指示に従って操作してください。 購入制限を設定しているときは、あらかじめ設定した 暗証番号を入力してください(114ページ)。

録画制限について

視聴できても録画できない番組があります。番組説明で 確認してください。

複数音声について

ペイ・パー・ビュー(PPV)番組によっては、複数の音声を 放送しています。

録画モードによって、記録できる音声が異なります。「録 画する番組などに合わせて録画モードを設定したい」 (24ページ)をご覧ください。

ご注意

- 他のチャンネルを選ぶと、購入は中止されます。この場合は、手順 2からやり直してください。
- すでに開始しているペイ・パー・ビュー(PPV)番組は、購入後、番組 視聴中に●(録画)ボタンを押して録画してください。
- ペイ・パー・デイ(PPD)など購入済みの番組でも、録画予約時に購入 画面が表示されますが2重に課金されることはありません。
- 録画予約したペイ・パー・ビュー(PPV)番組の課金は、録画開始時に 行います。録画が始まると支払いは取り消せません。録画が始まる 前に予約を取り消してください(32ページ)。

ペイ・パー・ビュー(PPV)番組の視聴と録画が 重なったときのご注意

ペイ・パー・ビュー(PPV)番組を視聴中に、他のペイ・パー・ ビュー(PPV)番組の録画が開始されたときは、視聴中の番組 は視聴できなくなります。録画予約した番組と視聴中の番 組の両方で課金されますので、ご注意ください。

ペイ・パー・ビュー(PPV)の録画予約が他の 「スカパー / HD」の録画予約と重なったとき は

録画予約の優先順位によってペイ・パー・ビュー(PPV)を録画 しないことがあります。確実に録画するには、ペイ・パー・ ビュー(PPV)が最優先されるように優先順位を変更してくだ さい(24ページ)。

優先順位が他より低いときでも、ペイ・パー・デイ(PPD)な どで購入済みであれば部分的に録画されます。ハードディ スクの容量不足など、正しく録画できないときは購入は行 わず、プレビューのみ録画されることがあります。

番組の出演者や話題から 検索したい(気になる検索)

番組の出演者や話題に関連する番組が他にもないか、検索 して録画予約できます。

検索する。

番組を視聴中に《オプション》ボタンを押します。 [気になる人名]や[気になるワード]>キーワードを選 び、《決定》ボタンを押します。

ちょっと一言

 ホームメニューのテレビ列、番組表、タイトルリストのオプ ションからも検索できます。

2 録画したい番組を選ぶ。

最大200件まで表示します。 番組を選び、《決定》ボタンを押します。

並べ替えたいときは

《緑》ボタンを押してください。日付順と番組名順が切 り換わります。

3 録画予約方法を選ぶ。

そのまま/毎回録画予約する場合 [予約する]を選んでください(25ページ)。

録画モードなども設定する場合 [予約設定へ]を選んでください(25ページ)。

ちょっと一言

視聴年齢制限された番組は、暗証番号を入力して制限を解除すると
 [気になる人名]や[気になるワード]が表示され検索できます。

ご注意

電源を入れてから数分間は、検索結果が表示されないことがあります。しばらく待ってから検索してください。

複数の番組を同時に録画し たい

2つ以上の番組を同時に録画したい (2番組/3番組同時録画)

- @ 次のページも参考にしてください。
- 録画2ランプ/スカパー! HD 録画ランプについて(23 ページ)。

次の組み合わせの2番組と、さらに「スカパー / HD」の番組 を同時録画できます。

- 地上/BS/110度CSデジタル放送2番組。
- 地上/BS / 110度CSデジタル放送&外部入力録画。
- 地上/BS/110度CSデジタル放送&CATV/外部チュー ナー録画*¹。
- CATV / 外部チューナー録画*1& 外部入力録画。

録画先は次のようになります。

- ハードディスク*²3番組。
- ハードディスク*²2番組&BDへの録画。
- *¹ LAN経由での録画。
- *²外付けUSBハードディスクを含む。

同時録画中は、録画中のチャンネルのみ視聴できます。

ご注意

- BDには1番組のみ録画できます。
- 外付けUSBハードディスクには1番組のみ録画できます。

好みの番組を自動で探して録画 してほしい(x-おまかせ・まる録)

ジャンルやキーワードなどの条件を設定すると、番組表データの中から本機が自動でその条件に合った番組を探し、1日 最大で20件まで録画します。

おまかせ設定の新規登録をする。 《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>[x-おまかせ・まる録]>[新規登録]を選び、 《決定》ボタンを押します。

2 自動録画のための条件を設定する。

設定エリアで[おまかせ条件]と設定項目を設定します。 キーワードは複数登録できます。



3条件を確定する。

操作ボタンエリアで[確定]を選び、《決定》ボタンを押 します。

x-おまかせ・まる録で録画される番組や番組数は、本機 が学習した情報によって変わります。

好みに合わない番組が録画されないようにし たい

おまかせ設定のキーワードやジャンルを変更してみてください。

取り消したいときは、操作ボタンエリアで[クリア]を選び、 《決定》ボタンを押して[確定]してください。

ジャンルやキーワードなどを設定しないで自 動録画するには

キーワードなどの条件を設定しなくても、お客様の好みを 学習し、本機がおすすめする番組を自動で1日最大4件まで 録画します。 おすすめ設定の登録をする。 《ホーム》ボタンを押します。
 [ビデオ]>[x-おまかせ・まる録]>[おすすめ]を選び、
 《決定》ボタンを押します。

2 自動録画のための条件を設定する。



3 条件を確定する。

操作ボタンエリアで[確定]を選び、《決定》ボタンを押 します。

おすすめ番組の自動録画をやめるには

「ジャンルやキーワードなどを設定しないで自動録画するに は」(30ページ)の手順2で[自動録画]>[切]を選び、《決定》 ボタンを押します。

自動で録画される番組を確認するには

自動録画の録画条件で抽出された番組や、本機が探し出し たおすすめ度の高い番組など、自動で録画される予定の番 組を60件まで確認できます(おまかせ予約リスト)。

おまかせ予約リストを表示する。 《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>[予約確認]>[おまかせ予約リスト]を選び、 《決定》ボタンを押します。

ちょっと一言

- 確実に録画したいときは、《オプション》ボタンを押して、[予約へ 変更]を選び、録画予約をしてください。
- 「スカパー / HD」放送でシリーズになっている番組を録画すると、 再放送では録画を回避します。詳しくは、「「スカパー / HD」で放 送されるシリーズ番組を録画したい」(27ページ)をご覧ください。

x-おまかせ・まる録と他の録画予約が重なったら

x-おまかせ・まる録以外の複数番組同時録画の録画予約が優 先されるため、x-おまかせ・まる録による録画予約は行われ ません。

午後9:00	午後11:00
番組表・	
日時指定録画	録画されない
x-おまかせ・まる録	

x-おまかせ・まる録同士の録画予約が重なったら

おすすめ度の高い番組を優先して録画します。同じおすす め度では、録画開始時刻が先のものが優先されます。 x-おまかせ・まる録で複数番組同時録画ができます。

ちょっと一言

- 本機のハードディスクの残量が少なくなった場合、x-おまかせ・まる録で録画したタイトルが自動で削除されることがあります。削除したくないときはタイトルをプロテクト(保護)してください(55ページ)。
- 本機が学習した情報は、[お買い上げ時の状態に設定]で初期化できます(116ページ)。

ご注意

- x-おまかせ・まる録では、契約をしていないチャンネルの有料番組 やペイ・パー・ビュー(PPV)番組は録画されません。
- x-おまかせ・まる録設定の内容を変更/削除しても、変更直後は、 変更前の設定で録画されることがあります。変更直後に確実に録画 したい番組があるときは、番組表を使って録画予約してください。
- 「スカパー / HD」のペイ・パー・ビュー(PPV)番組を視聴中は、「スカパー / HD」のx-おまかせ・まる録による録画予約は行われません。

自分好みの番組表を作って録 画予約したい(My!番組表)

My !番組表を使うと、テレビ雑誌を見るように、さまざま な切り口から番組を探して録画予約できます。

My!番組表から、利用したい番組表を表示する。

《My!番組表》ボタンを押します。

利用したい番組表を選び、《決定》ボタンを押します。

項目	できること
みどころ特集*	今"旬"と思われるテーマやキーワード を抽出し、日替わりでみどころ番組を 表示します。
おすすめ番組	録画の履歴から本機が好みを学習し、 おすすめ番組を表示します。
ジャンル/キー ワード	[新規登録]で登録した条件に合った番 組(お気に入り番組表)を最大200件ま で表示します。
新規登録	ジャンルやキーワードを登録します。

* 地上/BS/110度CSデジタル放送のみ対象。

2 録画したい番組を選ぶ。

番組を選び、《決定》ボタンを押します。

3 録画予約方法を選ぶ。

そのまま/毎回録画予約する場合

[予約する]を選んでください(25ページ)。

録画モードなども設定する場合

[予約設定へ]を選んでください(25ページ)。

ご注意

- みどころ特集は、お買い上げ後すぐには表示されません。表示されるまで1日程度お待ちください。
- My ! 番組表の画面の背景色は、自動で変化します。

録画先の空き容量を確認 したい

本機のハードディスクの空き容量を 確認したい

空き容量を確認する。 《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ] > 映像(タイトル)を選び、《オプション》ボタン を押します。 [HDD情報]を選び、《決定》ボタンを押します。

録画する

BDの空き容量を確認したい

- 1 ディスクを入れる。
- ディスクアイコンを選ぶ。 《ホーム》ボタンを押します。
 [ビデオ]>ディスクアイコンを選び、《オプション》ボタンを押します。
- 空き容量を確認する。
 [情報表示]を選び、《決定》ボタンを押します。

外付けUSBハードディスクの空き 容量を確認したい

@あらかじめ、次のことをしてください。

- 外付けUSBハードディスクを本機につなぐ(103ページ)。
- [USB HDD登録]で外付けUSBハードディスクを登録する(113ページ)。

1外付けUSBハードディスクを選ぶ。

《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ] >外付けUSBハードディスクアイコンを選び、 《オプション》ボタンを押します。

[情報表示]を選び、《決定》ボタンを押します。

録画予約状況を確認/修 正/取り消したい

予約リストを使って予約の確認や修正、取り消し、重複の 確認、優先順位の変更などができます。

 予約リストを表示する。 《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>[予約確認]>[予約リスト]を選び、《決定》ボ タンを押します。

2 予約を修正する。



予約を取り消すには

予約リストから番組を選び、《決定》ボタンを押します。 [予約削除]を選び、《決定》ボタンを押します。

修正するには

予約リストから番組を選び、《決定》ボタンを押します。 修正したい項目を選んで修正し、[予約確定]を選び、 《決定》ボタンを押します。

録画中の番組の予約を取り消すには

《オプション》ボタンを押します。 [予約削除]>[1件削除]を選び、《決定》ボタンを押し ます。

ちょっと一言

- 「スカパー / HD」で視聴年齢制限された番組は「****」で表示されます。
- LAN経由のCATV /外部チューナーの番組は、手順2で番組名が表示されないことがあります。録画が完了すると、番組名が表示されるようになります。

ご注意

- 毎回録画の条件を設定している場合、予約リストには1件しか表示 されませんが、番組表で実際の予約状況が確認できます。
- 前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合、重複確認画 面が表示されることがあります(番組表では同じ時刻で表示されて も、実際の放送が数秒重複している場合)。
- 他の予約と重なる場合、LAN経由のCATV / 外部チューナー録画予約は、優先順位を最優先にしないとまったく録画されないことがあります。

ケーブルテレビや外部チュー ナーの番組を録画したい

外部入力から録画したい

- ☞あらかじめ、次のことをしてください。
- •本機と外部チューナーをつなぐ(101ページ)。
- [外部入力録画横縦比]で映像サイズを設定する(110ページ)。

デジタルCS放送や、CATV局のBS/110度CSデジタル放送、 有料チャンネルなどの番組を録画する場合、本機と外部 チューナーをつなぎ、日時指定予約を使って録画予約します。

外部チューナーの映像を表示する。
 《入力切換》ボタンをくり返し押して外部チューナーの
 映像を表示します。

2 外部チューナーの録画予約を設定する。 外部チューナーの取扱説明書をご覧になり、録画したい日時、チャンネルで録画予約を設定してください。

3 本機で日時指定予約の条件を設定する。 「日時を指定して録画予約したい(日時指定予約)」(35 ページ)の手順2で、[CH]を[入力]にしてください。

4 録画予約する。 [予約確定]を選び、《決定》ボタンを押します。

ご注意

• AVマウスでの録画には対応していません。

CATVや外部チューナーの番組を高 画質で録画したい

@あらかじめ、次のことをしてください。

- 地上デジタルアンテナやBS/110度CSアンテナをつなぐ (時計を合わせるため)(97ページ)。
- @次のページも参考にしてください。
- •録画が重なったときに優先順位を変更したい(24ページ)。

CATVチューナーの番組表から、本機に有線LAN経由で録画 予約できます。

本機能はご加入のケーブルテレビ局でサービスを開始して いる場合にご利用いただけます。

対応機種や設定については、ご加入のケーブルテレビ局からのお知らせや下記ホームページをご覧ください。 http://www.sony.jp/support/bd/

ちょっと一言

- •「スカパー / HD」対応の外部チューナーも本機に接続し、番組を録 画できます。
- 1 本機とCATVチューナーをつなぐ。

ご注意

 有線でつないでください。本機は、有線と無線を同時に使え ません。

直接LANケーブルでつなぐときは

ネットワーク機能(リモート録画予約/ソニールームリ ンク/アクトビラやTSUTAYA TVなどのインターネッ トサービス)を使わない場合直接つないでください。



ネットワークにつなぐときは



2 本機でホームサーバーの設定をする。 《ホーム》ボタンを押します。

[設定]>[通信設定](114ページ)でそれぞれ設定します。

手順1で「直接LANケーブルでつなぐときは」の接続をした場合は、「ホームサーバー設定をする」(34ページ)から行ってください。

ネットワークに正しくつながっているか確認する

[ネットワークの設定確認と接続診断]>[接続診断] (115ページ)を選び、《決定》ボタンを押します。 「ネットワークは正しく接続されています。」と表示されない場合は、画面の指示に従ってください。

健康 ネットワークの設定確認と接続診断
ネットワークは正しく接続されています。
終了

ホームサーバー設定をする

[ホームサーバー設定]を選び、《決定》ボタンを押しま す。

ホーム	サーバー設定		
[サーバー機能	Л	
	サーバー名	BDR	
_	クライアント機器登録方法	白動	
()	254340.99 85	130	
_ L	豆稣成品一見		
	未登録機器一覧		
	-		
121	3		

1 2 3

- 1 サーバー機能
 - [入]を選び、《決定》ボタンを押します。
 - 警告文が表示されたら内容を読み、[変更する]を 選びます。
 - スタンバイモードを[低消費待機]に設定していた場合、サーバー機能を[入]にすると、「スタンバイモードを「標準」に変更しますか」の確認画面が表示されるので、[はい]を選びます。
- 2 クライアント機器登録方法
 [自動]を選び、《決定》ボタンを押します。
 警告文が表示されたら内容を読み、[変更する]を選びます。
- 3 登録機器一覧

ホームサーバーの登録を確認する

「ホームサーバー設定をする」の画面で[登録機器一 覧]を選び、《決定》ボタンを押します。 CATVチューナー(クライアント)機器名が表示されて いるか、確認してください。ただし、クライアント 機器が登録されるまで数分かかることがあります。

#****
 成 奋名
すべて削除
外部チューナー

3 CATVチューナーの設定をする。 CATVチューナーで本機が録画先になるようにネット ワーク設定をします。 4 CATVチューナーで録画予約する。 CATVチューナーおよび本機の電源を入れ、CATVチュー ナー側で録画予約します。CATVチューナーから本機に 予約設定が転送され、録画予約が行われます。録画が 開始されると本機のタイトルリストに録画中の番組が 表示されます。

予約状況を確認するには

CATVチューナーおよび本機の電源を入れ、本機側で予約状況を確認します(32ページ)。

予約を削除するには

CATVチューナーおよび本機の電源を入れ、テレビの画面を CATVチューナーをつないだ入力に切り換えて、CATVチュー ナー側で予約を削除します。

録画中のCATVチューナーの番組を見るには

《ホーム》ボタンを押します。

[ビデオ]>録画中のサムネイル(●のアイコンが付いている) を選び、《決定》ボタンを押します。

ご注意

- LAN経由でCATV録画中は、CATVチューナーの電源を切らないでください。録画が中断されます(本機のみ電源を切っていても、録画は行います)。
- 視聴年齢制限された番組は、必ずCATVチューナーの番組表から録 画予約してください。日時指定で録画予約した場合、録画中に視聴 年齢制限の設定が異なる番組に切り換わると、録画が中断されることがあります。

以下のことはできません

- LAN経由でCATV録画中に、BD-ROMや思い出ディスクダビングで 作成したBD-Jメニュー付きディスクなどを再生すること。
- ラジオ番組を録画すること。
- 外付けUSBハードディスクやBDに直接録画すること。

いろいろな方法で録画予 約したい

いま見ている番組を録画したい

放送中の番組や外部入力の映像などを見ながら録画できます。

┃ 録画する。

番組視聴中に●《録画》ボタンを1回押します。 デジタル放送の場合は番組終了まで録画します。 録画が開始されると、本機前面の録画ランプが点灯し ます。 録画を停止するには、■《停止》ボタンを押します。

録画時間を設定するには(クイックタイマー)

録画中に●《録画》ボタンをくり返し押して設定します。 録画を終了させたい時刻を30分単位で最長6時間まで設定 できます。

ちょっと一言

クイックタイマーで録画中は、電源を切っても、終了時間まで録画できます。

日時を指定して録画予約したい(日 時指定予約)

日時やチャンネルを指定して1か月先までの番組を録画予約 できます。

ご注意

- 「スカパー! HD」のペイ・パー・ビュー(PPV)番組は、日時指定予約 できても録画されません。
- 録画予約設定画面を表示する。 《ホーム》ボタンを押します。

[ビデオ]>[録画予約]>[日時指定予約]を選び、《決定》 ボタンを押します。

2 録画の条件を設定する。



設定エリア

操作ボタンエリア

録画の条件を変更するには

設定エリアで各項目を選び、《決定》ボタンを押します。

項目	できること
録画先	[HDD]本機のハードディスク/ [USB]外付けUSBハードディスク/ [BD]ブルーレイディスクを選べます。
上書き ([録画先]を [HDD]に設定し た場合のみ)	[日付]で定期的に録画する設定にした 場合に、前回録画した番組(タイトル) を削除した上で新しい回を録画します。
日付	録画の日付を選びます。
開始時刻	開始時刻を設定します。
終了時刻	終了時刻を設定します。
СН	チャンネルを選びます。
モード	録画モードについては「録画モードと 録画/ダビング可能時間について」を ご覧ください(145ページ)。
マーク ([録画先]を [HDD] / [USB] に設定した場合の み)	分類用のマークを設定します。家族や ジャンルなどでマーク別に設定してお くと、録画したタイトルをマークごと に分類できて便利です。

予約を取り消すには

操作ボタンエリアで[予約削除]を選び、《決定》ボタ ンを押します。

視聴年齢制限された番組を録画するには(BS / 110度CS デジタル/「スカパー / HD」放送のみ)

操作ボタンエリアで[詳細設定]を選び、《決定》ボタンを押します。

予約名を変更するには

操作ボタンエリアで[予約名変更]を選び、《決定》ボ タンを押します。

3 録画予約する。

操作ボタンエリアで[予約確定]を選び、《決定》ボタン を押します。

日時やチャンネルなどから番組検索 したい(日時指定検索)

放送の種類を選ぶ。

《ホーム》ボタンを押します。 [地デジ] / [BS] / [CS] / [スカパー / HD]のどれかを 選びます。

2 検索方法を選ぶ。

[番組検索]>[日時指定検索]を選び、《決定》ボタンを押します。

3 検索するための条件を設定する。

《決定》ボタンを押してから、条件を設定します。日付、 時間、チャンネルのどれかを設定すると、検索が行わ れます。

条件を組み合わせることで、候補の番組を絞り込めます。



4 録画したい番組を選ぶ。 《黄》ボタンを押します。 番組を選び、《決定》ボタンを押します。

5 録画予約設定画面を表示し、録画予約する。

そのまま/毎回録画予約する場合

[予約する]を選んでください(25ページ)。

録画モードなども設定する場合

[予約設定へ]を選んでください(25ページ)。

ご注意

電源を入れてから数分間は、検索結果が表示されないことがあります。しばらく待ってから検索してください。
いろいろな条件を組み合わせて番組 検索したい(ジャンル検索、キーワー ド検索、詳細条件検索)

1 放送の種類を選ぶ。

《ホーム》ボタンを押します。 [地デジ]/[BS]/[CS]/[スカパー / HD]のどれかを 選びます。

- 2 検索方法を選ぶ。 [番組検索]を選び、《決定》ボタンを押します。 [ジャンル検索]/[キーワード検索]/[詳細条件検索] のどれかを選び、《決定》ボタンを押します。
- 3 検索するための条件を設定する。
- 4 検索する。 [検索開始]を選び、《決定》ボタンを押します。
- 5 録画したい番組を選ぶ。 最大200件まで表示します。 番組を選び、《決定》ボタンを押します。

並べ替えたいときは

《緑》ボタンを押してください。日付順と番組名順が切 り換わります。

6 録画予約方法を選ぶ。

そのまま/毎回録画予約する場合

[予約する]を選んでください(25ページ)。

録画モードなども設定する場合

[予約設定へ]を選んでください(25ページ)。

ちょっと一言

 手順3で[ジャンル]、[キーワード]、[除外ワード]を設定して検索 する条件を変更できます。

ご注意

電源を入れてから数分間は、検索結果が表示されないことがあります。しばらく待ってから検索してください。

ブラビアの番組表から録画予約したい (ネットワーク録画予約)

ネットワーク録画予約対応の<ブラビア>をお使いの場合、 <ブラビア>の番組表から本機に録画予約できます。

1 <ブラビア>と本機をネットワークにつ なぐ。

無線LANでつなぐ場合は、「無線でつなぐ(USB無線 LANアダプターでの接続)」(102ページ)をご覧ください。



- 2 本機でホームサーバーの設定をする。 「別の部屋のテレビなどで再生したい(ホームサーバー 機能)」(45ページ)の手順2をご覧ください。
- 3 <ブラビア>の番組表で録画予約する。 本機に予約設定が転送され、録画予約が行われます。 ネットワーク録画予約に対応する<ブラビア>につい て詳しくは、次のホームページをご覧ください。 http://www.sony.jp/support/bd/

ちょっと一言

 「ブラビアリンク」に対応した一部の<ブラビア>では、「ネットワーク録画予約」に対応していなくても、<ブラビア>の番組表から録 画予約できます。

詳しくは、「ブラビアリンクを設定したい」(117ページ)をご覧くだ さい。

<ブラビア>の設定については<ブラビア>の取扱説明書をご覧く ださい。

ご注意

• <ブラビア>からの録画予約は、本機では日時指定予約となります。

外出先から携帯電話やインターネットで録画予約したい(リモート録画 予約)

- @あらかじめ、次のことをしてください。
- リモート録画予約サービス事業者と契約する(携帯電話)。
- 対応機種を確認し、リモート録画予約するための初期登録をする(携帯電話)。
- 「Gガイド.テレビ王国」のメンバーサービスに登録する(パ ソコン)。

1 本機をネットワークにつなぐ。

無線LANでつなぐ場合は、「無線でつなぐ(USB無線 LANアダプターでの接続)」(102ページ)をご覧ください。



* LANケーブルは、カテゴリー 5の100BASE-TX対応以上をお使いく ださい。

- 本機でリモート録画予約の設定をする。 (ホーム)ボタンを押します。

 [設定]>[通信設定](114ページ)でそれぞれ設定します。
 - ネットワークに正しくつながっているか確認する [ネットワークの設定確認と接続診断]>[接続診断] (115ページ)を選び、《決定》ボタンを押します。 「ネットワークは正しく接続されています。」と表示さ れない場合は、画面の指示に従ってください。

リモート機器登録をする

[リモート機器設定]>[リモート機器登録](115ページ)を選び、《決定》ボタンを押します。

[登録リモート機器一覧]で登録できたか確認します。

3 携帯電話・パソコンからリモート録画予約 をする。 本機に予約設定が転送され、録画予約が行われます。

携帯電話から予約する場合

登録方法、携帯電話機種および機能に関して、下記より確 認できます。

ホームページ

パソコン:http://ipg.jp/ra/ 携帯電話:http://ipg.jp/k/



ちょっと一言

一部の携帯電話からは、本機の予約リストの取得や録画モードの変更、録画したタイトルの削除やプロテクト操作もできます。

パソコンから予約する場合

So-netが提供するインターネットサービス「Gガイド.テレビ王国」を使って、お使いのパソコンから録画予約できます。 登録方法および機能に関して、下記より確認できます。 ホームページ

パソコン: http://www.so-net.ne.jp/tv/dvr/ **Gガイド.テレビ王国サポートのホームページ**

パソコン: http://www.so-net.ne.jp/tv/support/ Gガイド.テレビ王国は商標です。

リモート録画予約に関する免責事項

- ソニーは、理由の如何を問わず、以下について、一切の 責任を負わないものとします。
 - リモート録画予約サービス事業者によるサービス内容 が予告なく変更・中止されること。
 - 発生したリモート録画予約サービスの提供の遅延また
 は中断等によりユーザーまたはその他の第三者に生じた損害。
 - リモート録画予約サービス事業者が使用している通信 回線の障害、切断、停止等を原因とするリモート録画 予約サービスの全部または一部の機能不能。
 - ユーザーの利用する通信回線の種別や回線交換機固有の事情を原因とするリモート録画予約サービスの全部または一部の機能不能。
- 本機の修理・交換等によりリモート録画予約サービスの再 登録が必要となる場合がありますので、あらかじめご了 承ください。

ご注意

- リモート録画予約をしても、本機の状態や、ネットワーク回線が混 雑しているときなどは、録画予約の情報が本機に届くまで時間がか かることがあります。
- 携帯電話やパソコンから録画予約する場合、次の費用が発生します。
 - インターネット接続プロバイダーへの、接続料金など。
 - 携帯電話からリモート予約サービス側へのサーバーにアクセス するときの通信料。
- リモート録画予約を利用するときは、常時接続となるようルーターを設定してください。常時接続の設定方法はご利用のインターネットサービスプロバイダー(ISP)にお問い合わせください。

以下のことはできません

- リモート機器を6台以上本機に登録すること。
- 次の場合にリモート録画予約すること。
 - ディスクの容量が不足している場合。
 - 重複する予約を後から、本機や他の機器から行った場合。
 - 録画予約に影響する操作を本機で行った場合。
 - B-CASカードが挿入されてない場合(地上/BS / 110度CSデジ タル放送の場合)。
 - 本機専用のスカパー! HD対応ICカードが挿入されていない場合(「スカパー! HD」放送の場合)
 - デジタル放送視聴年齢制限(114ページ)で設定した年齢以上の 制限がある番組の場合。
 - ペイ・パー・ビュー(PPV)番組の場合。

ネットからレンタルなど、ビデオオ ンデマンドをしたい(アクトビラ/ TSUTAYA TV)

本機をインターネットのブロードバンド回線につなぐと、 インターネットサービスでアクトビラやTSUTAYA TVを楽し めます。ビデオをストリーミングやダウンロードして視聴 したり、生活に役立つさまざまな情報を好きなときに楽し んだりできます。

ちょっと一言

- [インターネットサービス利用制限]で暗証番号による制限を設定で きます(114ページ)。
- 回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけないことがあります。
- サービスの内容や画面は、予告なく変更することがあります。
- ビデオオンデマンドやダウンロードによる3Dコンテンツは、本機 でご利用いただけません。

1 本機をネットワークにつなぐ。

「外出先から携帯電話やインターネットで録画予約したい(リモート録画予約)」(38ページ)の手順1をご覧ください。

ネットワークに正しくつながっているか 確認する。

《ホーム》ボタンを押します。

[設定]>[通信設定]>[ネットワークの設定確認と接続 診断]>[接続診断](115ページ)を選び、《決定》ボタン を押します。

「ネットワークは正しく接続されています。」と表示され ない場合は、画面の指示に従ってください。

3 インターネットサービスを起動し、映像 (タイトル)を選ぶ。

《ホーム》ボタンを押します。 [ネットワーク]>インターネットサービスを選び、《決 定》ボタンを押します。 ダウンロードできるタイトルについては、各インター ネットサービスのヘルプページをご覧ください。

4 購入手続きをする。

購入手続きが完了すると、ダウンロードが開始されます。

ちょっと一言

- ダウンロード中に、本機の電源を切ってもダウンロードは継続されます。
- ホームサーバー機能の利用中やBD-LIVEの再生中などは、ダウン ロードを一時停止することがあります。

ご注意

 ダウンロード登録数が50件を超えている場合、新規の登録(購入) ができなくなります。

以下のことはできません

本機のハードディスクの残量が足りない場合やタイトルがいっぱいの場合にダウンロードすること。

ダウンロード中の本体表示について

ランプの状態については「録画を始めるとき、録画中のラン プ、録画を途中で止めるとき」(23ページ)をご覧ください。

ダウンロードした映像について

録画したタイトルと同様に再生できます(42ページ)。 タイトルによっては、BDにダビング(66ページ)したり、お でかけ転送(75ページ)したりできます。

ダウンロード進捗などを確認するには

《ホーム》ボタンを押します。 [ネットワーク]>[ダウンロード管理]>確認したいタイト ルを選び、《決定》ボタンを押します。



ビデオオンデマンドのさらに詳しい使いかたは、Webで紹介しています。 http://www.sony.jp/support/bd/manual/

再生する

ハードディスクに録画した番組や映像を再生したい 4	2
ディスクに録画した番組や映像を再生したい 4	4
別の部屋のテレビなどで再生したい (ホームサーバー機能)	-5
録画した番組を分類/整理したい 4	7
録画中の番組を追いかけ再生したい 4	8
早見再生したい(音声付き早見) 4	8
音声/字幕/アングルを切り換えたい 4	-8
見どころ場面をダイジェストで再生したい 4	9
映像の区切りで頭出ししたい(チャプターサーチ) 5	0
見たい場面をすばやく探したい(シーンサーチ) 5	0
その他の方法で再生したい 5	;1
好みの画音質で再生したい 5	2
	 ハードディスクに録画した番組や映像を再生したい

これらの情報はWebでもご覧いただけます



パソコン: スマートフォン:

____ この印のある項目はらくらくスタートガイドでも 紹介しています。

http://www.sony.jp/support/bd/manual/

ハードディスクに録画した 番組や映像を再生したい

録画した番組や映像を再生したい

- @あらかじめ、次のことをしてください。
- インターネットサービスからダウンロードした映像(タイトル)を再生するときは、ネットワークにつなぐ(101ページ)。

1 タイトルを再生する。

《ホーム》ボタンを押します。

[ビデオ]>サムネイルを選び、《決定》ボタンを押します。 タイトルー覧(タイトルリスト)画面



サムネイル

●(録画中)のアイコンが付いていても再生できます(追いかけ再生)。

再生したことがあるタイトルは、前回再生を止めた位 置から再生が始まります(つづき再生)。

ご注意

- 視聴年齢制限されたタイトルは、つづき再生するときにタイトルリストからタイトルを選び直したり、暗証番号の入力が必要になったりすることがあります。
- インターネットサービスからダウンロードしたタイトルには、視聴 期限や有効期限が指定されていることがあります。有効期限を確認 するには、オプションメニューから[情報表示]を選び、タイトル情 報画面を表示してください。また、再生中に有効期限が切れた場合 は、再生を停止します。
- BD-RE/BD-Rから移動(ムーブバック)したタイトルの再生時に映像が出ないときは、[設定]>[映像設定]>[映像出力設定]がテレビにつないだ端子になっているか確認してください(105ページ)。異なるときは設定を変更してください。

再生を止めるには

■《停止》ボタンを押します。

視聴年齢制限で表示されない番組や映像を再 生するには

18歳未満視聴禁止またはより厳しい視聴制限のあるタイト ルは、視聴年齢制限されていると表示されません。オプショ ンメニューの[視聴制限一時解除](165ページ)で制限を解除 してください。

ちょっと一言

 本機の電源を切ると、自動的に制限が再設定されます。設定の変更 については、[HDDタイトル視聴年齢制限](114ページ)をご覧く ださい。

外付けUSBハードディスクから再生するには

@あらかじめ、次のことをしてください。

- 外付けUSBハードディスクを本機につなぐ(103ページ)。
- [USB HDD登録]で外付けUSBハードディスクを登録する(113 ページ)。

 タイトルを表示する。 《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>外付けUSBハードディスクアイコンを選び、 《決定》ボタンを押します。

2 タイトルを再生する。 サムネイルを選び、《決定》ボタンを押します。

写真を見るには

《ホーム》ボタンを押し、[フォト]を選びます(87ページ)。

録画した3D番組を再生したい

- @あらかじめ、次のことをしてください。
- 3Dメガネを人数分用意する(メガネやその他3D視聴に必要な機器は、お使いの3D対応テレビの取扱説明書をご確認ください)。

放送局側で3D信号が付けられた番組(タイトル)は、再生時 に自動的に3D表示に切り換わり、画面上に3Dアイコンが 表示されます。

3D対応テレビとハイスピードHDMIケー ブルでつなぐ(99ページ)。

ご注意

 本機と3D対応テレビの間に、ホームシアターシステムやAV アンプなどをつないでいる場合、それらの機器も3D対応している必要があります。
 対応していない機器とつないでいる場合は、本機と3D対応テレビをHDMIケーブルでつなぎ、テレビの光デジタル出力からホームシアターやAVアンプなどにつないでください。

2 本機の設定を確認する。

《ホーム》ボタンを押します。

[設定]>[映像設定](105ページ)でそれぞれ設定します。

[映像出力設定]>[HDMI]に設定する

€ 映像出力設定		
	現在、以下のように設定されています。 映像出力の設定を変更しますか? テレビ接続方法: HDMI 出力解像度: 1080p	
	変更する	
	変更しない	

[HDMI]以外に設定されていたときは、[変更する]> [HDMI]>[自動]を選び、《決定》ボタンを押して設定 してください。

数秒後に「解像度を切り換えました。この解像度で設定してよろしいですか?」と表示されるので、[はい]を選び、《決定》ボタンを押します。

[3D出力]>[自動]に設定する



3 3Dメガネの電源を入れ、再生する。 《ホーム》ボタンを押します。

[ビデオ]>3Dアイコンの付いたタイトルを選び、《決定》 ボタンを押します。

自動的に3D表示に切り換わらないときは

<ブラビア>の場合

<ブラビア>付属のリモコンの《3D》ボタンを3D表示に切り 換わるまでくり返し押します。 詳しくは、お使いの<ブラビア>の取扱説明書などをご覧 ください。

<ブラビア>以外の場合

お使いの3D対応テレビの取扱説明書などをご覧ください。

録画した番組をはじめから再生した い

《ホーム》ボタンを押します。

[ビデオ]>サムネイルを選び、《オプション》ボタンを押し ます。

[はじめから再生]を選び、《決定》ボタンを押します。

ディスクに録画した番組 や映像を再生したい

BDやDVDを再生したい

1 ディスクを入れる。

2 再生する。

《ホーム》ボタンを押します。

[ビデオ] > ディスクアイコンを選び、《決定》ボタンを押 します。

ディスクによってはディスクアイコンを選んだ後サム ネイルが表示されます。



ディスクアイコン

市販のディスクを入れると自動で再生が始まります。操 作方法はディスクによって異なります。ディスクの取 扱説明書をご覧ください。

ご注意

- 他機器で記録したDVDを本機で再生する場合、ファイナライズされていないDVDは再生できません。
- AVCREC方式やHD Rec規格で記録されたDVDは再生できません。
- BDや一部のDVDを再生時に映像が出ないときは、[設定]>[映像設定]>[映像出力設定]がテレビにつないだ端子になっているか確認してください(105ページ)。異なるときは設定を変更してください。

3Dの映像やBlu-ray 3Dディスクを 再生したい

3Dの映像(タイトル)やBlu-ray 3Dロゴ*が記載された Blu-ray 3Dディスクを再生できます。 * 3D

- 1 「録画した3D番組を再生したい」(42ページ)の手順1、2を行い、接続と設定をする。
- **2** ディスクを入れる。

3Dのタイトルを再生するには

手順4に進んでください。

Blu-ray 3Dディスクを再生するには

手順3で[BD-ROM 3Dテレビ画面サイズ]を設定して

3 「BD-ROM 3Dテレビ画面サイズ」を設定する。

《ホーム》ボタンを押します。

[設定]>[映像設定]>[BD-ROM 3Dテレビ画面サイズ]> お使いのテレビのインチサイズを選び、《決定》ボタンを押 します(106ページ)。



お使いのテレビのインチサイズについて詳しくは、お 使いのテレビの取扱説明書などをご覧ください。

4 3Dメガネの電源を入れ、再生する。

自動的に3D表示に切り換わらないときは

テレビ側の設定を確認してください(43ページ)。

CDを再生したい

1 CD(CD-R/CD-RWを含む)を入れる。

2 再生する。

音楽CDを再生するには

ディスクを入れると、自動的に次の画面が表示されます。

▶《再生》ボタンを押してください。



再生状態、トラック番号、 経過時間など

音声(ステレオ/モノラル)

44 ください。

写真を再生するには

《ホーム》ボタンを押します。

[フォト]>ディスクアイコン>アルバムや写真を選び、《決定》ボタンを押します。

映像(タイトル)を再生するには

CDに保存したタイトルは本機では再生できません。

ちょっと一言

 写真の横縦比とテレビの横縦比が異なる場合、上下や左右に黒帯が 表示されることがあります。

ご注意

- 写真や写真の枚数によってはサムネイルの表示*やスライドショーの再生で時間がかかることがありますが、故障ではありません。
- * 写真のサイズや保存されている場所により、表示に時間がかかるこ とがあります。

別の部屋のテレビなどで再生したい(ホームサーバー機能)

@あらかじめ、次のことをしてください。

 テレビやパソコンなどの設定をする(お使いの機器の取扱 説明書をご覧ください)。

本機とDLNAまたはソニールームリンクに対応したテレビやパソコンなどをネットワークにつなぐと、本機のハードディスクに保存した映像(タイトル)や写真を、テレビやパソコンで再生できます。



動作推奨機器や再生対応コンテンツについて詳しくは、ソ ニー製品情報のホームページ(http://www.sony.jp/ event/DLNA/)をご覧ください。

 ホームサーバー機能対応のテレビやパソ コンをネットワークにつなぐ。
 無線LANでつなぐ場合は、「無線でつなぐ(USB無線 LANアダプターでの接続)」(102ページ)をご覧ください。



ご注意

- LAN経由のCATV /外部チューナー録画とホームサーバー機能を同時に使うときは、チューナーも有線でつないでください(101ページ)。
- 本機は有線と無線を同時に使えません。

 本機でホームサーバーの設定をする。 《ホーム》ボタンを押します。

 [設定] > [通信設定] (114ページ)でそれぞれ設定します。

ネットワークに正しくつながっているか確認する

[ネットワークの設定確認と接続診断]>[接続診断] (115ページ)を選び、《決定》ボタンを押します。 「ネットワークは正しく接続されています。」と表示されない場合は、画面の指示に従ってください。

♥ ネットワークの設定確認と接	続診断	
ネットワークは正しく接続され	ています。	
	終了	

ホームサーバー設定をする

[ホームサーバー設定]を選び、《決定》ボタンを押します。

木-	ームサーバー設定		
	サーバー機能	Л	
	サーバー名	BDR	
	クライアント機器登録が	5法 自動	
	登録機器一覧		
	未登録機器一覧		
	-		
1 2	3		

1 サーバー機能

[入]を選び、《決定》ボタンを押します。

- 警告文が表示されたら内容を読み、[変更する]を 選びます。
- スタンバイモードを[低消費待機]に設定していた場合、サーバー機能を[入]にすると、「スタンバイモードを「標準」に変更しますか」の確認画面が表示されるので、[はい]を選びます。
- 2 クライアント機器登録方法
 [自動]を選び、《決定》ボタンを押します。
 警告文が表示されたら内容を読み、[変更する]を選びます。
- 3 登録機器一覧

ホームサーバーの登録を確認する

「ホームサーバー設定をする」の画面で[登録機器一 覧]を選び、《決定》ボタンを押します。 接続するクライアント機器名が表示されているか、確 認してください。ただし、クライアント機器が登録 されるまで数分かかることがあります。

機	器名		_
す	べて削除		
BP	AVIA		
			_
		 	_
			_

3 他機器を操作して本機のタイトルや写真 を再生する。

DRモードで録画した地上デジタル放送、BS/110度CS デジタル放送のタイトルは、より多くの機器で再生で きます。DRモード以外で録画したタイトルや、「スカ パー / HD」放送などMPEG-4 AVC方式のタイトルを再 生するには、対応する機器が必要です。 他機器での再生/停止方法については他機器の取扱説

明書をご覧ください。本機や本機のリモコンでは操作 できません。

他機器で再生できるか確認するには

【
Ţ
】が表示されているタイトルは他機器で再生できます。
オプションメニューの[情報表示](165ページ)で確認できます。
す。

ご注意

- 編集したタイトルを他機器で再生すると、映像が乱れたり、再生で きなかったりすることがあります。
- 他機器によっては、タイトルの名前が正しく表示されないことがあります。
- お使いのホームネットワーク環境によっては、再生中に映像や音声 が途切れることがあります。
- 本機から出力される映像/写真を他機器で再生するときと、本機で 再生するときでは、見えかたが若干異なることがあります。
- 録画回数制限のあるデジタル放送の番組をホームサーバー機能に対応したした他機器で視聴するには、他機器側がDTCP-IP*規格に対応している必要があります。
- 他機器によっては、本機に録画した視聴年齢制限されたタイトルが、 再生できないことがあります。

以下のことはできません

- 次の映像や写真を他機器で再生すること。
 - プレイリスト。
 - 録画モードなどの異なるタイトルを結合したタイトル。
 - インターネットサービスからダウンロードしたタイトル。
 - デジタルカメラなどで撮影した3D映像。
 - デジタルカメラなどで撮影した1080/60p映像。
 - BD(BD-R、BD-RE)より移動(ムーブバック)したタイトル。
 - 外付けUSBハードディスクに保存したタイトル。
- 次のような場合に、本機の映像や写真を他機器で再生すること。
 本機の設定を変更しているとき。
 - BD-ROMや思い出ディスクダビングで作成したBD-Jメニュー付 きディスクを再生中。
 - タイトルの編集(サムネイル設定/チャプター編集/部分削除/ タイトル分割/タイトル結合/プレイリスト作成)。
 - タイトルダビング中。
 - まるごとDVDコピー中。
 - x-ScrapBook作成中やx-ScrapBook書き出し中。
 - x-Pict Story HD作成中。
 - おでかけ/おかえり転送中。
 - 写真の取り込み中。
 - インターネットサービスのビデオタイトルを視聴中。
 - LAN経由でのCATV /外部チューナー録画中。
- * DTCP-IP(Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol)とは、著作権保護を目的として開発されたネッ トワーク規格です。

録画した番組を分類/整 理したい

録画した映像を並べ替えたい

ハードディスク、BD、DVDに保存した映像(タイトル)を並 べ替えます。

┃ タイトル一覧を表示する。

《ホーム》ボタンを押し、[ビデオ]を選びます。 ディスクの場合は、ディスクアイコンを選びます。

2 並べ替える。

《オプション》ボタンを押します。 [並べ替え]>方法を選び、《決定》ボタンを押します。

ちょっと一言

外付けUSBハードディスクのタイトルも並べ替えられます。

ハードディスクに録画した映像をグ ループ分けしたい(オートグルーピ ング)

@次のページも参考にしてください。

 録画した映像にマークを付けてグループ設定したい(61 ページ)。

- タイトル一覧を表示する。 《ホーム》ボタンを押し、[ビデオ]を選びます。
- 2 グループごとの表示にする。 《黄/フォルダ整理》ボタンを押します。 タイトルー覧に戻すには、もう一度《黄/フォルダ整理》 ボタンを押します。 グループの種類については161ページをご覧ください。

ご注意

- ジャンル分けは放送局から送られてくる信号により分類しているため、変更できません。
- 外付けUSBハードディスクのタイトルもグループ分けできます。

BD/DVDに保存した映像をグルー プ分けしたい

グループ分けできるのはハードディスクに録画した映像(タ イトル)だけです。 再生する

録画中の番組を追いかけ 再生したい

ハードディスクに録画中の映像(タイトル)を再生できます。 詳しくは、「録画した番組や映像を再生したい」(42ページ) の手順1をご覧ください。

ちょっと一言

• 外付けUSBハードディスクのタイトルも追いかけ再生できます。

ご注意

- BDに録画中のタイトルは追いかけ再生できません。
- 3D番組は、タイトル名の横に3Dアイコンが表示されていることを 確認してから、追いかけ再生してください。

早見再生したい(音声付 き早見)

ハードディスクの映像(タイトル)を再生できます。

 タイトルを再生(42ページ)し、音声付き で早見再生する。
 《黄》ボタンを押します。
 通常再生にするには、《黄》ボタンを押します。

ちょっと一言

- 早見再生中に《青》ボタンを押すと、ダイジェスト早見再生します。
- 外付けUSBハードディスクのタイトルも早見再生できます。

ご注意

- 次のタイトルは早見再生できません。
 - BD/DVDのタイトル。
 - デジタルカメラなどで撮影した3D映像。
 - デジタルカメラなどで撮影した1080/60p映像。

音声/字幕/アングルを 切り換えたい

音声を切り換えたい

⑦あらかじめ、次のことをしてください。
 DRモードで録画する(27ページ)。

1 映像(タイトル)を再生し(42、44ページ)、 音声を切り換える。 《音声切換》ボタンを押します。 視聴中のタイトルにセリフが複数の言語で記録されているときや、音声トラックに主音声/副音声が記録されている場合、押すたびに切り換わります。

字幕を切り換えたい

☞あらかじめ、次のことをしてください。 ● DRモードで録画する(24ページ)。

 映像(タイトル)を再生し(42、44ページ)、 字幕を表示する。
 《字幕切換》ボタンを押します。
 視聴中のタイトルに字幕が複数の言語で記録されている場合、押すたびに字幕の言語が切り換わります。

アングルを切り換えたい

違うアングルなど、複数の映像があるときに切り換えるこ とができます。

1 映像(タイトル)を再生し(42、44ページ)、 アングルを切り換える。 《オプション》ボタンを押し、[映像切換]を選びます。 視聴中のタイトルに複数の映像が記録されている場合、 [映像切換]が表示され、選ぶたびに映像が切り換わり ます。

見どころ場面をダイジェス トで再生したい

ハードディスクの映像をダイジェス トで再生したい

ハードディスクに10分以上録画した映像(タイトル)の音声の盛り上がりや映像の切り換わりなどを検出し、タイトルの中で見どころと思われる場面を中心に自動再生します。



- **1** タイトルを再生し(42ページ)、ダイジェ スト再生する。
 - 《青》ボタンを押します。

ダイジェスト再生時間の画面を表示するには、《画面表 示》ボタンを押します。

通常再生にするには、《青》ボタンを押します。

ちょっと一言

- ダイジェスト再生中に《黄》ボタンを押すと、ダイジェスト早見再生します。
- ダイジェスト再生時間を変更するには、[設定]>[ビデオ設定]>[ダ イジェスト設定](110ページ)を行ってください。
- 外付けUSBハードディスクのタイトルもダイジェスト再生できます。

見たい場面を再生するには

ダイジェスト再生中にI◀ / ▶▶I《前/次》ボタンを押すと、 再生中の見どころ場面の先頭や、次の見どころ場面の先頭 に移動します。1つ前の見どころ場面に移動するには、I◀◀ 《前》ボタンを続けて2回押してください。◆●/●→《10 秒戻し/15秒送り》ボタンを押すと、少し前や先に移動し ます。

以下のことはできません

- 次のタイトルをダイジェスト再生すること。
 - プレイリスト。
 - 追いかけ再生中のタイトル。
 - 再生時間が約10分未満のタイトル。
 - AVCHDダビングしたタイトル。
 - x-Pict Story HDで作成したタイトル。
 - BDからハードディスクにダビングしたタイトル。
 - インターネットサービスからダウンロードしたタイトル。
 - LAN経由で外部チューナーから録画したタイトル。

受信状態が悪いときに記録されたタイトルや番組内容によっては、 ダイジェスト再生できないことがあります。

BD/DVDの映像をダイジェストで 再生したい

ダイジェスト再生できるのはハードディスクに録画した映像(タイトル)だけです。

映像の区切りで頭出しし たい(チャプターサーチ)

映像(タイトル)内にチャプターマークがある場合に頭出し できます。

1 タイトルを再生する(42ページ)。

2 再生したい場面を探す。

《オプション》ボタンを押します。 [チャプターサーチ]を選び、《決定》ボタンを押します。

3 再生する。

数字ボタンでチャプター番号を入力し、《決定》ボタン を押します。



チャプター番号(総チャプター数)

ちょっと一言

- 市販のディスクの場合は、タイトルを選んで頭出しします。
 手順2で[タイトルサーチ]を選び、タイトル番号を入力して《決定》
 ボタンを押します。
- 外付けUSBハードディスクのタイトルもチャプターサーチできます。

再生中にチャプターマークを付けるには

ハードディスクやBD-R/BD-REに録画したタイトルは、再生 中や録画中にチャプターマークを付けることができます。 再生/再生一時停止中や録画中に、タイトルをチャプター として分けたい場面で、《チャプター書込み》ボタンを押し ます。

見たい場面をすばやく探 したい(シーンサーチ)

映像(タイトル)の見たい場面にすばやく移動できます。

- 1 タイトルを再生する(42ページ)。
- 2 見たい場面を探す。

《緑》ボタンを押します。

↔で見たい場面の位置まで移動します。
見たい場面の位置まで移動したら、ボタン操作を停止

見たい場面の位置まで移動したら、ホタノ操作を停止します。



現在位置 シーンインジケーター

3 再生する。

《決定》ボタンを押します。 シーンサーチをやめるには、《緑》ボタンを押します。押 した場面から再生が始まります。

ちょっと一言

• 外付けUSBハードディスクのタイトルもシーンサーチできます。

以下のことはできません

- 短いタイトル、長すぎるタイトルで、シーンサーチすること。
- 市販のBD-ROMや「BD-R/RE BDMV」と表示されるディスクをシーンサーチすること。

その他の方法で再生した い

BDの特典映像を楽しみたい

BD-LIVEロゴ*が記載されたBD-ROMには、スペシャルコン テンツ(BONUSVIEW)や、ネットワークから外部メモリー (ローカルストレージ"local storage")にダウンロードして 楽しむコンテンツ(BD-LIVE)などが用意されているものがあ ります。

- 本機をネットワークにつなぐ。 「外出先から携帯電話やインターネットで録画予約したい(リモート録画予約)」(38ページ)の手順1をご覧ください。
- ネットワークに正しくつながっているか 確認する。
 - 《ホーム》ボタンを押します。

[設定]>[通信設定]>[ネットワークの設定確認と接続 診断]>[接続診断](115ページ)を選び、《決定》ボタン を押します。

「ネットワークは正しく接続されています。」と表示され ない場合は、画面の指示に従ってください。

- 3 BDのインターネット接続を許可する。 [設定]>[BD/DVD視聴設定]>[BDインターネット接続]>[許可する](111ページ)を選び、《決定》ボタンを 押します。
- 4 BONUSVIEW(ボーナスビュー)やBD-LIVE (BDライブ)対応のディスクを入れる。 操作方法はディスクによって異なります。ディスクの 取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言

BD-ROM再生時に本機のローカルストレージが不足していることを知らせるメッセージが表示されたときは、ホームメニュー>[ビデオ]>[BDデータ]からデータを削除してください。

その他の方法で再生したい

再生中にリモコンでいろいろな操作ができます。

ボタン	できること
* *	◀◀ / ▶▶ボタンと同じ操作ができ ます(51ページ)。
《決定》	 一時停止または再生を再開します。 早戻し/早送り、スロー、コマ戻し/コマ送り再生中に押すと通常の再生に戻ります。
◀◀ / ▶▶◀《前/次》	前または次のチャプター/トラッ ク/ファイルの先頭に進みます。1 つ前のチャプターの先頭に戻るには、 I◀◀《前》ボタンを続けて2回押して ください。
◆●/● → 《10秒戻し/ 15秒送り》	少し前に戻る、または先に進みます。
 	 ・再生中に押すと、早送り再生や早戻し再生します。 ビデオ再生中は押すたびに速さが切り換わります。 ・一時停止中に1秒以上押すと、スロー再生します。 ・一時停止中に押すと、コマ送り再生します。
■《一時停止》	一時停止または再生を再開します。
ポップアップ/メニュー	BD-ROMのポップアップメニューや DVDのメニューを表示または閉じま す。

ちょっと一言

- BD-ROM再生時にカラーボタン(《青》ボタン、《赤》ボタン、《緑》ボ
 タン、《黄》ボタン)や数字ボタン、◆◆◆◆を使うことがあります。
- 再生するディスクやタイトルによって、利用できる機能が異なります。

好みの画音質で再生した い

好みの画質に設定したい(画質設定)

お使いのテレビなどに合わせてきれいな画質に設定できます。

┃ 映像(タイトル)を再生する(42ページ)。

2 画質を調整する。

《オプション》ボタンを押します。

[画質設定]>設定したい項目を選び、《決定》ボタンを押 します。

設定できる項目について詳しくは、164ページをご覧く ださい。

定する項目を選んでください。		閉じる
モニター種類	液晶テレビ	
画質モード	リビングおまかせ	
標準に戻す		すべて標準
おすすめカスタム値		
輪郭調整		
精細感調整		

好みの音質に設定したい(音声設定)

映像と音声のずれを調整したり(画音同期調整)、つないだ端 子ごとに出力する音声を設定したりできます。

1 映像(タイトル)を再生する(42ページ)。

2 音質を調整する。

《オプション》ボタンを押します。

[音声設定]>設定したい項目を選び、《決定》ボタンを押 します。

設定できる項目について詳しくは、163ページをご覧く ださい。

設定する項目を選んでください。		閉じる
画音同期調整	0 msec	
外部入力音声		
		すべて標準

削除/編集する

見終わった番組や映像を削除したい(タイトル削除)	54
削除できないように保護をかけたい(プロテクト)	55
映像が編集できるか確認したい	55
チャプターを分割/削除/結合したい	57
映像の一部分をカットしたい(部分削除)	58
映像のプレイリストを作成したい	58
ひとつの映像を分割したい(タイトル分割)	60
複数の映像をひとつにしたい(タイトル結合)	60
録画した映像にマークを付けてグループ設定したい	61
映像につけたタイトル名を変更したい	61
サムネイル画像を変更したい	61
映像を切り取って写真にしたい	62
	見終わった番組や映像を削除したい(タイトル削除) 削除できないように保護をかけたい(プロテクト) 映像が編集できるか確認したい チャプターを分割/削除/結合したい 映像の一部分をカットしたい(部分削除) ひとつの映像を分割したい(タイトル分割) 複数の映像をひとつにしたい(タイトル結合)

これらの情報はWebでもご覧いただけます



パソコン: スマートフォン:

口 この印のある項目はらくらくスタートガイドでも 紹介しています。

http://www.sony.jp/support/bd/manual/

見終わった番組や映像を 削除したい(タイトル削除)

ハードディスクの映像を削除したい

写真やアルバムは、本機のハードディスクに記録した場合 のみ削除できます。

1 映像(タイトル)を選ぶ。

《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]/[フォト]>タイトルを選び、《オプション》ボ タンを押します。

2 削除方法を選ぶ。

[削除]>[選択削除]を選び、《決定》ボタンを押します。

ちょっと一言

• [すべて削除]を選ぶとタイトルを選ばなくても削除できます。 手順4へ進んでください。

3 削除したいタイトルを選ぶ。

タイトルを選び、《決定》ボタンを押します。

4 削除する。

[確定]>[はい]を選び、《決定》ボタンを押します。

ちょっと一言

- 視聴年齢制限でタイトルリストに表示されないタイトルは、表示されている他のタイトルを選び、オプションメニューの[視聴制限ー 時解除](165ページ)で視聴年齢制限を解除してから削除してください。
- 外付けUSBハードディスクのタイトルも削除できます。

ひとつだけ削除するときは

削除したいタイトルを選び、《削除》ボタンを押します。 [はい]を選び、《決定》ボタンを押します。

グループごと削除するには

- グループごとの表示にする(47ページ)。
- グループごと削除する。
 グループを選び、《削除》ボタンを押します。
 [はい]を選び、《決定》ボタンを押します。

BDの映像を削除したい

番組/映像の場合

削除できます。「ハードディスクの映像を削除したい」(54 ページ)をご覧ください。

ご注意

- BD-Rはタイトルを削除しても空き容量は増えません。
- BDからグループごと削除することはできません。

写真/アルバムの場合

削除できません。 BD-REを初期化すると、ディスクの内容をすべて削除でき ます(72ページ)。

DVDの映像を削除したい

映像(タイトル)を選んで削除できません。 DVD-RWを初期化すると、ディスクのタイトルをすべて削 除できます。DVDの初期化はダビングの手順の中で行いま す(67ページ)。

プレイリストを作成したオリジナル タイトルを削除したい

オリジナルタイトルのみを削除することはできません。先 にプレイリスト(59ページ)を削除してからオリジナルタイ トルを削除してください。

削除できないように保護 をかけたい(プロテクト)

ハードディスクやBD-R/BD-REの映像(タイトル)を削除でき ないようにプロテクト(保護)設定できます。

- プロテクトしたいタイトルを選ぶ。 《ホーム》ボタンを押します。
 [ビデオ]>タイトルを選び、《オプション》ボタンを押します。
- プロテクトする。
 [プロテクト]を選び、《決定》ボタンを押します。
 解除するには、[プロテクト解除]を選びます。

ちょっと一言

• 外付けUSBハードディスクのタイトルもプロテクト設定できます。

映像が編集できるか確認 したい

デジタル放送の映像

インターネットサービスからダウン ロードした映像

記録先が:



デジタルカメラの映像

記録先が:



削除/編集する

ご注意

- 編集中にディスクを取り出したり、録画予約で設定した録画が始まったりすると、編集内容が取り消されることがあります。
- チャプター編集の削除や、部分削除で削除した場所の映像や音声が 途切れることがあります。
- 視聴年齢制限でタイトルリストに表示されないタイトルは、表示されている他のタイトルを選び、オブションメニューの[視聴制限ー時解除](165ページ)で視聴年齢制限を解除してから編集してください。暗証番号(114ページ)を入力します。編集が終わったら、オプションメニューの[視聴制限再設定](165ページ)で制限を再設定してください。本機の電源を切っても、自動的に制限が再設定されます。

ハードディスクの映像を編集したい

ハードディスクの映像(タイトル)はいろいろな編集ができます。次のページをご覧ください。

- •「チャプターを分割/削除/結合したい」(57ページ)。
- •「映像の一部分をカットしたい(部分削除)」(58ページ)。
- 「映像のプレイリストを作成したい」(58ページ)。
- •「ひとつの映像を分割したい(タイトル分割)」(60ページ)。
- •「複数の映像をひとつにしたい(タイトル結合)」(60ページ)。
- •「録画した映像にマークを付けてグループ設定したい」(61 ページ)。
- 「映像につけたタイトル名を変更したい」(61ページ)。
- •「サムネイル画像を変更したい」(61ページ)。
- •「映像を切り取って写真にしたい」(62ページ)。

ちょっと一言

• 外付けUSBハードディスクのタイトルも編集できます。

BDの映像を編集したい

 編集したい映像(タイトル)が入っている BDを入れる。

2 編集する。

BDのタイトルはいろいろな編集ができます。次のページをご覧ください。

- •「チャプターを分割/削除/結合したい」(57ページ)。
- 「映像の一部分をカットしたい(部分削除)」(58ページ)。
- 「映像のプレイリストを作成したい」(58ページ)。
- •「ひとつの映像を分割したい(タイトル分割)」(60ページ)。
- •「複数の映像をひとつにしたい(タイトル結合)」(60 ページ)。
- •「映像につけたタイトル名を変更したい」(61ページ)。
- •「サムネイル画像を変更したい」(61ページ)。

以下のことはできません

• 「BD-R/RE BDMV」と表示されるディスクを編集すること。

DVDの映像を編集したい

DVDの映像(タイトル)は編集できません。

チャプターを分割/ 削除/結合したい

映像にチャプターマークを付けたい

映像(タイトル)の再生中や録画中にチャプターマークを付けることができます。再生/再生一時停止中や録画中に、 チャプターとして分けたい場面で《チャプター書込み》ボタンを押します。

チャプターマークを付けると、再生時の頭出しやチャプター 編集の際に便利です。

チャプターを分割/削除/結合したい(チャプター編集)

チャプターを分けたり、削除したり、まとめたりして、映像(タイトル)のチャプターを好みに合わせて編集できます。 また、不要な場面をまとめて削除することもできます。 オリジナルタイトルのチャプターを削除すると、元に戻せ ないのでご注意ください。プレイリスト(58ページ)を利用 すると便利です。

編集したいタイトルを選ぶ。 (ホーム)ボタンを押します。

[ビデオ]>タイトルを選び、《オプション》ボタンを押し ます。

2 編集画面を表示する。

[設定/編集]>[チャプター編集]を選び、《決定》ボタン を押します。

3 チャプターを選ぶ。

チャプターエリアで編集したいチャプターを⇔で選ぶ。



チャプターエリア

4 編集する。



操作ボタンエリア

分割するときは

▶《再生》ボタンを押して、チャプターを再生します。 分割したい場面まで再生してⅡ《一時停止》ボタンを押します。

◆で操作ボタンエリアに移動して[分割]を選び、《決 定》ボタンを押します。

削除するときは

チャプターエリアで削除したいチャプターを ↔ で選び、《決定》ボタンを押します。複数のチャプターを 一度に削除するときは、削除対象をすべて選んでお きます。

◆で操作ボタンエリアに移動して[削除実行]を選び、
 《決定》ボタンを押します。

前のチャプターと結合するときは

◆で操作ボタンエリアに移動して[前と結合]を選び、
 《決定》ボタンを押します。

5 終了する。

[終了]を選び、《決定》ボタンを押します。

ご注意

チャプターの時間が短いと、削除できないことがあります。

映像の一部分をカットし たい(部分削除)

オリジナルタイトルの場面を削除すると元に戻せないので ご注意ください。プレイリスト(58ページ)を利用すると便 利です。

1 編集したい映像(タイトル)を選ぶ。 《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>タイトルを選び、《オプション》ボタンを押します。

2 削除方法を選ぶ。

[設定/編集]>[部分削除]を選び、《決定》ボタンを押します。

3 削除する部分を選ぶ。

削除を開始する場面が表示されたら、[開始点設定]を 選び、《決定》ボタンを押します。 削除を終了する場面が表示されたら、[終了点設定]を 選び、《決定》ボタンを押します。



開始点設定 終了点設定 操作ボタンエリア

4 確定する。

操作ボタンエリアで[確定]>[はい]を選び、《決定》ボ タンを押します。

続けて他の場面を削除するときは、手順3と4をくり返します。

5 画面を終了する。

操作ボタンエリアで[終了]を選び、《決定》ボタンを押 します。

ご注意

- [部分削除]で場面を削除した場所にはチャプターマークが入り、前後の場面はそれぞれ別のチャプターになります。
- 削除設定した場面が少しずれて削除されることがあります。

映像のプレイリストを作 成したい

プレイリストを作成したい

何度でも作成できるため、編集に失敗してもやり直せます。 「プレイリストについて」(59ページ)もご覧ください。

- 映像(タイトル)を選ぶ。
 《ホーム》ボタンを押します。
 [ビデオ]>タイトルを選び、《オプション》ボタンを押します。
- 2 プレイリスト作成方法を選ぶ。 [設定/編集]>[プレイリスト作成]を選び、《決定》ボタンを押します。
- **3** プレイリストを作成したいタイトルを選ぶ。 タイトルを選び、《決定》ボタンを押します。
- 4 プレイリストに入れるシーンを選ぶ。 プレイリストに入れるシーンの開始場面が表示されたら、[開始点設定]を選び、《決定》ボタンを押します。 プレイリストに入れるシーンの終了場面が表示されたら、[終了点設定]を選び、《決定》ボタンを押します。



5 確定する。

操作ボタンエリアで[確定]を選び、《決定》ボタンを押 します。

続けて同じタイトルからシーンを追加する場合は、手 順4、5をくり返します。

6 シーン選びを終了する。

操作ボタンエリアで[終了]を選び、《決定》ボタンを押 します。

7 選んだシーンを確認する。

[確定]を選び、《決定》ボタンを押します。 シーンリストで選ばれたシーンでプレイリストを作成 します。



8 プレイリスト名を入力する。 文字入力画面(140ページ)でプレイリスト名を入力します。

ご注意

 プレイリストを作成すると、編集した場面を再生するとき、映像が 一時停止することがあります。

以下のことはできません。

- 次の組み合わせでプレイリストを作成すること。
 - 録画した3D映像を含むタイトルと2Dのタイトル。
 - デジタルカメラなどで撮影した3D映像と、それ以外の3Dタイトル。
 - デジタルカメラなどで撮影した3D映像同士で、解像度やフレー ムレートが異なる場合。
 - デジタルカメラなどで撮影した1080/60p映像と、それ以外の タイトル。
 - 異なる保存先(本機のハードディスク、BD、外付けUSBハード ディスク)のタイトル同士。

プレイリストについて



プレイリストはオリジナルのタイトルを変更せずに、好み の場面のみを集めたタイトルです。何度でも編集でき、い くつでも作成できます。

プレイリストを作成したオリジナル タイトルを編集したい

プレイリストを作成したオリジナルタイトルは編集できません。プレイリストを削除すると、オリジナルタイトルを編集できるようになります。

ひとつの映像を分割したい (タイトル分割)

高画質で長時間の容量が大きい映像(タイトル)を、画質を 落とさずにディスクヘダビングしたいときに便利です。

 分割したいタイトルを選ぶ。 《ホーム》ボタンを押します。
 [ビデオ]>タイトルを選び、《オプション》ボタンを押します。

2 分割方法を選ぶ。

[設定/編集]>[タイトル分割]を選び、《決定》ボタンを 押します。

3 タイトルを分割する。

分割する場面が表示されたら[確定]を選び、《決定》ボ タンを押します。



画面の指示に従って操作してください。 分割した後にタイトル名を変更するには、[はい]を選

び、文字入力画面(140ページ)で入力します。

複数の映像をひとつにし たい(タイトル結合)

次の映像(タイトル)を結合できます。

- プレイリストタイトル同士。
- オリジナルタイトル同士。

1 結合したいタイトルを選ぶ。 ^{(ホーム)ボタンを押します。}

2 結合方法を選ぶ。

[設定/編集]>[タイトル結合]を選び、《決定》ボタンを 押します。

3 結合するタイトルを選ぶ。 タイトルは複数選べます。



4 確定する。

操作ボタンエリアで[確定]を選び、《決定》ボタンを押 します。

5 結合する。

タイトル名を選び、《決定》ボタンを押します。 [名前入力]を選ぶと新しくタイトル名を入力できます (140ページ)。

ご注意

- 結合するタイトル中のチャプター数の合計が上限を超えるときは、
 後方のチャプターが結合されて1つのチャプターになります。
- コピー制限のないタイトルを、ダビング10に対応したタイトルと 結合すると、ダビング10対応タイトルに付いていた回数制限が付 きます。

以下のことはできません。

- 次の組み合わせでタイトルを結合すること。
 - 録画した3D映像を含むタイトルと2Dのタイトル。
 - デジタルカメラなどで撮影した3D映像と、それ以外の3Dタイトル。
 - デジタルカメラなどで撮影した3D映像同士で、解像度やフレー ムレートが異なる場合。
 - デジタルカメラなどで撮影した1080/60p映像と、それ以外の タイトル。
 - 異なる保存先(本機のハードディスク、BD、外付けUSBハード ディスク)のタイトル同士。

録画した映像にマークを付 けてグループ設定したい

ハードディスクに録画した映像に マークを付けたい

☞次のページも参考にしてください。● グループごとの表示にする(47ページ)。

ハードディスクの映像(タイトル)にマークを付けて、同じ マークのグループに分類して表示できます。

 マークを付けたいタイトルを選ぶ。 《ホーム》ボタンを押します。
 [ビデオ]>タイトルを選び、《オプション》ボタンを押します。

マークを設定する。
 [設定/編集]>[マーク設定]を選び、《決定》ボタンを押します。

ちょっと一言

外付けUSBハードディスクのタイトルにもマークを付けることができます。

マークの名前を変更したい

- ハードディスクの映像(タイトル)のマーク名を変更できます。
- 1 グループごとの表示にする(47ページ)。
- 変更したいマークを選ぶ。
 [マーク]>グループを選び、《オプション》ボタンを押します。
- 変更方法を選ぶ。
 [名前変更]を選び、《決定》ボタンを押します。
- 4 マーク名を入力する。 文字入力画面(140ページ)でマーク名を入力します。
- ちょっと一言
- [マーク名設定](110ページ)でも、マーク名を変更できます。

BD/DVDの映像にマークを付けた り、名前を変更したりしたい

マークを付けることができるのはハードディスクの映像(タ イトル)だけです。

映像につけたタイトル名 を変更したい

ハードディスクやBD-R/BD-REに記録した映像(タイトル)の タイトル名を変更できます。

 名前を変更したいタイトルを選ぶ。 《ホーム》ボタンを押します。
 [ビデオ]>タイトルを選び、《オプション》ボタンを押します。

2 名前を変更する。

[設定/編集]>[名前変更]を選び、《決定》ボタンを押し ます。 新しくタイトル名を入力できます(140ページ)。

ちょっと一言

• 外付けUSBハードディスクのタイトルも名前を変更できます。

サムネイル画像を変更し たい

ハードディスクやBD-R/BD-REに記録した映像(タイトル)の サムネイルを変更できます。



- サムネイルを変更したいタイトルを選ぶ。 《ホーム》ボタンを押します。
 [ビデオ]>タイトルを選び、《オプション》ボタンを押します。
 ます。
- 設定画面を表示する。
 [設定/編集]>[サムネイル設定]を選び、《決定》ボタン を押します。
- 3 サムネイルを変更する。 サムネイルにしたい場面が表示されたら[確定]を選び、 (決定)ボタンを押します。

ちょっと一言

外付けUSBハードディスクのタイトルもサムネイルを変更できます。

映像を切り取って写真に したい

次の映像(タイトル)でできます。

- AVCHDダビングしたタイトル。
- 8cm DVDから取り込んだタイトル。
- x-Pict Story HDで作成したビデオ作品。

1 タイトルを選ぶ。

《ホーム》ボタンを押します。
[フォト]>[フォト切り出し]>タイトルを選び、《決定》
ボタンを押します。
画面の指示に従って操作してください。
再生が始まったら、切り取りたい場面でⅡ《一時停止》ボタンを押します。
◆で[実行]を選び、《決定》ボタンを押します。

コピー/ダビングする

コピーできるディスク/映像の種類 64	4
コピー中の操作制限	5
ダビング先の空き容量を確認したい	5
ディスクにコピーしたい(タイトルダビング) 60	6
高画質のままディスクにコピーしたい	9
高速でディスクにコピーしたい	9
ディスクにおさまるようにコピーしたい 70	0
二か国語放送/字幕付きの番組をディスクに	
コピーしたい	0
ダビングモードを変更したい	1
コピーを途中で止めたい	1
ディスクをファイナライズしたい	1
ディスクに名前を付けたい	1
ディスクを買ってきた状態に戻したい(初期化) 72	2
BDに暗証番号をかけて再生できないようにしたい 72	2
本機で作成したDVDを他機器で再生したい 72	2
ディスクに保存した映像を本機にコピーしたい 72	2
本機と外付けUSBハードディスクの間でコピーしたい 7	3

これらの情報はWebでもご覧いただけます



パソコン: スマートフォン:

□ この印のある項目はらくらくスタートガイドでも □ 紹介しています。

http://www.sony.jp/support/bd/manual/

コピーできるディスク/ 映像の種類

コピーできるディスク

@次のページも参考にしてください。

•録画モードと録画/ダビング可能時間(145ページ)。

ダビングにかかる時間は、BDとDVDで異なります。 DVDへのダビングは再生時間とほぼ同じ時間がかかります。 BDには、DVDより短い時間でダビングできます。

> BD-RE ディスクはくり返し使えます。

BD-R

保存版にするときに使います。

DVD-RW(12cm)ディスクはくり返し使えます。

DVD-R(12cm) 保存版にするときに使います。

8cmのDVD

DVD-R DI (2層)

パッケージに「DL」/「2層」と記載されたDVDは使えません。

DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL(2層) DVDの後ろの文字が「+」と記載されたDVDは使えません。

DVD-RAM DVDの後ろの文字が「RAM」と記載されたDVDは使えません。

外部入力につないだ他機器の映像をディスク にコピーするには

本機のハードディスクにダビングしてから(82ページ)、ディ スクにダビングしてください(66、67ページ)。

外付けUSBハードディスクに保存した映像を ディスクにコピーするには

ディスクにダビングできるのは本機のハードディスクから だけです。外付けUSBハードディスクから本機のハードディ スクにダビングしてから(73ページ)、ディスクにダビング してください(66、67ページ)。

3D映像をディスクにコピーするには

BD-REやBD-Rに高速ダビングしてください(66ページ)。高 速以外のダビングモードでダビングした場合、2D映像に変 換されます。

録画した番組をコピーできるディス ク

- 用意するディスク。
 - BD:ダビングできます。
 - DVD:CPRMに対応したビデオ用や録画用のDVDにダ ビングできます。CPRMに対応していないDVDやデー タ用DVDにはダビングできません。



DVDの記録フォーマット。

ディス 記録フ	クを初期化します。 ォーマットを選んでください。
VR: ビデオ	CPRM対応のディスクのみ、 デジタル放送のコピー制限された番組を ダビングできます。 : 多くのDVD機器で再生できます。
	デジタル放送のコピー制限された番組は ダビングできません。

ダビング時にVRモードを選んでください(67ページ)。

 他機器での再生互換(DVD-RW/DVD-R)。 他機器で再生するためにはファイナライズが必要です。 DVD-RWはダビング終了後、自動的にファイナライズさ れます。

DVD-Rへのダビング時に「ファイナライズしない」を選ん だときは、オプションメニューからファイナライズして ください(71ページ)。 ダビングしたDVDはCPRMとVRモードに対応した機器で のみ再生できます(143ページ)。

CPRM対応 VRモード対応



- 用意するディスク。 - BD:ダビングできます。
 - DVD:ダビングできません。









デジタルカメラなどの映像をコピー できるディスク

用意するディスク。
 BD/DVDのどちらにもダビングできます。



DVDの記録フォーマット。
 どの記録フォーマットでもダビングできます。

ちょっと一言

DVDを他機器で再生するときは、ダビング時にビデオモードを選んでください(67ページ)。

高速ダビング中

ホームメニューからテレビ番組を見たり、ハードディスク に録画した映像(タイトル)を再生したりできます。ただし、 次の操作はできません。

- ブラビアリンクの「見て録」。
- BDやDVDの再生(本機のハードディスク→BDに高速ダビング中)。
- ホームサーバー機能でのタイトル出力。
- フォト切り出し/フォト取り込み。
- ダビング元とダビング先に記録されているタイトルの編集(サムネイル設定/チャプター編集/部分削除/タイトル分割/プレイリスト作成)。
- ダビング(タイトルダビング/思い出ディスクダビング/ VHSダビング/AVCHDダビング/まるごとDVDコピー)。
- おでかけ転送/おかえり転送。
- x-ScrapBook / x-Pict Story HD。
- インターネットサービスの利用。

高速以外のダビングモードでダビング中

他の操作はできません。

ダビング先の空き容量を 確認したい

ディスクの空き容量を確認するには

ディスクを入れ、《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>ディスクアイコンを選び、《オプション》ボタン を押します。 [情報表示]を選び、《決定》ボタンを押します。

ハードディスクの空き容量を確認するには

詳しくは、「録画先の空き容量を確認したい」(32ページ)を ご覧ください。

ディスクにコピーしたい (タイトルダビング)

BDにコピーしたい

- @あらかじめ、次のことをしてください。
- BDを用意する。



- @次のページも参考にしてください。
- ディスクの空き容量を確認したい(65ページ)。

本機のハードディスクにたまった映像(タイトル)をBDにダ ビングして保存できます。

 ディスクを入れ、ダビング方法を選ぶ。 《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>[ディスクダビング]>[HDD→BD/DVDダ ビング]を選び、《決定》ボタンを押します。

2 ダビングしたいタイトルを選ぶ。

タイトルエリアでタイトルを選び、《決定》ボタンを押 します。選んだ順に、サムネイルの左横に番号が付き ます。タイトルは30個まで選べます。



ちょっと一言

• ダビングモードを変更できます(71ページ)。

操作ボタンエリアで[全選択]を選んだときは

リストの上から順に30個まで選ばれます。

操作ボタンエリアで[自動調整]を選んだときは

ディスクの残量に応じてダビングモードを自動で調 整します。ディスクの空き容量が不足しているとき に選べます。

3 ダビングを開始する。

操作ボタンエリアで[実行]を選び、《決定》ボタンを押 します。

ちょっと一言

- タイトルダビング中に本機の電源を切ってもダビングは継続されます。
- 編集回数が多いタイトルはダビングできないことがありますが、そのタイトルを分割すればダビングできることがあります。
- タイトルダビングする場合は、元タイトルのチャプターマークが書き込まれます。
- 本機のハードディスクに保存されているプレイリストは、ダビング
 時にオリジナルタイトルとしてダビングされます。
- デジタル放送の い か付いたタイトルをダビングする場合は、タイトルを移動(ムーブ)してよいか確認する画面が表示されます。[はい]を選び、《決定》ボタンを押します。タイトルはディスクにムーブされ、本機のハードディスクからは削除されます。

ご注意

- ダビング中は本機の電源コードを絶対に抜かないでください。
- 編集したタイトルを高速ダビングすると、削除した映像が残ること があります。
- 高速ダビング中に他の操作を行うと、ダビング所要時間が通常より 長くなるため、ダビング直後に開始する録画予約やBDへの録画予 約が実行されないことがあります。
- ディスクに入りきらない容量のタイトルを選んだ場合は、ダビング を開始できません。ダビングモードを変えるとダビングできる場合 は、自動調整の画面が表示され、ダビングできます。
- 他機器で再生した場合、ディスク名が表示されないことがあります。
 また、一部の文字はタイトルリストで表示されません。
- インターネットサービスからダウンロードしたタイトルは、ダビン グモードを変更できません。BD-RE/BD-Rにのみ高速ダビングでき ます。
- 視聴年齢制限されたタイトルは、画面の指示に従って[暗証番号設定](114ページ)で設定した暗証番号を入力してください。
- インターネットサービスからダウンロードしたタイトルには、ダビング期限や有効期限が指定されているものがあります。ダビング期限などを確認するには、オプションメニューから[情報表示]を選んでください。
- LAN経由でCATV /外部チューナー録画したタイトルはBDにダビングしても他機器で再生できないことがあります。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 http://www.sony.jp/support/bd/
- 視聴年齢制限されたタイトルでも、BDにダビングすると視聴年齢 制限されずに再生されます。

DVDにコピーしたい

@あらかじめ、次のことをしてください。

● DVDを用意する。



@次のページも参考にしてください。

- コピーできるディスクの種類(64ページ)。
- ディスクの空き容量を確認したい(65ページ)。

本機のハードディスクにたまった映像(タイトル)をDVDに ダビングして保存できます。

1 ディスクを入れ、ダビング方法を選ぶ。

《ホーム》ボタンを押します。

[ビデオ]>[ディスクダビング]>[HDD→BD/DVDダ ビング]を選び、《決定》ボタンを押します。

データを追記または初期化を選ぶ画面が表示されたと きは

[追記]

DVDにタイトルを残し、タイトルを追加するときに 選びます。

[初期化]

DVDからタイトルを削除し、新しく記録するときに 選びます。すでにDVDに記録されているタイトル、 写真、データなどはすべて削除されます。

記録フォーマッ	トを選ぶ画面が表示されたときは	t
---------	-----------------	---

ディスク 記録フォ	を初期化します ・ーマットを選ん	。 でくださ	501.0	
VR:	CPRM対応の デジタル放送の ダビングできま)ディスク)コピー制 !す。	7のみ、 限された番	組を
ビデオ:	多くのDVD機 デジタル放送の ダビングできま	器で再生)コピー制 !せん。	Eできます。 J限された番組	組は
	VR		ビデオ	

[VR]

デジタル放送をダビングするときに選びます。

[ビデオ]

ビデオカメラ映像などのコピー制御信号を含まない タイトルを、より多くのDVD機器で再生できるよう にダビングします。デジタル放送はダビングできま せん。 **2** ダビングしたいタイトルを選ぶ。

タイトルエリアでタイトルを選び、《決定》ボタンを押 します。選んだ順に、サムネイルの左横に番号が付き ます。タイトルは30個まで選べます。



ちょっと一言

- ・ 画質に合わせて、本機が自動的にダビングモードを設定します。詳しくは、「本機のハードディスクからDVDへのダビン グモードと記録可能時間」(146ページ)をご覧ください。
- ダビングモードを変更できます(71ページ)。

操作ボタンエリアで[全選択]を選んだときは

リストの上から順に30個まで選ばれます。

操作ボタンエリアで[自動調整]を選んだときは

ディスクの残量に応じてダビングモードを自動で調整します。ディスクの空き容量が不足しているときに選べます。

3 ダビングを開始する。

操作ボタンエリアで[実行]を選び、《決定》ボタンを押 します。

ちょっと一言

 タイトルダビング中に本機の電源を切ってもダビングは継続 されます。

ご注意

ディスクに入りきらない容量のタイトルを選んだ場合は、ダビングを開始できません。ダビングモードを変えるとダビングできる場合は、自動調整の画面が表示され、ダビングできます。





[ファイナライズする]

ダビング終了後、自動的にファイナライズします。タ イトルの記録時間が短いと、ファイナライズにかか る時間が長くなることがあります。一度ファイナラ イズすると、DVD-Rには追記できなくなります。

[しないで実行]

ダビングが始まります。ダビング終了後、必要に応じてファイナライズしてください(71ページ)。

DVDメニューを選ぶ画面が表示されたときは



24種類のDVDメニューの中から選びます。 《黄》ボタンを押すと、背景画面が拡大表示されます。

名前変更を選ぶ画面が表示されたときは

ディスク名を確認してく	ください。	-
ニノフカタ・土物中		
リイスノ石・木設定		
ダビング実行	名前変更	_

[ダビング実行]

ダビングが始まります。ダビング終了後、自動的に ファイナライズします。

[名前変更]

ディスクの名前を変更できます(140ページ)。

ちょっと一言

- 編集回数が多いタイトルはダビングできないことがありますが、そのタイトルを分割すればダビングできることがあります。
- DVDにダビングしたタイトルは、チャプター編集などの編集はできません。あらかじめ本機のハードディスクで編集してから、ダビングしてください。
- タイトルダビングする場合は、元タイトルのチャプターマークが書き込まれます。
- 本機のハードディスクに保存されているプレイリストは、ダビング
 時にオリジナルタイトルとしてダビングされます。
- デジタル放送の ご が付いたタイトルをダビングする場合は、タイトルを移動(ムーブ)してよいか確認する画面が表示されます。[はい]を選び、《決定》ボタンを押します。タイトルはディスクにムーブされ、本機のハードディスクからは削除されます。

ご注意

- ダビング中は本機の電源コードを絶対に抜かないでください。
- 次の文字を使ったタイトルをDVDにダビングすると、ダビング時にこれらの文字は削除されます。
 「①」「②」「③」「④」「⑤」「⑥」「⑦」「⑧」「⑩」「⑩」「
 「I」「I」「I」「I」「V」「V」「VI」「VI」「VI」「I」」「X」
 その他特殊文字は削除されることがあります。
- LPモードでダビングすると、4:3でダビングされ、画面の上下に黒 帯が付くことがあります。
- 視聴年齢制限されたタイトルでも、DVDにダビングすると視聴年 齢制限されずに再生されます。

以下のことはできません

- DVD-R/-RW(VRモード)でDVDメニューを作成すること。
- 全角32文字、半角64文字を超えた文字数を、DVDのディスク名として入力すること。
 他機器で再生した場合、ディスク名が表示されないことがあります。
- また、一部の文字はタイトルリストで表示されません。 • 5.1chの音声が含まれているデジタル放送のタイトルを、5.1chの 音声のままDVDにダビングすること。 DVDにダビングしたタイトルは2chの音声になります。

高画質のままディスクに コピーしたい

BDにコピーしたい

BDには、録画した画質のままダビングできます。 高画質で長時間の容量が大きい映像(タイトル)を、画質を 落とさずにディスクヘダビングしたいときは、ディスク容 量に応じてタイトルを分割します。



分割したいタイトルを選び、オプションメニューから分割 します(60ページ)。分割した数だけディスクを用意し、ダ ビングします(66ページ)。

ちょっと一言

 タイトルを分割せず、1枚のディスクにおさめたい場合は、ダビン グモードを変更します(71ページ)。

DVDにコピーしたい

DVDには、録画した画質のままダビングできません。 必ず、ダビングモードの変更が必要となり、再生時間と同 じ所要時間がかかりますのでご注意ください。

高速でディスクにコピー したい

BDにコピーしたい(高速ダビング)

- @次のページも参考にしてください。
- コピー中の操作制限(65ページ)。

番組を録画する。

 録画時のモードのままBDにダビングする (66ページ)。
 ダビングモードを変更してダビングすると、再生時間と 同じ所要時間がかかりますのでご注意ください。

高速ダビング中に他の操作をするには

ダビング進捗画面で[閉じる]>[はい]を選び、《決定》ボタ ンを押します。

*•		
ダビングしています。 電源を切ってもダビングは継続されます。 ダビングをしながら用生や予約などを行う場合は(閉じる)を選んでください。 残り時間 約5分 ダビングサタイトル 1/2	32%	
スポーツ中語 2011/0/17歳) 800#((0+544) 5月 - 高速 2108	テレビToyo 10+	
開じる 停止		

ダビング所要時間が長くなりますのでご注意ください。 ダビング進捗画面に戻るには、《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>映像(タイトル)を選び、《オプション》ボタンを 押します。

[ダビング進行状況]を選び、《決定》ボタンを押してください。

DVDにコピーしたい

DVDには高速ダビングできません。BDへダビングしてください。

ディスクにおさまるように コピーしたい

長時間の番組をコピーしたい

- ディスクにおさまる時間を調べる(145 ページ)。
- 2 映像(タイトル)を分割する(60ページ)。
- 3 ダビングする(66、67ページ)。 BDには高速ダビングできますが、DVDへのダビングは 再生時間と同じ所要時間がかかりますのでご注意くだ さい。

画質を落としてダビングするには

タイトルダビング画面(66、67ページ)で[自動調整]を選ぶ と、ディスクの残量に応じてダビングモードを自動で調整 します。

この場合、BDへのダビングも高速ダビングされません。

グループ内の映像をまとめてコピー したい(連ドラー括ダビング)

- ディスクを入れ、グループごとの表示に する(47ページ)。
- **2** ダビングしたいグループを選ぶ。

グループ>グループ(フォルダ)を選び、《オプション》 ボタンを押します。

[ディスクヘダビング]>[グループ内すべて]を選び、 《決定》ボタンを押します。

タイトルダビング画面が表示され、グループ内で録画 日などの古い順にタイトルが並びます。上から順に30 個まで選ばれます。

ちょっと一言

- [グループ内選択]を選ぶと、タイトルを選んでダビングできます。
- **3** ダビングを開始する。

[実行]を選び、《決定》ボタンを押します。

二か国語放送/字幕付きの番 組をディスクにコピーしたい

二か国語放送の番組を再生時に音声 切換できるようにコピーしたい

ぼあらかじめ、次のことをしてください。

 DRモードで録画する(27ページ)。

BDにDRモードのままダビングしてください(66ページ)。

切り換えできなくても片方の音声だけをコ ピーするには

映像(タイトル)に記録されている音声により操作が異なります。

再生中に《音声切換》ボタンを押し、表示された音声を確認 してください(48ページ)。 ダビング所要時間は、再生時間と同じくらいかかります。

[主]/[副]/[主/副]が表示されるときは

[二重音声記録]で[主音声]や[副音声]のどちらかを選び (110ページ)、BDやDVDにダビングモードを変更してダビ ングします(71ページ)。

[音声1]/[音声2]が表示されるときは

タイトルダビング画面(66、67ページ)でタイトルを選んだ後、次の操作をしてください。

- 1 高速以外のダビングモードを選ぶ。
 《オプション》ボタンを押します。
 [ダビングモード設定]>高速以外のダビングモード>[設定]を選び、《決定》ボタンを押します。
- 2 音声を選び、ダビングを開始する。 《オプション》ボタンを押します。 [信号選択]>ダビングしたい音声>[確定]>[実行]を選 び、《決定》ボタンを押し、ダビングを開始します。

字幕付きの映像を再生時に字幕切換 できるようにコピーしたい

ぼあらかじめ、次のことをしてください。

 ・DRモードで録画する(24ページ)。

BDにDRモードのままダビングしてください(66ページ)。

切り換えできなくても字幕表示できるように コピーするには

[字幕焼きこみ]を[入]に設定し(110ページ)、BDやDVDに ダビングモードを変更してダビングします(71ページ)。 ダビング所要時間は、再生時間と同じくらいかかります。 [字幕焼きこみ]で焼きこんだ字幕は削除できませんのでご 注意ください。



@次のページも参考にしてください。

•録画モードと録画/ダビング可能時間(145ページ)。

本機はダビング時の録画モードを「ダビングモード」と表示 します。ダビングモードを変更して画質を落とせば、少な い容量でたくさん保存できます。

ダビング所要時間は、再生時間と同じくらいかかります。

ダビングモードを変更するには、タイトルダビング画面(66、 67、73ページ)で映像(タイトル)を選び、《オプション》ボ タンを押します。

[ダビングモード設定]>変更したいダビングモード>[設 定]>[実行]を選び、《決定》ボタンを押し、ダビングを開始 します。

4	ダビングモード設定 ダビングモードを設定し	てください。
	スポーツ中継	6/17(金)
-	ダビングモード	御止

ちょっと一言

• 編集したタイトルのダビングモードを変更すると、ダビング後のタ イトル間での継ぎ目がなめらかになります。

ご注意

- 16:9と4:3の映像が混在しているタイトルを、ダビングモードを変 えてダビングする場合、タイトルの情報がもつ固定の映像サイズで ダビングされますので混在できません。BDや外付けUSBハードディ スクに高速ダビングした場合、元の映像サイズのままダビングされ ます。
- ダビングモードを変えてダビングする場合、複数のタイトルを選ん で合計12時間を超える場合はダビングできません。何回かに分け てダビングしてください。

コピーを途中で止めたい

1 ダビングを止める。 [停止]>[はい]を選び、《決定》ボタンを押します。

ちょっと一言

 DVDの場合、ファイナライズされずにダビングは中止します。必 要に応じてファイナライズしてください(71ページ)。

ご注意

 インターネットサービスからダウンロードしたタイトルのダビング を中断した場合は、必ず同じディスクで再開してください。

ディスクをファイナライズ したい

BDをファイナライズしたい

BDは、DVDとは異なる規格のため、ファイナライズが不要 です。ダビング後のBDは、そのままの状態で他のBD機器 で再生できます。

編集/追記できないようにするには(BDク ローズ)

ディスクを入れ、《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>ディスクアイコンを選び、《オプション》ボタン を押します。 [BDクローズ]>[はい]を選び、《決定》ボタンを押します。

ご注意

- 一度BD-Rをクローズすると解除できません。
- BDクローズすると、本機のハードディスクにタイトルを移動(ムー ブバック)できなくなります。

DVDをファイナライズしたい

本機でダビングしたDVDを他のDVD機器で再生できるよう にします。 ダビング時にファイナライズしなかった DVDは 次の手順でファイナライズしてください。

ディスクを入れ、《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>ディスクアイコンを選び、《オプション》ボタン を押します。 [ファイナライズ]を選び、《決定》ボタンを押します。

映像(タイトル)の記録時間が短いほど、DVDのファイナラ イズにかかる時間が長くなることがあります。

ご注意

一度ファイナライズすると、DVD-Rには追記できなくなります。

以下のことはできません

• 他のDVD機器で録画したDVDを本機でファイナライズすること。

ディスクに名前を付けたい

BD(BD-RE)に名前を付けるには

ディスクを入れ、《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>ディスクアイコンを選び、《オプション》ボタン を押します。 [名前変更]を選び、《決定》ボタンを押します。

DVDに名前を付けるには

ダビングの手順の中で行います(68ページ)。

ディスクを買ってきた状 態に戻したい(初期化)

BD(BD-RE)を初期化するには

ディスクを入れ、《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>ディスクアイコンを選び、《オプション》ボタン を押します。 [初期化]>[はい]を選び、《決定》ボタンを押します。

DVDを初期化するには

ダビングの手順の中で行います(67ページ)。

ご注意

• BD-REの自動初期化以外の方法で初期化したディスクは、この手順で初期化できないことがあります。

BDに暗証番号をかけて 再生できないようにした い

ディスクを入れ、《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>ディスクアイコンを選び、《オプション》ボタン を押します。 [ロック]を選び、《決定》ボタンを押します。 解除するには、[ロック解除]を選びます。 数字ボタンで暗証番号を入力し、[確定]を選び、《決定》ボ タンを押します。 ロックを解除するときにも暗証番号が必要になります。

本機で作成したDVDを他 機器で再生したい

- ファイナライズする。
 ダビング時にファイナライズしなかった場合は、手動
 でファイナライズしてください(71ページ)。
- 2 再生機器がVRモードとCPRMの再生など に対応しているか確認する。 機器によっては、DVD-RWのVRモードに対応していて も、DVD-RのVRモードに対応していないことがありま す。詳しくは再生機器の取扱説明書をご覧ください。

ディスクに保存した映像 を本機にコピーしたい

BDからコピーしたい(ムーブバック)

BD-RE/BD-Rに保存したデジタル放送の映像(タイトル)を、 本機のハードディスクに移動できます。 ムーブバックしたデジタル放送のタイトルは、BDから削除 されます。

- BDを入れ、ダビング方法を選ぶ。 《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>[ディスクダビング]>[BD/DVD→HDDダ ビング]を選び、《決定》ボタンを押します。
- 2 か付いているタイトルを選ぶ。 タイトルを選び、《決定》ボタンを押します。選んだ順に、 サムネイルの左横に番号が付きます。タイトルは30個 まで選べます。
- 3 ムーブバックを開始する。 [実行]を選び、《決定》ボタンを押します。

ご注意

- BD-Rの場合、ムーブバックしても空き容量は増えません。
- ムーブバックしたタイトルは、1回だけ移動できるタイトル(10)になります。
- ムーブバックはタイトルごとに行われます。途中で中止すると、ムーブバックが終了したタイトルは本機のハードディスクに移動し、途中で中止したタイトル以降はBDに残ります。
- ビデオカメラから取り込んだタイトルやアナログ放送を記録したタイトルなどダビング禁止の表示がないタイトルは、本機能に関係なくダビングでき、BDにも残ります。
- 読み込み中に表示される時間は目安であり、ディスクの状態によってはムーブバックに時間がかかることがあります。

以下のことはできません

- 次の場合にムーブバックすること。
 - 本機のハードディスクにムーブバックするタイトル以上の空き 容量がない場合。
 - BDクローズされたディスクなど、追記できない状態の場合。

DVDからコピーしたい

DVDに保存したデジタル放送の映像(タイトル)は、ムーブ バックできません。
本機と外付けUSBハード ディスクの間でコピーしたい

@あらかじめ、次のことをしてください。

- 外付けUSBハードディスクを本機につなぐ(103ページ)。
- [USB HDD登録]で外付けUSBハードディスクを登録する(113ページ)。
- @次のページも参考にしてください。
- ダビング先の空き容量を確認したい(32ページ)。

本機から外付けUSBハードディス クにコピーしたい(HDD→USB HDDダビング)

本機のハードディスクに保存した映像(タイトル)を外付け USBハードディスクに移動(ムーブ)やダビングできます。

1 ダビング画面を表示する。

《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>[USB HDDダビング]>[HDD→USB HDD ダビング]を選び、《決定》ボタンを押します。

2 ダビング方法を選ぶ。

[ダビング元を消してムーブ]や[ダビング元を残してコ ピー]を選び、《決定》ボタンを押します。

[ダビング元を消してムーブ]を選んだときは

タイトルは本機のハードディスクから削除され、外付けUSBハードディスクにムーブします。ダビング可能回数の数字は外付けUSBハードディスクのタイトルに引き継がれます。

[ダビング元を残してコピー]を選んだときは

本機のタイトルを外付けUSBハードディスクにダビングします。本機のタイトルからダビング可能回数の数字が減ります。外付けUSBハードディスクのタイトルには IPD が付きます。

ちょっと一言

- 後からディスクにダビングするには、[ダビング元を残してコ ピー]を選び、本機のハードディスクにタイトルを残してくだ さい。外付けUSBハードディスクからディスクへのダビング はできません。
- おでかけ転送するには、[ダビング元を残してコピー]を選び、
 本機のハードディスクにタイトルを残してください。外付け
 USBハードディスクからはおでかけ転送できません。

3 ダビングしたいタイトルを選ぶ。 タイトルを選び、《決定》ボタンを押します。選んだ順に、 サムネイルの左横に番号が付きます。タイトルは30個 まで選べます。

4 ダビングを開始する。 [実行]を選び、《決定》ボタンを押します。

外付けUSBハードディスクから本 機にコピーしたい(USB HDD→ HDDダビング)

外付けUSBハードディスクに保存した映像(タイトル)を本 機に移動(ムーブ)やダビングできます。

1 ダビング画面を表示する。

《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>[USB HDDダビング]>[USB HDD→HDD ダビング]を選び、《決定》ボタンを押します。

2 ダビング方法を選ぶ。

[ダビング元を消してムーブ]や[ダビング元を残してコ ピー]を選び、《決定》ボタンを押します。

[ダビング元を消してムーブ]を選んだときは

タイトルは外付けUSBハードディスクから削除され、 本機にムーブします。ダビング可能回数の数字は本 機のタイトルに引き継がれます。

[ダビング元を残してコピー]を選んだときは

外付けUSBハードディスクのタイトルを本機にダビ ングします。外付けUSBハードディスクのタイトル からダビング可能回数の数字が減ります。本機のタ イトルには III が付き、ディスクへのダビング(ムー ブ)やおでかけ転送は1回行えます。

3 ダビングしたいタイトルを選ぶ。 タイトルを選び、《決定》ボタンを押します。選んだ順に、 サムネイルの左横に番号が付きます。タイトルは30個 まで選べます。

4 ダビングを開始する。 [実行]を選び、《決定》ボタンを押します。

ちょっと一言

- タイトルダビングする場合は、元タイトルのチャプターマークが書き込まれます。
- プレイリストと、プレイリストを作成したオリジナルタイトルをダビングする場合は、[ダビング元を残してコピー]を選んでください。 プレイリストは、ダビング時にオリジナルタイトルとしてダビングされます。
- タイトルダビング中に本機の電源を切ってもダビングは継続されます。

ご注意

- ダビング中は本機の電源コードを絶対に抜かないでください。
- ダビング中に次の状態になった場合は、本機と外付けUSBハード ディスクの両方からタイトルが削除される可能性があります。
 - 外付けUSBハードディスクの電源を切ったとき。
 - USBケーブルを抜いたとき。
 - 停電になったとき。
- 視聴年齢制限されたタイトルは、画面の指示に従って[暗証番号設 定](114ページ)で設定した暗証番号を入力してください。
- 高速ダビング中に他の操作を行うと、ダビング所要時間が通常より 長くなるため、ダビング直後に開始する録画予約や外付けUSBハー ドディスクへの録画予約が実行されないことがあります。
- 3D映像は高速以外のダビングモードでダビングした場合、2D映像 に変換されます。

以下のことはできません

- インターネットサービスからダウンロードしたタイトルを外付け USBハードディスクにダビングすること。
- 写真を外付けUSBハードディスクにダビングすること。

PSP®や"ウォークマン"・ 携帯電話などに持ち出す

おでかけ転送の準備をしたい	 76

これらの情報はWebでもご覧いただけます



パソコン: スマートフォン:

http://www.sony.jp/support/bd/manual/

おでかけ転送の準備をし たい

おでかけ転送とは

本機のハードディスクに録画した映像(タイトル)をおでか け転送機器に転送して再生できます(おでかけ転送)。機器 によっては、持ち出したタイトルを本機に戻せます(おかえ り転送*)。

①転送用動画ファイルを作成



転送はできません。

おでかけ転送では、自動で録画モードを調整したおでかけ 転送用動画ファイルを本機で作成し、対応機器に転送します。

ちょっと一言

- 画質や容量などお客様の好みや機器に応じて4種類の録画モードを 設定できます(111、167ページ)。転送先機器が対応していない録 画モードを設定して転送した場合は、画面の指示に従ってモードを 変更してください。
- 本機と転送先機器に同じタイトルが存在する場合、[再生位置同期]
 を[入]にすると(111ページ)、お使いの転送先機器によっては再生
 位置を同期させることができます。

同期は、おでかけ転送/おかえり転送時に行われます。つづき再生 の再生位置は、最後に視聴した日時が新しい方の再生位置になりま す。

おでかけ転送できる機器

@次のページも参考にしてください。

- [おでかけ転送機器]を登録する(111ページ)。
- •"ウォークマン"。
- PSP®「プレイステーション・ポータブル」。
- 携帯電話。
- "nav-u"。

対応機種や機能、録画モード、記録可能時間について詳し くは、下記ホームページをご覧ください。 http://www.sony.jp/support/bd/

転送できる映像の種類

おでかけ転送用動画ファイルは、録画時に作成できる映像 (タイトル)と、録画後に作成が必要なタイトルがあります。 録画後の作成には、再生時間と同じ程度の時間がかかりま す。転送用動画ファイルを作成済みの場合、高速転送でき ます。

録画時に転送用動画ファイルを作成できるタイトル

[高速転送録画]を[入]にして録画してください(111ページ)。

- 本機のハードディスクに録画したタイトル。
 コピー制御信号を含まない次のタイトル。
 - 外部入力録画したタイトル。
 - DVDから本機にダビングしたタイトル。
 - VHSダビングしたタイトル。
- x-Pict Story HDで作成したビデオ作品。

録画後に転送用動画ファイル作成が必要なタイトル

- [高速転送録画]を[切](111ページ)にして録画した上記タ イトル。
- LAN経由でCATV /外部チューナー録画したタイトル。
- インターネットサービスからダウンロードしたタイトル。
- 外部入力から録画したコピー制御信号を含むタイトル。
- デジタルハイビジョンビデオカメラやDVDからAVCHD ダビングしたタイトル。
- BDから本機のハードディスクにダビング(ムーブバック) したタイトル。
- 外付けUSBハードディスクから本機にダビングしたタイトル*。
- * ただし、[高速転送録画]>[入]に設定し(111ページ)、ダビングモー ドを変更して本機にダビングしたタイトルは高速転送できます。

おでかけ転送したい

おでかけ転送機器との接続

本機前面のUSB端子におでかけ転送機器をつなぎます。 お使いの機器によってはモードを切り換えるなどの操作が 必要となります(USB接続モードなど)。詳しくは各機器の 取扱説明書をご覧ください。



ちょっと一言

- USBケーブルについて詳しくは、つなぐ機器の取扱説明書をご覧く ださい。
- [スタンバイモード]を[瞬間起動]に設定すると(112ページ)、本機 の電源が切れている場合でも本機前面のUSB端子から一部の機器の 充電ができます。

おでかけ転送したい

- @あらかじめ、次のことをしてください。
- [おでかけ転送機器]を登録する(111ページ)。
- おでかけ転送用動画ファイルを作成する。 1 録画と同時に自動で作成するには
 - [高速転送録画]を[入]にしてから(111ページ)、番組 を録画します。おでかけ転送機器をつないで電源を 入れ(77ページ)、手順2に進んでください。高速転送 されますが、二か国語放送の音声選択、および字幕 付きでの転送はできません。

録画後、転送前に作成するには

おでかけ転送機器をつながずに手順2以降を行うと、 転送用動画ファイルを作成できます。ファイル作成 時間は、再生時間と同じくらいかかりますが、あら かじめ登録したおでかけ転送機器に高速転送できま す。

録画後、転送と同時に作成するには

おでかけ転送機器をつないで電源を入れ(77ページ)、 手順2に進んでください。転送時間は、再生時間と同 じくらいかかります。

2 転送方法を選ぶ。

《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>[おでかけ・おかえり転送]>[おでかけ転送] を選び、《決定》ボタンを押します。

3 転送したい映像(タイトル)を選ぶ。

タイトルエリアでタイトルを選び、《決定》ボタンを押 します。選んだ順に、サムネイルの左横に番号が付き ます。タイトルは30個まで選べます。



タイトルエリア

ちょっと一言

 高速転送できるタイトルは、タイトルエリアに「高速」と表示 されます。

操作ボタンエリアで[全選択]を選んだときは

リストの上から順に30個まで選ばれます。

4 転送を開始する。

操作ボタンエリアで[実行]を選び、《決定》ボタンを押 します。

転送している間は、転送先機器の電源を切らないでく ださい。

高速転送中に他の操作をするには

おでかけ転送進捗画面で[閉じる]を選び、《決定》ボタンを 押します。

転送しています。 転送しながら再生や 残り時間 約16分 転送中タイトル	電源を切っても転送は継続されます。 ・予約などを行う場合は(閉じる)を選んでく) 2/3	ださい。 48%
スポーツ中継 2011/ 6/17(金) 9:0 QVGA768k 1.768	OPM(4HOOM) 商速	デレビToyo 10+
	閉じる 停	Ŀ

ホームメニューからテレビ番組を見たり、ハードディスク に録画したタイトルを再生したりできます。

おでかけ転送進捗画面に戻るには、《ホーム》ボタンを押します。

[ビデオ]>タイトルを選び、《オプション》ボタンを押します。 [おでかけ進行状況]を選び、《決定》ボタンを押してください。

以下のことはできません

- 次の場合に高速転送すること。
- 録画したタイトルを編集したとき。
- 録画モード、映像や音声の信号を転送時に変更したとき。

転送中の操作制限

転送中は次の操作はできません。

- ブラビアリンクの「見て録」。
- BDやDVDの再生。
- ホームサーバー機能でのタイトル出力。
- フォト切り出し/フォト取り込み。
- USB機器のフォト再生。
- 編集(サムネイル設定/チャプター編集/部分削除/タイトル分割/プレイリスト作成)*。
- ダビング(タイトルダビング/思い出ディスクダビング/ VHSダビング/AVCHDダビング/まるごとDVDコピー)。
- x-ScrapBook / x-Pict Story HD。
- インターネットサービスの利用。
- * 外付けUSBハードディスクのタイトルは高速転送中に編集できます。

ちょっと一言

- おでかけ転送用動画ファイルの転送中や作成(変換)中に本機の電源 を切っても転送や作成(変換)は継続されます。
- 1● ~10●の付いたタイトルをおでかけ転送した場合、ダビング 可能回数の数字は減りますが、おかえり転送すると、もとの数字に 戻ります。
- おかえり転送しないで、本機から削除したタイトルは転送先機器で 削除してください。削除方法についてはお使いの機器の取扱説明書 をご覧ください。

ご注意

- ホームサーバー機能を使って本機のタイトルを他機器で再生しているときは、おでかけ転送すると他機器での再生は停止します。
- *ウォークマン"や"メモリースティック PRO デュオ"にパソコンなどを使って作成したファイルなどがあるときは、おでかけ転送用動画ファイルを"ウォークマン"や"メモリースティック PRO デュオ"に転送しても再生できないことがあります。
- タイトルの転送を途中でやめた場合は、おでかけ転送機器にはタイトルは残りません。
- 転送中に次の状態になった場合は、本機と転送先の両方からタイト ルが削除される可能性があります。
 - 転送先機器の電源を切ったとき。
 - USBケーブルを抜いたとき。
 - 停電になったとき。

転送中に転送先機器の電源が切れないよう、あらかじめバッテリーの残量を確認してください。

- インターネットサービスからダウンロードしたタイトルのおでかけ 転送を中止した場合は、必ず同じ機器やメディアで転送を再開して ください。
- インターネットサービスからダウンロードしたタイトルには、有効 期限が指定されているものがあります。
- 3D映像は2D映像に変換して転送されます。
- 視聴年齢制限されたタイトルでも、おでかけ転送先では視聴年齢制 限されずに再生されます。

二か国語放送の番組を転送したい

- ぼあらかじめ、次のことをしてください。
- [高速転送録画]を[切]に設定する(111ページ)。
- DRモードで録画する(27ページ)。

映像(タイトル)に記録されている音声により操作が異なり ます。

再生中に《音声切換》ボタンを押し、表示された音声を確認 してください(48ページ)。 転送時間は、再生時間と同じくらいかかります。

[主]/[副]/[主/副]が表示されるときは

[二重音声記録]で[主音声]や[副音声]のどちらかを選び (110ページ)、おでかけ転送します(77ページ)。

[音声1]/[音声2]が表示されるときは

「おでかけ転送したい」(77ページ)の手順3でタイトルを選び、《オプション》ボタンを押します。[信号選択]>転送したい音声>[確定]>[実行]を選び、《決定》ボタンを押し、おでかけ転送します。

字幕付きの映像を転送したい

- @あらかじめ、次のことをしてください。
- [高速転送録画]を[切]に設定する(111ページ)。
- DRモードで録画する(24ページ)。

[字幕焼きこみ]を[入]に設定し(110ページ)、おでかけ転送 します(77ページ)。 転送時間は、再生時間と同じくらいかかります。

インターネットサービスからダウンロードした映像(タイト ル)の字幕を選ぶには

「おでかけ転送したい」(77ページ)の手順3でタイトルを選 び、《オプション》ボタンを押します。[信号選択]>転送し たい字幕>[確定]>[実行]を選び、《決定》ボタンを押し、 おでかけ転送します。 転送時間は、再生時間と同じくらいかかります。

途中まで再生/転送した映像をつづ きの場面から転送したい

「おでかけ転送したい」(77ページ)の手順3でタイトル>[続きから]>[実行]を選び、《決定》ボタンを押します。

以下のことはできません

 インターネットサービスからダウンロードしたタイトルを続きから 転送すること。

まとめて転送したい(グループ一括 転送)

ぽあらかじめ、次のことをしてください。

•おでかけ転送機器をつなぎ、電源を入れる(77ページ)。

グループごとの表示にする(47ページ)。

転送したいグループを選ぶ。
 グループ(フォルダ)を選び、《オプション》ボタンを押します。

3 転送方法を選ぶ。

[おでかけ転送]>[グループ内すべて]を選び、《決定》ボ タンを押します。

ちょっと一言

• [グループ内選択]を選ぶと、タイトルを選んで転送できます。

4 転送を開始する。

[実行]を選び、《決定》ボタンを押します。

本体のおでかけボタンで転送したい (ワンタッチ転送)

@あらかじめ、次のことをしてください。

- •おでかけ転送機器をつなぎ、電源を入れる(77ページ)。
- 録画予約時に[ワンタッチ転送]を[する]に設定する(25 ページ)。

ワンタッチ転送リストにある映像(タイトル)を簡単に転送 できます。

1 転送を開始する。

本機前面の《番組おでかけ》ボタンを押します。 転送中に本機の電源を切っても、転送は継続されます。 状況により、《番組おでかけ》ボタン/ランプの状態は 変わります。

白く点灯

転送先の機器を認識しました。

オレンジ点灯

転送中です。

オレンジ点滅

転送できません。

ご注意

• 転送終了後も電源は自動的に切れません。

転送が終了すると

本機の電源が「入」になっている場合、転送が終了すると、《番 組おでかけ》ボタン/ランプが白く点灯します。 本機の電源が「切」になっている場合、転送が終了すると、《番 組おでかけ》ボタン/ランプが消灯します。

更新転送するには

[ワンタッチ転送 更新転送](112ページ)を設定すると、指 定期間内の場合はワンタッチ転送リストにあるタイトルが おでかけ転送され、指定期間を過ぎるとおかえり転送され ます。おでかけ転送したタイトルをワンタッチ転送リスト から削除すると、次のワンタッチ転送時におでかけ転送先 の機器からも削除されます。

また、ワンタッチ転送リストにあるタイトルを削除や移動 (ムーブ)などで本機のハードディスクから削除すると、ワ ンタッチ転送リストからも削除されます。

指定期間内でも、おかえり転送(81ページ)で転送先の機器 からタイトルを削除できます。

ワンタッチ転送する映像を確認/取り消したい(ワンタッチ転送リスト)

 ワンタッチ転送リストを表示させる。 《ホーム》ボタンを押します。
 [ビデオ]>[おでかけ・おかえり転送]>[ワンタッチ転 送リスト]を選び、《決定》ボタンを押します。

2 ワンタッチ転送を取り消す。

映像(タイトル)を選び、《決定》ボタンを押します。

複数のタイトルを選んで取り消すには

《オプション》ボタンを押します。 [転送選択取消]>タイトル>[確定]を選び、《決定》ボ タンを押します。

次の場合はワンタッチ転送できません

ワンタッチ転送リストにないタイトルはワンタッチ転送で きません。メニュー画面を使っておでかけ転送してくださ い(77ページ)。

- 編集(部分削除/タイトル分割/チャプター編集/タイト ル結合)したタイトル。
- 外付けUSBハードディスクに録画したタイトル。
- x-おまかせ・まる録で録画されたタイトル。
- インターネットサービスからダウンロードしたタイトル。
- 日時指定予約で録画したタイトル。
- LAN経由でCATV /外部チューナー録画したタイトル。
- 更新転送が[切]で(112ページ)、
 ワンタッチ転送で転送済みのとき。
 - メニュー画面を使っておでかけ転送したとき(77ページ)。
- 以前に更新転送したことがあるタイトルで、録画の日 から2週間以上経過したとき。
- 更新転送が[切]以外で(112ページ)、
 - メニュー画面からおかえり転送したとき(81ページ)。
 - 更新転送(112ページ)で設定した期間を過ぎたとき。
- タイトルがプロテクト(保護)されているとき。
- 転送先が携帯電話で 1→ の付いたタイトルのとき。
- 録画時点の[おでかけ転送機器]の設定とは異なる機器を つないだとき(PSP®転送用動画ファイルを"ウォークマン" や携帯電話へワンタッチ転送するなど)。
- デジタル放送の録画タイトルに対してコピー制御信号に 対応しない機器や"メモリースティック"が転送先に使われ ていたとき。

ちょっと一言

 転送タイトルが31個以上あったときは、もう一度ワンタッチ転送 すると、続きから転送できます。

見終わった映像をおかえ り転送で戻したい

@あらかじめ、次のことをしてください。

•おでかけ転送機器をつなぎ、電源を入れる(77ページ)。

おでかけ転送(77ページ)で転送した映像(タイトル)を、本 機に転送して戻します。おかえり転送したタイトルはおで かけ転送機器からは自動的に削除されます。携帯電話から のおかえり転送はできません。

転送方法を選ぶ。

《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>[おでかけ・おかえり転送]>[おかえり転送] を選び、《決定》ボタンを押します。

- 2 転送したいタイトルを選ぶ。 タイトルを選び、《決定》ボタンを押します。 複数選べます。
- 転送を開始する。
 [実行]を選び、《決定》ボタンを押します。

以下のことはできません

- 次の状況やタイトルの場合におかえり転送すること。
 - 転送先機器で削除したタイトル。
 本機のハードディスクに残っている、おかえり待ちのタイトルは再生できないため削除してください。
 - おでかけ転送したタイトルを本機のハードディスクで削除や部 分削除、タイトル分割などの編集をしたとき。転送したタイト ルが不要になったら、転送機器側で削除してください。
 - おでかけ転送後に移動(ムーブ)したタイトル。
 - インターネットサービスからダウンロードしたタイトル。

デジタルカメラや他機器 などから取り込む

ビデオカメラから取り込みたい	83	
デジタルカメラから取り込みたい	86	
いろいろな方法で写真を見たい	87	
ビデオテープから取り込みたい(VHSダビング)	89	
いろいろな方法でディスクにしたい	90	

これらの情報はWebでもご覧いただけます



http://www.sony.jp/support/bd/manual/



ビデオカメラから取り込 みたい

USBケーブルを使って取り込みたい (AVCHDダビング)

AVCHD方式・3D・1080/60pの映像が記録されているビデオ カメラをUSBケーブルで本機前面のUSB端子につなぐと、 AVCHD方式・3D・1080/60pの映像を本機のハードディスク に取り込めます。 本機能に対応している機器について詳しくは、下記ホーム ページをご覧ください。

http://www.sony.jp/support/bd/

1 ビデオカメラをつなぎ、電源を入れる。



ちょっと一言

- USBケーブルについて詳しくは、ビデオカメラの取扱説明書 をご覧ください。
- ビデオカメラによってはモードを切り換えるなどの操作が必要となります(USB接続モードなど)。詳しくはビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。
- [スタンバイモード]を[瞬間起動]に設定すると(112ページ)、
 本機の電源が切れている場合でも本機前面のUSB端子から一部の機器の充電ができます。

2 取り込み方法を選ぶ。

《ホーム》ボタンを押します。

[ビデオ]>[AVCHDダビング]を選び、《決定》ボタンを 押します。 3 項目を設定する。



映像(タイトル)にマークを設定するには

設定エリアでマークを選びます。家族やジャンルな どでマーク別に設定しておくと、取り込んだタイト ルをマークごとに分類できて便利です。

操作ボタンエリアで[自動選択]を選んだときは 一度に30個まで自動で取り込まれます。

操作ボタンエリアで[タイトル選択]を選んだときは タイトルを30個まで選べます。

4 取り込みを開始する。 操作ボタンエリアで[実行]を選び、《決定》ボタンを押します。

取り込みを途中で止めるには

[停止]>[はい]を選び、《決定》ボタンを押します。

ご注意

- ビデオカメラで記録した映像を本機に取り込んだ場合、表示される 録画モードが元の録画モードと異なることがありますが、画質は劣 化しません。
- 1つのタイトルに80個以上のチャプターがある場合、タイトルが分割されます。ビデオカメラで編集されたタイトルは分割されません。

以下のことはできません

- ビデオカメラで記録された、撮影日時などの字幕を取り込むこと(取り込んだタイトルを再生するとき、画面に撮影日時を表示することはできません)。
- ビデオカメラに記録された、AVCHD方式(ハイビジョン画質)・ 3D・1080/60p以外の映像を取り込むこと。
- 本機前面以外のUSB端子にビデオカメラをつないで取り込むこと。

@次のページも参考にしてください。

• [外部入力録画横縦比]で映像サイズを設定する(110ページ)。

ビデオカメラを映像/音声ケーブルで本機につなぐと、映 像を本機のハードディスクに取り込めます。

 音声/映像/S映像

 子

 ビデオカ×ラ

 映像/音声ケーブル

 (別売)

 音声/映像/

 S映像出力端子へ

 S映像ケーブル(別売)

━━-:信号の流れ

S映像ケーブルでつないだときは

映像ケーブル(黄)をはずし、[映像入力]>[S映像]に 設定します(106ページ)。

ビデオカメラの映像を表示する。
 本機のリモコンの《入力切換》ボタンをくり返し押します。

3 録画モードを選ぶ。

《オプション》ボタンを押します。 [録画モード]>録画モードを選び、《決定》ボタンを押し ます。



録画モードについて詳しくは、「録画モードと録画/ダ ビング可能時間について」(145ページ)をご覧ください。

4 ビデオカメラを再生一時停止状態にする。



5 本機の録画を開始する。
 ●《録画》ボタンを押して、本機に録画する時間を選び、
 録画を開始します。

6 取り込みを開始する。

ビデオカメラの一時停止や再生ボタンを押して再生を 開始します。



ご注意

●《録画》ボタンを押して録画時間を選んだ後、本機の表示窓
 に録画経過時間が表示されるのを確認してからビデオカメラの再生を開始してください。

取り込みを途中で止めるには

■《停止》ボタンを押します。

ディスクから取り込みたい

ディスクの映像(タイトル)を本機のハードディスクに取り 込めます。

ディスクを入れ、取り込み方法を選ぶ。
 《ホーム》ボタンを押します。

[ビデオ]>[ディスクダビング]>[BD/DVD→HDDダ ビング]を選び、《決定》ボタンを押します。

取り込みたいタイトルを選ぶ。

タイトルエリアでタイトルを選び、《決定》ボタンを押 します。選んだ順に、サムネイルの左横に番号が付き ます。タイトルは30個まで選べます。

*音 タイトルダ	ビング		選択容量:	4.2GB •• + 🗃 残	: 380.0GB
ダビングする	タイトルを選んでくださ	だい。			
				*	新 <u>了</u> 9止
1	横浜サファリバーク 6/17(金) 9:00PM(0H54M)	SR ◆ 高速	2.1GB	全) (今)(1)	選択
	文鳥シイナさん誕生日 6/17(金) 233PM(0H11M)	SR			/ 1994 PO.
2	上高地で紙婚式 6/17(金)11:00AM(0H55M)	SR + 高速	2.1GB		
	ロイトルコ	- דוו		協作式力	」 シェロマ

操作ボタンエリアで[全選択]を選んだときは

リストの上から順に30個まで選ばれます。

3 取り込みを開始する。

操作ボタンエリアで[実行]を選び、《決定》ボタンを押 します。

取り込みを途中で止めるには

[停止]>[はい]を選び、《決定》ボタンを押します。

ちょっと一言

- DVD(AVCHD方式)から本機のハードディスクへ取り込んだ場合は、 日付単位でタイトル分割されて取り込まれます。
- BD-RE、BD-R、DVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)のプレ イリストタイトルは、オリジナルタイトルとして取り込まれます。
- BDやDVDから本機のハードディスクへ取り込む場合は、BDや DVDの映像サイズはそのまま取り込まれます。DVDの音声で第1 音声、第2音声があるときは、第1音声のみ取り込まれることがあ ります。

以下のことはできません

- 市販のBD-ROMやDVDビデオから取り込むこと。
- 他機器で作成したディスクで、本機に挿入したときに「BD-R/RE BDMV」と表示されるディスクから取り込むこと。
- DVD(AVCHD方式)から本機のハードディスクに録画モードを変更して取り込むこと。
- DVD(AVCHD方式以外)から本機のハードディスクに高速ダビング すること。

本体の取り込みボタンで取り込みた い(ワンタッチ取り込み)

本機につないだビデオカメラや8cm DVDから、映像や写真 をボタンひとつで簡単に本機のハードディスクに取り込め ます。

本機能に対応している機器について詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

http://www.sony.jp/support/bd/

ビデオカメラをつなぎ、電源を入れる。
 USBケーブルを使ってつなぎます(83ページ)。

8cm DVDから取り込むときは

ディスクを本機に入れます。

2 取り込みを開始する。

本機前面の《カメラ取込み》ボタンを押します。 《カメラ取込み》ボタン/ランプが赤く点灯して取り込 みが始まります。



取り込みを途中で止めるには

[停止]>[はい]を選び、《決定》ボタンを押します。

ちょっと一言

写真を取り込む場合でも、USB機器内にAVCHD方式のビデオファイルが記録されているときには、ビデオファイルも同時に取り込まれます。

ご注意

取り込まれたタイトルは、日付単位で分割されて本機に保存されます。

映像や写真を取り込む優先順位について

- 次の優先順位で映像(タイトル)や写真を取り込みます。
 ① USB端子につないだUSB機器(ビデオカメラを含む)。
 ② ディスク。
- 8cm DVDで記録するビデオカメラからUSBケーブル経由 で直接取り込むことはできません。ディスクを本機に挿 入して取り込んでください。

写真を取り込みたい

詳しくは、「デジタルカメラから取り込みたい」(86ページ) をご覧ください。

デジタルカメラから取り 込みたい

@次のページも参考にしてください。

● 本機で取り込めるアルバムや写真について(147ページ)。

本機につないだデジタルカメラやディスクから写真(JPEG/ MPO*のみ)を本機のハードディスクに取り込めます。 本機では、フォルダのことをアルバム、ファイルのことを 写真と呼びます。

本機能に対応している機器について詳しくは、下記ホーム ページをご覧ください。

http://www.sony.jp/support/bd/

* マルチピクチャーフォーマット(Extended MPファイル)です。3D 再生できる写真は3Dアイコンが表示されます。

ご注意

本機に取り込んでいるときに、デジタルカメラやPSP®をつないでいるUSBケーブルを抜かないでください。

写真を取り込みたい

デジタルカメラをつなぎ、電源を入れる。
 USBケーブルを使ってつなぎます(83ページ)。

ディスクから取り込むときは ディスクを本機に入れます。

- 機器やディスクなどを選ぶ。 《ホーム》ボタンを押します。
 [フォト]>機器やディスクなどを選び、《決定》ボタンを 押します。
- 3 取り込みたいアルバムを選ぶ。 アルバムを選び、《オプション》ボタンを押します。
- 4 取り込みを開始する。 [コピー]>[1アルバムコピー]>[はい]>[このままコ ピー]を選び、《決定》ボタンを押します。
 - ちょっと一言
 - [次へ]を選ぶと[続きからコピー]や[分類して実行]などを選 べます。

必要な写真だけを選んで取り込むには

 「写真を取り込みたい」(86ページ)の手順 1、2を行う。

- 取り込みたい写真を選ぶ。
 アルバムを選び、《決定》ボタンを押します。
 写真を選び、《オプション》ボタンを押します。
- コピー方法を選ぶ。
 [コピー]>[1ファイルコピー]>[確定]を選び、《決定》
 ボタンを押します。
- 4 取り込み先のアルバムを選んで取り込み を開始する。 取り込み先のアルバムを選び、《決定》ボタンを押します。

デジタルカメラから写真をまるごと取り込む には

- 1つのフォルダに写真が500枚以下になるようデジタルカメラで撮影してください。
 本機では501個以上のファイル*やフォルダを1つの階層で表示できません。500個を超えた場合は、一部表示されません。
- 本機には、取り込もうとしているフォルダの中の写真の み取り込まれます。取り込もうとしているフォルダの中 にあるフォルダは、取り込まれません。
- * JPEG/MPO以外のファイルも含む。

動画を取り込みたい

詳しくは、「ビデオカメラから取り込みたい」(83ページ)を ご覧ください。

ご注意

デジタルカメラで撮影した動画は、フォーマットによっては、本機
 に取り込めません。

いろいろな方法で写真を 見たい

デジタルカメラや本機のハードディ スクの写真を見たい

@次のページも参考にしてください。

- •本機で再生できるアルバムや写真について(147ページ)。
- 3D再生できる写真を3D表示するには、テレビの接続と本機の設定が必要です。「録画した3D番組を再生したい」 (42ページ)をご覧ください。

本機につないだデジタルカメラやディスクから写真(JPEG/ MPO*のみ)を表示できます。

本機能に対応している機器について詳しくは、下記ホーム ページをご覧ください。

http://www.sony.jp/support/bd/

- * マルチピクチャーフォーマット(Extended MPファイル)です。3D 再生できる写真は3Dアイコンが表示されます。
- デジタルカメラをつなぎ、電源を入れる。
 USBケーブルを使ってつなぎます(83ページ)。

ディスクの写真を見るときは

ディスクを本機に入れます。

本機のハードディスクの写真を見るときは この手順は不要です。

2 機器やディスクなどを選ぶ。

《ホーム》ボタンを押します。 [フォト]>機器やディスクなどを選び、《決定》ボタンを 押します。

本機のハードディスクの写真を見るときは

[フォト]>アルバムを選び、《決定》ボタンを押します。

3 見たい写真を選ぶ。 写真を選び、《決定》ボタンを押します。

ちょっと一言

 写真の横縦比とテレビの横縦比が異なる場合、上下や左右に黒帯が 表示されることがあります。

ご注意

- 写真を表示しているときに、デジタルカメラやPSP®をつないでいるUSBケーブルを抜かないでください。
- 写真以外のファイルが複数記録されているUSB機器の場合、写真 (JPEG/MPO)を表示できないことがあります。
- 写真や写真の枚数によってはサムネイルの表示*やスライドショーの再生で時間がかかることがありますが、故障ではありません。
- * 写真のサイズや保存されている場所により、表示に時間がかかるこ とがあります。

別の部屋のテレビなどで写真や動画 を見たい(ホームサーバー機能)

本機とDLNAまたはソニールームリンクに対応したテレビやパソコンなどをネットワークにつなぐと、本機に取り込んだ写真や映像(タイトル)を、テレビやパソコンで再生できます(45ページ)。

写真をビデオクリップのようにした い(x-Pict Story HD)

x-Pict Story HDを使うと、本機に取り込んだ写真(JPEGの み)を使って、ビデオクリップのようなビデオ作品を作れま す。BGMに好みの音楽を設定するだけで、本機が自動で演出、 映像処理した作品に仕上げてくれます。

x-Pict Story HDの作品は、ホームメニュー>[フォト]> [x-Pict Story HD]>[新規作成]から作成します。

さらに知りたい

x-Pict Story HDのさらに詳しい使いかたは、Webで紹介しています。 http://www.sony.jp/support/bd/manual/

写真を自動で整理してアルバムにし たい(x-ScrapBook)

x-ScrapBookを使うと、本機が自動で写真(JPEG/MPO*の み)を切り貼りし、スクラップブックのようなアルバムに仕 上げてくれます。好みの壁紙や映像を追加して、アルバム を自由にアレンジできます。

* マルチピクチャーフォーマット(Extended MPファイル)です。3D 再生できる写真は3Dアイコンが表示されます。

x-ScrapBookのアルバムは、ホームメニュー>[フォト]> [x-ScrapBook]から見たり、編集したりします。



x-ScrapBookのさらに詳しい使いかたは、Webで紹介して います。

http://www.sony.jp/support/bd/manual/

ご注意

• MPOファイルの場合でも2Dで表示されます。

写真をスライドショーで見たい

- ⑦次のページも参考にしてください。
- 3D再生できる写真を3D表示するには、テレビの接続と本機の設定が必要です。「録画した3D番組を再生したい」 (42ページ)をご覧ください。
- アルバムを選ぶ。 《ホーム》ボタンを押します。 [フォト]>アルバムを選び、《オプション》ボタンを押します。

2 スライドショーを開始する。

[スライドショー]を選び、《決定》ボタンを押します。 アルバム内のすべての写真の表示が終わると、アルバ ムの先頭からくり返し再生されます。

前/次の写真を表示するには

スライドショーを再生中にⅠ◀◀《前》ボタン/ ▶▶Ⅰ 《次》ボタンを押します。

スライドショーを止めるには

■《停止》ボタンを押します。

スライドショーを一時停止するには

■■《一時停止》ボタンを押します。

■《一時停止》ボタンか▶《再生》ボタンを押すとスラ イドショーを再開します。

ブラビアで高画質な写真を楽しみた い

「ブラビア プレミアムフォト」に対応したソニー製テレビを お使いの場合、よりよい画質で写真を見ることができます。

 「ブラビア プレミアムフォト」に対応した ソニー製テレビと本機をHDMIケーブル (別売)でつなぐ。
 お使いのテレビによってはテレビの設定が必要なこと があります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧くだ さい。

ビデオテープから取り込 みたい(VHSダビング)

@次のページも参考にしてください。

• [外部入力録画横縦比]で映像サイズを設定する(110ページ)。

VHS、8ミリ、ベータなどのビデオテープに記録されている 映像は、ビデオデッキを経由して本機のハードディスクに 取り込めます。



S映像ケーブルでつないだときは

映像ケーブル(黄)をはずし、[映像入力]>[S映像]に 設定します(106ページ)。

ご注意

ビデオデッキなどの映像記録機器を経由してつなぐと、メニュー画面や映像が乱れることがあります。



- 2 ビデオデッキなどを再生一時停止状態にする。
- 3 取り込み方法を選ぶ。 《ホーム》ボタンを押します。 [ビデオ]>[VHSダビング]を選び、《決定》ボタンを押します。

4 各項目を設定する。



設定エリア

操作ボタンエリア

時間や録画モードなどを変更するには

設定エリアで各項目を選び、《決定》ボタンを押します。

[時間]

録画する時間を選べます。

[録画モード]

録画モードについて詳しくは、「録画モードと録画/ ダビング可能時間について」(145ページ)をご覧くだ さい。

[マーク]

映像(タイトル)にマークを設定できます。家族やジャンルなどでマーク別に設定しておくと、取り込んだ タイトルをマークごとに分類できて便利です。

89

5 実行する。

[確定]>[実行]を選び、《決定》ボタンを押します。



ダビング開始のメッセージが表示された
 ら、ビデオデッキで再生を始める。



取り込みを途中で止めるには

■《停止》ボタンを押します。

いろいろな方法でディス クにしたい

DVDを複製したい(まるごとDVD コピー)

本機で記録したDVDやソニー製DVDデジタルビデオカメラ で記録した8cm DVD、12cm DVDを、高速で簡単に12cm DVDにコピーできます。 他の機器で記録したDVDでまるごとDVDコピーできない場

合は、本機のハードディスクに取り込んでから(85ページ)、 DVDにダビングしてください(67ページ)。

- 1 コピーしたい映像が入っているDVDを本 機に入れ、読み込みを開始する。 ファイナライズ済みのディスクを入れ、《ホーム》ボタ ンを押します。 [ビデオ]>[ディスクダビング]>[まるごとDVDコ ピー]>[実行]を選び、《決定》ボタンを押します。
- DVDを入れ替え、書き込みを開始する。 書き込み先のDVDに入れ替え、[実行]を選び、《決定》 ボタンを押します。
 DVD-Rの場合は必ず未フォーマットのディスクをお使 いください。
 2枚目以降のDVDにコピーするには、[継続]を選んで ください。

コピーを途中で止めるには

[中止]>[はい]を選び、《決定》ボタンを押します。

本機でコピーできるDVDについて

コピー元のディスクのフォーマットにより、読み込み(コ ピー元)や書き出し(コピー先)できるディスクの種類が異な ります。

ダビングした映像(タイトル)(ビデオモードやVRモードで 記録)

- 読み込めるディスク:DVD-R、DVD-R DL(8cmのみ)、 DVD-RW。
- 書き出せるディスク:DVD-R、DVD-RW(DVD-RWから読 み込んだ場合のみ)。

デジタルカメラの映像(AVCHD方式や写真などのデータ)

- 読み込めるディスク:DVD-R、DVD-R DL(8cmのみ)、 DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL(8cmのみ)、DVD+RW。
- 書き出せるディスク:DVD-R、DVD-RW。

ご注意

- 市販のDVDビデオやコピー制御信号を含むタイトルを記録してい るDVDはコピーできません。
- コピー先のDVDがDVD-Rの場合、書き出しを途中で中止すると、 そのディスクは使えなくなります。
- DVD-R DI、DVD+R/+RW、DVD+R DI、DVD-RAMにはコピー できません。
- コピーするDVDのメディアの種類が異なる場合、容量が微妙に異 なることがあるため、コピーできないことがあります。
- 読み込み中に表示される時間は目安であり、ディスクの状態によっ てはコピーに時間がかかることがあります。



⑦次のページも参考にしてください。

タイトルダビングについて(66ページ)。

取り込んだ映像(タイトル)や写真、x-ScrapBook、x-Pict Story HDのビデオ作品をまとめて1枚のBDやDVDに書き出せ ます。

BDにBD-Jメニュー付きで書き出した場合の画面例



1 ディスクを入れ、ダビング方法を選ぶ。 《ホーム》ボタンを押します。

タイトルをダビングするときは

[ビデオ]>[ディスクダビング]>[思い出ディスクダ ビング]を選び、《決定》ボタンを押します。

写真をダビングするときは

[フォト]>[思い出ディスクダビング]を選び、《決定》 ボタンを押します。

メニュー作成やディスク追記などを選ぶ画面が表示さ れたときは

画面の指示に従って操作してください。

2 ダビングしたいタイトルやアルバムを選 Ria

タイトルエリアでタイトルやアルバムを選び、《決定》 ボタンを押します。選んだ順に、サムネイルの左横に 番号が付きます。タイトルは30個まで選べます。



操作ボタンエリア

操作ボタンエリアで「全選択」を選んだときは

リストの上から順に30個まで選ばれます。

操作ボタンエリアで[ビデオ]/[アルバム]/ [x-ScrapBook]を選んだときは

タイトルエリアの一覧を切り換えることができます。

3 書き出しを開始する。

操作ボタンエリアで[実行]を選び、《決定》ボタンを押 します。

BD-Jメニュー付きで書き出すときは

BD-Jメニューの背景を選び、《決定》ボタンを押します。 x-Pict Story HDのビデオ作品を書き出す場合は、そ の映像を背景に指定できます。書き出したディスク はBDMVフォーマットになります。

BD-RE XL(3層) / BD-R XL(3層/4層)をお使いの場 合、思い出ディスクダビングでは、BD-Jメニュー付 きのディスクは作成できません。

名前を変更するには

[名前変更]を選び、《決定》ボタンを押します。ディス クの名前を変更できます(140ページ)。

DVDに書き出すときは

ファイナライズやDVDメニュー作成、ディスクの名 前変更などの画面が表示されます。画面の指示に従っ て操作してください。詳しくは、「DVDにコピーした い」(67ページ)をご覧ください。

ダビングを途中で止めるには

[停止]>[はい]を選び、《決定》ボタンを押します。

ちょっと一言

• 編集回数が多いタイトルはダビングできないことがありますが、そ のタイトルを分割すればダビングできることがあります。

ご注意

- 写真やx-ScrapBookをDVDに書き出すときは、新品で未初期化の DVDをお使いください。DVD-RWの場合は初期化により記録済みの内容は削除され、上書きされますのでご注意ください。
- メニュー付きBDに追記する場合は、本機で作成したディスクのみ 利用できます。
- 次の場合、タイトルを書き出せません。
- 1タイトルが12時間以上の場合。
- 書き出し先がDVDで、選んだタイトルの合計が12時間以上になる場合。

その他、タイトルの制限事項について詳しくは、66、68ページを ご覧ください。

- BDへ書き出すときは、すでにBDに記録されている写真/ x-ScrapBookと、新たに書き出す写真/x-ScrapBookの合計が、 6.000個以下の場合に書き出せます。
- 書き出し先のディスクやアルバム内に同じ名前のファイルがある場合は、書き出したファイル名の末尾に(1)、(2)…などの数字が付きます。
- DVDへ写真/x-ScrapBookを含む書き出しが終わると、自動的に ディスクがファイナライズされ、追記できなくなります。BD-RE、 BD-Rの場合は追記できます。
- x-ScrapBookを書き出すと、x-ScrapBook再生画面をページごと に静止画像として保存します。x-ScrapBookに取り込んだ元の写真 や映像は保存されません。その場合は、別途、写真や映像を書き出 してください。
- 3D・1080/60pのタイトルはBD-Jメニュー付きで書き出せません。 BD-Jメニューを付けずに書き出してください。
- 3DタイトルをDVDに書き出すと2Dタイトルに変換されます。

BD-Jメニュー付きディスクを再生するには

思い出ディスクダビング(91ページ)でBD-Jメニュー付きで BDを作ると、映像(タイトル)や写真、x-ScrapBookなどを 便利に再生できます。

1 BD-Jメニュー付きディスクを入れ、再生 する。

画面の指示に従って操作してください。

横浜サファリバーク			
すべて再生	•	—96	All and a
カレンダー表示			Cont
ビデオ一覧			and the second
フォト一覧			and the start
フォト作品			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
● 図 背景ビデオ		終了	
	N.S. TRUTT		1.19 1. 8

操作ボタンエリア

操作ボタンエリアで[カレンダー表示]を選んだときは

ディスク内のコンテンツを、撮影した年月日で分類 して表示できます([フォト作品]のコンテンツを除 く)。

操作ボタンエリアで[ビデオ一覧]を選んだときは

タイトルのみを表示できます(x-Pict Story HDのビデ オ作品を除く)。

操作ボタンエリアで[フォトー覧]を選んだときは 写真のみを表示できます。

操作ボタンエリアで[フォト作品]を選んだときは

本機のハードディスクから書き出したx-ScrapBook の静止画像とx-Pict Story HDのビデオ作品のみを表 示できます。

ちょっと一言

- 再生メニュー画面からx-ScrapBookを再生中に、《ポップアップ/ メニュー》ボタンを押して[テーマ変更]を選ぶと、x-ScrapBookの テーマを変更できます。
- 本機で作成したBD-Jメニュー付きディスクの映像を取り込むには、ホームメニューの[ビデオ]からディスクアイコンを選び、オプションメニューから[HDDへダビング]を選びます(168ページ)。また、BD-Jメニュー付きディスクから写真を取り込むには、「写真を取り込むたい」(86ページ)をご覧ください。

ご注意

- 映像や写真に撮影日のデータがない場合は、カレンダー表示画面には表示されません。その場合は、トップメニュー画面から[カレンダー表示]以外を選んで再生してください。
- 本機で作成したBD-Jメニュー付きディスクに書き出した3D写真を 3Dで表示する場合はホームメニューの[フォト]>アルバムから、 3D写真を選んでください。

ビデオカメラのワンタッチ機能を 使ってBDにコピーしたい(ワンタッ チディスクダビング)

ぽあらかじめ、次のことをしてください。

デジタルハイビジョンビデオカメラをつなぎ、電源を入れる(83ページ)。

ワンタッチディスクダビング機能のあるソニー製デジタル ハイビジョンビデオカメラの映像を簡単にBDにダビングで きます。ワンタッチディスクダビング機能がないときは、 本機のハードディスクに取り込んでから(83ページ)、BDに ダビングしてください(66ページ)。 本機能に対応している機器について詳しくは、下記ホーム

ページをご覧ください。

http://www.sony.jp/support/bd/

1書き込みができるBD-RE/BD-Rを入れ、ダビングを開始する。 デジタルハイビジョンビデオカメラでワンタッチディ

スクダビングを始めます。

ちょっと一言

- ワンタッチディスクダビング中に本機の電源を切ってもダビングは 継続されます。
- ワンタッチディスクダビング後にデジタルハイビジョンビデオカメ ラで撮影を追加した場合は、再度ワンタッチディスクダビングを行 うと、追加した映像だけダビングされます。

ダビングを途中で止めるには

[停止]>[はい]を選び、《決定》ボタンを押します。 ダビングが止まるまでに数十秒かかることがあります。 ダビングを途中でやめると、ダビングしていた映像(タイト ル)はディスクに残りません。また、BD-Rの場合はディスク の空き容量が減ります。

ご注意

- ダビングすると、日付ごとに場面をまとめたタイトルとして記録されます。各撮影場面はチャプターとして引き継がれます。ただし、 1日の撮影場面の数が多い場合や3D・1080/60pのタイトル結合となる場合、ダビング時に複数のタイトルに分割されることがあります。
- デジタルハイビジョンビデオカメラで多数の編集点を追加した場合、
 ダビング時に編集点の一部が失われることがあります。
- デジタルハイビジョンビデオカメラで記録した映像をダビングする と、表示される録画モードが元の録画モードと異なることがありま すが、画質は劣化しません。
- ダビング直後に開始するBDへの録画予約が実行されないことがあります。
- デジタルハイビジョンビデオカメラで記録した字幕はBDに記録で きません。
- デジタルハイビジョンビデオカメラに記録されたAVCHD方式・ 3D・1080/60p以外の映像はダビングできません。

ネットワーク

いろいろな方法で録画したい	95
いろいろな方法で再生したい	95

いろいろな方法で録画し たい

ネットワークにつなぐには

詳しくは、「ネットワークへの接続」(101ページ)をご覧ください。

CATVや外部チューナーの番組を録画するに は

CATVチューナーの番組表から、本機にLAN経由で録画予約できます(33ページ)。

ブラビアの番組表から録画予約するには (ネットワーク録画予約)

ネットワーク録画予約対応の<ブラビア>をお使いの場合、 <ブラビア>の番組表から本機に録画予約できます(37ペー ジ)。

携帯電話やパソコンなどから録画予約するに は(リモート録画予約)

外出先などから携帯電話やインターネットなどを使って録 画予約できます(38ページ)。

ネットからレンタルなど、ビデオオンデマンドをするには(アクトビラ/TSUTAYA TV)

本機をインターネットのブロードバンド回線につなぐと、 インターネットサービスでアクトビラやTSUTAYA TVを楽し めます。ビデオをストリーミングやダウンロードして視聴 したり、生活に役立つさまざまな情報を好きなときに楽し んだりできます(39ページ)。

本機をネットワークにつなぐと、ダウンロードした映像(タ イトル)を再生/BDにダビング/おでかけ転送できます。

いろいろな方法で再生し たい

別の部屋のテレビなどで再生するには(ホー ムサーバー機能)

本機とDLNAまたはソニールームリンクに対応したテレビやパソコンなどをネットワークにつなぐと、本機のハードディスクに保存した映像(タイトル)や写真を、テレビやパソコンで再生できます(45ページ)。

BDの特典映像を楽しむには

BD-ROMのスペシャルコンテンツ(BONUSVIEW)や、ネットワークからダウンロードして楽しむコンテンツ(BD-LIVE)などを楽しめます(51ページ)。

アンテナとの接続	·· 97
テレビとの接続	99
AVアンプやホームシアターシステムとの接続	100
CATVや外部チューナーとの接続	101
ネットワークへの接続	101
外付けUSBハードディスクとの接続	103
おでかけ転送機器との接続	103
ビデオデッキとの接続	103
デジタルカメラとの接続	103

アンテナとの接続

@次のページも参考にしてください。

•「スカパー / HD」の準備をしよう(12ページ)。

地上放送とBS/110度CSの信号が混合の場合



地上放送とBS/110度CSの信号が個別の場合



地上放送のみの場合



CATVを利用している場合

- ☞次のページも参考にしてください。
- CATVや外部チューナーをつなぐ(101ページ)。



ちょっと一言

接続する

- 地上デジタル放送で画像や音声が乱れるときは、近隣チャンネルなどの電波が強くて干渉を受けていることがあります。その場合、アンテナレベルは低く表示されます。[地上デジタルアッテネーター]を[入]にしてください(108ページ)。
- 地上デジタル放送で[地上デジタルアッテネーター]を[入]にしても ノイズが出ているときや、BS/110度CSデジタル放送でノイズが出 るときは、受信電波が弱いことが考えられます。別売のアンテナブー スターを本機と壁のアンテナ端子の間につないでください。
- [BS/CSデジタルアンテナ電源]を[自動]に設定した場合(109ページ)、CS / BS / 地上波放送対応分波器は「通電タイプ」をお使いください。

ご注意

- ・ 混合アンテナ端子と分配器をつなぐと映像が乱れることがあります。

 その場合は分波器をお使いください。
- マンションなどの共同受信システムで110度CSデジタル放送やBS デジタル放送を視聴するには、対応した共同受信システムである必 要があります。詳しくはマンション管理会社などの共同受信システ ム管理者へお問い合わせください。

- テレビなどでBSアンテナに電源を供給しているときは、[BS/CSデジタルアンテナ電源]を[自動]に設定し(109ページ)、テレビのコンバーター用電源も「入」にしてください。
- アンテナケーブルの芯線が曲がると、外周部の金属部分に触れて ショートの原因となります。



- CATVから配信されるBS/110度CSデジタル放送や地上デジタル放送は、本機で直接受信できる信号方式と異なることがあります。詳しくは、ご利用のCATV局にお問い合わせください。
- ケーブルテレビ事業者がトランスモジュレーション方式の場合は 「外部入力につなぐ」(101ページ)をご覧ください。
- CATV局と有料契約しているチャンネルなどを視聴や録画したいときは、CATVチューナーの音声/映像出力端子と本機の音声/映像入力端子をつないでください(101ページ)。

テレビとの接続

テレビにある映像端子と音声端子に応じて、次のいずれかのケーブルでつないでください。

テレビに映像が映らない、または再生時に映像が出ないときは、リモコンの■《停止》ボタンを10秒以上押してください。 一番低い解像度に設定されるため、[映像出力設定](105ページ)でテレビとつないでいる端子を選び、最適な解像度に設定してく ださい。



ちょっと一言

• HDMIケーブルはHDMIロゴの付いているものをお使いください。

AVアンプやホームシアターシステムとの接続

お使いのAVアンプやホームシアターシステムの入力端子をご確認のうえ、つなぎかたを選んでください。お使いの環境に合わせて[音声設定]を正しく設定してください(107ページ)。

HDMIケーブルでつないだ場合、テレビが3D対応のときは次の図のように3D対応のAVアンプやホームシアターシステムとつなぐと3D表示を楽しめます。次の図は、AVアンプを例としています。





ちょっと一言

• HDMIケーブルはHDMIロゴの付いているものをお使いください。



ネットワークへの接続

ネットワークにつなぐ

ネットワークにつなぐと、外部チューナーやCATVチュー ナーの番組表から、本機にLAN経由で録画予約できるよう になります。詳しくは、「CATVや外部チューナーの番組を 高画質で録画したい」(33ページ)をご覧ください。



S映像ケーブルでつないだときは

映像ケーブル(黄)をはずし、[映像入力]>[S映像]に設定し ます(106ページ)。

ご注意

- 本機は録画防止機能(コピーガード)に対応しているため、番組に よっては録画できないことがあります。
- 映像が乱れる場合、外部チューナーを直接テレビにつないで視聴し てください。
- 本機には標準画質で映像が入力されるため、ハイビジョン放送でも ハイビジョン画質で録画できません。
- ケーブルテレビ事業者がパススルー方式の場合は、アンテナケーブ ルでつないでください(98ページ)。
- AVマウスでの録画には対応していません。

有線でつなぐ(LANケーブルでの接 続)



* LANケーブルは、カテゴリー 5の100BASE-TX対応以上をお使いく ださい。

ネットワークの設定をするには

[ネットワーク設定]>[有線LAN]を選び、画面の指示に従っ て設定してください(115ページ)。本機は、有線と無線を同 時に使えません。

無線でつなぐ(USB無線LANアダプ ターでの接続)

無線LANは、すべてのご利用環境で動作を保証するもので はありません。距離や障害物により充分な通信速度が出な かったり、接続できなかったりする場合があります。本機は、 有線と無線を同時に使えません。

設置、接続や使用環境について詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

http://www.sony.jp/support/bd/



* 使用環境により受信感度が変わります。必要に応じて、UWA-BR100に付属の延長ケーブルをお使いください。

ネットワークの設定をするには

[ネットワーク設定]>[無線LAN]を選び、画面の指示に従っ て設定してください(115ページ)。

ちょっと一言

接続する

- モデムやルーターの設定は、お使いのモデムやルーターの取扱説明
 書をご覧ください。
- インターネット経由でデータ放送のコンテンツやインターネット サービスなどを楽しむためには、別途プロバイダー*との契約が必 要です。
- プロバイダー*によっては、ルーターの接続を許可していないこと があります。

ご利用のプロバイダー*にお問い合わせください。

- 無線LANを使うにはアクセスポイントが必要です。IEEE802.11n
 対応のアクセスポイント(無線LANルーター)を選んでください。
- USB無線LANアダプターが熱を持つ場合がありますが、故障では ありません。
- * インターネットサービスプロバイダー(ISP)とも言います。

ご注意

- 無線LAN使用時に映像や音声が途切れる場合、本機、USB無線 LANアダプター、アクセスポイント(無線LANルーター)の位置や 角度を変えて、通信状態が良くなるか確認してください。それでも 改善できないときは、有線でつないでください。
- LAN経由でCATV /外部チューナー録画するときは、チューナーを 有線でつないでください。無線でつなぐと、録画映像が乱れたり、 失敗したりすることがあります。

● 無線LAN設定後にUSB無線LANアダプターを抜いて再度差した場 合は、[ネットワーク設定]>[無線LAN]を選んでください。

以下のことはできません

- USB無線LANアダプターを本機前面のUSB端子や本機後面のUSB HDD専用端子に取り付けてネットワークにつなぐこと。
- 有線と無線を同時に使うこと。
- セキュリティで保護されていない無線LANに接続して、ホームサー バー機能でタイトル出力すること。

外付けUSBハードディス クとの接続

@次のページも参考にしてください。

- 外付けUSBハードディスクに録画する(22ページ)。
- 外付けUSBハードディスクにダビングする(73ページ)。
- 外付けUSBハードディスクから本機のハードディスクに ダビングする(73ページ)。

外付けUSBハードディスク(容量32GB ~ 2TB)を本機につ ないで登録すると、デジタル放送の録画やダビングができ るようになります。10台まで本機に登録できます。 動作推奨機器について詳しくは、下記ホームページをご覧 ください。

http://www.sony.jp/support/bd/

ご注意

- 登録、または解除後に再登録をすると本機専用に初期化され、外付 けUSBハードディスクの内容はすべて削除されます。
- 外付けUSBハードディスクは一時的な記録場所としてお使いいただき、大切なタイトルはBDなどにコピーすることをおすすめします。
- 外付けUSBハードディスクをはずすときは、本機の電源を切ってからUSBケーブルを抜いてください。



外付けUSBハードディスクを登録するには

[外付けUSB HDD設定] > [USB HDD登録]を選び、登録し てください(113ページ)。

ちょっと一言

- USBケーブルについて詳しくは、外付けUSBハードディスクの取扱 説明書をご覧ください。
- 保存できるタイトル数は、最大999です。

以下のことはできません

- 本機に登録した外付けUSBハードディスクを、他機器につないで再 生すること。
- ハブを使って外付けUSBハードディスクをつなぐこと。
 本機に直接つないでください。
- 外付けUSBハードディスクを本機前面のUSB端子や本機後面のUSB 無線LAN専用端子につないで録画やダビングをすること。
- 外付けUSBハードディスクに録画/ダビングしたタイトルを、ホームサーバー機能対応のクライアント機器で再生すること。
- PSP®やデジタルカメラをUSB HDD専用端子につなぎ、外付けUSB ハードディスクとして使うこと。
- セクタサイズが512B以外の外付けUSBハードディスクを使うこと。

おでかけ転送機器との接 続

詳しくは77ページをご覧ください。

ビデオデッキとの接続

詳しくは、「ビデオテープから取り込みたい(VHSダビング)」 (89ページ)の手順1をご覧ください。

デジタルカメラとの接続

USBケーブルでつなぐときは

詳しくは、「USBケーブルを使って取り込みたい(AVCHDダ ビング)」(83ページ)の手順1をご覧ください。

映像ケーブルでつなぐときは

詳しくは、「映像/音声ケーブルを使って取り込みたい」(84 ページ)の手順1をご覧ください。

ちょっと一言

デジタルカメラの種類や、映像/写真を保存しているメディアの種類によって、本機との接続方法が異なります。詳しくは、「ビデオカメラから取り込みたい」(83ページ)をご覧ください。

設定を変更する

本機の設定を変更したい	105
お問い合わせ	105
使いかたを知りたい	105
お知らせ	105
映像設定	105
音声設定	107
放送受信設定	108
ビデオ設定	110
BD/DVD視聴設定 ······	111
おでかけ転送設定	111
フォト設定	112
本体設定	112
HDMI機器制御設定	113
年齡制限設定	114
通信設定	114
かんたん設定	116
設定初期化	116
ブラビアリンクを設定したい	117
本機のリモコンの設定を変更したい	119

本機の設定を変更したい

ちょっと一言

• お買い上げ時の設定は、下線が付いている項目です。

設定画面でチャンネルや画質·音質などのさまざまな設定が できます。

- ホームメニューから[設定]を選ぶ。
 (ホーム)ボタンを押し、[設定]を選びます。
- 2 項目を選ぶ。 設定したい項目を選び、《決定》ボタンを押します。

🖏 お問い合わせ

商品のお取り扱い方法などの問い合わせ先が表示されます。

? 使いかたを知りたい

本機で使える少し便利な機能を紹介します。

ボード(CSデジタル) / ボード(スカパー / HD)

110度CSデジタル放送や「スカパー / HD」放送から利用者 全員への共通のお知らせや番組案内などを見ることができ ます。

スカパー / HD情報

スカパー / HD対応ICカード情報や直前に視聴していた「ス カパー / HD」チャンネルのアンテナレベル、機器情報、ソ フトウェアバージョンを確認できます。

ペイ・パー・ビュー購入合計

前月分と今月分のおおよその購入金額を確認できます。正確な購入合計額については、スカパー / カスタマーセンター (12ページ)へお問い合わせください。

ルートCA証明書

見たいルートCA証明書を選び、《決定》ボタンを押すと、詳細が表示されます。 選んだルートCA証明書を削除するには、[削除]を選び、《決 定》ボタンを押します。

🖂 お知らせ

メールはお客様自身で削除できません。

放送からのメール(地上/BS/CSデジタル)

放送局からお客様へのお知らせのメールを見ることができます。受信してから14日以上経つと、まだ読んでいなくても(163ページ)自動的に削除されます。

放送からのメール(スカパー / HD)

放送局からお客様へのお知らせのメールを見ることができます。50件を超えると、プロテクトされていないメールは 受信日時が古い順に自動的に削除されます。削除したくないメールは、あらかじめオプションメニューから[プロテクト]を設定してください。

本機からのメール

予約や録画、ダビングの結果、ダウンロードのお知らせなど、 本機が発行したメールを見ることができます。30通を超え ると、まだ読んでいなくても(163ページ)古いメールから自 動的に削除されます。

· 映像設定

映像出力設定

テレビをつないだ端子を選び、解像度を設定します。 接続を変更したときなどにご利用ください。

テレビタイプ

<u>16:9</u>	画面サイズが16:9や4:3のテレビとつな
4:3	ぐときに選びます。

画面モード

<u>フル</u>	画面いっぱいに表示したいときに選びま す(放送やタイトルによっては、できない ことがあります)。
ノーマル	映像の横縦比は維持したまま、映像サイ ズを変更します。

DVD ワイド 映像 表示

[テレビタイプ] (105ページ)が[4:3]、[画面モード] (105 ページ)が[ノーマル]の場合に、16:9サイズのDVDを再生 するときの設定です。

レターボックス	ワイド映像を横長のまま表示し、画面の 上下は黒く表示します。		
パンスキャン	ワイド映像の左右を自動的にカットし、 テレビ画面全体に表示します。		



ご注意

DVDによっては[レターボックス]や[パンスキャン]に設定していても、自動的にどちらかで再生されるものがあります。

映像入力

映像	外部入力の映像を映像端子やS映像端子で
S映像	つなぐときに選びます。

3D出力

自動	通常はこの設定にします。HDMI出力端子 につないだ機器が3Dに対応している場合 に、3D映像の信号を出力します。
切	3D映像の信号を出力しません。

BD-ROM 3Dテレビ画面サイズ

3D映像を効果的に再現するために、お使いのテレビのサイズを選びます。[サイズ指定]を選ぶと、お使いのテレビサイズに合わせてサイズを指定できます。[テレビタイプ]を[16:9]に設定してください。

BD-ROM 1080/24p出力

<u>自動</u>	HDMI出力端子につないだ機器が1080/ 24pの映像信号に対応している場合に、 1080/24pの映像信号を出力します。
切	1080/24pの映像信号を出力しません。

HDMI映像出力フォーマット

自動	通常はこの設定にします。
Y Cb Cr(4:2:2)	Y Cb Crを4:2:2や4:4:4の比率で色変換
Y Cb Cr(4:4:4)	を行います。
RGB(16-235)	出力信号をRGB 16 ~ 235 やRGB
RGB(0-255)	- 0 ~ 255の範囲で色変換を行います。

HDMI Deep Color出力

自動	HDMI出力端子からの映像信号Deep Color(色深度)を自動的に設定します。
切	映像が乱れたときや色が不自然なときに 設定します。

BD-ROM専用画質モード

λ	再生時の画質設定(52ページ)で、BD- ROMとそれ以外で別々に画質設定ができ ます。
切	再生時の画質設定は共通になります。

スーパービットマッピング

<u>入</u>	HDMI出力端子から出力される映像信号の 階調をなめらかに表現できます。
切	映像が乱れたときや色が不自然なときに 設定します。

シネマ変換モード

<u>自動</u>	通常はこの設定にします。ビデオ素材(テ レビドラマやアニメーション)とフィルム 素材(映画フィルム)の違いを本機が検出 し、自動的に素材に合わせた変換方法に 切り換えます。
ビデオ	ビデオ素材、フィルム素材にかかわらず、 常にビデオ素材用の変換方法で映像を変 換します。

一時停止モード

自動	通常はこの設定にします。動きの大きい 被写体の映像がぶれずに表示されます。
フレーム	動きの少ない被写体の映像が高い解像度 で表示されます。

冬 前 音声設定

「音声設定と有効な出力端子について」(147ページ)もあわせ てご覧ください。

音声出力設定

HDMI	
デジタル音声	-指定した出力端子から音声を聞く場合に -最適な音声信号を出力します。
音声端子(赤·白)	

ちょっと一言

• 選択した音声端子以外の音声出力端子からは、2チャンネルPCMで 音声信号を出力します。

HDMI音声出力

自動	テレビやAVアンプで受けられる最適な音 声信号を出力します。
マルチチャンネル PCM	音声信号をマルチチャンネルのPCM信号 に変換して出力します。
2チャンネルPCM	音声信号を常に2チャンネルのPCM信号 にダウンミックスして出力します。

ちょっと一言

 AVアンプ経由でドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、 DTS-HD MA/HRを楽しむには、本設定を[自動]、[BD音声出力] (108ページ)を[ダイレクト]に設定してください。

ドルビーデジタル

ダウンミックス PCM	デジタル音声出力端子にドルビーデジタ ルデコーダーを内蔵していないオーディ オ機器をつないだときに選びます。2チャ ンネルのPCM信号にダウンミックスして 出力します。
ドルビーデジタル	デジタル音声出力端子にドルビーデジタ ルデコーダー内蔵のオーディオ機器をつ ないだときに選びます。

AAC

<u>ダウンミックス</u> <u>PCM</u>	デジタル音声出力端子にAACデコーダー を内蔵していないオーディオ機器をつな いだときに選びます。2チャンネルの PCM信号にダウンミックスして出力しま す。
AAC	デジタル音声出力端子にAACデコーダー 内蔵のオーディオ機器をつないだときに 選びます。

DTS

ダウンミックス PCM	デジタル音声出力端子にDTSデコーダー を内蔵していないオーディオ機器をつな いだときに選びます。2チャンネルの PCM信号にダウンミックスして出力しま す。
DTS	デジタル音声出力端子にDTSデコーダー 内蔵のオーディオ機器をつないだときに 選びます。

48kHz/96kHz PCM

48kHz/16bit	デジタル音声出力端子から96kHzPCMの 音声を48kHz16bitで出力します。96kHz に対応していないアンプとつなぐときに 選びます。
96kHz/24bit	デジタル音声出力端子から96kHzPCMの 音声を96kHz24bitで出力します。ただし、 著作権保護のための信号が含まれている ときは、48kHz16bitで出力されます。

オーディオDRC(BD/DVDのみ)

自動	通常はこの設定にします。
スタンダード	[テレビ]と[ワイドレンジ]の中間の音に なります。
テレビ	小さい音までよく聞こえるようにします。 特に、テレビのスピーカーを使って音を 聞いているときに効果があります。
ワイドレンジ	迫力のある音になります。Hi-Fiのスピー カーを使うとさらに効果があります。

ご注意

 オーディオDRC機能のないBDやDVDを再生しているときは効果が ありません。

[ドルビーデジタル](107ページ)が[ドルビーデジタル]に設定されている場合、デジタル音声出力端子から出力される音声には効果ありません。ただし、BDの場合[BD音声出力]を[ミックス]に設定してある場合は除きます(108ページ)。

ダウンミックス

ドルビー	ドルビーサラウンド(プロロジック)に対応しているオーディオ機器につないでいるときに選びます。ドルビーサラウンド
サラウンド	(プロロジック)効果のかかった音声信号を2チャンネルに処理して出力します。
ノーマル	ドルビーサラウンド(プロロジック)に対応していないオーディオ機器につないでいるときに選びます。ドルビーサラウンド(プロロジック)効果のかかっていない音声信号を出力します。

ご注意

[ドルビーデジタル](107ページ)が[ドルビーデジタル]に設定されている場合、デジタル音声出力端子から出力される音声には効果はありません。

BD音声出力

ダイレクト	セカンダリーオーディオ(映画の解説な ど)・インタラクティブオーディオ(効果音 など)が含まれるBDを再生する場合、そ れらをミキシングせずにプライマリオー ディオのみを出力します。
<u>ミックス</u>	セカンダリーオーディオ・インタラクティ ブオーディオが含まれるBDを再生する場 合、それらをミキシングして出力します。

ちょっと一言

設定を変更する

 HDMI出力端子からドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、 DTS-HD MA/HRを楽しむには、本設定を[ダイレクト]、[HDMI音 声出力](107ページ)を[自動]に設定してください。

ℰ」 放送受信設定

お好みチャンネル登録

地上/BS/110度CSデジタルおよび「スカパー! HD」放送の好みのチャンネルを登録しておき、簡単に選局できます(17ページ)。

地上デジタルチャンネル登録

+ /-選局	必ず選局 :《チャンネル+/-》ボタンで選 局できます。[プリセット選局]が選ばれ ているときに設定されます。 選局する :《チャンネル+/-》ボタンで選 局できます。番組を共有しているチャン ネルを[選局する]に設定しても、番組表 に表示されないことがあります。 選局しない :《チャンネル+/-》ボタンや 番組表で選局できません。
	[全選局]を選ぶとすべてのチャンネルが [選局する]または[必ず選局]になり、[プ リセット選局]は初期スキャンのときの状 態に戻ります。[全選局解除]を選ぶと、[プ リセット選局]の設定もすべて解除されま す。
プリセット選局	リモコンの数字ボタンに、好みのチャン ネルを登録できます。

地上デジタル自動チャンネル設定

初期スキャン	全チャンネルを再設定します。県域が変 わった場合は[県域]を設定してから行っ てください。
再スキャン	新しく受信できたチャンネルが追加され ます。県域を変更した場合は選べません。

地上デジタル自動再スキャン

$\underline{\lambda}$	地上デジタル放送のチャンネル変更情報 を受信したら、本機がチャンネルを自動 的に再設定します。通常はこの設定にし ます。
切	チャンネルを自動で再設定しません。

地上デジタルアンテナレベル

チャンネルを選んで、地上デジタル放送の受信状態を確認 できます。

地上デジタルアッテネーター

入	電波の送信元付近の地域などで、電波が 強くて近隣チャンネルなどの干渉を受け る場合に選びます。
切	通常はこの設定にしてください。
BSデジタルチャンネル登録

受信しているBSデジタル放送の選局方法などが設定できます。 「地上デジタルチャンネル登録」をご覧ください(108ページ)。

CSデジタルチャンネル登録

受信している110度CSデジタル放送の選局方法などが設定 できます。 「地上デジタルチャンネル登録」をご覧ください(108ページ)。

BS/CSデジタルアンテナレベル

BS/110度CSデジタル放送の映像がテレビに映った状態で、 必要に応じて[最大値]の数字がより大きくなるように BS/110度CSアンテナを動かして固定します。

ちょっと一言

《BS》ボタン、《CS》ボタンを押して、BS/CSデジタルのアンテナレベルの表示を切り換えることができます。

BS/CSデジタルアンテナ電源

自動	本機の電源を入れたときに、本機がBS/ 110度CSアンテナに電源を供給します。 本機の電源が切れているときは供給しま せん。
切	電源を供給しません。

BS/CSデジタルアンテナ出力

<u>入</u>	本機の電源の入/切にかかわらず、つな いだテレビなどにデジタルアンテナ信号 を出力します。
切	本機の電源が切れているときは、デジタ ルアンテナ信号を出力しません。BS/110 度CSアンテナから本機を通してテレビな どにつないでいる場合は、本機の電源「切」 時にテレビなどでBS/110度CSデジタル 放送を受信できません。

スカパー / HDチャンネル登録

受信している「スカパー / HD」放送の選局方法などが設定できます。

「地上デジタルチャンネル登録」をご覧ください(108ページ)。 [契約CH追加]を選ぶと、「スカパー / HD」の契約済みチャ ンネルで[選局しない]に設定されているチャンネルを一括 で[選局する]に変更します。

スカパー / HDアンテナ設定

画面の指示に従っ	って操作してください。
標準	「スカパー / HD」対応アンテナをつないで いるときに選びます。 ローカル周波数を選んでください。 通常は[11.2 GHz]を選んでください。 設定する周波数については、「スカパー / HD」対応アンテナの取扱説明書をご覧く ださい。 アンテナレベルを確認します。 黄色(16~24)か緑色(25以上)の範囲で 数字がより大きくなるように調整してく ださい。JCSAT3、JCSAT4の2衛星の確認 が必要です。[衛星切換]を選び、《決定》 ボタンを押して画面を切り換えて確認し てください。
共聴	マンションなどの共聴システムで視聴し ている場合に選びます(12ページ)。 共聴のアンテナ設定をしてください。 お住まいのマンションの管理会社に共聴 システム方式を確認して、設定してくだ さい。 アンテナレベルを確認します。 黄色(16~24)か緑色(25以上)の範囲に ない場合は、設定をやり直すか、マンショ ンの管理組合に相談してください。
その他	詳細設定が必要なアンテナの場合にのみ 選びます。 アンテナ設定をしてください。 アンテナの仕様を確認し、[衛星]/[コン バーター電源]/[ローカル周波数]を設定 してください。詳しくは、アンテナの取 扱説明書をご覧ください。 アンテナレベルを確認します。 黄色(16~24)か緑色(25以上)の範囲で 数字がより大きくなるように調整してく ださい。JCSAT3、JCSAT4の2衛星の確認 が必要な場合は、[衛星切換]を選び、《決 定》ボタンを押して画面を切り換えて確認 してください。

スカパー / HDアンテナレベル

受信している衛星の受信レベルを確認します(13ページ)。

スカパー / HD衛星周波数変更

放送衛星が変更されたときに設定します。衛星に変更が発 生したとき以外は操作しないでください。受信できなくな ります。

デジタル放送地域設定

郵便番号	数字ボタンでお住まいの地域の郵便番号7 桁を正しく入力します。間違った郵便番 号を入れると、お住まいの地域に密着し た情報が受信できなかったり、お住まい でない地域の番組情報を誤って受信した りしてしまいます。
県域	お住まいの地域を選びます。

文字スーパー表示

切	文字スーパーを表示しません。 放送局側で文字スーパーを消せない設定 にしている番組では、[切]に設定しても 文字スーパーを消せません。
第1言語	文字スーパー放送が行われているときに、
第2言語	「第1言語や第2言語の文字スーパーを表示 します。

♀ ビデオ設定

自動チャプターマーク

<u>λ</u>	録画時に、画面と音声の変化を捉えて自 動的にチャプターを区切ります。
切	録画時に、自動でチャプターを区切りま せん。

ちょっと一言

• LAN経由でCATV /外部チューナー録画したタイトルは、おまかせ チャプター機能は働きません。[入]では約6分間隔でチャプターを 区切ります。

スポーツ延長対応

<u>30分</u>	
60分	一辺長時間の情報が番組表にない場合、録 画時間を指定した時間分延長します。
120分	
切	録画時間を延長しません。

番組追跡録画

<u></u>	番組放送の開始時刻や終了時刻が変更に なったときに、録画時間を自動的に修正 します。
切	録画時間を自動的に修正しません。

ダイジェスト設定

長め	ダイジェストをじっくり見たいときに設 定します。
	標準的な長さのダイジェストで再生され ます。
 短め	短時間でダイジェストを再生したいとき に設定します。

マーク名設定

マークを好みの名前に変更できます。

二重音声記録

主音声	DRモード以外で録画やダビングするとき
 副音声	に主音声や副音声で録音します。

ちょっと一言

• DRモードでは、主音声、副音声とも録音されます。

外部入力録画横縦比

16:9	外部入力(映像/S映像入力)から録画やダ
4.3	ビングするとき、映像サイズを16:9や4:
1.5	3の横縦比にします。

字幕焼きこみ

λ	 次の場合に、DRモードで録画した字幕付きのタイトルに字幕を焼きこみます。焼きこんだ映像からは字幕を削除できません。 DR以外のモードでダビングするとき。 [高速転送録画](111ページ)を[切]にして、おでかけ転送時に転送用動画ファイルを作成したとき。
切	字幕を焼きこみません。

ご注意

 録画中におでかけ転送用動画ファイルを同時作成する場合、転送用 動画ファイルに字幕は焼きこまれません。

予約録画「録画先」初期値

<u>本体HDD</u>	録画先の初期値を、本機のハードディス
USB HDD	⁻ クまたは外付けUSBハードディスクのど ちらかに設定します。

ℰ BD/DVD視聴設定

BD/ DVDメニュー言語

言語コード指定 言語コードを入力する画面が表示されま す。「言語コード一覧」(148ページ)を参照 して、言語コードを入力します。

音声言語

オリジナル	ディスクに記録されている優先言語が選 ばれます。
言語コード指定	言語コードを入力する画面が表示されま す。「言語コード一覧」(148ページ)を参照 して、言語コードを入力します。

字幕言語

言語コード指定	言語コードを入力する画面が表示されま
	す。「言語コード一覧」(148ページ)を参照
	して、言語コードを入力します。

BDインターネット接続

許可する	BD-LIVE機能によるインターネット接続を 許可します。
許可しない	BDからのインターネット接続を許可しま せん。

𝒫 おでかけ転送設定

おでかけ転送機器

<u>ウォークマン/</u> <u>nav-u</u>	録画時に、"ウォークマン"や"nav-u"へ転 送できるファイルを作成します。AVC Baseline Profile形式で作成されます。
PSP	録画時に、PSP®へ転送できるファイルを 作成します。AVC Main Profile形式で作 成されます。
携帯電話	録画時に、携帯電話へ転送できるファイ ルを作成します。AVC Baseline Profile形 式で作成されます。

高速転送録画

$\underline{\lambda}$	録画時に、おでかけ転送用動画ファイル を自動的に作成します。
切	おでかけ転送用動画ファイルを自動的に 作成しません。 録画予約設定画面の[ワンタッチ転送](25 ページ)で[する]を選ぶと作成します。

録画モード

<u>自動</u>	録画時の録画モードに合った画質を自動 で調整し、おでかけ転送用動画ファイル を作成します。 [PSP]設定の場合は DR/XR/XSRモード:VGA1.0M。 SR/LSRモード:QVGA768k。 LR/ERモード:QVGA384k。 [ウォークマン/ nav-u]/[携帯電話]設 定の場合は DR/XR/XSR/SR/LSRモード:QVGA768k。 LR/ERモード:QVGA384k。
VGA2.0M	約30万画素の最高画質で作成します。対 応機種が限られ、ファイルサイズは大き くなります。また、およそ4時間30分を 超えるタイトルの作成はできません。
VGA1.0M	約30万画素の高画質で作成します。
QVGA768k	約7.5万画素の高画質で作成します。
QVGA384k	約7.5万画素の画質で作成します。データ サイズを抑えた画質ですが、ほとんどの 機種が対応します。

ちょっと一言

お使いの機器によっては対応していない録画モードがあります。対応していない録画モードを設定して転送した場合は、画面の指示に従ってモードを変更してください。

再生位置同期

λ	お使いの転送先機器によっては、再生し たタイトルをおでかけ/おかえり転送す ると、前回再生を停止した位置から再生 を開始します。転送時に、本機と転送先 機器に同じタイトルが存在するときは、 最後に視聴した日時が新しい方の再生位 置になります。
切	再生位置は同期されません。

ワンタッチ転送 更新転送

<u>切</u>	更新転送しません。ワンタッチ転送をす ると、対象タイトルを録画日の古いもの から順番に転送します。
最新3日間分	ワンタッチ転送対象タイトル(ワンタッチ 「転送リストの内容)は指定した日にち分の -みとなり、それに合わせて転送先を更新 します。転送先にある古いタイトルは削 除またはおかえり転送されます。
最新1週間分	
最新2週間分	

🗞 フォト設定

表示モード

ノーマル	写真全体を表示し、余白には黒帯を表示 します。
ズーム	横長の写真を画面いっぱいに表示します。 写真が縦方向にはみ出した場合は、はみ 出した部分は表示されません。縦長の写 真は[ノーマル]と同様に表示します。

スライドショーの速さ

速い	 [標準]より速い再生速度です。
標準	基本の再生速度です。
遅い	 [標準]より遅い再生速度です。

スライドショーの効果

入 入	効果を付けて次の写真に切り換わります。
<u>切</u>	効果を付けずに、スライドショーを再生 します。

x-Pict Story HD日時情報表示

<u>λ</u>	ビデオ作品の効果として日時情報を表示 します。
切	 日時情報を表示しません。

サンプル表示

<u>λ</u>	ホームメニューの[フォト]の列にサンプ ルアルバムを表示します。
切	サンプルアルバムを表示しません。

← 本体設定

現在時刻/時刻設定

地上デジタル放送やBS/110度CSデジタル放送を正しく受 信している場合は、正しい時刻を自動的に設定し、表示し ます。時刻を自動で設定できなかった場合に、手動で設定 します。

本体表示の明るさ

明	表示窓とランプは明るく点灯します。
暗	表示窓とランプは暗く点灯します。消費 電力を軽減できます。
消灯	電源「入」時に表示窓が暗く点灯します。 ただし、映像や写真の再生時には表示窓 は消灯します。ランプは暗く点灯します。 消費電力を軽減できます。

自動画面表示

Δ	番組を切り換えたときにタイトルを表示 したり、映像モードや音声モードが切り 換わるときに、画面上で自動的にその情 報を表示したりします。
切	画面表示を自動で表示しません。

スタンバイモード

瞬間起動	最大1日6時間の時間帯限定で、すぐに起 動できる待機状態にします。起動後は、 すばやくチャンネル切り換えや入力切り 換えなどができます。 さらに、電源「切」のときでも本機前面の USB端子からUSB機器を充電できます。 学習:よく使う時間帯を本機が自動的に選 びます。学習効果が反映されるのに1週間 程度かかります。 時間帯指定:すぐに起動したい時間帯を2 時間ごとに最大6時間まで手動で設定でき ます。
	お買い上げ時に設定されているモードで す。
低消費待機	待機状態のときの消費電力を抑えます。 リモート録画予約やHDMI機器制御の高 速連動はできません。

ちょっと一言

- [スタンバイモード]が[低消費待機]の場合、次のときは自動的に[標準]に設定されます。
 - [リモート機器登録]をしたとき(38ページ)。
 - 無線LANで[サーバー機能]を[入]に設定したとき(34ページ)。

ご注意

- [瞬間起動]で、すぐに起動できる待機状態のときはファンが回ることがあります。また、本機のハードディスクが動作することもありますので、電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- [瞬間起動]に設定した場合、[標準]よりも消費電力は増加します。

自動電源オフ

λ	操作しない状態が3時間続くと、 機状態になります。	自動で待
<u>切</u>	自動で待機状態になりません。	

リモコンモード

「本機のリモコンモードを変更したい」(122ページ)をご覧く ださい。

ソフトウェアアップデート

自動	デジタル放送を受信できる場合、ソフト ウェアのバージョンアップデータを受信 し、自動的に本機のソフトウェアを更新 します。
切	アップデートデータを自動で更新しませ ん。

外付けUSB HDD設定

USB HDD登録	USB HDD専用端子につないだ外付けUSB ハードディスクを登録します(103ページ)。
USB HDD登録 確認/削除	外付けUSBハードディスクの登録を解除 します。
USB HDD動作診断	本機につないだ外付けUSBハードディス クが正しく動作するか診断します。

B-CASカード情報/スカパー! ICカード情報

カードID番号などを表示します。カードを本機から取り出 さなくても、カードID番号を確認できます。

本体情報

本機ソフトウェアのバージョンと、MACアドレスを確認で きます。

ℰ→ HDMI機器制御設定

HDMI機器制御

스	ブラビアリンクを使うときに選びます。
切	ブラビアリンクを使わないときに選びま す。

高速連動

λ	本機の電源が「切」のとき、テレビの電源 を「入」にすると、本機が起動待機状態に なります。テレビの電源を「切」にすると、 本機の起動待機状態は解除されます。
<u>切</u>	本機の電源が「切」のとき、テレビの電源 を「入」にしても本機は起動待機状態にな りません。

ちょっと一言

• [スタンバイモード](112ページ)が[低消費待機]の場合、[高速連 動]を[入]にすると、[スタンバイモード]は自動的に[標準]に設定 されます。

ご注意

起動待機状態では、電源が入っている状態と同等の消費電力になり、
 同時にファンが回り続けます。

レコーダー→テレビ電源連動

<u>λ</u>	本機の電源を入れると、テレビの電源も 「入」になり、テレビの入力を本機につな いだ入力に切り換えます。
切	本機の電源を入れると、テレビの入力を 本機につないだ入力に切り換えます。

ちょっと一言

• [HDMI機器制御]を[入]にすると[レコーダー→テレビ電源連動]も 自動的に[入]になります。

个。 年齡制限設定

暗証番号設定

視聴制限のある番組やタイトルの視聴、「スカパー / HD」のペイ・パー・ビュー(PPV)購入を制限できます。

登録した暗証番号を忘れてしまったときは

[設定初期化]>[お買い上げ時の状態に設定]>[年齢制限設 定]>[はい]を選ぶと以前の暗証番号が削除されます(116 ページ)。

削除できない場合、「スカパー / HD」に加入しているときは、 スカパー / カスタマーセンター(12ページ)に暗証番号の削 除を依頼してください(手数料がかかります)。

暗証番号を変更するには

[暗証番号設定]を選んだときに表示される画面で現在の暗 証番号を入力し、その後で新しい暗証番号を入力します。

デジタル放送視聴年齢制限

視聴年齢制限された番組の視聴、録画を制限します。視聴、 録画するには、[暗証番号設定](114ページ)で設定した暗証 番号の入力が必要となります。年齢の数字が小さいほど制 限が厳しくなり、[制限しない]を選ぶと、視聴年齢制限が 解除されます。また、制限されているとき、番組名、番組 情報は「****」で表示されます。

ペイ・パー・ビュー購入制限

「スカパー / HD」のペイ・パー・ビュー(PPV)の購入を制限し ます。[暗証番号設定](114ページ)で設定した暗証番号を入 力しないと購入できなくなります。

HDDタイトル視聴年齢制限

録画やダウンロードでハードディスクに保存した視聴年齢制 限されたタイトルを、見る人の年齢によって、再生などがで きないように制限します。BDやDVDは対象外です。 タイトルの制限レベルによって、制限方法が異なります。[制 限しない]を選ぶと、視聴年齢制限が解除されます。 視聴年齢制限を一時的に解除するには、タイトルリストに 表示されているタイトルを選び、オプションメニューから [視聴制限一時解除](165ページ)を選びます。

- 20歳未満制限付きタイトルの場合
 本機で視聴年齢制限を設定すると、タイトルリストなどに表示されなくなります。
- 19歳未満制限付きタイトルの場合
 本機で[19歳]以外の視聴年齢制限を設定すると、タイト ルリストなどに表示されなくなります。
- 18歳未満制限付きタイトルの場合
 本機で[19歳]や[18歳]以外の視聴年齢制限を設定すると、
 タイトルリストなどに表示されなくなります。

- 上記以外の制限付きタイトルの場合 タイトルリストなどには表示されますが、本機の設定年 齢以上の制限付きタイトルは、暗証番号を入力しないと 再生、ダビング、おでかけ転送などができません。
- 制限のないタイトルの場合
 本機で視聴年齢制限を設定しても、制限できません。

BD視聴年齡制限

BD-ROMには、見る人の年齢によって、場面の視聴を制限 できるものがあります。制限された場面をカットしたり、 別の場面に差し換えたりして再生します。年齢の数字が小 さいほど制限が厳しくなります。[制限しない]を選ぶと、 視聴年齢制限が解除されます。[年齢指定]を選ぶと、0歳か ら255歳までの年齢を入力できます。

DVD視聴年齢制限

DVDビデオには、地域ごとに設けられたレベル(見る人の年 齢など)によって、場面の視聴を制限できるものがあります。 制限された場面をカットしたり、別の場面に差し換えたり して再生します。レベルの数字が小さいほど制限が厳しく なります。[制限しない]を選ぶと、視聴年齢制限が解除さ れます。

インターネットサービス利用制限

λ	暗証番号(114ページ)を入力しないと、イ ンターネットサービスのページが表示で きなくなります。
切	暗証番号による制限を行いません。

通信設定

データ放送通信設定

セキュリティ サイト自動接続	 入:確認ダイアログを表示しないで、セキュリティサイト接続や、セキュリティ サイトから移動します。 切:セキュリティサイト接続の確認ダイアログを表示します。
証明書の ダウンロード確認	 ▶:放送局から新しい証明書が発行された とき、ダウンロードの確認ダイアログを 表示します。 切:確認ダイアログを表示しません。
証明書の 自動ダウンロード	 <u>入</u>: [証明書のダウンロード確認]が[切]の場合に、放送局から発行された新しい証明書を自動的にダウンロードします。 切:自動ダウンロードしません。

ネットワーク設定

- @次のページも参考にしてください。
- 無線LANのセキュリティについて(147ページ)

画面の指示に従って操作してください。

有線LAN	ネットワークにつなぐ方法を選びます
無線LAN	(101ページ)。
アクセスポイント	WPS(プッシュボタン方式):アクセスポイ ントがWPSに対応しているときに選びま す。アクセスポイントのボタンを押すだ けで自動でアクセスポイントが登録でき ます。AOSSボタンでWPSに対応してい るものもあります。 検索して登録:検索結果一覧から、使いた いアクセスポイントを選び、暗号キーを 入力するとアクセスポイントが登録でき ます。 登録内容を直接入力:アクセスポイントの SSID / セキュリティ方式/暗号キーを入 力するとアクセスポイントが登録できま す。 WPS(PINコード方式):本機に表示される PINコードをアクセスポイントへ入力する ことで登録できます。
IPアドレス/プロキ シサーバー設定	 自動設定:ルーターやプロバイダーの DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) サーバー機能により、自動で ネットワークの設定を割り当てます。通 常はこの設定にしてください。 詳細設定:IPアドレス設定/DNS設定を自 動や手動で設定するときに選びます。 IPアドレス/サブネットマスク/デ フォルトゲートウェイ。 プライマリDNS/セカンダリDNS^{*1 *2}。 プロキシサーバー/アドレス/ポート。
* ¹ 自動取得は、DHCP 手動で入力したとき	利用時のみ有効となります。IPアドレスの値を はDNSの値も手動で入力する必要があります。

*² [DNS設定]を[手動]にすると、プライマリDNSとセカンダリDNS のアドレスを手動で設定できます。この場合、必ずプライマリ DNSは入力してください。入力しない場合ネットワークが正しく 設定されません。

ちょっと一言

- SSID、WEP/WPAキーは、アクセスポイント(無線LANルーター) に接続するときに必要なセキュリティ情報の一種です。一般的には、 パソコンを使ってアクセスポイントに設定します。詳しくはアクセ スポイントの説明書をご覧ください。
- WEPキーを使って無線LANに接続する場合、アクセスポイントへの接続が成功しても、通信ができないことがあります。WEPキーが、アクセスポイントの設定と合っているか、確認してください。

ご注意

- ネットワーク設定を[無線LAN]と[有線LAN]で切り換えた場合、
 ネットワークにつながらなくなることがありますので、[ネットワークの設定確認と接続診断]を行ってください。
- セキュリティで保護されていない無線LANに接続しても、ホーム サーバー機能でのタイトル出力はできません。

ネットワークの設定確認と接続診断

詳細確認	現在の設定を表示します。
接続診断	ネットワークが正しく接続されているか 診断します。

リモート機器設定

リモート機器登録	リモート録画予約で利用する携帯電話や パソコンを本機に登録します。登録パス ワードの入力方法には、携帯電話の赤外 線を利用した入力(携帯電話の赤外線発光 部を本機のリモコン受光部に向けて発信 する)と、本機の画面を見ながらリモコン のボタン操作により入力する方法とがあ ります。 登録パスワードは携帯電話やパソコンか らアクセスしたサービス事業者の画面に 表示されます。詳しくは、リモート録画 予約サービス事業者にご確認ください(38、 135ページ)。
登録リモート機器 一覧	本機に登録されている携帯電話やパソコ ンを一覧で確認できます。登録した携帯 電話やパソコンの削除なども行えます。

ホームサーバー設定

サーバー機能	 ▶:本機のホームサーバー機能を有効にします。 切:本機のホームサーバー機能を無効にします。
サーバー名	本機の機器名称を設定します。ホームサー バー機能対応機器から本機にアクセスし たときに、ホームサーバー機能対応機器 側でこの名前が表示されます。
クライアント機器登録方法	クライアント機器とは、本機のホームサー バー機能を利用して、LAN経由でタイト ルを再生したり本機に録画や予約したり する機器のことです。本機にクライアン ト機器が登録されていないと、ホームサー バー機能を利用できません。 自動:本機にアクセスしてきたクライアン ト機器を自動的に登録します。 手動:本機にアクセスできるクライアント 機器を手動で登録します。[未登録機器一 覧]から登録してください。
登録機器一覧	本機に登録されているクライアント機器 を一覧で表示します。機器の詳細を確認 したり機器を一覧から削除したりできま す。
未登録機器一覧	本機に登録されていないホームネット ワーク上のホームサーバー機能対応機器 を一覧で表示し、本機のクライアント機 器として登録できます。機器の詳細を確 認したり機器を一覧から削除したりでき ます。

😳 かんたん設定

かんたん初期設定

本機を使ううえで必要な設定です。引越しやテレビの買い 替え時などに再設定します。

かんたんスカパー / HD設定

「スカパー / HD」を受信するための設定です。

かんたん機能設定

My ! 番組表、おでかけ転送する機器、おでかけ転送 高速 転送録画、瞬間起動の設定、モニター別画質設定を行います。

≌ 設定初期化

お買い上げ時の状態に設定

設定ごとに、お買い上げ時の設定に戻せます。選んだ設定 のすべての項目がお買い上げ時の設定に戻るので、ご注意 ください。

ご注意

- ・ 暗証番号を忘れた場合、「スカパー / HD」に加入しているときは、
 スカパー / カスタマーセンターに暗証番号の削除を依頼してくださ
 い(12ページ)(手数料がかかります)。お客様自身では暗証番号を
 初期化できません。
- リモコンモードや、外付けUSB HDD設定は、お買い上げ時の設定 には戻りません。[本体設定](112ページ)で、それぞれ設定してく ださい。

学習情報の初期化

おまかせ・まる録などで本機が学習した情報を初期化します。

個人情報の初期化

本機を廃棄したり譲渡したりするときは、次の個人情報な どのデータを本機から削除することを強くおすすめします。

- データ放送で登録した個人情報やポイントなど。
- 視聴年齢制限レベルと暗証番号。
- 語句登録した単語。
- キーワード履歴。
- 検索履歴。
- ・メール。
- すべてのルートCA証明書。
- インターネットサービスに機器を登録したときに発行される機器登録(識別)情報など。
- お好みチャンネル登録
- ペイ・パー・ビュー(PPV)購入合計額

暗証番号を設定しているときは、暗証番号の入力画面が表示されます。

ご注意

- ・ 暗証番号を忘れた場合、「スカパー / HD」に加入しているときは、 スカパー / カスタマーセンターに暗証番号の削除を依頼してください(12ページ)(手数料がかかります)。お客様自身では暗証番号を 初期化できません。
- 個人情報などの登録・設定データは項目ごとに削除できません。一 度初期化すると、すべての登録・設定データが削除されます。
- [通信設定](114ページ)で入力したIPアドレスを始めとする通信接続情報や、[放送受信設定](108ページ)で入力した県域、郵便番号などの情報は、削除されません。[お買い上げ時の状態に設定](116ページ)でそれぞれの設定を選んで削除してください。

HDD初期化

本機のハードディスクを初期化します。初期化すると以下 が削除され、元に戻すことができません。

- 録画したタイトル。
- 「写真。
- x-Pict Story HDで作成したビデオ作品。
- x-ScrapBook作品。
- BONUSVIEWやBD-LIVEで使うBDデータ(ローカルスト レージ)(51ページ)。
- インターネットサービスからダウンロードしたタイトル。

ブラビアリンクを設定し たい

- @あらかじめ、次のことをしてください。
- ●本機とテレビをHDMIケーブルでつなぐ(99ページ)。
- HDMI機器制御を設定する(113ページ)。

「ブラビアリンク」は、HDMIケーブルでさまざまな機器をつ なぎ、<ブラビア>のリモコンで簡単操作ができます。見 るボタンや予約するボタンを押すだけで、本機の再生方法 選択画面や録画予約方法選択画面を表示できます。見て録 ボタンを押せば、テレビで見ている番組を本機で録画します。

ブラビアリンクに対応している機器



左のロゴが表記されている機器で、ブラビ アリンクを使えます。 詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

リンクメニュー対応 http://www.sony.jp/bravialink/

このロゴが表記されていても、一部の<ブラビア>のマル

- チリモコンでは、ご利用いただけない機能があります。
 ◆ X7000 / X5050 / X5000 / W5000 / V5000シリーズ。
 テレビのリモコンでの操作はできません。
 本機付属のリモコンで操作してください。
- ZX5 / W5 / F5シリーズ、KDL-32JE1 / KDL-32J1、V5 / XR1 / X1 / W1 / ZX1 / F1 / V1シリーズ。
 これらの機種は、リンクメニューのみ利用できます。「見る」、「見て録」、「予約する」は、利用できません。
- 上記以外の機種はBRAVIA Link リンクメニュー対応のロ ゴがあれば利用できます。

本機のリモコンモードを「BD1」や「BD2」に設 定しているときは

お使いの<ブラビア>の機種がKDL-32J5 / 26J5 / 22J5 / 19J5 / 26J1 / 20J1 / 46V3000 / 40V3000の場合、お買い 上げ時の設定(BD3)で操作できます。操作できない場合は 次の手順で<ブラビア>のリモコンに本機を登録してくだ さい。 1 テレビのリモコンのふたを開け(①)、録 画機器ボタンを先に押しながら(②)、画 面表示ボタンを押して(③)、登録を開始 する。



2 本機のリモコンモードに対応する登録番号を、数字ボタンを使って入力する。

本機のリモコンモード	登録番号
BD1	101
BD2	102
BD3(お買い上げ時の設定)	103

「103」と入力するときは、数字ボタンの「1」、「10」、「3」 を順番に押してください。

リモコンモードの入力が完了すると、テレビのリモコンの録画機器ボタンが点灯します。

3 決定ボタンを押して、録画機器ボタンに 本機を登録する。

登録されたときは、録画機器ボタンが2回点滅して消灯 します。

登録されなかったときは、録画機器ボタンが5回点滅します。手順1からもう一度やり直してください。

ちょっと一言

テレビのリモコンの使いかたについて詳しくは、テレビの取扱説明
 書をご覧ください。

ご注意

- リモコンの登録がうまくいかない場合は、[HDMI機器制御](113 ページ)の設定が[入]になっているかご確認ください。[切]にする と、ブラビアリンクやテレビに付属のリモコンが利用できなくなり ます。
- テレビのリモコンの電池を取り出したり、交換したりすると、設定した内容や登録したリモコンモードが消えることがあります。その場合は、もう一度設定し直してください。

かんたんに操作したい

本機で次の操作をすると、自動的にテレビの電源が入り本 機の映像に切り換わります。 《電源》/ 《ホーム》/ ▶ 《再生》/ 《番組表》 / 《らくらくス

タート》/《My !番組表》

またテレビのリモコンで次の操作ができます。

ボタン	できること
見る	テレビの入力が切り換わり、本機に録画し たタイトルを再生できます。
予約する	テレビの入力が切り換わり、本機で録画予 約できます。
見て録	テレビで見ている番組を本機で録画できま す。

ちょっと一言

 使えるリモコンのボタンについて詳しくは、テレビの取扱説明書を ご覧ください。

ご注意

- 「見て録」開始時に本機のハードディスクの残量を算出します。ハードディスクの残量が不足しているときは「見て録」を開始できません。 ハードディスクに録画したタイトルを削除してください。
- 「見て録」中に番組情報が変更されても、番組は追跡できません。
- •「見て録」を開始した時点で、番組の残り時間が3分以下の場合は、 「見て録」の終了時間は次の番組の終了時間になります。
- 本機の次の機能を利用しているとき「見て録」を行うと、利用中の機能は停止します。
 - まるごとDVDコピーの読み込み。
 - タイトルの再生。
 - タイトルの編集。

以下のことはできません

- 「見て録」を利用して次の放送や番組を録画すること。
 - デジタル放送のラジオ放送。
 - データ放送。

設定を変更する

- コピー制御信号により録画できない番組。
- 本機で受信できない番組。
- 未購入の番組。
- 視聴年齢制限を越えた番組。
- 番組情報が取得できない場合に「見て録」を利用すること。アンテナの接続を確認してください。
- 本機の次の機能を利用しているときに「見て録」を利用すること。
 - 複数番組同時録画。
 - ダビング。
 - おでかけ/おかえり転送。
 - x-Pict Story HD作成。
 - 思い出ディスクダビング。
 - まるごとDVDコピーの書き込み。

その他ブラビアリンクでできること

- <ブラビア>のホームメニューの外部入力から本機を選 ぶと本機の電源が入り、テレビの入力が切り換わります。
- テレビCH設定連動機能に対応した<ブラビア>をつないでいる場合、かんたん設定をするとテレビのチャンネル設定をそのまま本機のチャンネル設定に反映できます。
 「BRAVIAチャンネル設定連動についてのご注意」(118ページ)をご覧ください。
- オートジャンルセレクター機能に対応したAVアンプをつないでいる場合、最適なサウンドフィールドを自動的に選びます。詳しくはAVアンプの取扱説明書をご覧ください。
- <ブラビア>につないでいる場合、テレビの電源状態に 同期して本機の起動時間を短縮できます。詳しくは[高速 連動](113ページ)をご覧ください。
- シーンセレクトに対応した<ブラビア>をつないでいる 場合は、最適な画質を自動的に選びます。詳しくはテレ ビの取扱説明書をご覧ください。
- <ブラビア>の一部の機種では、テレビの番組表から録 画予約できます。

BRAVIAチャンネル設定連動についてのご注意

- BRAVIAチャンネル設定連動を行った後に<ブラビア>で設定を変更した場合、変更した内容は本機に反映されません。
- 本機と<ブラビア>を、AVアンプやセレクターを経由してつない だ場合、AVアンプやセレクターの機種や状態によっては、BRAVIA チャンネル設定連動が働かないことがあります。詳しくはAVアン プやセレクターの取扱説明書をご覧ください。
- BRAVIAチャンネル設定連動は、本機の自動チャンネル設定で検出 されたチャンネル情報を<ブラビア>のチャンネル情報を使って最 適化する機能です。このため、<ブラビア>と本機で受信状況が異 なる場合は、設定されるチャンネルが異なることがあります。
- 本機の[プリセット選局]で登録したチャンネルは、[+/-選局]の 設定が[必ず選局]になります。詳しくは、「放送受信設定」(108ペー ジ)をご覧ください。
- BRAVIAチャンネル設定連動対応の<ブラビア>について詳しくは、 下記ホームページをご覧ください。 http://www.sony.jp/bravialink/

本機のリモコンの設定を変更したい

テレビなど他機器を操作したい

本機のリモコンの機器操作切換ボタンを使うと、リモコンの設定が変更され、本機のリモコンでテレビやAVアンプなどの他機器 を操作できるようになります。



リモコンが他機器モードに切り換わります。



お買い上げ時、《TV》ボタンはソニー製テレビが登録されています。《TV》ボタンに登録する機器やメーカーは 変更できます(120~122ページ)。

2 《TV》ボタンが点灯している間に、他機器 を操作する。 機器操作切換ボタンは、30秒間点灯します。

- 本機のリモコンで他機器の基本的な操作ができますが、機器によっては操作できないことがあります。その場合は他機器に付属のリモコンで操作してください。
- 本機のリモコンのボタンに対応する機能が他機器にない場合は、そのボタンでは操作できません。

自動でBDモードに戻らないようにするには

次の設定を行うと、機器操作切換ボタンで選んだ機器の設 定に固定できます。

1 《TV電源》ボタンを押しながら、《音量-》 ボタン、《チャンネルー》ボタンの順番で3 つのボタンを同時に押す。 2つの機器操作切換ボタンがすべて点灯します。手を離 してボタンが消灯すると設定が完了します。 もう一度上記手順を行うと、《BD》ボタンのみ点灯し、 30秒後に自動的にBDモードに戻るように設定されます。

テレビの操作に利用できる主なボタン

登録した機器のリモコンにないボタンは利用できません。 機種によっては同じボタンがあっても操作できないことが あります。

ボタン	<ブラビア>	他社製デジタル テレビ*	左記以外の テレビ
入力切換	0	0	0
TV電源	0	0	0
電源	0	0	0
数字ボタン	\bigcirc	0	×
連動データ	0	0	×
番組説明	0	×	×
放送切換 (地上デジタル/ BSデジタル/ 110 度CSデジタル)	0	0	×
カラーボタン	0	0	×
番組表	0	0	×
画面表示	0	×	×
戻る	0	0	×
オプション	\bigcirc	×	×
ホーム	0	0	×
◆◆◆ ∕決定	\bigcirc	0	×
音量+/-	0	0	0
チャンネル +/-	0	0	0
音声切換	0	0	×
字幕切換	0	0	×
消音	0	0	×

* メーカー番号が402/403/404/405/406/407/408/409のテレビの み(120ページ)。

登録機器を変更するには

- 《TV》ボタンを押しながら、《画面表示》ボ タンを押す。
 ボタンから指を離すと《TV》ボタンが点滅します。
- 2 《TV》ボタンが点滅している間に、登録したい機器のメーカー/登録番号(3桁)を押す。

テレビの場合

メーカー	メーカー番号			
ソニー	401*	410		
パナソニック	402	412		
シャープ	403	416	417	
東芝	404	405		
日立	406			
三菱	407			
パイオニア	408	409		
アイワ	411			
ビクター	413			
サンヨー	414	415		
NEC	418			
富士通ゼネラル	419			
フナイ	420			
三星電子(SAMSUNG)	421	422		

* 《TV》ボタンのお買い上げ時の設定です。

ソニー製AV機器の場合

機器	登録番号				
DVDレコーダー/ プレーヤー	101*	102	103		
ホームシアターシステム	201	202	203	204	
AVアンプ	301	302	303		

* DVDプレーヤーは「101」に設定してください。

ソニー製BD機器の場合

リモコンモード	登録番号
BD1	501
BD2	502
BD3	503

ビデオデッキの場合

メーカー	メーナ)一番号		
ソニー	001 005	002 006	003	004
アイワ	037 049	038	039	040
パナソニック	010* 014	011*	012*	013
東芝	015*	016*	017	018
日立	019	020	021	022*
三菱	023*	024*	025	026
ビクター	027* 031	028* 032	029*	030*
サンヨー	033*	034	035	036
シャープ	041*	042	043	
NEC	045	046	047	048
フナイ	044*			

* DVD一体型ビデオ。

3 《決定》ボタンを押す。

《TV》ボタンが2回点滅します。登録できなかった場合は、 5回すばやく点滅します。

操作方法については、119ページをご覧ください。

ちょっと一言

- メーカー番号401のソニー製テレビには、■マークが付いています。
- お使いのソニー製BD機器のリモコンモード変更方法については、 ソニー製BD機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- メーカー番号や登録番号が複数あるときは、順に試して操作できる 番号をお選びください。メーカーの記載がない場合は使えません。
- 10秒以内に次の操作を始めなかったときは、手順1からやり直して ください。
- アイワのメーカー番号を設定しても操作できないときは、ソニーの メーカー番号で登録してください。

テレビやAVアンプの音量だけを操 作したい

テレビの音量を調節するには

テレビを登録すると(120ページ)、本機のリモコンのBDモードでテレビの音量を調節できるようになります。本機のリモコンモードを変更するには、122ページをご覧ください。

AVアンプの音量を調節するには

本機のリモコンのBDモードでAVアンプの音量を調節できる ようになります。

- 《BD》ボタンを押しながら、《画面表示》ボ タンを押す。
 ボタンから指を離すと《BD》ボタンが点滅します。
- 2 《BD》ボタンが点滅している間に、本機に 設定されているリモコンモードに対応す るメーカー番号(3桁)を押す。

リモコンモードを「BD3」に設定している場合*

メーカー	メーナ	コー番号	<u>-</u> 7	
ソニー	551	552	553	554
オンキョー	555	556	557	
デノン	558	559	560	
サンスイ	561			
ケンウッド	562	563		
ヤマハ	564	565	566	
パナソニック	567	568		
パイオニア	569			

* お買い上げ時の設定です。

リモコンモードを変更したとき(122ページ)は、それぞれに対応するメーカー番号を設定してください。

リモコンモードを「BD1」に設定している場合

メーカー	メーナ)一番号		
ソニー	511	512	513	514
オンキョー	515	516	517	
デノン	518	519	520	
サンスイ	521			
ケンウッド	522	523		
ヤマハ	524	525	526	
パナソニック	527	528		
パイオニア	529			

リモコンモードを「BD2」に設定している場合

メーカー	メーナ	」一番号	ļ	
ソニー	531	532	533	534
オンキョー	535	536	537	
デノン	538	539	540	
サンスイ	541			
ケンウッド	542	543		
ヤマハ	544	545	546	
パナソニック	547	548		
パイオニア	549			

リモコンモード登録番号BD1501BD2502BD3*503

* お買い上げ時の設定です。

登録が完了すると《BD》ボタンが2回点滅します。登録できなかったときは5回すばやく点滅します。

ちょっと一言

《BD》ボタンのほかに、《TV》ボタンへの設定もできます。

ご注意

 登録番号を入力してから10秒以内に《決定》ボタンを押さなかった ときは、もう一度手順2を行ってください。

本体側とリモコン側のリモコンモードの設定 が異なるときは

本機の表示窓に本体側のリモコンモードが次のように表示 されます。

8 D 3

この場合は、「本機のリモコンモードを変更したい」(122ページ)の手順2を行い、リモコン側のリモコンモードを表示窓 に合わせて変更してください。

本体側のリモコンモードを誤って設定したと きは

本体側のリモコンモードのみ変更すると、リモコンで本機 を操作できなくなります。 この場合は、「本機のリモコンモードを変更したい」(122ペー ジ)の手順2を行い、リモコン側のリモコンモードを本体側 のリモコンモードに合わせてください。

リモコン側のリモコンモードをお買い上げ時 の設定に戻すには

リモコンの《TV》ボタンなどに登録した設定もお買い上げ時の状態に戻ります。

 d《連動データ》ボタンを押しながら、《TV 電源》ボタン、《決定》ボタンの順番で3つ のボタンを同時に押す。
 2つの機器操作切換ボタンがすべて点灯します。
 手を離してランプが消灯すると、リモコン側のリモコンモードが「BD3」に戻ります。

3 《決定》ボタンを押す。

機器操作切換ボタンが2回点滅します。登録できなかった場合は、5回すばやく点滅します。

ちょっと一言

AVアンプの登録をリセットするには、「本機のリモコンモードを変更したい」(122ページ)の手順2で、本機に設定されているリモコンモードを再設定してください。

ご注意

音声を出力する機器に対して設定してください。

本機のリモコンモードを変更したい

- 本体側のリモコンモードを変更する。 《ホーム》ボタンを押します。
 [設定]>[本体設定]>[リモコンモード]を選び、《決定》 ボタンを押します。
 [リモコンモード]から設定したいリモコンモードを選 びます。
- 2 リモコン側のリモコンモードを変更する。 画面の指示に従って、《BD》ボタンを押しながら《画面表示》ボタンを押します。 《BD》ボタンが点滅している間に、登録番号を入力して 《決定》ボタンを押します。

「501」を入力するときは、数字ボタンの《5》ボタン、《10》 ボタン、《1》ボタンを順に押します。本体側に設定した リモコンモードに対応する数字を入力してください。

困ったときは

本機操作中に困ったときや、トラブルが発生したときは、あわてずに次の順番 で解決方法を探してください。

1.	まず、	確認してく	ださい		12	4
----	-----	-------	-----	--	----	---

2. 本機のメッセージを確かめる	12	25
------------------	----	----

保証書とアフターサービス	••••••	136
--------------	--------	-----

1.まず、確認してください

各種コード・ケーブル





テレビの入力切換



テレビのリモコンで、入力切換 操作は行いましたか?

こんな場合は故障ではありません

電源を切っているのに ファンなどの動作音がする



「PLEASE WAIT」と点滅表示され、 なかなか起動しない

本機の電源



操作を受け付けない/ 動いていない



電源が「切」でも、次のような場合、 本機が動作をすることがあります。

- 番組表データの取得時。
- 録画中(録画予約、x-おまかせ・ま る録など)。
- ダビング中。
- リモート録画予約機能使用時。
- ホームサーバー機能使用時。
- HDMI機器制御による高速連動機 能使用時。
- 瞬間起動の待機時。
- ソフトウェアのアップデート時。
- 「スカパー / HD」や「スカパー / e 2」 などの衛星からのデータ取得時

など

このような場合、内部で動作してい るので音がすることがあります。 本機の起動中は、本体表示窓に 「PLEASE WAIT」が点滅表示されます。 本機の起動には数十秒かかりますの で、そのままお待ちください。 起動時間を短くするには、[瞬間起 動]に設定してください(112ペー ジ)。[瞬間起動]に設定すると、[標 準]よりも消費電力は増えます。 明らかに本機が操作を受け付けない 状態になった場合は、本機前面の扉 を開き、《リセット》ボタンを押して ください(137ページ)。

2. 本機のメッセージを確かめる



表示窓	状態	対処方法
BD3(またはBD1、 BD2)	本機に設定されているリモコンモードです。リモ コンと本機でリモコンモードが違う場合に表示し ます。	本機とリモコンのリモコンモードを合わせる必要があります (122ページ)。
CAN'T USE	ディスクが読み込めません。 ディスクが汚れているか、本機が対応していない ディスクの種類や記録方式の可能性があります。	汚れていた場合は8ページの方法で清掃してください。 ディスクの記録方式を確認してください。本機が対応してい るディスクおよび記録方式は143ページでご確認ください。
DISC FULL	ディスクがいっぱいです。	別の新しいディスクを入れてください。
E5001	本機の内部温度が上昇しています。	内部温度が下がるまでしばらくお待ちください。本機を涼し いところに設置してください。
Exxxx(xは任意の数)	異常を未然に防ぐため自己診断が働いています。	改善されない場合はソニーの相談窓口へお問い合わせくださ い(134ページ)。 その際、表示メッセージ「Exxxx」をお知らせください。
FINALIZE	ディスクのファイナライズ実行中です(68、71 ページ)。	しばらくお待ちください。完了するまで数分から数十分かか ります。
NO DISC	ディスクが入っていません。	使うディスクを入れてください。
NO CARD	B-CASカードや本機専用のスカパー! HD対応IC カードが入っていません。	付属のB-CASカードや契約している本機専用のスカパー! HD対応ICカードを入れてください。
PLEASE WAIT	点滅中は起動の準備をしています。	そのままお待ちください。起動まで数十秒かかります(124 ページ)。
SYSTEM ERROR	本機に異常を検出しました。	本機前面の《リセット》ボタンを押してください。それでも改善されない場合はソニーの相談窓口へお問い合わせください (134ページ)。
UPDATE	ソフトウェアの更新中です。表示が消えるまで本 機を操作できません。	表示中は絶対に電源コードを抜かないでください。
[] (メ−ル)	録画されていない場合など、本機からのメールで 状況をお知らせします(105ページ)。	メールを確認するには、《ホーム》ボタンを押して、[設定]> [お知らせ]>[本機からのメール]>メールを選び、《決定》ボ タンを押してください。
DATA	番組表を受信しています。	

ランプの点滅	状態	対処方法
録画予約	次の理由で録画を開始できません。 • ハードディスク*やBDの容量が不足しています。 • 録画できないディスクが入っています。 • ディスクが入っていません。	ハードディスク*内の不要なタイトルを削除してください 。(54ページ)。 ディスクの場合は別のディスクに交換してください。
ダウンロード	インターネットサービスからのダウンロードがエ ラーになっています。	しばらくたってからもう一度ダウンロードを実施してください(39ページ)。 改善しない場合はルーター機器を再起動してください。

* 外付けUSBハードディスクを含む。

3. よくあるトラブルと解決方法

本書では次の項目のよくあるトラブルと解決方法を記載しています。

解決方法がない場合は、「4. それでも困ったときは」(134 ページ)をご覧ください。

電源

電源が入らない。

本体側、コンセント側の両方に電源コードがしっかり差し込まれているか確認してください(らくらくスタートガイド)。

映像

映像が出ない、乱れる。

- 接続ケーブルが断線している可能性があります。ケーブルを交換してください。
- テレビのリモコンの入力切換ボタンを押して、本機をつないだ入力 (「ビデオ」や「HDMI」など)に切り換えてください。お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。
- 本機の映像出力はビデオデッキを経由してテレビにつないだり、ビデオー体型テレビにつないでいると、一部のDVDプログラムやデジタル放送に使われているコピー制御信号が画質に悪影響をおよぼす可能性があります。
 本機をテレビに直接つないでいても画質に問題が生じる場合は、テ

本機をテレビに直接つないでいても画質に問題か生しる場合は、テ レビのS映像入力端子につないでください(99ページ)。

- 放送受信状態やハードディスクの特性上、ごくまれに発生することがあります。複数の番組や1つの番組で複数回発生する場合は、ソニーの相談窓口へお問い合わせください(134ページ)。
- 次の場合には映像/音声が一瞬途切れたり、映像が乱れたりすることがあります。
 - 2層以上のBD/DVDを再生する場合、レイヤー(層)が切り換わるとき。
 - DVD再生時などでプログレッシブ映像に切り換わるとき。
 - 24p True Cinemaに対応したBD-ROMや、x-Pict Story HDや x-ScrapBookの再生をするとき。
- 本機前面の《リセット》ボタンを押してください(137ページ)。
- 無線LANを使用のときは、有線LANに切り換えてみてください。

D映像出力端子につないだとき、映像が出ない、画質が悪い。

 AACSの規定により、2011年1月以降に発売の機器から、ディスク を再生する場合およびBD(BD-R、BD-RE)より移動(ムーブバック) したタイトルは、HDMI以外の接続では標準画質(SD)に制限され ます。

D映像出力端子につないだとき、映像が出ない、乱れる。

- BD-ROMの24p映像や3D映像を出力中は、D映像端子から出力されないことがあります。
- リモコンの■《停止》ボタン(139ページ)を10秒以上押してください。一番低い解像度に設定されるため、[設定]>[映像設定]>[映像出力設定]>[変更する]>[D映像](105ページ)で最適な解像度に設定してください。

HDMI出力端子につないだとき、映像が出ない、乱れる。

- 本機はDVI機器への接続に対応していません。
- 本体表示窓のHDMI表示が点滅しているときは(138ページ)、
 HDMIケーブルがしっかり差し込まれていない可能性があります。
 HDMIケーブルを差し直してください。
- HDMIケーブルを差し直しても解決しないときは、付属の映像/音 声ケーブルでつなぎ直し(99ページ)、テレビの入力を切り換えて ください。画面が表示された場合、HDMIケーブルが断線している 可能性があります。HDMIケーブルを交換してください。
- テレビに映像が映らない場合は、リモコンの■《停止》ボタン(139 ページ)を10秒以上押してください。一番低い解像度に設定される ため、[設定]>[映像設定]>[映像出力設定]>[変更する]>
 [HDMI]から通常は[自動]を選んでください。映像が乱れる場合は、 最適な解像度に設定してください。

本機の入力端子につないだ機器の映像が映らない。

- 《入力切換》ボタンを押して、つないでいる入力端子を本体表示窓に 表示させてください。
- 例)音声/映像/ S映像入力端子のときは「LINE」。
- 本機のS映像入力端子につないだ場合は、[設定]>[映像設定]>[映 像入力]>[S映像]に設定してください(84、89、101ページ)。

画面の横縦比がおかしい。

- テレビの横縦比に映像を合わせてください(134ページ)。
- 録画する映像に合った映像サイズを設定してから録画してください (110ページ)。
- 放送や映像によっては、設定にかかわらず画面の左右や画面の上下 に黒帯が入ることがあります。

サムネイルが表示されない。

• 録画内容によってはサムネイルを作成できないことがあります。



BRAVIAチャンネル設定連動を行ったのに、<ブラビア>と 本機のチャンネル設定が違う。

- テレビで郵便番号設定をしているか確認してください。
- テレビで地上デジタル放送のスキャンをしているか確認してください。

本機で受信しているテレビ放送が映らない。

- アンテナケーブルの接続端子を確認してください(97ページ)。
 地上デジタルとBS/110度CSを間違えていませんか?
 - 入力と出力を間違えていませんか?
- アンテナが地上デジタル放送を受信できるか確認してください。
- テレビのリモコンの入力切換ボタンを押して、本機をつないだ入力 (「ビデオ」や「HDMI」など)に切り換えてください。または、本機の 《チャンネル+ / - 》ボタンで他のテレビ局を選んでください。
- 地上デジタル放送が受信できなくなった場合は、[設定]>[放送受 信設定]>[地上デジタル自動チャンネル設定]で[再スキャン](108 ページ)を選んで受信設定してください。
- B-CASカードをスカパー / ICカード挿入口に挿入していませんか?

本機で受信しているテレビ放送の映像が汚い。

電波の送信元付近の地域にお住まいではありませんか?地上デジタル放送の電波が強くて近隣のチャンネルなどの干渉を受けているときはアンテナレベルが低くなります。[設定]>[放送受信設定]>[地上デジタルアッテネーター](108ページ)を「入」に設定してください。

それでも汚い場合は、[地上デジタルアッテネーター]を[切]に戻し、 別売のアンテナブースターを本機と壁のアンテナ端子の間につない でください。

 電波が弱くありませんか?デジタル放送の映像が汚い場合、アンテ ナレベル(108ページ)を確認してください。アンテナレベルが低い ときは、別売のアンテナブースターで電波信号を増幅してください。

テレビチャンネルを切り換えることができない。

- 地上/BS/110度CSデジタルで2番組同時録画中は、本機では「スカパー!HD」のチャンネルと録画中のチャンネルを見ることができます。他のチャンネルを見たい場合は、テレビ側で見たいチャンネルに切り換えてください。テレビ側でチャンネルが切り換えられない場合には、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- 本機の《入力切換》ボタンを押して、映像が映るように入力を地上デジタル放送またはBS/110度CSデジタル放送に合わせてください。

本機につないだ他機器で再生・受信している映像がゆがむ。

 他機器で再生や受信している映像に、著作権保護のための信号が含まれています。この場合は、プレーヤーやチューナーなどの機器を テレビに直接つないでください。

BSデジタル放送や110度CSデジタル放送の番組が映らない。

- BS/110度CS対応アンテナを本機に正しくつないでください(97 ページ)。
- BS/CSデジタルアンテナレベルの表示を見ながら、BS/110度CS対応アンテナの向きを調整してください(109ページ)。
- BS/110度CS対応アンテナからゴミや雪を取り除いてください。
- [設定]>[放送受信設定]>[BS/CSデジタルアンテナ電源](109 ページ)を[自動]に設定していても番組が映らない場合は、BS/110 度CS対応アンテナがショートしている可能性があります。本機と テレビの電源を入れ直してください。
- マンションなどの共同受信システムで、BS/110度CSデジタル放送のアンテナレベルが低いときは、BS/CSブースターをつなぐなど、 信号の流れを見直す必要があります。マンション管理会社(または 管理人や管理組合など)に確認してください。

地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送の番組が映らない。

CATVから配信されるBS/110度CSデジタル放送や地上デジタル放送は、本機で直接受信できる方式と、CATVチューナーで受信し、本機に映像/音声ケーブルで入力する方式があります。
 地上/BSデジタル放送が本機で直接受信できても、110度CSデジタル放送はチューナーを経由する場合などもあります。ご利用のCATV局に「直接受信できるかどうか」をお問い合わせください。

放送局のロゴが表示されない。

 本機では各放送局のロゴデータを放送局から順次取得していきます が、お急ぎの場合は表示させたい放送局をしばらく視聴していると 自動的にロゴデータが受信され、表示されるようになります。

「スカパー / HD」

アンテナの受信設定ができない/衛星が受信できない。

- アンテナの前方に障害物がないところに設置してください。
- 雨の強い日は衛星から電波が届きにくく、受信設定ができないこと があります。
- アンテナの向きが変わっていませんか? [設定]>[放送受信設定]> [スカパー / HDアンテナレベル]で受信レベルが最大になるようア ンテナの向きを調整してください(109ページ)。
- 強風によってアンテナが動いて受信レベルが下がり、受信状態が悪くなることがあります。このときは、天候が回復した後、再びアンテナの向きを調整し直してください(13ページ)。
- 「スカパー! HD」対応アンテナからゴミや雪を取り除いてください。
- マンションなどの共聴システムの場合、共聴方式のタイプの種類は 合っていますか(12ページ) ?
- マンションなどの共聴システムの場合、コンバーターのローカル周 波数の設定は正しいですか(12ページ)?
- マンションなどの共聴システムの場合、偏波面電圧切換方式アンテ ナを使用しているのに、[コンバーター電源]の設定が[入]あるいは [切]になっていませんか?
 [設定]>[放送受信設定]>[スカパー! HDアンテナ設定]で[コン バーター電源]>[連動]に設定してください(109ページ)。

番組が映らない。

- 本機専用のスカパー! HD対応ICカードは正しい向きで入っていますか(13ページ)?
- カード挿入口のふたは閉まっていますか(13ページ)?
- 本機専用のスカパー / HD対応ICカードをB-CASカード挿入口に挿入していませんか?
- 雷雨や悪天候などにより、映像が映らないことがあります。
- 受信契約(加入申し込み)をしていますか(12ページ)?
- お住まいになっているマンションの共聴システム方式の設定は合っていますか(12ページ)?

番組表に表示されないチャンネルがある/番組名・番組情報 などが表示されない。

- アンテナの向きが変わっていませんか? [設定] > [放送受信設定] > [スカパー / HDアンテナレベル]で受信レベルが最大になるようアンテナの向きを調整してください(109ページ)。
- 視聴年齢制限を設定しているときは、視聴年齢制限された番組は「*
 ****」と表示されます(16ページ)。

映像や音声が乱れる。

携帯電話や電子レンジなどを本機の近くで使用すると、映像や音声が乱れることがあります。離して使用してください。

ペイ・パー・ビュー(PPV)が購入できない。

- [設定]>[年齢制限設定]>[ペイ・パー・ビュー購入制限]>[入]に設 定すると、あらかじめ設定した暗証番号を入れないと番組の購入は できません(18ページ)。
- 「購入履歴がいっぱいのため購入できません。ネットワーク接続や 設定を確認し、「設定」の「お知らせ」から番組購入履歴の更新を行っ てください。」と表示された場合は、購入上限金額または購入可能件 数を越えています。ネットワークにつないでください(18ページ)。
- 番組によっては購入可能時間が決まっているものがあります。

スカパー / HD対応ICカードを挿入していてもエラーメッ セージが表示される。

- 本機専用のスカパー / HD対応ICカードが奥までしっかり入っているか、入れる向きが前後、表裏逆向きになっていないか確かめてから、もう一度正しい向きで入れ直してください(13ページ)。入れ直してもメッセージが表示されるときは、スカパー / カスタマーセンターに連絡してください。
- 本機専用のスカパー / HD対応ICカードが破損している場合は、スカパー / カスタマーセンターに連絡してください(12ページ)。
- 受信契約(加入申し込み)した本機専用のスカパー / HD対応ICカー ド以外は使えません。

番組表

番組表が表示されない。

- 地上デジタル放送やBS/110度CSデジタル放送、「スカパー / HD」 放送のアンテナケーブルを正しくつないでいるか確認してください (97ページ)。
- [設定]>[放送受信設定]>[地上デジタル自動チャンネル設定] (108ページ)でチャンネル設定をやり直してください。

番組表に表示されない放送局がある。

- [設定]>[放送受信設定]>[地上デジタルチャンネル登録]や[BSデジタルチャンネル登録]、[CSデジタルチャンネル登録]、[スカパー/HDチャンネル登録]の[+/-選局](108ページ)を[選局する]に設定してください。
- 番組表データに含まれない放送局は表示されません。

番組表に表示されない番組がある。

- 本機にアンテナをつないで初期設定を終えた直後や、数日以上本機の電源コードを抜いていた場合は、地上デジタル放送の番組表の一部が表示されません。電源コードを抜かないで1日程度お待ちください。
- 地上デジタル放送の番組表データは放送局ごとに受信します。本機では各放送局の番組表データを自動的に順次取得していきますが、お急ぎの場合は表示させたい放送局をしばらく視聴してから番組表を表示してください。
- 受信状態が悪いと、一部の番組表データを受信できないことがあります。
- 1時間に複数の番組があると、番組名が表示されず、番組の開始時刻のみ表示されます。《黄》ボタンを押して番組表を拡大表示すると番組名が表示されることがあります。また、開始時刻のみ表示されている欄を選び、↓◆を押すと、番組名を見ることができます。

間違った放送局名が表示される。

• [設定]>[設定初期化]>[お買い上げ時の状態に設定](116ページ) の[放送受信設定]を選び、実行すると削除できます。削除後は[地 上デジタル自動チャンネル設定](108ページ)をしてください。

録画・予約・ダビング・おでかけ転送

録画中、テレビのチャンネルを変えられない。

地上/BS/110度CSデジタルで2番組同時録画中は、本機では「スカパー!HD」のチャンネルと録画中のチャンネルを見ることができます。他のチャンネルを見たい場合は、テレビ側で見たいチャンネルに切り換えてください。テレビ側でチャンネルが切り換えられない場合には、テレビの取扱説明書をご覧ください。

録画中に■《停止》ボタンを押してもすぐに録画が止まらない。

 録画が止まる前にハードディスクやBDにデータを記録するため、 止まるまでに十数秒かかります。録画の状態によって、かかる時間 は異なります。

「見て録」開始時に「カードエラー」と表示される。

B-CASカード/本機専用のスカパー / HD対応ICカードが正しく挿入されているか確認してください(らくらくスタートガイド)。

予約したのに録画されていない。

- 本機からのメールを確認してください。録画ができなかった状況な どをお知らせしています(105ページ)。
- お使いのテレビの番組表から録画予約した可能性があります。本機の番組表から録画予約してください(25ページ)。
- <ブラビア>の番組表からネットワーク録画予約した録画予約は日時指定のため、時間変更に追従できません。番組の中止や変更となった可能性があります。本機の番組表からの録画予約をしてください(25、37ページ)。
- 地上デジタルやBS/110度CSデジタル放送からの時刻合わせができなかった可能性があります。アンテナケーブルの接続を確認してください。自動で時刻が設定されます。
 受信できないときは、[設定]>[本体設定]>[時刻設定]で設定してください(112ページ)。
- 番組が中止になったり、変更になったりした可能性があります。
- チャンネル設定を変更した場合、録画に失敗することがあります。
 録画予約をやり直してください。
- 番組名で毎回録画予約しても、番組名が大幅に変更された場合は、 録画されないことがあります。[ビデオ]>[予約確認]>[予約リス ト]で録画予約する番組を確認しても予約リストにない場合は、番 組表からの録画予約をおすすめします(25ページ)。
- おでかけ転送中は、地上デジタル/BS/110度CSデジタル放送のx-おまかせ・まる録や複数番組同時録画は実行されません。
- おでかけ転送用動画ファイルの作成中は、録画予約があっても録画 は開始されません。作成終了後に録画が開始されます。
- LAN経由でのCATV /外部チューナー録画予約が正しく設定された か確認したいときは、チューナーを操作して確認します。詳しくは お使いのチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- B-CASカード/本機専用のスカパー! HD対応ICカードが入っているか確認してください(らくらくスタートガイド、13ページ)。

予約したタイトルの先頭が切れている。

• LAN経由でCATV /外部チューナー録画するには、[設定]>[本体 設定]>[スタンバイモード](112ページ)を[瞬間起動]や[標準]に 設定してください。

本機前面の録画予約ランプが点滅している。

 ハードディスクやBDの残量が足りない場合、本機前面の録画予約 ランプが点滅し(125ページ)、録画できません。ハードディスクや BD内の不要なタイトルを削除し、残量を増やしてください(54ページ)。

以前録画したタイトルがなくなっている。

- 上書き録画されているときは、録画予約設定画面の[上書き]を[しない]にしてください(25ページ)。
- ハードディスクの容量がなくなると、x-おまかせ・まる録で録画されたタイトルが自動的に削除されます(30ページ)。

映像や写真の取り込みができない。

- 本機のS映像入力端子につないだ場合は、[設定]>[映像設定]>[映 像入力]を[S映像]に設定してください(84、89ページ)。
- デジタルハイビジョンビデオカメラからUSB接続で取り込む場合、 AVCHD方式以外の映像は、本機のハードディスクに取り込めません(83、85ページ)。
- 市販のBDやDVDに入っているコピー制御信号が付いた場面は取り 込めません。

勝手に録画されている。

- タイトル名の先頭に★が付いている場合は、x-おまかせ・まる録の おすすめで自動録画されたタイトルです。自動録画をやめるには、 [自動録画]を[切]にしてください(30ページ)。
- タイトル名の先頭に (2)が付いている場合は、あらかじめ設定したジャンルやキーワードから自動録画されたタイトルです。自動録画をやめるには、おまかせ条件を変更または取り消してください(30ページ)。

携帯電話やパソコンでリモート録画予約できない。

- x-Pict Story HD作成中は、リモート録画予約できません。
- ネットワークに接続されているか確認してください(38ページ)。

外部チューナーの番組を録画できない。

地上デジタルやBS/110度CSデジタル放送からの時刻合わせができなかった可能性があります。アンテナケーブルの接続を確認してください。自動で時刻が設定されます。
 受信できないときは、[設定]>[本体設定]>[時刻設定]で設定してください(112ページ)。

USB機器を認識しない。

- ソニー製デジタルスチルカメラをつなぐ場合、USB接続設定が標準 (Mass Storageモード)になっているか確認してください。詳しく はデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。
- デジタルカメラやPSP®、携帯電話をUSB接続モードなどに設定してください(ワンタッチディスクダビングの場合を除く)(77、83ページ)。
- USBケーブルがしっかり差し込まれていない可能性があります。
 USBケーブルを差し直してください(77、83ページ)。
- •利用する機能に対応したUSB端子に、USB機器をつないでいるか確認してください。
- 外付けUSBハードディスクの録画、コピー、再生については、「外付けUSBハードディスク」(132ページ)をご覧ください。
- 本機とのUSB接続に対応している機器かどうか、次のホームページ で最新情報を確認してください。 http://www.sony.jp/support/bd/

おでかけ転送ができない。

- PSP®や"nav-u"に"メモリースティック PRO デュオ"が正しく挿入 されているか確認してください。
- 携帯電話にmicroSDカードが正しく挿入されているか確認してく ださい。
- PSP®のシステムソフトウェアバージョンを4.00以降にしてください。
- インターネットサービスからダウンロードしたタイトルをおでかけ 転送する場合は、本機をネットワークにつないでください。
- インターネットサービスからダウンロードしたタイトルによっては、 書き出し先の機器やメディアが制限されたり、書き出しできる回数 に制限があったりします。

ワンタッチ転送で一部のタイトルしか転送できない。

- 転送先機器の容量が不足していないか確認してください。
- ワンタッチ転送で転送先の容量が不足し、すべて転送できない場合、 ワンタッチ転送リストの録画日時の古い順から転送先機器の容量に 収まる分まで転送します。ただし、更新転送の場合は、未転送のタ イトルを優先して転送します(80ページ)。
- 転送中に地上/BS/110度CSデジタルの予約が重複したときは、 複数番組同時録画が終わってからもう一度ワンタッチ転送すると、 続きから転送できます。

デジタル放送のタイトルをおでかけ転送できない。

 デジタル放送のタイトルは、コピー制御信号に対応していない機器 には転送できません。おでかけ転送対応機器と転送できるタイトル の種類が正しいか確認してください(76ページ)。

おでかけ転送時に高速転送ができない。

- [設定]>[おでかけ転送設定]>[おでかけ転送機器]の設定を、実際 に転送する機器と合わせた状態で録画してください(111ページ)。
- [設定] > [おでかけ転送設定] > [高速転送録画] が[切] になっている 場合は、[入] に変更してから録画してください(111ページ)。
- 本機のハードディスクに録画されているタイトルを編集したり、録 画モード、映像や音声の信号、おでかけ転送機器の設定を変更した りすると、高速転送できません(111ページ)。

おかえり転送ができない。

- デジタル放送の録画タイトルを携帯電話へおでかけ転送すると、お かえり転送できません(81ページ)。
- PSP®や"nav-u"に"メモリースティック PRO デュオ"が正しく挿入 されているか確認してください。
- デジタル放送のタイトル以外はおかえり転送できません。つないでいる機器にデジタル放送のタイトルが保存されているか確認してください。
- インターネットサービスからダウンロードしたタイトルはおかえり 転送できません。

ダビングできない。

- 映画などの市販ソフトはコピーできません(89、90ページ)。
- 同一シーンを複数回参照するプレイリストはダビングできません。
- BDやDVDに汚れや傷が付いていないか確認してください。
- インターネットサービスからダウンロードしたタイトルをダビング する場合は、本機をネットワークにつないでください。
- インターネットサービスからダウンロードしたタイトルによっては、 書き出し先の機器やメディアが制限されたり、書き出しできる回数 に制限があったりします。
- インターネットサービスからダウンロードしたタイトルは、DVD にダビングできません。
- DVD-R DL(2層)やDVD+R、DVD+RW、DVD+R DL(2層)、DVD-RAMにはダビングできません(64ページ)。

ダビングしたディスクを他機器で再生できない。

- DVD-R/-RWにダビングした場合、他機器で再生するためにはファ イナライズが必要です(71ページ)。DVD-RWにダビングした場合 には、自動でファイナライズされます。
- DVD-R/-RWにVRモードでダビングした場合、VRモードに対応した機器でのみ再生できます。ご利用の再生機器の取扱説明書などを確認してください。
- CPRM対応のDVDにダビングした場合、CPRMに対応した機器でのみ再生できます(64ページ)。

「管理情報がいっぱいです」と画面に表示された。

- 録画予約中や編集中、ダビング中、ダウンロード中にメッセージが 表示されることがあります。次のことを行ってください。
 - 不要なタイトルを削除してください(54ページ)。
 - ダビング先のタイトルを削除してください。
 - ダビングするタイトルを減らしてください(66ページ)。
 - 編集回数が多いタイトルの場合、タイトルを分割してください (60ページ)。

再生

再生が始まらない。

- BDやDVD、CDが裏返しや斜めにずれて入っていないか確認して ください。
- CD-ROMなどの再生できないディスクが入っていないか確認してください(143ページ)。
- BDやDVDの地域番号(リージョンコード)が本機で再生できる番号 になっているか確認してください(144ページ)。
- 他機器で記録したDVDやCDを本機で再生する場合、ファイナライズされていないDVDやCDは再生できません(143ページ)。
- BDや一部のDVD、またはBD(BD-R、BD-RE)から移動(ムーブバック)したタイトルを再生しても映像が出ないときは、[映像出力設定] がテレビにつないだ端子になっているか確認し、異なるときは設定を変更してください。
 - HDMI出力端子につないでいる場合
 [設定]>[映像設定]>[映像出力設定]>[変更する]>[HDMI]>
 通常は[自動]を選んでください(105ページ)。
 - D映像出力端子につないでいる場合
 [設定]>[映像設定]>[映像出力設定]>[変更する]>[D映像]>
 最適な解像度を選んでください(105ページ)。

ハードディスクやBD、DVDの再生が最初から始まらない。

- オプションメニューから[はじめから再生]を選んでください(166 ページ)。
- 自動的にタイトルメニュー、BDやDVDメニューの画面が表示されるBDやDVDの場合、画面に表示されるメニューに従って再生してください。

前回のつづきから再生できない。

- 次の場合は最初から再生されます。
 - ディスクトレイを開けたとき。
 - 他のタイトルを再生したとき(DVDやCD)。
 - 再生の途中で停止し、停止した場面を編集で削除したとき。
 - タイトル結合したとき。
 - [映像設定]や[BD/DVD視聴設定]、[年齢制限設定]を変更した り、[設定初期化]をしたりしたとき(ハードディスクを除く)。

再生が自動的に始まる/止まる。

 BDやDVDによってはオートポーズ信号が記録されているものがあ ります。このようなディスクを再生すると、オートポーズ信号のと ころで自動的に再生が止まります。再生を続ける場合は操作をして ください。

音声言語を変更できない。

- 再生しているBDやDVDに複数の言語が記録されているか確認して ください。
- BDやDVDメニューからの操作を試してください。

字幕を変更できない。

- 再生しているBDやDVDに複数の字幕が記録されているか確認して ください。
- BDやDVDメニューからの操作を試してください。
- DR以外のモードで録画すると字幕は記録されません。録画タイト ル再生時や、ディスクダビング後に字幕を表示させたい場合は、 DRモードで録画してください。

タイトルが表示されない。

 「スカパー/HD」のタイトルやLAN経由でCATV /外部チューナー 録画したり、インターネットサービスからダウンロードしたりした タイトルのうち、18歳未満視聴禁止またはより厳しい視聴制限の あるタイトルは、視聴年齢制限されていると、タイトルリストなど に表示されません。視聴年齢制限を解除してください(165ページ)。

タイトルのサムネイルが表示されない。

一度再生して停止してください。

追いかけ再生できない。

 アンテナの受信状態が悪かったり、アンテナ線が抜けたりしている と、追いかけ再生できないことがあります。

市販の3Dソフト(BD-ROM)の3D再生ができない

- 本機と3D対応テレビは、必ずハイスピードHDMIケーブルでつないでください(43ページ)。
- お使いの3D対応テレビによっては、専用のメガネが必要です。メガネは視聴される人数分必要です(42ページ)。
- 本機と3D対応テレビの間に、ホームシアターシステムやAVアンプ などをつないでいる場合、それらの機器も3D対応している必要が あります。

対応していない機器とつないでいる場合は、本機と3D対応テレビをHDMIケーブルでつなぎ、テレビの光デジタル出力からホームシアターシステムやAVアンプなどにつないでください。

ハードディスクの「残量が足りません」と画面に表示された。

 [ビデオ]>[BDデータ]>[共通キャッシュデータ]を選び、《決定》 ボタンを押してダウンロードしたBD-LIVEなどのデータを削除して ください。

音声

音が出ない。

- 接続ケーブルのプラグがしっかり差し込まれているか確認してください(100ページ)。
- 接続ケーブルが断線している可能性があります。ケーブルを交換してください。
- AVアンプの入力切換で本機の音声が出るようになっているか確認 してください。
- お使いのAVアンプの取扱説明書などを参照し、[設定]>[音声設定] の[ドルビーデジタル]や[AAC]、[DTS]を[ダウンミックスPCM] に変更し、音が出るか試してみてください(107ページ)。

HDMI接続したとき、音声が出ない。

HDMI出力端子につないだ機器が対応している音声信号のフォーマットに変更してください。
 例:[設定]>[音声設定]>[HDMI音声出力]を[2チャンネルPCM]に設定。

音が小さい。

- テレビの音量に比べ、本機に入力を切り換えたときの音量が小さい 場合、お使いのテレビで、本機をつないだ外部入力端子の音量を調 節してください。詳しくは、テレビの取扱説明書などを確認してく ださい。
- BD/DVDによっては、再生時の音量が小さいことがあります。[設定]>[音声設定]>[オーディオDRC]を[テレビ]に設定すると、改善されることがあります(107ページ)。

二か国語放送の音声が切り換えられない。

- 二か国語放送(主音声や副音声)の両方の音声は、DRモード(ハード ディスク、BD)でのみ記録できます。
 DRモード以外で録画やダビングする場合は、録画やダビングの前 に[設定]>[ビデオ設定]>[二重音声記録]>記録したい音声を選ん でください(27、70ページ)。
- HDMI出力端子に他機器をつないでいる場合、ハードディスクや BD、DVD-RW/-R(VRモード)、DVD-RAMの主音声や副音声を本 機のリモコンを使って切り換えるには、[HDMI音声出力]を[マル チチャンネルPCM]や[2チャンネルPCM]に設定してください(107 ページ)。
- ・ 外部チューナーやビデオデッキを使って二重音声放送を記録する場合、外部チューナーやビデオデッキの外部音声出力設定を主音声や副音声に切り換えてください。外部チューナーやビデオデッキの外部音声出力設定を主音声+副音声に設定したい場合、本機で視聴中にオブションメニューから[音声設定]>[外部入力音声]>[二重音声](163ページ)を選びます。視聴中の主音声や副音声は本機のリモコンの《音声切換》ボタンを押して切り換えることができます(19ページ)。記録する音声は、[二重音声記録]で設定した音声になります(27ページ)。

インターネットサービス

インターネットサービスの映像が乱れる、映らない。

- 利用するネットワークの回線速度を確認してください。「アクトビラビデオ・フル」のご利用には、実効速度12Mbps程度の回線速度を想定しています。
- 他機器でインターネットを利用している場合は、他機器のインター ネットの利用を停止してください。

画面上に、ダウンロードに失敗したというエラーが表示される。

 ダウンロード予定のタイトル数が50個を超えている場合は、いく つかダウンロードが完了してから再度行ってください(39ページ)。

ダウンロードが遅い。

- 他機器でインターネットを利用している場合や、次の機能は利用を 停止してください(21、39、45、51、63、75、88ページ)。
 BD-LIVEの再生。
 - ホームサーバー機能。
 - インターネットサービスでページを表示、またはインターネットサービスで映像を再生。
 - x-Pict Story HDの作成。
 - ダビング。
 - おでかけ転送。
 - 録画など。

ダウンロードしたタイトルが見つからない。

- 視聴年齢制限の設定を確認してください(114ページ)。
- 視聴期限が過ぎているため、自動削除された可能性があります。本 機からのメールを確認してください(105ページ)。

表示

本機前面の録画予約ランプが点滅している。

- 次のことを確認してください(32、54、55、143ページ)。
 - ハードディスクやBDの残量を確認してください。ハードディス クやBDの残量が足りない場合、不要なタイトルを削除し、残量 を増やしてください。
 - 録画できるBDが本機に入っているか確認してください。
 - BDがプロテクト(保護)されていないか確認してください。

録画モードが正しく表示されない。

10分未満の録画/ダビングをしたときや、10分以上でも静止画などの動きの少ない映像では、録画モードを正しく表示できないことがあります。設定した録画モードで録画やダビングはされますが、表示が変わることがあります。

本体表示窓に時計が表示されない。

省エネのため、電源を切っているときは時計は表示されません。[設定]>[本体設定]>[本体表示の明るさ](112ページ)を[消灯]以外に設定している場合は、電源を切っているときに◆◆◆や《決定》ボタンを押すと、5秒間時計が表示されます。

本体表示窓にエラーメッセージ『E5001』が表示されている。

- 本機の内部温度が上昇していることをお知らせするメッセージです。

 - 電源を「切」にして、温度が下がるのをお待ちください。
- 設置場所を見直して、風通しを良くしてください。
- その他のエラーメッセージについては、「2.本機のメッセージを確 かめる」(125ページ)をご覧ください。

リモコン

リモコンが働かない。

- 乾電池を交換してください。乾電池を交換すると、メーカー番号が お買い上げ時の設定に戻ることがあります。リモコンのメーカー指 定ボタンを合わせ直してください(らくらくスタートガイド、120 ページ)。
- 本体側のリモコンモードのみ変更すると、リモコンで本機を操作で きなくなります。リモコン側のリモコンモードを本体側のリモコン モードに合わせてください(122ページ)。
- リモコンを本体に向けたり、本体に近づけたりして操作してください。
- 操作する機器用の機器操作切換ボタン(《TV》ボタンなど)を押して から操作してください(119ページ)。

本機のリモコンで操作したら、本機と他のソニー製のBD対応機器が同時に動いてしまった。

• 本機のリモコンモードを変更してください。お買い上げ時は「BD3」 になっています(122ページ)。

リモコンの数字ボタンでチャンネルを選ぶことができない。

《チャンネル+/-》ボタンで選んでください。

外付けUSBハードディスク

録画、コピー、再生ができない。

- 本機に外付けUSBハードディスクを登録してください。本機に登録 すると、他機器で録画、コピー、再生はできません(113ページ)。
- お使いの外付けUSBハードディスクによっては、本機後面のUSB HDD専用端子から電源供給ができないことがあります。お使いの 外付けUSBハードディスクの取扱説明書をご覧ください。

困ったときは

その他

電源が「切」のときに本機の動作音がする。

- 電源「切」時に番組表の番組データを取得する際、本機の動作音がすることがあります。
- [設定]>[本体設定]>[スタンバイモード]が[瞬間起動]に設定され ている場合、電源が[切]のときでも本機の動作音がすることがあり ます(112ページ)。
- [設定]>[HDMI機器制御設定]> [高速連動]が[入]に設定されている場合、電源が「切」のときでも本機の動作音がすることがあります(113ページ)。
- 録画中やダビング中、ホームサーバー機能、LAN経由でのCATV / 外部チューナー録画、リモート録画予約機能を利用しているときは、 電源が「切」でも本機の動作音がすることがあります。
- 本機に挿入したB-CASカードが契約切れや無料視聴期間中、「スカパー! HD」や「スカパー! e 2」などの衛星からのデータを取得している場合、本機が確認のための通信動作を行うため、本機の動作音がすることがあります。
- ソフトウェアアップデート中は本機が待機状態になるため、本機の 動作音がすることがあります(136ページ)。

HDMI機器制御機能が働かない。

- [設定]>[HDMI機器制御設定]>[HDMI機器制御]が[入]になって いるか確認してください(113ページ)。
- つないだ機器がHDMI機器制御機能に対応しているか、つないだ機器のHDMI機器制御機能の設定を確認してください(つないだ機器の取扱説明書をご覧ください)。
- AVアンプを通してテレビにつないだ場合、HDMI接続を変更したり、電源コードの抜き差しをしたり、停電などがあると、AVアンプからの映像出力が出なくなることがあります。
 AVアンプの入力を本機をつないだ入力に切り換えて、本機の[設定] > [HDMI機器制御設定] > [HDMI機器制御]を[切]にし、その後[入]に再設定してください。お使いのAVアンプの取扱説明書もご覧ください。
- HDMI機器制御に対応していない機器(AVアンプ、シアタースタンド、切換器など)を通してテレビにつなぐと、HDMI機器制御機能が正しく働きません。
- 1台のテレビでHDMI機器制御できる録画機器は3台までです。

本機がネットワークにつながらない、とぎれる。

- ネットワークの接続/設定を確認してください(101ページ)。
- 本機と無線LANルーターの設置場所を確認してください(101ペー
- ジ)。次のような環境では、電波干渉を受けている可能性があります。 - 本機が他の無線機器や電子レンジ、蛍光灯の近くに設置されて いる。
- 本機と無線LANルーターの間に床や壁がある。

ホームサーバー機能対応の他機器から本機のタイトルを再生できない。または、他機器から本機が見つからない。

- 本機がホームネットワークに接続されているか確認してください (46ページ)。
- DRモード以外で録画した地上デジタル放送、BS/110度CSデジタ ル放送のタイトルや、「スカパー / HD」放送などMPEG-4 AVC方式 のタイトルを再生するには、対応する機器が必要です。 詳しくは、お使いの他機器の取扱説明書で、再生できるファイル形 式についてご覧ください。 対応機器についてはソニー製品情報のホームページ (http://www.sony.jp/event/DLNA/)をご覧ください。

操作を受け付けない。

- 本機前面の《リセット》ボタンを押してください(137ページ)。
- 電源を切って本体表示窓が消灯してから電源コードを抜いてください。しばらく経ってから再び電源コードをつなぎ、電源を入れてください。

アルファベットと数字で5桁の番号が本体表示窓に出ている。

 自己診断機能が働いています。「2.本機のメッセージを確かめる」 (125ページ)をご覧ください。

《開/閉》ボタンを押してもディスクトレイが開かない。

- BDやDVDに録画やダビング、編集をしたとき、ディスクトレイが 開くのに時間がかかることがあります。これは、本機がBDやDVD にディスク情報を追加しているためです。
- どうしてもディスクトレイが開かないときは、電源を切って電源 コードを抜きます。本機前面の《開/閉》ボタンを押しながら電源 コードをつなぎ直し、ディスクトレイが出たら《開/閉》ボタンをは なしてください。ディスクを取り出した後、本機前面の《リセット》 ボタンを押してください(137ページ)。

4. それでも困ったときは

テレビに表示される映像の横縦比に ついて

[テレビタイプ]および[画面モード]で設定できます(105 ページ)。

ワイドテレビやワイドモード付きのテレビのときは、テレ ビ側のワイドモード設定によって表示のされかたが異なり ます。テレビの取扱説明書もあわせてご覧になり、ワイド モードの設定もご覧ください。

16:9のテレビで画面の映像が正しく表示されない。

 映像が左右に圧縮されて表示され、黒 帯が付いているときは、テレビのワイ ド切換機能で画面全体に表示できるようにします(放送や映像によってはでき ない場合があります)。



- 映像が上下に圧縮されて表示され、黒帯が付いているときは、本機で「テレビタイプ」を[16:9]に設定します。
 またはテレビのワイド切換機能で画面全体に表示できるようにします(放送や映像によってはできない場合があります)。
- 映像の上下左右に黒帯が付いていると きは、テレビのワイド切換機能で画面 全体に表示できるようにします(放送や 映像によってはできない場合がありま す)。



4:3のテレビで画面の映像が正しく表示されない。

映像が左右に圧縮されて表示され、黒帯が付いているときは、本機で[テレビタイプ]を[4:3]に設定します。



映像が縦長で画面いっぱいに表示されているときは、本機で[テレビタイプ]を[4:3]、[画面モード]を[ノーマル]に設定します。



16:9のテレビで4:3の映像を画面いっぱいに引き伸ばして 見たい。

本機で[テレビタイプ]を[16:9]、[画面モード]を[フル]に設定します。

またはテレビのワイド切換機能で画面全体に表示できるようにしま す(放送や映像によってはできない場合があります)。

サポートホームページで調べる

ブルーレイディスク/ DVDレコーダーサ ポート・お問い合わせ

パソコンなどでインターネットに接続できるときは、 「ブルーレイディスク/ DVDレコーダー」サポート・お問い 合わせ

http://www.sony.jp/support/bd/ をご覧ください。

「「ブルーレイディスク/ DVDレコーダー」サポート・お問い 合わせ」では、ブルーレイディスクレコーダーに関するトラ ブル解決方法や活用方法、ブルーレイディスクレコーダー を安心してご使用いただくための最新情報などをご提供し ています。定期的にご覧ください。

電話で問い合わせる

電話でお問い合わせの前に

ソニーの相談窓口へご相談になるときは、以下の内容をご 用意ください。

- 型名:
- ディスクの種類:
- 接続しているアンテナ:
- つないでいるテレビやアンプのメーカーと型名:
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- 購入年月日

ソニーへのお問い合わせ

下記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に 「100」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎ します。

	問い合わせ先
ソニー	フリーダイヤル: 0120-333-020(使い方相談窓口) 0120-222-330(修理相談窓口) 携帯電話・PHS・一部のIP電話: 0466-31-2511(使い方相談窓口) 0466-31-2531(修理相談窓口) FAX:0120-333-389 • 取扱説明書・リモコン等の購入相談は修 理相談窓口へお問い合わせください。
ソニー株式会社	住所:〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

放送・サービスに関するお問い合わせ

有料BS/110度CSデジタル放送局

	問い合わせ先
WOWOW	電話番号:0120-580807 受付時間:9:00 ~ 20:00(年中無休) ホームページ:http://www.wowow. co.jp/
スター・チャンネル	電話番号:0570-013-111または 045-339-0399 受付時間:10:00 ~ 18:00(年中無休) ホームページ:http://www.star-ch.jp/

「スカパー / 」について

	問い合わせ先
スカパー / カスタ マーセンター	電話番号:0570-039-888 03-4334-7777(PHS、IP電話) 受付時間:10:00 ~ 20:00(年中無休) ホームページ: http://www.skyperfectv.co.jp/

受信地域(エリア)や受信方法などのデジタル放送全般について

問い合わせ先

(社)デジタル放送推 ホームページ:http://www.dpa.or.jp/ 進協会(Dpa)

地上デジタル放送の受信相談について

	問い合わせ先
デジタル	雷話番号:0570-07-0101

総務省地上デジタル	電話番号:0570-07-0101
テレビジョン放送受	受付時間:平日9:00~21:00
信相談センター	土·日·祝日9:00~18:00

B-CASカードについて

	問い合わせ先
B-CASカスタマーセ	電話番号:0570-000-250
ンター	受付時間:10:00 ~ 20:00(年中無休)

アクトビラについて

	問い合わせ先
アクトビラ・カスタ マーセンター	電話番号:0570-091017 受付時間:平日10:00 ~ 18:00 メールアドレス:info@desk.actvila.jp ホームページ:http://actvila.jp/(パソコ ン、携帯電話)

TSUTAYA TVについて

	問い合わせ先
TSUTAYA TVカスタ マーサービス	電話番号:0570-002822 044-862-1902(PHS、IP電話)
	受付時間:10:00 ~ 19:00 ホームページ:http://tsutaya-tv.jp/

携帯電話でのリモート録画予約について

	問い合わせ先
NTTドコモ携帯電話 むけGガイド番組表 リモコン事務局	メールアドレス:help@ggmobile.jp
au携帯電話むけG ガイド番組表事務局	メールアドレス:help-au@ggmobile.jp
ソフトバンク携帯電 話むけGガイドモバ	メールアドレス: help_ggm_sbm@ggmobile.jp

イル事務局

ソフトウェアアップデート について

本機には、内部ソフトウェアを自動的にアップデートして 更新する機能が搭載されています。ソフトウェアはデジタ ル放送電波の中に含まれて送信されます。

お買い上げ時は、本機がアップデートを自動で行う設定に なっているため、お客様が操作や設定をすることなく、常 に最新版に書き換えられたソフトウェアで、本機をお使い いただけます。

アップデート(ソフトウェア更新)の 条件について

次の2つの条件を満たしていれば、アップデートが行われます。

条件1:地上デジタル放送またはBSデジタル放送を安定して 受信できている。

条件2:[ソフトウェアアップデート]が[自動](お買い上げ時の設定)になっている(113ページ)。

データのダウンロードの実行につい て

データのダウンロードは自動で行われます。

アップデートの実行について

本機がソフトウェア更新用のデータを正常に取得すると、 電源が入っていないときソフトウェアの更新を自動的に開 始します。電源が入っているときは電源を切った後で開始 します。

ソフトウェア更新中は本機中央の白いランプが点滅し、表 示窓に進行状況が表示されます。完了して表示窓が消灯す るまで電源コードを抜かないでください。

ちょっと一言

困ったときは

• お客様が設定した内容は書き換えられることなく、保持されます。



「アップデート終了のお知らせ」のメールが届きます。

保証書とアフターサービ ス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上 げの際にお買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切 に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 記録内容(コンテンツ)については、保証の対象外です。
- 当社にて記録内容(コンテンツ)の修復、復元、複製など は行いません。

アフターサービスについて

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料 修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではBDレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後最低8年間保有しています。

ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製 品交換をする場合がありますのでご了承ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する 場合があります。その際、交換した部品は回収させていた だきます。

^{その他} 各部のなまえ

本体のボタンはリモコンの同じ名前のボタンと同じ働きをします。 各部の説明は())内のページをご覧ください。



本体後面



- 1 電源入力端子
- **2** スカパー / HD IF入力端子(13ページ)
- 3 デジタル音声出力光端子(100)
- [4] HDMI出力端子(99、100)
- **5** LAN(10/100)端子(101)
- 6 音声/映像入力端子(84、89、101)音声/映像出力端子(99、100)

7 BS/110度CS-IF入力/出力端子(97)

- **8** S映像入力/S1映像出力端子(84、99、101ページ)
- 9 D1/D2/D3/D4映像出力端子(99)
- 10 地上デジタル入力/出力端子(97、98)
- 11 C (USB) 無線LAN専用端子(102)
- 12 < (USB) HDD 専用端子(103)



- BD/DVD/CD表示(種類、記録フォーマット)
 BDとDVD(またはCD)のハイブリッドディスクの場合 は、BDを表示します。
- 2 通信表示 ネットワークで通信中であることを表示します。
- 3 HDD/BD/DVD再生記録表示 それぞれのディスクの再生/記録動作を表示します。
- ④ USB表示 本機前面のUSB端子へのUSB機器接続時に点灯、ダビン グ時やおでかけ/おかえり転送時に点滅します。
- ⑤ ダビング表示ダビング中に点灯します。
- 6 ANGLE(アングル)表示 複数アングルの映像が記録されているときに点灯します。

⑦ お知らせ(メール)表示 未読メールがあるときに点灯します。

- 8 番組表受信表示
- 9 D映像出力表示
- 10 再生経過時間/メッセージなどを表示
- HDMI表示
 HDMIケーブルで本機につないだ機器が、本機によって
 認識されているときに点灯します。

ちょっと一言

- [本体表示の明るさ]で表示窓の明るさを設定できます(112ページ)。
- 電源が「切」のとき、表示窓は消灯します。

表示窓の表示文字

使用状況によって表示される内容は異なります。下記は表示窓に表示される文字の一例です。 **起動などの処理中のとき** ディスク読み込み中のとき

PLEASE WAIT	LOAD
ビデオカテゴリーを選んだとき	ディスクフォーマット中のとき
HOME VIDEO	FORMAT
ソフトウェアアップデート実行中のとき*	ファイナライズ中のとき
UPDATE XX%	FINALIZE
	録画終了処理中のとき
HDD XXX	INFO WRITE

* XXには数字が表示されます。

その他

リモコン



開/閉 ディスクトレイを 開閉します。	入力切換 TV電源 ◆レイを 本機の入力を切り テレビの電 「。 換えます。 入∕切しま		原を す。	電源 本機の電源を入/ 切します。	
10+-(16)	削除(54)	機器操作切	奐(119)		
2					
数字ボタン1 ~ 12*(1	6、72、140)				
地デジ/ BS / CS / フ	スカパー! HD(16)				
カラーボタン(11、29	、47~50、140)				
3					
My !番組表(31)	らくらくスタ [.] 「らくらくスタ ド」をご覧くた	らくらくスタート 「らくらくスタートガイ ド」をご覧ください。		番組説明(159)	
番組表(11、25)	▲↓↔ ∕決定	╋╋╋ ∕決定(10)		画面表示(49)	
戻る(10)	ホーム(10)	ホーム(10)		オプション(10、163)	
4					
前(51)	10秒戻し/15	5秒送り(51)	次(51)		
◄॥/◀Ⅰ/◀◀ (51)	再生*(44)		II►/I►/	′►►(51)	
一発予約/録画(35)	一時停止(51)	一時停止(51)		停止 録画、再生などを停止します	
チャプター書込み(50)) 音声切換* /5 48)	音声切換* /字幕切換(19、 48)		^ア ップ/メニュー	
5					
	音量+/− 音量を調節します。	チャンネル・ (16)	+* / -	ジ) お好み(17ページ)	
消音 音量を消します。				d連動データ(17)	

* 凸(突起)が付いています(数字ボタンは[5]のみ、《チャンネル+/-》ボタンは[+]のみ)。操作の目 印としてお使いください。

ちょっと一言

本機の電源が「切」のときに次のボタンを押すと、本機の電源が入ります。
 《らくらくスタート》ボタン/《開/閉》ボタン/《ホーム》ボタン/《番組表》ボタン/ ▶《再生》ボタン/
 《My!番組表》ボタン。

文字入力のしかた

文字入力画面は、文字を入力する項目を選ぶと表示されま す。文字入力はキーワードで番組を検索したり、録画した タイトルの名前を変えたりするときに使います。



1 入力文字表示エリア

主な入力項目と最大文字数は次のとおりです。

	全角文字数	半角文字数
ハードディスク、BDに録 画したタイトル名	40文字	80文字
BDディスク名	69文字	138文字
DVDディスク名	32文字	64文字
キーワード入力	10文字	20文字
タイトルマーク名	20文字	40文字
写真のアルバム名	16文字	32文字
外付けUSBハードディスク 名	16文字	32文字

- (2) 候補パネルエリア
 予測変換候補などを表示します。
- ③ 入力文字/変換モードエリア 選んでいる入力文字の種類と、候補パネルの表示が予測 候補文字か変換文字かを表示します。
- ④ 文字選択/変換/確定ボタンエリア
 リモコンの数字ボタン(《1》~《12》)を押して入力する方法と、▲◆◆◆で入力する方法があります(140ページ)。
- 5 機能ボタンエリア

項目	できること
文字種切換	《青》ボタンを押して文字の種類を切り換えま す。
変換	《赤》ボタンを押して漢字/カタカナに変換し たり、英字や数字入力中は全角/半角を切り 換えたりします。
予測候補	《緑》ボタンを押して予測変換候補を表示しま す。英字入力中は大文字/小文字を切り換え ます。
入力終了	《黄》ボタンを押して入力した文字を確定し、 文字入力画面を終了します。

6 操作ボタンエリア

項目	できること
語句登録	入力文字表示エリアの語句を20件まで登録 できます。
語句一覧	登録した語句の一覧を表示できます。 登録解 除もできます。
記号一覧	記号の一覧を表示できます。
削除	カーソルの後の1文字を削除できます。後に 文字がないときは、前の1文字を削除できま す。
全削除	入力した文字をすべて削除できます。
中止	文字入力を中止して元の画面に戻ります。入 力文字表示エリアの文字は記録されません。

ちょっと一言

 文字入力画面の[記号一覧]から選べる □ (二か国語放送)や 図 (字 幕放送)は、キーワード検索で使えます。

ご注意

電源コードを抜き差ししたり、再起動(リセット)したりすると、変換に関する学習データが削除されます。

文字を入力するには

1 文字を入力する。

数字ボタンで入力するには

対応する数字ボタンをくり返し押します。

≜♥◆→で入力するには

[あ行]などを選び、《決定》ボタンを押します。 ◆で[お]など入力したい文字を選び、《決定》ボタンを 押します。

2 変換する。

《赤》ボタンを押します。

- 3 候補パネルエリアから変換候補を選ぶ。 変換候補を選び、《決定》ボタンを押します。
- 4 入力を終了する。 《黄》ボタンを押します。

文字を挿入するには

入力文字表示エリアにカーソルを動かした後、挿入したい 箇所の右側の文字にカーソルを動かします。数字ボタンや◆ ◆◆◆を使って文字を入力します。入力時に文字が挿入され ます。

主な仕様

システム

形式:BD / DVD /ハードディスクレコーダー 受信チャンネル:地上デジタルチューナー:UHF、CATV BS/110度CSデジタルチューナー:1032~2071MHz [スカパー / HD]チューナー:950MHz~2150MHz アンテナ入出力:地上デジタル:75ΩF型コネクター BS/110度CS IF:75ΩF型コネクター (コンバーター用電源出力DC15V/11V最大4W、 芯線側+、メニューにて自動/切を切り換え) スカパー / HD IF入力:75ΩF型コネクター (コンバーター用電源出力DC15V、最大6W/DC11V、最 大4.4W、芯線側+、メニューにて切/連動/入を切り換え) 衛星切換信号:衛星A(JCSAT3)選択時:パルス信号なし 衛星B(JCSAT4)選択時:パルス信号あり(44 kHz、 0.6 Vp-p) 対応ローカル周波数(局部発振周波数): 11.2 GHz/11.3 GHz/10.5 GHz ~ 11.5 GHzで可能 (1 MHzステップ) 共聴1/共聴2/共聴3 タイマー: 時計方式:クォーツクロック、12時間デジタル表示 映像記録方式:

MPEG-4 AVC(ハードディスク/ BD)(DRモード以外と 「スカパー ! HD」の録画)/(おでかけ転送) MPEG-2 (ハードディスク/ BD)(「スカパー ! HD」の録 画以外のDRモード時)/(DVD)

音声記録方式 / ビットレート: Dolby Digital (2ch 256kbps/5.1ch 448kbps)(ハード ディスク / BD / DVD)(DRモード以外) MPEG-4 AAC(おでかけ転送) MPEG-2 AAC(ハードディスク/BD)(DRモード時)

入力/出力端子

映像入力:入力1系統、ピンジャック、1.0 Vp-p/75 Ω
 映像出力:出力1系統、ピンジャック、1.0 Vp-p/75 Ω
 S映像入力:入力1系統、4ピンミニDIN
 輝度信号:1.0 Vp-p/75 Ω、色信号:0.286 Vp-p/75 Ω
 S1映像出力:出力1系統、4ピンミニDIN

輝度信号:1.0 Vp-p/75 Ω、色信号:0.286 Vp-p/75 Ω 音声入力:入力1系統、ピンジャック入力レベル:2 Vrms (入力インピーダンス:22 kΩ以上)

音声出力:出力1系統、ピンジャック出力レベル:2 Vrms (負荷インピーダンス:10 kΩ)

デジタル音声出力:

光:角型光ジャック1系統/-18 dBm (発光波長660 nm)

D1/D2/D3/D4映像出力:D映像出力1系統

Y:1.0 Vp-p/75 Ω、P_B/C_B:0.7 Vp-p/75 Ω、 P_R/C_R:0.7 Vp-p/75 Ω

HDMI出力:19ピン標準コネクター(TypeA)1系統

USB端子:Hi-Speed USB(USB 2.0準拠)1系統 (デジタルカメラ、デジタルハイビジョンビデオカメラ、"メ

モリースティック"USBリーダー/ライター、"ウォークマン"、PSP®、携帯電話、"nav-u"接続用)

USB HDD専用端子: Hi-Speed USB (USB 2.0準拠)1系統 (外付けUSBハードディスク接続用)

USB無線LAN専用端子: Hi-Speed USB(USB 2.0準拠)1系統 (USB無線LANアダプター接続用)

LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX (ネットワークの使用環境により、通信速度に差が生じる ことがあります。本機は10BASE-T/100BASE-TXの通信 速度や通信品質を保証するものではありません。)

電源・その他

電源:AC100 V、50/60 Hz

消費電力(動作時/待機時*):42W/0.07W

* スタンバイモード[低消費待機]、HDMI機器制御[切]、BS/CSデジ タルアンテナ出力[切]時。

最長録画時間:12時間

- 最大チャプターマーク数:98個
- 最大録画番組数:
- ハードディスク:999、BD-R/RE:200
- 最大予約数:130件
- 写真の最大取り込み枚数:10,000枚
- アルバムの最大数:200個
- アルバム内の最大写真数:500枚
- 1フォルダから取り込める最大写真数:500枚
- 一度に取り込める最大写真数:4,000枚
- **最大外形寸法(幅×高さ×奥行き)(最大突起含む):** 430×56×283 mm
- ハードディスク容量:500ギガバイト

本体質量:約3.6kg

許容動作温度/許容動作湿度:

5 ℃~ 35 ℃∕ 25 %~ 80 %

付属品

- B-CASカード使用許諾契約約款(1部)。
- B-CASカード(1)(B-CASカードは台紙に貼り付けてあり ます)。
- リモコン(1個)。
- 単3形(R6)乾電池(2本)。
- アンテナケーブル(1本)。
- 電源コード(1本)*。
- 映像/音声ケーブル(1本)。
- らくらくスタートガイド(1部)。
- 取扱説明書(本書)(1部)。
- 保証書(1部)。
- ソニーご相談窓口のご案内(1部)。
- * 付属の電源コードは本機専用です。他の電気機器では使用できません。

その他

本機の省エネ対応について

本機動作時は、本体表示の明るさ設定(112ページ)によって 消費電力を軽減できます。

待機時の消費電力と起動時間の関係については、次の表を ご覧ください。

スタンバイモード (112ページ)	消費電力	起動時間*5		
低消費待機	0.07W*1	約50秒(約60秒)		
標準	0.19W*1/0.56W* ² *3 /約15W* ⁴	約6秒(約16秒)		
瞬間起動	約20W* ²	約0.5秒(約3秒)		

- *¹ [HDMI機器制御] (113ページ) [切]、[BS/CSデジタルアンテナ出力] (109ページ) [切] 時。
- *² [HDMI機器制御](113ページ)[入]、[BS/CSデジタルアンテナ出力] (109ページ)[入]時。
- *3 お買い上げ時の設定状態です。
- *4 [リモート機器登録] (115ページ)ありのとき。
- *⁵ 本機の画面が表示されるまでの時間です。()内は記録/再生などの操作可能になるまでの時間です。

ご注意

- [スタンバイモード]を[瞬間起動]にすると、1日最大6時間が表中の消費電力となり、それ以外の時間は[標準]の消費電力となります。
- リモート機器登録や、無線LANでホームサーバー機能を利用する
 と、[スタンバイモード]が[低消費待機]のときは[標準]になります。
- ・ 起動時間は本機内に録画されたコンテンツの数などにより、遅くなることがあります。

利用できるディスク一覧

本機で録画/ダビングできるディスク(12cmのみ)

	BD-RE	BD-R	DVD-RW(VR)	DVD-RW (ビデオ)	DVD-R(VR)	DVD-R(ビデオ)
対応バージョン/倍速	Ver.2.1(1層/2 層)、Ver.3.0(3層) に対応した2倍速 メディアまで	Ver.1.1/1.2/1.3 (1層/2層)に対 応した6倍速メ ディア、Ver.2.0(3 層/4層)に対応 した4倍速メディ アまで	Ver.1.1/1.2 CPF 速メディ	RMに対応した6倍 ィアまで	Ver.2.0/2.1 CPR 速メディ	Mに対応した16倍 ィアまで
本機で行いたいこと		-				
デジタル放送番組の録画* ¹	0	0	×	×	×	×
デジタル放送、ビデオカメラ映像をハイビ ジョン画質のままダビング	0	0	×	×	×	×
デジタル放送番組などの録画映像を標準画質 でダビング	0	0	⊖(CPRM)	×	⊖(CPRM)	×
ビデオカメラなどから取り込んだ映像を標準 画質でダビング	0	0	0	0	0	0
二か国語放送の両音声を記録	O* ²	○*2	×	×	×	×
文字放送の字幕を記録	O*2	○*2	×	×	×	×
文字放送の字幕をダビング*3	0	0	0	0	0	0
1つのタイトルに16:9/4:3の映像を混在して 記録	O*2	○*2	×	×	×	×
ディスク上のタイトルを編集	0	0	×	×	×	×
静止画のHDD→ディ スク書き出し	0	0	×	○*4	×	○*5
ディスクの互換性	多くのBD機器で 再生可能* ⁶	多くのBD機器で 再生可能* ⁶	VRモード対応の 機器で再生可能	多くのDVD機器 で再生可能(要 ファイナライズ)	-R VRモード対応 の機器で再生可能 (要ファイナライ ズ)	多くのDVD機器 で再生可能(要 ファイナライズ)

*1 インターネットサービスやLAN経由のCATV /外部チューナーからは、直接録画できません。

*² 録画モードがDRモードのときのみ。

*³ DRモードで録画した字幕付きデジタル放送の番組を、録画モードがDRモード以外で字幕をダビングするときは、[字幕焼きこみ]の設定が必要です (110ページ)。

*⁴ 書き出しの操作手順にてディスクを初期化する確認画面が表示され、初期化が必要となります。

*5 新品ディスクにのみ書き出せます。

*⁶ BDに次のタイトルを録画または記録した場合、MPEG-4 AVC方式の映像再生に対応したBD機器でのみ再生できます。

- DRモード以外で録画したタイトル

- 「スカパー! HD」などMPEG-4 AVC方式の放送を録画したタイトル

BD-RE XL(3層) / BD-R XL(3層 / 4層)は、対応したBD機器でのみ再生できます。

本機への取り込み/再生できる他機器録画 ディスク

本機は12cmと8cmの両方のディスクに対応しています。

BD	BD-RE(1層/2層/3層)/BD-R(1層/2層/3層/ 4層)
DVD	DVD-RW(VR /ビデオ)*1*2
	DVD-R/DVD-R DL(2層)(VR /ビデオ)*1*2
	DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL(2層)*1*2
	DVD-RAM* ³
CD	CD-R/CD-RW(CD-DA)*2*4

^{*&}lt;sup>1</sup> AVCHD方式で録画したディスクも可能。

- *2 他機器で記録したディスクは、記録した機器でファイナライズ処理 が必要です。
- *³ DVD-RAMは、Ver.2.0、Ver.2.1、Ver.2.2に対応。カートリッジ方 式(Type1を除く)のDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出 してお使いください。
- *⁴ CD-R/CD-RWは、静止画と音楽が取り込めます。

再生のみできるディスク

BD	BD-ROM
DVD	DVDビデオ
CD	CD(CD-DA)
	Super Audio CD*

* CDレイヤーのみ。

ご注意

- 表に記載のないディスクは、本機で対応していません。
- 大切な録画やダビングを行う場合には、BD-REなどのくり返し録画できるディスクやハードディスクで必ず事前にためし録りをして、 正常に録画・録音されるか確認してください。
- 本機でダビングしたDVD-RW(VRモード)やDVD-R(VRモード)は、 DVD-RW(VRモード)やDVD-R(VRモード)対応プレーヤーでのみ再 生できます。通常のDVDプレーヤーでは再生できませんのでご注 意ください。

- 2層など複数レイヤー(層)のBD/DVDを再生する場合、レイヤー (層)が切り換わるときに映像・音声が一瞬途切れることがあります。
- 他機器で録画したBD-REやBD-Rは、録画や再生、編集ができない ことがあります。
- 記録済みのBD-RE/BD-R、DVD+RW/DVD+R、DVD-RW/DVD-R、 DVD-RAM、またはCD-RW/CD-Rは、傷や汚れ、また記録状態や 記録機器、BD/DVD/CD記録ソフトの特性などにより再生できな いことがあります。また、BD-RE/BD-R、DVD-RAM以外で、すべ ての記録終了時に終了情報を記録するファイナライズ処理を正しく していないDVD、CDは再生できません。詳しくは、記録した機器 の取扱説明書をご覧ください。
- 他機器で録画したディスクは、ディスク情報画面で正しく表示されないことがあります。
- 本製品は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として設計されています。DualDisc及び著作権保護技術を採用する一部の音楽ディスクはCD規格に準拠していないことから、本製品ではご使用いただけない場合があります。
- パソコンで記録したデータのうち、本機で読み込めないデータは、 削除されることがあります。

以下のことはできません

- 地域番号(リージョンコード)が「A」を含まないBD-ROMを再生する こと。
- 地域番号(リージョンコード)が「2」や「ALL」以外のDVDを再生する こと。
- NTSC以外のカラーテレビ方式で記録されたディスクを再生すること。
- 1枚のDVD-RWやDVD-RにVRモードとビデオモードを同時に設定 すること。

記録フォーマットを変更するときは、もう一度ダビング時に初期化 してください(67ページ)。ただし、それまでにダビングした内容 は削除されます。またDVD-R(VRモード/ビデオモード)は再度初 期化できません。

- DVD-RW/DVD-Rを単独で初期化すること。
 ダビング時にのみ初期化できます。BD-REは、オプションメニューから単独で初期化できます。
- デジタルカメラで作成したフォトムービーなどを本機に取り込むこと。
録画モードと録画/ダビング可能時間について

表の数値は目安です。記録する内容によって変化することがあります。

本機では、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式:VBR)を採用しているため、残量表示と実際に記録できる時間が異なることがあります(長時間録画のモードでは、特にその差が著しくなります)。残量に余裕がある状態で記録してください。

• DRモードでの録画は放送により転送レートが異なるため、本機の表示が実際と異なることがあります。本機では、残量表示 は24Mbps、録画時の使用容量は、地上デジタル/「スカパー / HD」放送は17Mbps、BS/110度CSデジタル(HD)放送は 24Mbpsをもとに計算しています。

本機のハードディスク/ BDの録画モードと録画可能時間

			BDへの録画可能時間*1			
	録画モード	- HDDハの球回り能时间***	1層(25GB)	2層(50GB)	3層(100GB)	4層(128GB)
DR(デジタル放送画質* ²)						
	地上デジタル(HD)放送 録画時	約58時間	約3時間	約6時間5分	約12時間20分	約15時間45分
	BS/110度CSデジタル (HD)放送録画時	約41時間	約2時間10分	約4時間20分	約8時間45分	約11時間10分
	BS/110度CSデジタル (SD)放送録画時	約90時間	約4時間40分	約9時間30分	約19時間5分	約24時間25分
	「スカパー / HD」放送 録画時	約108時間 (約58時間~約135時間)* ³	約3時間*4	約6時間5分*4	約12時間20分*4	約15時間45分*4
XR (AVC16M)	(高画質)	約61時間	約3時間10分	約6時間25分	約12時間50分	約16時間25分
XSR (AVC11M)		約88時間	約4時間35分	約9時間10分	約18時間25分	約23時間35分
SR (AVC8M)	(標準)	約117時間	約6時間5分	約12時間15分	約24時間35分	約31時間30分
LSR (AVC4M)		約234時間	約12時間10分	約24時間35分	約49時間15分	約63時間
LR (AVC3M)		約333時間	約17時間20分	約34時間55分	約70時間	約89時間30分
ER (AVC2M)	(長時間録画)	約469時間	約24時間25分	約49時間10分	約98時間35分	約126時間5分

*1次のようなときに録画時間が異なることがあります。

- 受信状態が悪いテレビ放送など画質が悪い番組を録画する場合。

- 編集されたBDに追加して録画する場合。

- 静止画像や音声のみを録画し続けた場合。

- 動きの激しい動画を録画した場合。

- [高速転送録画]を[入]に設定した場合(111ページ)、HDDの録画時間が短くなります。

*² デジタル放送をそのままの画質で録画できます(標準テレビ放送(SD)の番組は、そのままのSD画質で録画されます)。LAN経由のCATV録画でも、 放送によって画質は異なります。

*3 録画可能時間は録画する番組により異なります。()の時間は変動する録画可能時間の目安です。

*4 高画質放送の場合の目安です。

本機のハードディスクからBDへの高速ダビング所要時間一覧(60分番組の場合)*1

録画モード		2倍速メディア使用時	4倍速メディア使用時	6倍速メディア使用時
	地上デジタル(HD)放送	約14分30秒	約7分25秒	約5分5秒
	BS/110度CSデジタル(HD)放送	約20分30秒	約10分30秒	約7分10秒
	BS/110度CSデジタル(SD)放送	約9分25秒	約4分50秒	約3分15秒
	「スカパー / HD」放送	約14分30秒*2	約7分25秒* ²	約5分5秒*2
XR	(高画質)	約14分10秒	約7分15秒	約5分0秒
XSR	▲	約9分55秒	約5分5秒	約3分30秒
SR	(標準)	約7分25秒	約3分50秒	約2分35秒
LSR		約3分45秒	約1分55秒	約1分20秒
LR	↓ ◆	約2分40秒	約1分20秒	約0分55秒
ER	(長時間録画)	約1分55秒	約1分0秒	約0分40秒

*¹ 表中の所要時間は目安です。ディスク管理情報の作成時間も加わります。 ディスクの書き込み位置や特性などの条件により時間が変わります。

*2 高画質放送の場合の目安です。

本機のハードディスクからDVDへのダビングモードと記録可能時間

ダビングモード		DVDへの記録可能時間*
XP	(高画質)	約1時間
XSP	1	約1時間30分
SP	(標準)	約2時間
LSP	♦	約2時間30分
LP	(長時間録画)	約4時間

* 次のようなときに記録時間が異なることがあります(XSP~LPのみ対象)。

- 受信状態が悪いテレビ放送など画質が悪い番組をダビングする場合。

- 編集されたDVDに追加してダビングする場合。

- 静止画像や音声のみのタイトルをダビングした場合。

「スカパー / HD」対応の外部チューナーが受信する番組と本機の録画可能時間

「スカパー! HD」対応の外部チューナーと本機では、録画時間の残量表示が異なる場合があります。

録画可能時間について詳しくは、下記のホームページをご覧いただくか、スカパー / カスタマーセンター(135ページ)までお問い 合わせください。

ホームページ:http://sptvhd.jp/rokuga

「スカパー / HD」対応の 外部チューナーが受信する番組	録画可能時間
スカパー ! ハイビジョンチャンネル	約120時間 (約65 ~ 150時間)*
スカパー! 3Dチャンネル	約75時間
スカパー / 標準画質チャンネル	約205時間 (約130 ~ 395時間)*

* 録画可能時間は録画する番組により異なります。()の時間は変動する録画可能時間の目安です。

本機で取り込み/再生できるアルバ ムや写真について

本機で取り込み/再生できる写真は、圧縮方式がJPEG方式 やMPO方式で、ファイル名形式がDCF形式*1のものです。

*¹ (社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格"Design rule for Camera File system"のことです。

各メディア直下(ルート)を第1階層とした場合、本機は4階 層目までに保存した写真を認識します。



ご注意

- ファイル名、フォルダ名がISO9660のレベル1、レベル2、拡張フォーマット(Joliet)に準拠していない場合、正しく表示されないことがあります。
- 501個以上のファイル*2やフォルダを1つの階層で表示できません。
 500個を超えた場合は、一部表示されません。
- *² JPEG/MPO以外のファイルも含む。
- 次のファイルを再生すること、ハードディスクに取り込むことはできません。画面上の写真の一覧には表示されますが、再生すると
 が表示され再生できません。
 - 縦や横のいずれかが、16,384ドット以上の写真。
 - 縦や横のいずれかが、15ドット以下の写真。
 - ファイルサイズが64MBを超える写真。
 - 横縦のサイズ比が50:1より横長、または1:50より縦長の写真。
 - プログレッシブJPEG形式の写真。
 - BD-RにUDF2.6以外で記録された写真。
 - BD-REにUDF2.5以外で記録された写真。
- 3D以外のMPOファイルは、代表画像または先頭画像のみ表示されます。
- MPOファイルを表示するには、接続先機器のUSB接続設定を標準 (Mass Storageモード)にしてつないでください。

音声設定と有効な出力端子について

設定項目ごとに、設定が有効になる出力端子が異なります。 お使いになる出力端子の種類を確認してください。

		;	有効な出力端子		
設定項目名	ページ	HDMI 出力端子	デジタル音声 出力光端子	音声出力端子	
音声出力設定	107	0	0	0	
HDMI音声出力	107	0	_	_	
ドルビーデジタル	107	_	0	—	
AAC	107	_	0	—	
DTS	107	_	0	_	
48kHz/96kHz PCM	107	_	0	_	
オーディオDRC	107	0*	○*	0	
ダウンミックス	108	0*	0*	0	
BD音声出力	108	0	0	0	

* PCM出力時のみ有効。

無線LANのセキュリティについて

無線LANによる通信は、電波を利用して行われるため、通 信内容を傍受されるおそれがあります。無線通信を保護す るために、本機はさまざまなセキュリティ機能に対応して います。接続環境に応じて正しくセキュリティ対策をして ください。

◆セキュリティなし(おすすめしません)

簡単に設定できますが、特別なツールなどを使わずに誰で も無線電波を受信し、ネットワークに侵入できてしまいま す。不正アクセスや通信内容を傍受されるおそれがあります。

◆WEP(おすすめしません)

WEPは、通信を暗号化することで、第三者に通信を傍受されたり、ネットワークに侵入されたりするのを防止します。 解読法の知られている古いセキュリティ技術のため、TKIP/ AESに対応していない機器をつなぐときのみ、お使いください。本機はOpen認証方式のみ対応しています。

WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(TKIP)

TKIPはWEPの脆弱性対策を施したセキュリティ技術です。 WEPより高度なセキュリティが実現されます。

WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)

AESは、WEPやTKIPとは異なる高度な暗号化方式を使った セキュリティ技術です。WEPやTKIPより高度なセキュリティ が実現されます。

言語コード一覧

詳しくは、111ページをご覧ください。

1027	Afar	1345	Malagasy
1028	Abkhazian	1347	Maori
1032	Afrikaans	1349	Macedonian
1039	Amharic	1350	Malayalam
1044	Arabic	1352	Mongolian
1045	Assamese	1353	Moldavian
1051	Aymara	1356	Marathi
1052	Azerbaijani	1357	Malay
1053	Bashkir	1358	Maltese
1057	Belarusian	1363	Burmese
1059	Bulgarian	1365	Nauru
1060	Bihari	1369	Nepali
1061	Bislama	1376	Dutch
1066	Bengali; Bangla	1379	Norwegian
1067	Tibetan	1393	Occitan
1070	Breton	1403	(Afan)Oromo
1079	Catalan	1408	Oriva
1093	Corsican	1417	Puniabi
1097	Czech	1428	Polish
1103	Welsh	1435	Pashto: Pushto
1105	Danish	1436	Portuguese
1100	Gorman	1462	Ouochua
1120	Rhutani	1405	Quectiua Rhaata Romanica
1140	Gradu	1401	Kindelo-Komanice
1142	Gleek	1402	Niruriui Demeniari
1144	English	1483	Romanian
1145	Esperanto	1489	Russian
1149	Spanish	1491	Kinyarwanda
1150	Estonian	1495	Sanskrit
1151	Basque	1498	Sindhi
1157	Persian	1501	Sangho
1165	Finnish	1503	Singhalese
1166	Fiji	1505	Slovak
1171	Faroese	1506	Slovenian
1174	French	1507	Samoan
1181	Frisian	1508	Shona
1183	Irish	1509	Somali
1186	Scots Gaelic	1511	Albanian
1194	Galician	1512	Serbian
1196	Guarani	1513	Siswati
1203	Gujarati	1514	Sesotho
1209	Hausa	1515	Sundanese
1217	Hindi	1516	Swedish
1226	Croatian	1517	Swahili
1229	Hungarian	1521	Tamil
1233	Armenian	1525	Telugu
1235	Interlingua	1527	Tajik
1239	Interlingue	1528	Thai
1245	Inupiak	1529	Tigrinya
1248	Indonesian	1531	Turkmen
1253	Icelandic	1532	Tagalog
1254	Italian	1534	Setswana
1257	Hebrew	1535	Tonga
1261	lapanese	1538	Turkish
1269	Yiddish	1539	Tsonga
1283	lavanese	1540	Tatar
1287	Georgian	1543	Twi
1207	Kazakh	1557	Ukrainian
1208	Greenlandic	1564	Urdu
1200	Cambodian	1572	Uzbok
1299	Kannada	1501	Viotnamoso
1201	Karaan	1507	Volapük
1205	Kolean	100/	Volapuk Walaf
1305	NdSIIIIIII	1013	WOOIOI
130/	Kuralsh Kizekiz	1032	xnosa Vanuk
1311	Nighiz	1005	rorupa
1313	Latin	1684	Chinese
1326	Lingala	169/	∠ulu
1327	Laothian	1/03	無指定
1332	Lithuanian	言語名表	milit 150639:1988
1334	Latvian; Lettish	(E/F)(ご2	単拠 -

商標について

- "ブラビアリンク"および"BRAVIA Link[™]"は、 ソニー株式会社の商標です。
- "ブラビア プレミアムフォト"は、ソニー株 式会社の商標です。
- Blu-ray Disc[™]、Blu-ray 3D[™]、BDXL[™]、 BD-LIVE[™]、及びそれらのロゴはBlu-ray Disc Associationの商標です。
- BONUSVIEW[™]、ブルーレイ[™]は、Blu-ray Disc Associationの商標です。
- DVDビデオ、DVD-RW、DVD-Rのロゴは商 標です。
- HDMI®、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfacelt, HDMI Licensing LLCの商標もしくは米国お よびその他の国における登録商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基 づき製造されています。 Dolby、ドルビー 及び ダブルD 記号はドル ビーラボラトリーズの商標です。
- DTSはDTS, Inc.の登録商標です。そして、 DTS-HD Master Audio | Essential #DTS, Inc.の商標です。

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio | Essential is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

- "XMB"は、ソニー株式会社および株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメントの 商標です。
- "PSP"および"PlayStation"は株式会社ソ ニー・コンピュータエンタテインメントの登 録商標です。
- "AVCHD"はパナソニック株式会社とソニー 株式会社の商標です。
- DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital Living Network Alliance.
- 『「スカパー / HD録画」ロゴ』は、スカパー JSAT株式会社の商標です。
- "メモリースティック"、"メモリースティッ ク デュオ"、"メモリースティック PRO デュ オ"、"メモリースティック PRO-HG デュオ"、 "メモリースティック マイクロ"("M2")およ び "🛖" は、ソニー株式会社の商標です。
- "MagicGate" (マジックゲート)は、ソニー が開発した、著作権を保護する技術の総称 です。"MagicGate Type-R for Secure Video Recording"(以下 MG-R(SVR))は

"MG-R(SVR) for Memory Stick PRO"および "MG-R(SVR) for EMPR"は Dpa(地上波 デジ タル推進協会)からデジタル放送記録時のコ ンテンツ保護方式として認可を得ています。

- "Embedded Memory with Playback and Recording Function System"(以下 "EMPR")は、ソニー株式会社が開発した著 作権保護に対応したシステムの規格名です。
- この製品はメモリースティックセキュアビ デオ規格および"EMPR"規格に準拠して製造 されています。コンテンツ保護方式として "MagicGate Type-R for Secure Video Recording for Memory Stick PRO"および "MagicGate Type-R for Secure Video Recording for EMPR"を利用しています。
- "ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN" ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- "nav-u"および **ПаV-U**はソニー株式会 社の商標です。
- 本製品に搭載されているフォントの内、新 ゴR、新丸ゴR、新丸ゴBの各書体は株式会 社モリサワより提供を受けており、これら の名称は同社の登録商標または商標であり、 フォントの著作権も同社に帰属します。
- JavaおよびすべてのJava関連のマークは、 Oracle Corporation 及びその子会社、関連 会社の米国及びその他の国における登録商 標です。

文中の社名、商品名等は各社の商標または 登録商標である場合があります。

- 🗗 マーク、 🗓 および [acTVila]、 「アクト ビラ」は、㈱アクトビラの商標または登録商 標です。
- [TSUTAYA TV] 👸 は、カルチュア・コンビ ニエンス・クラブ株式会社の登録商標です。
- DCS-人名辞書データ(著作権者・提供者:日 外アソシエーツ株式会社)
- DCS-ニュース・シソーラス 第四版 - 新聞・放送ニュース検索のための主題 14000語:著編者·廣木守雄,服部信司 〔編〕/提供:日外アソシエーツ株式会社



ソフトウェア等に関する重要なお知らせ

この度は弊社製品(以下「本製品」)をお買い上げいただきあ りがとうございます。

本製品のご使用を開始される前に必ず、本製品に含まれる ソフトウェア等に関するこのお知らせをお読みください。 お客様による本製品の使用開始をもって、このお知らせの 内容をご確認の上、ご同意いただけたものとさせていただ きます。

ソフトウェア使用許諾契約書

本製品に含まれるソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」 とします)につきまして、下記のソフトウェア使用許諾契 約書をお読みください。

なお、本製品にはGNU General Public Licenseまたは GNU Lesser General Public Licenseの適用を受けるソ フトウェアが含まれていますが、かかるソフトウェアは「許 諾ソフトウェア」には含まれず、下記ソフトウェア使用許 諾契約書の対象とはなりませんのでご注意ください。GNU GPL/LGPL適用ソフトウェアの使用許諾条件については、 「GNU GPL/LGPL適用ソフトウェアに関するお知らせ」を ご覧ください。

また、同様に、本製品には「OpenSSL(「Original SSLeay」ライブラリを含む)」および「NetBSD」、「JPEG」、 「fdlibm」、「Root Certificate」が含まれていますが、下記 ソフトウェア使用許諾契約書と、各ソフトウェアに関する 「お知らせ」に記載されておりますソフトウェアの使用許諾 条件に矛盾又は齟齬がある場合には、各「お知らせ」に記載され ております使用許諾条件が優先いたします。

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、お客様(以下「使用者」とします)と弊社(以下 「ソニー」とします)との間での許諾ソフトウェアの使用許 諾に関する条件を規定しております。

第1条(総則)

許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者 の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知 的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソ フトウェアは、本契約の条件に従いソニーから使用者に対 しての使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権 等の知的財産権は使用者に移転いたしません。

第2条(使用権)

- 1.ソニーは、許諾ソフトウェアの日本国内における非独 占的な使用権を使用者に許諾します。
- 本契約によって生する許諾ソフトウェアの使用権とは、
 本製品上においてのみ、使用者が許諾ソフトウェアを 使用する権利をいいます。
- 許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるもの とし、許諾ソフトウェアを営利目的を含むいかなる目 的でも貸与または頒布する事はできません。

第3条(許諾条件)

- 使用者は、許諾ソフトウェアを取扱説明書に記載の使 用方法に沿って使用するものとします。
- 使用者は、許諾ソフトウェアおよび関連書類等の一部 または全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変 をしてはならないものとします。
- 使用者は、許諾ソフトウェアおよび関連書類等を日本 国外に輸出、移送をしてはならないものとします。
- 4.使用者は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニ アリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコー ド解析作業を行ってはならないものとします。
- 5.使用者は、許諾ソフトウェアの一部を許諾ソフトウェ アから切り離して単独のソフトウェアとして使用して はならないものとします。
- 6.使用者は、許諾ソフトウェアおよび関連書類等を再使 用許諾、貸与またはリースその他の方法で第三者に使 用させてはならないものとします。
- 7.使用者は、許諾ソフトウェアおよび関連書類等を使用 して、ソニーを含む第三者の著作権、特許権その他の

知的財産権を侵害するような行為を行ってはならない ものとします。

- 8.使用者は、許諾ソフトウェアおよび関連書類の著作権 もしくは商標にかかる表示等の一部または全部を除去、 変更、追加してはならないものとします。
- 9.使用者は、本製品と共に許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、マニュアルなどの関連書類、電子文書および本契約書を含みます)を譲受人に譲渡し、かつ当該譲受人が本契約の全条項に同意することを条件とし、許諾ソフトウェアおよび前条に規定するその使用権を第三者に譲渡することが出来るものとします。なお、許諾ソフトウェアの一切が譲受人に譲渡され、かつ当該譲受人が本契約の全条項に同意した時点をもって、当該譲受人とソニーとの間で本契約の内容を条件とする契約が成立し、かつ、元の使用者とソニーとの間での本契約は解除されるものとします。

第4条(許諾ソフトウェアの権利)

第話ソフトウェアおよびその関連書類に関する著作権等一切の権利は、ソニーまたはソニーが許諾ソフトウェアの再許諾権を許諾された原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、使用者は許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条(ソニーおよび原権利者の免責)

ソニーおよび原権利者は、許諾ソフトウェアについて何等 の保証を行うものではなく、使用者が本契約に基づき許諾 された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは 第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとしま す。但し、これを制限する別途法律の定めがある場合はこ の限りではありません。

第6条(第三者に対する責任)

使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者 との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由 として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解 決するものとし、ソニーおよび原権利者に一切の迷惑をか けないものとします。

第7条(自動アップデート)

- 許諾ソフトウェアにはソニーまたはソニーの指定する 第三者のサーバーに本製品を接続した際に許諾ソフト ウェアが自動的にアップデートされる機能を有するも のがあります。使用者が、この自動アップデートの機 能を用いない旨設定した場合、または、アップデート をするか否かを問わせる設定にした場合で且つ使用者 がアップデートの実行を拒否した場合、使用者による 許諾ソフトウェアの使用に関してソニーは何等の責任 を負わないものとします。
- 2.使用者は、前項に従い自動アップデートの機能を有効にした場合、(A)許諾ソフトウェアのセキュリティ機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上等の目的で許諾ソフトウェアが適宜自動的にアップデートされること、および(B)当該許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更または削除されることがあることに同意するものとします。

第8条(秘密保持)

使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、そ の関連書類等の情報および本契約の内容のうち公然と知ら れていないものについて秘密を保持するものとし、ソニー の承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないもの とします。

第9条(契約の解除)

ソニーは、使用者において次の各号の一に該当する事由が あるときは、直ちに本契約を解除し、またはそれによって 蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。

- (1) 本契約に定める条項に違反したとき
- (2) 差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき

第10条(許諾ソフトウェアの廃棄)

前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の 終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェア、関連書類 およびその複製物を廃棄するものとします。ソニーが要求 した場合、使用者は許諾ソフトウェア、関連書類およびそ の複製物を廃棄した旨を証明する文書をソニーに差し入れ するものとします。

第11条(許諾ソフトウェアの更新)

- 使用者が、ネットワークからのダウンロード(第7条に 定める自動アップデートを含む)あるいはソニーが提供 または販売する更新用CDにより許諾ソフトウェアの更 新を行う場合、更新後のソフトウェアについても本契 約が適用されるものとします。ただし、ソニーより別 の契約条件が提示される場合はこの限りではありませ ん。なお、使用者は、更新用CDを許諾ソフトウェアの 更新以外の目的で使用しないものとします。
- 1.前項に定める更新を行った結果、本製品に何らかの不 都合が生じた場合には、ソニーの相談窓口へお問い合 わせください(134ページ)。

第12条(その他)

- 本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、
 当該条項以外は有効に存続するものとします。
- 本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を 生じた場合には、ソニー、使用者は誠意をもって協議し、 解決するものとします。

GNU GPL/LGPL適用ソフトウェ アに関するお知らせ

本製品には、以下のGNU General Public License(以下 「GPL」とします)またはGNU Lesser General Public License(以下「LGPL」とします)の適用を受けるソフトウェ アが含まれております。

お客様は添付のGPL/LGPLの条件に従いこれらのソフト ウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利がある ことをお知らせいたします。

パッケージリスト

linux-kernel.tar.gz pump Irzsz busybox qcc glibc dosfstools Izo mkcramfs hostname scfs libptp libusb procps e2fsprogs coreutils NOE_driver RestrictThread ltt-control

xz iwconfig

これらのソースコードは、Webでご提供しております。 ダウンロードする際には、以下のURLにアクセスしてくだ さい。

http://www.sony.net/Products/Linux

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠 慮ください。

以下、GNU GENERAL PUBLIC LICENSE の原文を記載し ます。

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The Licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

D. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification") Each licensee is addressed as "vou".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

 You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
- You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
- Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the

major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- If, as a consequence of a court judgment or allegation of 7. patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/ donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- The Free Software Foundation may publish revised and/ or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new

problems or concerns

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- 11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and an idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details

type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software-to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

 This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work

which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

 You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) The modified work must itself be a software library.
 - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensee sectend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and assessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

- 7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
 - Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
 - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of

patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distributes oa st to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/ donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 13. The Free Software Foundation may publish revised and/ or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- 15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION
- 16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,

SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and an idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James

signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

Random Hacker.

OpenSSLソフトウェアに関する お知らせ

本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基 づき使用しているソフトウェアである「OpenSSL (「Original SSLeay」と称するライブラリーを含む)」が搭載 されております。当該ソフトウェアの著作権者の要求に基 づき、弊社は、以下の内容をお客様に通知する義務があり ます。

下記内容をご一読くださいますよう、よろしくお願い申し 上げます。

パッケージ名 sony-target-dev-openssl-0.9.8g-05000405.src.rpm

<OpenSSL> Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the

OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:// www.openssl.org/)"

- The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl. org.
- Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the
 - OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http:// www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Original SSLeay

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tih@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above

- copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

"This product includes cryptographic software written by

Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related

 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

FREETYPE SOFTWARE

Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
- You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/ disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

Portions of this software are copyright c <year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

0. Definitions

Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- Redistribution of source code must retain this license file ('FTLTXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
- Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc. Our home page can be found at

http://www.freetype.org

NetBSDソフトウェアに関するお 知らせ

BSD License

Copyright (c) 1994-2004 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
- This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
- Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ''AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS, OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY

The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document:

This product includes software developed by Adam Glass. This product includes software developed by Bill Paul. This product includes software developed by Charles M. Hannum.

This product includes software developed by Christian E. Hopps.

This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.

This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project.

This product includes software developed by Christos Zoulas. This product includes software developed by Gardner Buchanan.

This product includes software developed by Gordon W. Ross This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project.

This product includes software developed by Manuel Bouyer.

This product includes software developed by Rolf Grossmann. This product includes software developed by TooLs GmbH. This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors. This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory.

This product includes software developed for the NetBSD Project by Wasabi Systems. Inc.

This product includes software developed for the NetBSD Project by Matthias Drochner.

JPEGに関するお知らせ

本製品の一部には、Independent JPEG Groupの研究成 果を使用しています。

パッケージファイル名 sony-target-dev-libjpeg-6b-05000401.src.rpm

In plain English:

- 1. We don't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let us know!)
- 2. You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.
- You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG code.

In legalese:

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user assume the entire risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright (c) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

(1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the

accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group". (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

PuTTYソフトウェアに関するお 知らせ

本製品には、PuTTYソフトウェアの一部のコードが搭載さ れております。

ソースパッケージ:putty-0.58.tar.gz ライセンス条文:http://www.chiark.greenend.org. uk/~sgtatham/putty/licence.html

PuTTY is copyright 1997-2006 Simon Tatham.

Portions copyright Robert de Bath, Joris van Rantwijk, Delian Delchev, Andreas Schultz, Jeroen Massar, Wez Furlong, Nicolas Barry, Justin Bradford, Ben Harris, Malcolm Smith, Ahmad Khalifa, Markus Kuhn, and CORE SDI S.A. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SIMON TATHAM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

fdlibmソフトウェアに関するお 知らせ

@(#)fdlibm.h 1.5 95/01/18

以上

Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Developed at SunSoft, a Sun Microsystems, Inc. business. Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice is preserved.

Root Certificatesに関するお知 らせ

In addition, the Runtimes and Runtime Components may contain one or more root certificates (herein referred to as "Root Certificates"). You may not modify the Root Certificates.

Nano-XMLに関するお知らせ

Copyright (C) 2000-2002 Marc De Scheemaecker, All Rights Reserved.

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

MPEG-2 Videoに関するお知ら せ

ANY USE OF THIS PRODUCT OTHER THAN CONSUMER PERSONAL USE IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-2 STANDARD FOR ENCODING VIDEO INFORMATION FOR PACKAGED MEDIA IS EXPRESSLY PROHIBITED WITHOUT A LICENSE UNDER APPLICABLE PATENTS IN THE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, WHICH LICENSE IS AVAILABLE FROM MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

MPEG-4 AVCおよびVC-1に関す るお知らせ

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE AND THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

(I)ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR

(ii)DECODE AVC VIDEO AND VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD THAT WERE ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND

NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM <http://MPEGLA. COM>

SEEに関するお知らせ

Copyright (c) 2003, 2004 David Leonard. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Mr Leonard nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY DAVID LEONARD AND CONTRIBUTORS 'XA IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL DAVID LEONARD OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS, OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The author of this software is David M. Gay.

Copyright (c) 1991, 2000 by Lucent Technologies.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software and in all copies of the supporting documentation for such software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, NEITHER THE AUTHOR NOR LUCENT MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Anti-Grain Geometryに関する お知らせ

The Anti-Grain Geometry Project A high quality rendering engine for C++ http://antigrain.com

Anti-Grain Geometry - Version 2.3 Copyright (C) 2002-2005 Maxim Shemanarev (McSeem)

Permission to copy, use, modify, sell and distribute this software is granted provided this copyright notice appears in all copies.

This software is provided "as is" without express or implied warranty, and with no claim as to its suitability for any purpose.

libpixmanに関するお知らせ

libpixregion

Copyright 1987, 1998 The Open Group

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation.

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE OPEN GROUP BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of The Open Group shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from The Open Group.

Copyright 1987 by Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts.

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Digital not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

DIGITAL DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL DIGITAL BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

libic

あ

Copyright © 2001 Keith Packard

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Keith Packard not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Keith Packard makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

KEITH PACKARD DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL KEITH PACKARD BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

slim

slim is Copyright © 2003 Richard Henderson

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Richard Henderson not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Richard Henderson makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

RICHARD HENDERSON DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL RICHARD HENDERSON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

expatに関するお知らせ

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

CURLに関するお知らせ

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2008, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.



五十音順

アクセスポイント(101)

無線LANの中継機器です。無線LANルー ターは、無線LANアクセスポイントとブ ロードバンドルーター機能を内蔵し、無 線LANと有線LANの橋渡しをします。

解像度(105)

ディスプレイの表示能力として、出力される映像の情報量の細かさを表現する単位。この値が高いほどより自然に近い画 質が得られます。

サムネイル(61)

複数の映像や画像を一覧表示するために 縮小された画像。本機のタイトルリスト などに表示されます。

字幕放送(19)

画面上に、セリフなどの字幕を表示でき る放送。本機では、字幕を入/切したり、 字幕の言語を切り換えたりできます。

タイトル(42)

ハードディスクやBD、DVDに記録され ている映像や曲のいちばん大きな単位。 通常は映像ソフトでは映画1作品、音楽 ソフトではアルバム1枚(または1曲)に あたります。本機で録画された番組など の映像のこともタイトルと呼んでいます。

ダビング10

著作権保護のため、10回までダビング することが許可されています。ダビング 可能回数の数字はアイコンで表示されま す(162ページ)。



チャプター(50)

ハードディスクやBD、DVDに記録され ている映像や曲の区切りで、タイトルよ りも小さい単位。1つのタイトルはいく つかのチャプターで構成されています。 チャプターが記録されていないタイトル もあります。



データディスク

パソコンでのみ読み取れるファイルを格 納するフォーマット。本機の場合、写真 ファイルが格納されたディスクを指す。

ブロードバンドルーター(101)

家庭内にある複数のパソコンやデジタル 家電を相互に接続できるネットワーク機 器です。LAN経由のCATV /外部チュー ナー録画、ソニールームリンク、リモー ト録画予約などのネットワーク機能利用 時に使います。

分配器

入力された信号を、同じ周波数で複数に 分けるための機器です。ただし、信号を 分けることにより信号のレベルが小さく なります。

分波器(97)

VHF/UHF、BSなどが合成された信号を 入力すると、それぞれの異なる信号に分 けて出力する機器。

ムーブ(移動)

タイトルリストで IPD が表示されてい るタイトルは、ハードディスクからディ スクなどに、1回だけムーブ(移動)でき ます。BDに保存したタイトルは、本機 のハードディスクに移動できます。ハー ドディスクから外付けUSBハードディス クには、ダビング可能回数の1回分を含 めて、タイトルを移動できます。



ルートCA証明書(105)

ルートCA証明書はルートCA(認証機関) が発行するデジタル証明書で、放送局が 運営するセキュリティサイトとの通信の 安全性を示すものです。

アルファベット順

BD-J(91)

双方向操作を可能にするため、BD-ROM フォーマットではJavaをサポートして います。"BD-J"と呼ばれるJavaアプリ ケーションを使って、思い出ディスクダ ビングからBD-Jメニュー付きのディス クを作成してカレンダー表示などのメ ニューから映像や写真などを再生できま す。

BD-R(Blu-ray Disc Recordable)

ハイビジョン映像の記録・再生に対応し た一度だけ書き込めるBD。記録したコ ンテンツは上書きできないため、大切な 映像の保管・配布に使えます。

BD-RE(Blu-ray Disc Rewritable)

ハイビジョン映像の記録・再生に対応し た書き換えができるBD。上書きができ るため、さまざまな編集や、テレビ番組 の録画などに適しています。

BD-ROM(Blu-ray Disc Read-Only Memory)

映画などの映像を記録して市販される読 み込み専用のBD。映画などの映像素材 をハイビジョン画質で収録できることに 加え、双方向性コンテンツ、ポップアッ プメニューによるメニュー操作、字幕の さまざまな表示方法や、スライドショー などの拡張機能があります。

BDAV(Blu-ray Disc Audio/Visual)

デジタル放送の番組などを記録したディ スクの規格です。BD-R、BD-REにデジ タル放送の番組を録画したりコピーした りできます。

BDMV(Blu-ray Disc Movie)

映像・音声・字幕・メニュー表示に関する 情報を記録できる、ディスクの規格です。 「BD-ROM」で利用されているアプリ ケーションフォーマットの一種です。 市販のBD-ROMや思い出ディスクダビ ングで書き出したBD-R、BD-REが BDMVになります。

CPRM(Content Protection for Recordable Media)

著作権を保護するために映像素材を暗号 化・復号化する技術です。CPRM対応の DVD-RWおよびDVD-Rに録画したタイ トルは、CPRMに対応した機器でのみ再 生できます。

DVD-R

映像の記録・再生に対応した一度だけ書 き込めるDVD。デジタル放送はCPRM 対応のみコピーできます。 映像の保管・配布に使えます。

DVD-RW

映像の記録・再生に対応した書き換えが できるDVD。デジタル放送はCPRM対 応のみコピーできます。 映像の保管にくり返し使えます。

GB

ギガバイトと読みます。ハードディスク やBD、DVDの容量を表す単位で、数値 が大きいほど大容量になります。

HDMI(High-Definition Multimedia Interface)

デジタル機器間で映像/音声信号をデジ タルのまま1本のケーブルで送れるイン ターフェースです。 ハイビジョン映像を高画質、高音質で楽 しめます。

PPV(ペイ・パー・ビュー)(18)

「見るたびに支払う」という意味で、一回 視聴するごとに購入する番組のことです。

STB(CATVチューナー)

セットトップボックス。ケーブルテレビ 放送の放送信号を受信して、テレビで視 聴できる信号に変換する機器です。 本書では、ケーブルテレビ(CATV)チュー ナーと呼びます。

ТΒ

テラバイトと読みます。ハードディスク などの容量を表す単位で、数値が大きい ほど大容量になります。 1テラバイトは1ギガバイトの1,024倍で す。

画面別アイコン一覧

番組表(11ページ)

(17(5	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	SAC 1/ SAC 1/	7/ Wests	91/ETap 16% 000	105回 000	~L100177	2 11818 2 11518 2 11518
	▲上万漠芸ホール〜上 万蓮語の合より〜 [1]	00時代劇シリーズ 〜戦闘時代の長利甲 時の意志を描る	は もちもちクッキング ~やわらかぜり	00 3896/V-10=-	00 会際ドラマ劇場 [ゲーム響き]	00 ディータイム〜ロハ 20億し発展	00 お元気ですか 15 単サレンビ
3	上方道路を満載でき る1時間のスペシャ ル長期、第1日は、 第4日期のの前方道	20 数月コータング1 45 ゴルフナビ	30 〇 インテリアマニ アニ人暮らしの保護 リビングルーム	22 連続ドラマ (論の 42 人間力を養う/ポジ	20 こちそう発見 ~根市で出会う新鮮 食材	30 名員クラシック 40 不奈藤ロマン	20 ¥ ハイビジョンジ ネマ ドキャラクシー ・カーボーイ J
_	ロアールグレイティ・ 15 ビューティー情報「 ローヤルゼリー」	00 9977C89891	 20 深紅の世界/秋の様 会にて わりまたの美しいど果 		00 TVフラワーショッフ 15 健康サイコーータさ	00 算子でフットサル全 篇大会	(特望のディレクターズ カット戦争 T V 信数 時 12013カンドウ焼 番茄に用いたドロ大ち
4	21 5 8 9 E 5 9 E 5 8 5 E 5 8 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5 E 5	40. グッド発電	を掲載できるひとと き、都心的で除ス	取用語語の形から地ま る点水県をヨーロッパ の影を訪れる際、音楽 と暮らす人々の	30 ショッピング400 50 マチナカワイド	20 Tiショッピング 秋 の着こなし必須アイ テムはこれ1	=
	00 7=x (0101010 61] 5459455555	ロ ② 夕晴けネットチ ヤンネル 単対発表せない特異ス	00 全国地上大会 [男子] 和原都走/ 100m	00 9944-9245 2897 19-25 58-0]	00 東京キッズワールド 〜将集:こどもとイ ンターネット	00 エンターテインメン ト12日~装置と音楽 の最新情報!	00 デャンネルS5 15 中学院設備後
0	22 目前会〜ショバン 52 二 海外ドラマ「カ ーテンコール・シー	イーフのベスト13年 発表1スタジオ観想	\$2 547547	22 金曜3578- 45 9日の出来専		33811ジャパンが開発 ドラマ大賞2010の行 方は? ゲスト:に ユーシアほか	32 SARNEWS
	スン2) 約 ダンスアイドルの現在 を目標す男者たちの	00 ¥ 2-R-547 (TOLYO) 9+27 2292010	00 世界最初級クイス	00 数球から見た世界 15 ワールドサッカーラ	00 9 株式ドラマ「星 の流れる夜中に」第 12勝	00 アニメ脱酸「飛び出 ゼーマくん」~読の 勝の留限」	00 情報ブリザード 「もったいない」 連動
6	友情を信いた青春ド ラマロシーズン2 53 いけいけアレビ!	今年で15年時を迎える ジャズの保備、1月回 日スーパーライブ (10101)アの67番	20 ロボットパレー世界 凝于権 ロボットの回転レン	1 少年後 14(大道人 会) 単決勝 単立単準スタリアム	ついに読かされる情緒 の展居とは?感動ス トーリーいよいよ		日にラッコが?/2 ボーン情報 52 NEWSビース

アイコン	説明
●(赤)	録画中の番組
心(赤)	録画予約されている番組
心(灰)	予約の一部が録画できない番組
년(平)	日時指定予約されている番組
(应)	日時指定予約のうち、一部が録画できない番組
¥	有料番組

番組説明

番組説明は、番組視聴中などにオプションメニューから[番 組説明]を選ぶと表示できます。



アイコン	説明
●(赤)	録画中の番組
心(赤)	録画予約されている番組
心(灰)	予約の一部が録画できない番組
e	有料番組
契約済	契約済みの番組
PPV	ペイ・パー・ビュー番組
未契約	未契約の番組
「コピー制限」	コピー制御信号により、録画後のコピー回数が制 限される番組
録画不可	コピー制御信号により、録画できない番組
	視聴年齢制限された番組
	字幕放送

アイコン	説明
d	テレビやラジオと連動しているデータ放送や、独 立データ放送
HD	デジタルハイビジョン信号の番組
SD	標準テレビ信号の番組
न् रग्रे	ラジオ放送

x-おまかせ・まる録設定一覧(30ページ)

8-8	$\mathfrak{O}^{\!\!+}$	新規登録	
ローロ ビデオ	★	おすすめ	SR
Q. 4	Ð	バラエティ すべての放送	SR
	Ð	昼の連続ドラマ 地上デジタル放送	SR
	Ð	車・オートバイ すべての放送	SR
		J	

アイコン	説明
★(緑)	自動録画する場合のデジタル放送おすすめ設定
★(灰)	自動録画しない場合のデジタル放送おすすめ設定
(白)	自分で設定したおまかせ設定
(青)	プリセットキーワードのおまかせ設定

予約リスト(32ページ)



アイコン	説明
	本機のハードディスクへの録画予約
∎⊡	BDへの録画予約
USB USB	外付けUSBハードディスクへの録画予約
HDD ▶(₫)	本機のハードディスクへのリモート/ネットワー ク録画予約。「見て録」を利用して番組を録画して いるときも表示

アイコン	説明
→ (4)	BDへのリモート/ネットワーク録画予約
USB ⊶ → ᠿ	外付けUSBハードディスクへのリモート/ネット ワーク録画予約。「見て録」を利用して番組を録画 しているときも表示

2

アイコン	説明
말	複数の予約が重なっている場合、優先順が下位の 番組
●(赤)	録画予約した番組を録画しているときに表示
●(青)	同じ時刻に他の予約と重なっている部分以外はす べて録画可能
●(灰)	録画不可 録画先に設定されたディスクが残量不足、または 他の予約と重なっているため、予約された時間す べてを録画できない可能性があることを示します。 録画するには、タイトルを削除するなどして容量 を空けてください。 録画に対応したディスクが挿入されていない場合 にも表示されます。また、番組名予約で該当する 番組が見つからなかった場合にも表示されます
Â	対象番組なし 予約に該当する番組を追跡できない可能性がある 場合に表示

l	3	
L		

アイコン	説明
¥	有料番組
PPV	ペイ・パー・ビュー番組
DR など	録画時の録画モード

4

アイコン	説明
毎週など	毎回録画で予約した場合に表示

その他

5	
アイコン	説明
♥ ④	録画予約時に設定したマーク
€	毎回録画で前回のタイトルを上書きする場合に表 示

予約情報

予約情報は、予約リスト(32ページ)を表示中にオプション メニューから[情報表示]を選ぶと表示できます。



1

アイコン	説明
~~D@)	リモート/ネットワーク録画予約、または「見て 録」を利用して番組を録画している場合に表示
スポーツ	スポーツ延長自動対応機能によって、延長対象に なった場合に表示

2

アイコン	説明
DR など	録画時の録画モード
♥ ●	録画予約時に設定したマーク

アイコン	説明
¥	有料番組
PPV	ペイ・パー・ビュー番組
「コピー制限」	コピー制御信号により、録画後のコピー回数が制 限される番組
L.	視聴年齢制限された番組で、設定されている制限 レベルに該当するため年齢制限を解除して予約し たとき表示
	字幕がある番組のとき表示
d	連動データがある番組のとき表示
HD	デジタルハイビジョン信号の番組
SD	標準テレビ信号の番組

タイトルリスト、タイトル情報、タイトルダ ビング、おでかけ転送(42、66、77ページ)

タイトル情報は、タイトルリストを表示中にオプションメ ニューから[情報表示]を選ぶと表示できます。









1

アイコン	説明
▲ (年月)	録画日時で分類されたタイトルグループ
(ジャンル)	番組データのジャンルで分類されたタイトルグ ループ

アイコン	説明
④(予約)	予約の種類ごとに分類されたタイトルグループ
り (おまかせ・ まる録)	x-おまかせ・まる録の録画条件で分類されたタイト ルグループ
ロ (マーク)	マークごとに分類されたタイトルグループ
(プレイ リスト)	プレイリストグループ。x-Pict Story HDやデジタ ルカメラのタイトルから作成したプレイリストは 含まれません
↓ (ダウン ロード)	インターネットサービスからダウンロードしたタ イトルグループ。タイトルはシリーズごとに集約 されます(シリーズ集約)
2 日 (レンタル)	インターネットサービスからダウンロードしたタ イトルのうち、視聴期限のあるタイトルグループ。 タイトルはパックごとに集約されます(パック集 約)
(x-Pict Story)	x-Pict Story HDのビデオ作品(または、そのプレ イリスト)のグループ
していていています。 (ビデオカメ う映像)	デジタルカメラのタイトルグループ。8cm DVD から本機のハードディスクヘダビングしたタイト ルやAVCHDダビングで取り込まれたタイトル(カ メラ取込みで作成したタイトルや、そのプレイリ スト)を表示します

アイコン	説明
ENEW	再生されていないタイトル
	プレイリスト
*	x-おまかせ・まる録のおすすめ設定により録画され たタイトル
★ (金)	x-おまかせ・まる録のおすすめ設定により録画され、 再生されていないタイトルの中でおすすめ度が高 いもの
★(青)	x-おまかせ・まる録のおすすめ設定により録画され、 再生されていないタイトル
Ø	x-おまかせ・まる録のおまかせ設定により録画され たタイトル。 のの付いたタイトルで が付い ているタイトルは、本機のハードディスクがいっ ぱいになったときに自動的に削除されます
₩Ø(金)	x-おまかせ・まる録のおまかせ設定により録画され、 再生されていないタイトルの中でおすすめ度が高 いもの
(意)	x-おまかせ・まる録のおまかせ設定により録画され、 再生されていないタイトル
●(赤)	録画中

アイコン	説明
	再生中
•	追いかけ再生中
◆ 〕 (ピンク)	本機のハードディスクにダビング中のタイトル
◆】 (灰)	本機のハードディスクにダビング予定のタイトル
◆● (ピンク)	ディスクにダビング中のタイトル
◆● (灰)	ディスクにダビング予定のタイトル
◆ ≂ . (ピンク)	外付けUSBハードディスクにダビング中のタイト ル
▶ 戻)	外付けUSBハードディスクにダビング予定のタイ トル
◆ (ピンク)	おでかけ転送中のタイトル
▶□ (灰)	おでかけ転送予定のタイトル
÷	インターネットサービスからダウンロードしたタ イトル
(ピンク)	インターネットサービスからダウンロード中のタ イトル
; (灰)	インターネットサービスからのダウンロード一時 停止、または中断エラーのタイトル
ÿ	インターネットサービスからダウンロード中に追 いかけ再生をしているタイトル
	インターネットサービスからダウンロードされ、 再生されていないタイトル
3D	放送局側で3D信号が付けられたタイトルや、デジ タルカメラなどで撮影した3D映像

アイコン	説明	
1● 10● 各種	ダビング可能回数2~10回のタイトルや、ダビン グ可能回数1~9回のプレイリスト、インターネッ トサービスからダウンロードしたタイトル。数字 の回数だけ、BDおよびDVDのCPRM対応ディス クや、本機と外付けUSBハードディスク間でダビ ングできます。ダビングすると数字が減り、ダビ ング可能回数に達すると、コピー制御信号により ダビング元のタイトルは削除されます。 なお、インターネットサービスからダウンロード したタイトルは、ダビング可能回数1回の場合に ダビング(BDにのみ)やおでかけ転送をしても本機 のハードディスクにタイトルが残ります。ただし、 おかえり転送はできません	
	ダビングできないタイトル	
DR など	録画モード(DR/XR/XSR/SR/LSR/LR/ER)	
Ŷ	毎回録画で前回分を上書きしたタイトル	
Ð	プロテクト(保護)されたタイトル	
Ŵ	x-おまかせ・まる録で録画され、自動削除対象となっているタイトル。プロテクト(保護)や編集をすると、自動削除対象からはずれます	
パック	インターネットサービスからパック購入したタイ トル	
x-Pict Story	x-Pict Story HDのビデオ作品	
	視聴年齢制限されたタイトル	
	他機器で再生できるタイトル	
•	"ウォークマン"などに高速でおでかけ転送できる タイトル	
	PSP _® などに高速でおでかけ転送できるタイトル	
	携帯電話に高速でおでかけ転送できるタイトル	

写真の一覧(87ページ)



アイコン	説明
3D	3Dの写真データ
JPG	JPEGの写真データ

3

その他

アイコン	説明
♥ ④	録画予約時や録画したタイトルに設定したマーク
	コピー制御信号により、1回だけ移動(ムーブ)で きるタイトル(本機のハードディスクからBDおよ びDVDのCPRM対応ディスクへのダビング、BD から本機のハードディスクへのダビング、本機と 外付けUSBハードディスク間のダビング、おでか け転送)。 ダビングや携帯電話におでかけ転送すると元のタ イトルは削除されます

オプション項目一覧

アイコン 説明

MPO MPOの写真データ

ダウンロード管理画面(40ページ)

	まットワーク ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
アイコン	説明
ビン ク)	インターネットサービスからダウンロード中のタ イトル
0	ダウンロードを一時停止しているタイトル
Â	ダウンロードエラーのタイトル 本機のハードディスクの容量が不足している、ま たは保存できるタイトル数が上限に達している場 合、ダウンロードできません。またネットワーク の中断や、ダウンロード期限が過ぎている場合に もエラーとなります
パック	インターネットサービスからパック購入したタイ トル

メール(105ページ)

\square	6/17 (金)停電あるいは問題が検出されたため
\square	6/17 (金)停電あるいは問題が検出されたため
\square	6/17 (金)他の録画やダビングなどと時間が重なったか時間間隔がな
\triangleleft	6/17(金)コピー制限された映像だったため
9	6/17(金)他の録画やダビングなどと時間が重なったか時間間隔がな
9	6/17 (金) 停電あるいは問題が検出されたため
9	6/16(木)コピー制限された映像だったため
9	6/16(木)停電あるいは問題が検出されたため
ন	6/16 (木) 下記の期間に地上デジタル放送のチャンネルが変更される

アイコン	説明
\bigcirc	すでに読んだメール
	まだ読んでいないメール メールはお客様自身で削除できません。[放送から のメール(スカパー / HD)]の場合は、メールを削 除できます
ß	[放送からのメール(スカパー / HD)]のうち、プ ロテクト(保護)されたメール

《オプション》ボタンを押すと、さまざまな設定や操作がで きます。表示されるオプションは、使用状況によって異な ります。

五十音順

あ行

オプション機能	できること
1件削除	選んでいる「スカパー! HD」のメールを 削除します。
映像切換	違うアングルなど、複数の映像があると きに切り換えます。
追いかけ再生	録画中の番組を再生します(42ページ)。
お好みへ登録/ま みから削除	3好 視聴中のチャンネルやホームメニューで 選んだチャンネルを、お好みチャンネル に登録/お好みチャンネルから削除しま す。
おでかけ進行状況	おでかけ転送実行中に、おでかけ転送進 捗画面を表示します(78ページ)。
おでかけ転送	
選択転送	選んだタイトルを、おでかけ転送用動画 ファイルとして転送します(77ページ)。
すべて転送	表示中のリストのうち、上から順に30個 までを、おでかけ転送用動画ファイルと して転送します(77ページ)。
グループ内達	訳 グループ内の選んだタイトルを、おでか け転送用動画ファイルとして転送します (79ページ)。
グループ内す て	ベ グループ内のタイトルのうち、上から順 に30個までを、おでかけ転送用動画ファ イルとして転送します(79ページ)。
おまかせへ登録	お気に入り設定や検索の条件設定を、x- おまかせ・まる録に登録すると、自動で録 画します(30ページ)。
思い出ディスクタ ング	^ず ビ本機に取り込んだ映像や写真、 x-ScrapBookなどをディスクに書き出し ます(91ページ)。
音声設定	 ・ 画音同期調整:映像と音声とのずれを補 正します。音声出力を映像出力より遅 らせます(0~120ミリ秒)。 ・外部入力音声:外部入力(映像/S映像 入力端子)からの音声を[ステレオ]や [二重音声]に設定します。 ・すべて標準:すべての設定を、お買い上 げ時の設定に戻します。

か行

オプション機能	できること
 改行	 改行します。
回転(左/右)	左や右回りに写真を90度回転させます。
画質設定	
モニター種類	 液晶テレビ:液晶テレビに適した画質に設定します。 プロジェクター:プロジェクターに適した画質に設定します。 有機ELテレビ:有機ELテレビに適した 画質に設定します。 プラズマテレビ:プラズマテレビに適した た画質に設定します。 該当なし
画質モード	 リビングおまかせ:リビングルームを想定し、モニター種類と映像素材に応じて自動で最適な画質に調整します。 シアターおまかせ:シアタールームを想定し、モニター種類と映像素材に応じて自動で最適な画質に調整します。 パワフルおまかせ:[リビングおまかせ] に比べてめりはりを効かせた設定です。 モニター種類と映像素材に応じて自動で最適な画質に調整します。 カスタム:フラットな状態から好みの画質に調整して登録します。 ダイレクト:すべての画質処理を無効とし、映像をありのまま忠実に再現します。 (画質設定]は無効になります。
標準に戻す	[カスタム]選択時のみ設定でき、カスタ ムの画質設定値を、お買い上げ時の設定 に戻します。
おすすめカスタ ム値	 [カスタム]を選択すると選べます。好み に合わせて調整してください。 BDシネマ3D:3DでBDの映画を見る画 質設定です。 BDシネマPJ:プロジェクターでBDの映 画を見る画質設定です。 BDシネマFL:フラットパネルディスプ レイでBDの映画を見る画質設定です。 放送シネマ:録画した映画を見る画質設 定です。 放送アニメ:録画したアニメを見る画質 設定です。
輪郭調整	輪郭やエッジの先鋭度を調整します(- 6:ソフト、6:くっきり)。
精細感調整	ディテールの精細感を調整します(-6:ソ フト、6:くっきり)。
超解像	解像感を向上させます(0:切、3:強)。
スムージング	平坦部の階調(表現)をなめらかにするこ とによって、画面上の擬似輪郭を低減し ます(0:切、3:強)。
フィルムグレイ ン調整	画面上に現れる細かい粒子状のノイズを 軽減します(-3:低減、0:切)。

オス	プション機能	できること
	フレームノイズ 除去	画面上にざわざわと発生するランダムな ノイズ成分を低減します。
	ブロックノイズ 除去	画面上にモザイクのように現れるブロッ クノイズを低減します。
	モスキートノイ ズ除去	映像の輪郭部に現れる細かいノイズ(モス キートノイズ)を低減します。
	クリアブラック	映像の黒い部分の表現を好みの状態に調整します。全体の陰影を損なうことなく、 艶やかな黒を演出できます(-6:明るい黒、 6:沈んだ黒)。
	コントラスト	コントラストを調整します(-3:弱、3: 強)。
	ブライトネス	全体の明るさを調整します(-3:暗、3: 明)。
	色の濃さ	色の濃さを調整します(-3:薄、3:濃)。
	色あい	
	すべて標準	画質設定を、お買い上げ時の設定に戻し ます。
画質	質モード	好みの画質モードに切り換えます。[画質 設定]の[画質モード]で設定します。
気に	こなる人名	視聴中の番組や、タイトルの情報に含ま れる人名が表示されます。表示されてい る人名を使って番組を検索します(29 ページ)。
気に	こなるワード	視聴中の番組や、タイトルの情報に含ま れるキーワードが表示されます。表示さ れているキーワードを使って番組を検索 します(29ページ)。
グル	レープ表示	グループごとに分類します(47ページ)。
降雨	雨対応切換	降雨などで通常放送が正常に受信できな いときに降雨対応放送に切り換えます。
語句	可登録	表示されている番組名と番組の情報から、 キーワードを選んで登録します。
⊐Ł		アルバムや写真をコピーします。
	1アルバムコ ピー	1つのアルバムをコピーします(86ペー ジ)。
	1ファイルコ ピー	1ファイルの写真をコピーします(86ペー ジ)。
	選択コピー	選択した複数のアルバムや写真をコピー します。

ご注意

- 映像や写真によっては画質設定の一部が効かない場合があります。
- ・ 映像の輪郭がぼやけるときは、フレームノイズ除去、ブロックノイズ除去、モスキートノイズ除去の設定を[切]にしてください。

C		
オフ	プション機能	できること
サ-	ービス切換	
	テレビ/ラジ オ/データ	テレビ番組/ラジオ番組/データ放送の チャンネルをそれぞれ表示します。
再构	検索	番組を再検索します。
再生	E/再生停止	再生(42ページ)/再生を停止します。
再讀	売込み	表示中のページを更新します。
削除	ħ	タイトルや写真、ブックマークなどを削 除します。
	1タイトル削除	1つのタイトルを削除します(54ページ)。
	1ファイル削除	1枚の写真を削除します。
	1件削除	x-おまかせ・まる録の予約を1件取り消し ます。
	選択削除	タイトルまたは写真、x-おまかせ・まる録 の予約を複数選んで削除します(54ペー ジ)。
	すべて削除	表示中のリストのすべてのタイトルを削 除します(54ページ)。 「スカパー / HD」のメールを削除します。
	グループ削除	グループのタイトルを一括して削除しま す(54ページ)。
	グループ内選択	グループ内の複数のタイトルを選んで削 除します。
シー	ーンサーチ	見たい場面をすばやく探します(50ペー ジ)。
次回	回予約	録画したタイトルの次回の予約をします。
視耶 視耶	想限一時解除/ 制限再設定	視聴年齢制限を一時的に解除/再設定し ます。
ジャンル色設定		番組表で表示される色に好みのジャンル を割り当てます。
終」	7	インターネットサービスを終了します。
条件	‡設定へ	日時指定検索の条件を変更します。
情報表示		タイトルや予約、インターネットサービ スのページ、写真などの詳細情報を表示 します。表示される情報が多い場合は、 ✦◆で画面をスクロールしてください。
初期化		BD-REを初期化します(72ページ)。
新規作成		x-Pict Story HDのビデオ作品を作成しま す(88ページ)。
新規	見登録	お気に入り番組表やおまかせ設定を新規 登録します。
進行状況		インターネットサービスからダウンロー ド中に、ダウンロード管理画面を表示し ます(163ページ)。

十分

オ	プション機能	できること
信号	号選択	 ダビングモードをDRモードから変更するときは、ダビングする映像/音声信号を設定します。 複数の映像や音声が記録されている映像をおでかけ転送するときは、転送する映像/音声信号を設定します。インターネットサービスからダウンロードしたタイトルをおでかけ転送するときは字幕も設定できます。
進す	C	次のページを表示します。
す^ す^	べて一時停止/ べて再開	ダウンロードを一時的に停止/再開しま す。
す	べて削除	「スカパー / HD」のメールをすべて削除 します。
ス	ライドショー	スライドショーで表示します(88ページ)。
スラ	ライドショーの速	スライドショー表示の速さ(速い/標準/ 遅い)を設定します。
設定	它/編集	
	名前変更	名前を変更します(61ページ)。
	マーク設定	タイトルにマークを設定します(61ペー ジ)。
	サムネイル設定	タイトルのサムネイル画像を変更します (61ページ)。
	チャプター編集	チャプターを分割/削除/結合します (57ページ)。
	部分削除	タイトル内の一部分を選んで削除します (58ページ)。
	タイトル分割	タイトルを2つに分割します(60ページ)。
	タイトル結合	複数のタイトルを結合します(60ページ)。
	プレイリスト作 成	タイトルから映像の範囲を選び、新しい プレイリストを作成します(58ページ)。
設定	它削除	登録しているお気に入り番組表やおまか せ設定を削除します。
設定	官取消	設定した条件を取り消します。
設定	官変更	お気に入り番組表やx-おまかせ・まる録の 設定を変更します。
前回	回終了のページ	前回インターネットサービスを終了する ときに表示していたページを表示します。
選問		番組表で選んでいる番組のチャンネルに 画面を切り換えます。
全?	タイトル表示	すべてのタイトルを表示します。
選払	R/選択解除	タイトルを選択/選択を解除します。
選打	マモード	x-ScrapBookを選択モードに切り換えま す。
全式設定	チャンネル表示/ Eチャンネル表示	全チャンネル表示⇔設定チャンネル表示 を切り換えます。

その他

た行

オプション機能	できること
ダイジェスト/ ダイジェスト解除	タイトルの見どころ場面(盛り上がり場 面)のみを再生/ダイジェスト再生を解除 します(49ページ)。
ダイジェスト時間	ダイジェスト再生の時間を変更します (49ページ)。
タイトルサーチ	タイトルを選んで頭出しします(50ペー ジ)。
ダウンロード管理	インターネットサービスを終了して、ダ ウンロード管理画面を表示します。
ダウンロード実行	選んだ映像のダウンロードを最優先にし ます。
ダビング進行状況	タイトルダビング実行中に、ダビング進 捗画面を表示します(69ページ)。
ダビング停止	ダビング実行中にダビングを停止します。
ダビングモード設定	ダビングモードを設定します(71ページ)。
チャプターサーチ	チャプターを選んで頭出しします(50 ページ)。
チャンネル指定	週間番組表の表示チャンネルを切り換え ます。
チャンネル別表示	番組表をチャンネル別に週間表示します。
中止	選んだタイトルのダウンロードを中止しま す。ダウンロード管理画面やタイトルの一
	覧(タイトルリスト)からは削除されます。
	覧(タイトルリスト)からは削除されます。 時間が重なっている録画予約を確認しま す(32ページ)。
	覧(タイトルリスト)からは削除されます。 時間が重なっている録画予約を確認しま す(32ページ)。 スライドショーやx-ScrapBookの再生を 停止します。
重複確認 停止 ディスクヘダビング	覧(タイトルリスト)からは削除されます。 時間が重なっている録画予約を確認しま す(32ページ)。 スライドショーやx-ScrapBookの再生を 停止します。
重複確認 停止 ディスクヘダビング 選択ダビング	覧(タイトルリスト)からは削除されます。 時間が重なっている録画予約を確認しま す(32ページ)。 スライドショーやx-ScrapBookの再生を 停止します。 選んだタイトルをディスクにダビングし ます(66ページ)。
重複確認 停止 ディスクヘダビング 選択ダビング すべてダビング	覧(タイトルリスト)からは削除されます。 時間が重なっている録画予約を確認しま す(32ページ)。 スライドショーやx-ScrapBookの再生を 停止します。 選んだタイトルをディスクにダビングし ます(66ページ)。 表示中のリストのうち、録画日が古い順 に30個までをディスクにダビングします (66ページ)。
重複確認 停止 ディスクヘダビング 選択ダビング すべてダビング	覧(タイトルリスト)からは削除されます。 時間が重なっている録画予約を確認しま す(32ページ)。 スライドショーやx-ScrapBookの再生を 停止します。 選んだタイトルをディスクにダビングし ます(66ページ)。 表示中のリストのうち、録画日が古い順 に30個までをディスクにダビングします (66ページ)。 グループ内の選んだタイトルをディスク にダビングします(70ページ)。
重複確認 停止 ディスクヘダビング 選択ダビング すべてダビング グループ内選択 グループ内すべて て	覧(タイトルリスト)からは削除されます。 時間が重なっている録画予約を確認しま す(32ページ)。 スライドショーやx-ScrapBookの再生を 停止します。 選んだタイトルをディスクにダビングし ます(66ページ)。 表示中のリストのうち、録画日が古い順 に30個までをディスクにダビングします (66ページ)。 グループ内の選んだタイトルをディスク にダビングします(70ページ)。 グループ内のタイトルのうち、録画日が 古い順に30個までをディスクにダビング します(70ページ)。
重複確認 停止 ディスクヘダビング 選択ダビング すべてダビング グループ内選択 グループ内すべて アーマ変更	 覧(タイトルリスト)からは削除されます。 時間が重なっている録画予約を確認します(32ページ)。 スライドショーやx-ScrapBookの再生を停止します。 選んだタイトルをディスクにダビングします(66ページ)。 表示中のリストのうち、録画日が古い順に30個までをディスクにダビングします(66ページ)。 グループ内の選んだタイトルをディスクにダビングします(66ページ)。 グループ内のタイトルのうち、録画日が古い順に30個までをディスクにダビングします(70ページ)。 x-ScrapBookの壁紙のテーマを変更します。
重複確認 停止 ディスクヘダビング 選択ダビング すべてダビング グループ内選択 グループ内すべて アーマ変更 転送選択取消	覧(タイトルリスト)からは削除されます。 時間が重なっている録画予約を確認しま す(32ページ)。 スライドショーやx-ScrapBookの再生を 停止します。 選んだタイトルをディスクにダビングし ます(66ページ)。 表示中のリストのうち、録画日が古い順 に30個までをディスクにダビングします (66ページ)。 グループ内の選んだタイトルをディスク にダビングします(70ページ)。 グループ内のタイトルのうち、録画日が 古い順に30個までをディスクにダビング します(70ページ)。 x-ScrapBookの壁紙のテーマを変更しま す。 複数のタイトルを選んでワンタッチ転送 を取り消します。
重複確認 停止 ディスクヘダビング 選択ダビング すべてダビング グループ内選択 グループ内すべて アーマ変更 転送選択取消 転送取消	覧(タイトルリスト)からは削除されます。 時間が重なっている録画予約を確認しま す(32ページ)。 スライドショーやx-ScrapBookの再生を 停止します。 選んだタイトルをディスクにダビングし ます(66ページ)。 表示中のリストのうち、録画日が古い順 に30個までをディスクにダビングします (66ページ)。 グループ内の選んだタイトルをディスク にダビングします(70ページ)。 グループ内のタイトルのうち、録画日が 古い順に30個までをディスクにダビング します(70ページ)。 x-ScrapBookの壁紙のテーマを変更しま す。 複数のタイトルを選んでワンタッチ転送 を取り消します。
重複確認 停止 ディスクへダビング 選択ダビング すべてダビング グループ内選択 グループ内選択 グループ内すべて テーマ変更 転送跟択取消 転送取消 トップページ	 覧(タイトルリスト)からは削除されます。 時間が重なっている録画予約を確認します(32ページ)。 スライドショーやx-ScrapBookの再生を停止します。 選んだタイトルをディスクにダビングします(66ページ)。 表示中のリストのうち、録画日が古い順に30個までをディスクにダビングします(66ページ)。 グループ内の選んだタイトルをディスクにダビングします(66ページ)。 グループ内のタイトルのうち、録画日が古い順に30個までをディスクにダビングします(70ページ)。 メ-ScrapBookの壁紙のテーマを変更します。 複数のタイトルを選んでワンタッチ転送を取り消します。 1件のタイトルのワンタッチ転送を取り消します。 インターネットサービスのトップページを表示します。

な行

オプション機能	できること
名前変更	BDやグループ、アルバム、ブックマーク などの名前を変更します。文字入力につ いては140ページをご覧ください。
並べ替え	タイトルを並べ替えます。
入力	文字入力画面を表示します。
入力切換	外部入力の映像を切り換えます。

は行

オプション	ノ機能	できること
はじめから	再生	タイトルをはじめから再生します。
早見/早見	解除	タイトルを早見再生/早見再生を解除し ます。
番組検索		
日時指	定検索	日付、時間、放送、チャンネルを指定し て番組を検索します。
ジャン	ル検索	ジャンルを設定して番組を検索します。
キーワ	ード検索	キーワードを設定して番組を検索します。
詳細条	件検索	詳細条件を設定して番組を検索します。
番組説明		見ている番組の詳しい情報を表示します。
番組追跡情	報	 次の場合に、番組追跡情報を表示します。 地上デジタル放送、BS/110度CSデジタル放送で毎回録画に設定した番組。 地上デジタル放送、BS/110度CSデジタル放送で延長を設定した番組。
番組表		デジタル放送の番組表を表示します。
番組表を表	示	選んだお気に入り番組表を表示します。
番組名検索	情報	番組名で毎回録画するときに、番組名の 確認や変更ができます。
番組名順表	示	番組名順に表示します。
番組録画		見ている番組を録画します。
左削除		カーソルの左1文字を削除します。
日付指定		日付を選び、選んだ日の番組表を表示し ます。
今日/	明日	今日や明日の番組表を表示します。
日付順表示		日付順に表示します。
ビデオ解除		x-ScrapBookのビデオの参照を解除しま す。
表示		x-ScrapBookを表示します(88ページ)。
表紙へ		x-ScrapBookの表紙ページを表示します。
表示モード		
ノーマ	JL	写真全体を表示し、余白には黒帯を表示 します。

オフ	プション機能	できること
	ズーム	横長の写真を画面いっぱいに表示します。 写真が縦方向にはみ出した場合は、はみ 出した部分は表示されません。縦長の写 真は[ノーマル]と同様に表示します。
標準	「表示に戻す	番組表を標準表示に戻します。
開<	,	選んだブックマークのページを表示しま す。
ファ	[,] イナライズ	DVDをファイナライズします(71ページ)。
ファ	[,] イルサーチ	指定した写真を表示します。
ブッ	ックマーク	
	ブックマークー 覧	ブックマーク一覧画面を表示します。
	ブックマーク追 加	表示中のページをブックマークに登録し ます。ブックマークは10個まで登録でき ます。
プロ	コテクト/ コテクト解除	 ハードディスクやディスクのタイトルが削除、編集されないよう保護/保護を解除します(55ページ)。 「スカパー / HD」のメールが削除されないように保護/保護を解除します(105ページ)。
ペ-	-ジサーチ	入力した番号のページをx-ScrapBookで 表示します。
~-	-ジモード	x-ScrapBookをページモードに切り換え ます。
編集		
	タイトル結合	複数のタイトルを結合します。
	プレイリスト作 成	タイトルから映像の範囲を選び、新しい プレイリストを作成します。
	テーマ変更	x-ScrapBookで壁紙のテーマを変更しま す。
	ビデオ選択解除	x-ScrapBookでビデオの参照を複数選択 して解除します。
	ビデオ選択追加	x-ScrapBookにビデオを追加します。
放送	5	
	地上デジタル/ BSデジタル/ CSデジタル/ スカパー! HD	それぞれの番組表を表示します。
ポッ	「プアップ	DVDビデオのメニューやBD-ROMのポッ プアップメニューなどを表示します。

ま行

オ	プション機能	できること
ታሪ	ごころ特集設定	みどころ特集で対象とする特集テーマを 設定します(31ページ)。
×:	<u> </u>	DVDビデオのメニューやBD-ROMのポッ プアップメニューなどを表示します。
ŧ-	- *	おでかけ転送する映像の録画モードを設 定します。
	VGA2.0M	VGA2.0Mbpsの映像を転送します。
	VGA1.0M	VGA1.0Mbpsの映像を転送します。
	QVGA768k	QVGA 768kbpsの映像を転送します。
	QVGA384k	QVGA 384kbpsの映像を転送します。
戻る	3	前のページを表示します。

や行

オ	プション機能	できること
優知	 北順表示	予約を優先順に表示します。
優知	比変更	予約の優先順位を変更します。
読	込み中止	ページの読み込みを中止します。
予約	り削除	録画予約を取り消します(32ページ)。
	1件削除	1件の予約を取り消します。
	選択削除	複数の予約をまとめて取り消します。
予約	的修正	録画予約情報を修正します(32ページ)。
予約	りへ変更	おまかせ・まる録で予約されている番組を、 自動録画から、番組表からの予約と同じ ように、優先順位を上げて録画します。
予約	的名変更	 予約名を変更します。

ら行

オプション機能	できること
録画延長	録画中の番組の録画時間を延長します。 「おまかせ予約リスト」の番組を延長した 場合、その番組は「予約リスト」に移動し ます。
録画時間設定	視聴しながら録画中(クイックタイマー) に録画時間を変更します。
録画停止	録画を停止します。
録画モード	録画先や録画する時間、画質に合わせて 設定します。
録画予約	番組表で選んでいる番組の録画予約をし ます(25ページ)。また、確実に録画した い番組を録画予約します。
ロック/ロック解除	ディスクをロック/ロックを解除します (72ページ)。

アルファベット順

オ	プション機能	できること
BDクローズ		BD-Rを録画できないようにします(71 ページ)。
BD	情報	BDの情報を表示します。
BD	録画	BDに録画します。
Co	okie削除	Cookieを削除します。
DV	D情報	DVDの情報を表示します。
HDD情報		本機のハードディスクの情報を表示しま す(32ページ)。
НD	Dヘダビング	本機のハードディスクにダビングします (73、85ページ)。
	選択ダビング	選んだタイトルを本機のハードディスク にダビングします(73、85ページ)。
	すべてダビング	表示中のリストのうち、録画日が古い順 に30個までを本機のハードディスクにダ ビングします。
	グループ内選択	グループ内の選んだタイトルを本機の ハードディスクにダビングします。
	グループ内すべ て	グループ内のタイトルのうち、録画日が 古い順に30個までを本機のハードディス クにダビングします。
нп	い母面	* * 小一 ドディフクに 得両します
	し楽画	本成のハートノイスノに球回しより。
My		本機のパードリイズクに録画しより。 My!番組表を表示します(31ページ)。
My My		本 (KO) (「 ド) イ く) に (S) (S
My My USI	 ・番組表 ・番組表へ登録 ・ <	本機のパードゲイスクに転回します。 My!番組表を表示します(31ページ)。 My!番組表に検索の条件を登録します (31ページ)。 外付けUSBハードディスクの情報を表示 します。
My My USI) 番組表 ! 番組表へ登録 3 HDD情報 3 HDDへダビング 	本機のパードゲイスクに転回します。 My!番組表を表示します(31ページ)。 My!番組表に検索の条件を登録します (31ページ)。 外付けUSBハードディスクの情報を表示 します。
My My USI	 ・番組表 ・番組表へ登録 ・日本組表へ登録 ・日本組表へ登録 ・日本組表へ受録 ・日本の受録 ・日本の受録	本 (KO) (「 F) イスクに (Monormal Content of A C) (C) (Monormal Content of A C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C)
My My USI	 ! 番組表 ! 番組表へ登録 3 HDD情報 3 HDDへダビング 選択ダビング 	本候のパードゲイスクに転回します。 My!番組表を表示します(31ページ)。 My!番組表に検索の条件を登録します (31ページ)。 外付けUSBハードディスクの情報を表示 します。 選んだタイトルを外付けUSBハードディ スクにダビングします(73ページ)。 表示中のリストのうち、録画日が古い順 に30個までを外付けUSBハードディスク にダビングします。
My My USI	 ・番組表 ・番組表へ登録 ・日本組表へ登録 ・日本組表へ登録 ・日本組表へ受録 ・日本記録 ・日本記録	本 (KO) ハード ディスクに (My) 番 組表 を表示します (31ページ)。 My ! 番 組表に検索の条件を登録します (31ページ)。 外付け USB ハードディスクの情報を表示 します。 選んだタイトルを外付け USB ハードディ スクにダビングします (73ページ)。 表示中のリストのうち、録画日が古い順 に30個までを外付け USB ハードディスク にダビングします。 グループ内の選んだタイトルを外付け USB ハードディスクにダビングします。
My My USI	 ! 番組表 ! 番組表へ登録 3 HDD情報 3 HDDペダビング 3 ボマダビング ずべてダビング グループ内選択 グループ内すべて 	本 (KO)ハード (Y イスク)に (W)
USI USI	 ! 番組表 ! 番組表へ登録 3 HDD情報 3 HDDへダビング ずべてダビング グループ内選択 グループ内すべて 3 HDD録画 	 本械のパードゲイスクに転回します。 My!番組表を表示します(31ページ)。 My!番組表に検索の条件を登録します(31ページ)。 外付けUSBハードディスクの情報を表示します。 選んだタイトルを外付けUSBハードディスクにダビングします(73ページ)。 表示中のリストのうち、録画日が古い順に30個までを外付けUSBハードディスクにダビングします。 グループ内の選んだタイトルを外付けUSBハードディスクにダビングします。 グループ内の多んだタイトルを外付けUSBハードディスクにダビングします。 グループ内のタイトルのうち、録画日が古い順に30個までを外付けUSBハードディスクにダビングします。 メ付けUSBハードディスクに録画します。
USI USI USI	 ! 番組表 ! 番組表へ登録 3 HDD情報 3 HDDペダビング 選択ダビング すべてダビング グループ内選択 グループ内すべて 3 HDD録画 ict Story作成 	本 (KO)ハード (Y 1 スク)に (A)

五十音順

あ行

空き容量32,65
アクセスポイント115
アクトビラ
頭出し50
暗証番号設定 114
アンテナ13,97,108
一発予約25
インターネット 101
インターネットサービス
インターネットサービス利用
上音さ
(105) (105)
這いかり再生
オートクルーヒノク4/
の見い上け時の状態に戻9 116
おかえり転送
お気に入り番組表
お好みチャンネル17
お知らせ105
おでかけ進行状況78
おでかけ転送75
おでかけ転送設定111
お問い合わせ105
オプション163
おまかせ・まる録30,159
おまかせチャプター110
思い出ディスクダビング91
音声切換 19,48
音声切換19,48 音声設定52,107,163

か行

57
)1
0
54
33
)5
6
4
37
4
35
)5

かんたん設定 1	16
キーワード検索	.37
気になる検索	.29
気になる人名	.29
気になるワード	.29
クイックタイマー	.35
クライアント 101, 1	15
グループ47,61,70,79,1	61
グループー括転送	.79
ケーブルテレビ	
	01
更新転送80,1	12
高速ダビング69, 1	46
高速転送77,1	11
語句登録1	40
コピー63,86,	90

さ行

サーバー	.45, 101, 115
再起動	
再生	
削除	
サムネイル	42, 61, 157
残量	
シーンサーチ	
字幕	
切り換え	19, 48, 111
コピー	70
転送	79
用語集	
録画	27
写真	86, 87, 162
ジャンル検索	
瞬間起動	
詳細条件検索	
詳細設定	
初期化67	, 72, 103, 116
スーパービット、	マッピング
スカパー / HD	
ICカード	13
外部チュース	+—146
準備	12
ペイ・パー・ヒ	ビュー(PPV)
	10, 20
スホーツ延長刈り	ن20 00 112
スフイ トショー . フロ - 王生	
人口一冉生	
設定初期化	
外付けUSBハー 2	ドティスク 2, 42, 73, 103
ソニールームリン	ンク 45, 101, 115

ソフトウェアアップデート
ソフトウェアのバージョン

た行

ダイジェスト再生49
タイトル
アイコン 161
グループ表示47
コピー63
再生41
削除54
転送75
並べ替え47
編集53
用語集157
タイトルサーチ50
タイトルダビング66
ダウンミックス 108
ダウンロード
他機器の操作
音量だけ121
テレビなど 119
ブラビアリンク 117
ダビング63,82
ダビング10157
ダビング進行状況69
ダビングモード71, 146
地上デジタル放送
チャノター15/
チャノターサーナ50
ナヤノター編集
ナヤノターマーク5/, 110 文伝記ウ
通信設定
使いかにを知りたい105
つつき再生42
コヒー
円生
削际54
対応テイスク 22 64 143
編集 56
編末
データディスク 157
データ放送 17 114
デジタルカメラ Q6 Q7
、 ン ノ ル ハ ハ ノ 00, 0/ デジタル 放送 地 域 設 定 110
デンフル水区地域改た110 デジタル放送田にカード
(B-CASカード)113
テレビ15.97.99

転送75
司時操作制限 23, 65, 78
登録 113, 115, 117, 119
トラック44,51
取り込む82
ドルビー TrueHD 107, 108
ドルビーデジタルプラス

な行

並べ替え	47
二か国語放送	
切り換え	19, 48
コピー	70
転送	79
録画	27
二重音声記録	110
日時指定検索	36
日時指定予約	35
ネットワーク94	, 101, 115
ネットワーク録画予	約
	33, 37
年齡制限設定	114

は行

ハードディスク6
早見再生48
番組15, 29, 42, 44
番組検索11, 29, 36, 37
番組説明159
番組追跡録画26
番組表11, 25, 31, 159
ビデオ10, 42, 44
ビデオカメラ83, 92
ビデオ設定110
ビデオデッキ89
ビデオモード143
表示窓125,138
ファイナライズ71
フォーマット(初期化)
BD-RE72
DVD67
HDD(本機のハードディ スク)116
USB HDD (外付けUSB ハードディスク) 103
フォト86,87
フォト設定112
部分削除58
ブラビアリンク 117
ブラビア プレミアムフォト
88

ブルーレイディスク(BD)
コピー63,91,92
再生44
削除54
設定107, 108, 111
対応ディスク22, 143
編集56
録画22
プレイリスト作成58
プロテクト55
分波器97
編集53
放送受信設定 108
ホームサーバー
45, 101, 115
ホームメニュー
外部入力 19, 33
設定105
テレビ16
ビデオ 10, 42, 44
フォト86, 87
ミュージック44
ポップアップメニュー51
本体設定112

ま行

マーク	25, 61, 162
毎回録画	26
まるごとDVDコピ	—90
ミュージック	44
ムーブ	73, 157
ムーブバック	72
無線LAN	102, 115
メール	105, 163
文字入力	140

や行

予約		25	5, 35
予約リスト	30,	32,	159

ら行

らくらくスタートメニュー
らくらくスタートガイド
ラジオ17
リセット 124, 125, 137
リモート録画予約38,115
リモコン51, 119, 139
リモコンモード 122
ルームリンク45, 101, 115
連動データ17
連ドラー括ダビング70

録画

CATVチューナ-	_
	33, 101
My !番組表	31
x-おまかせ・まる	5録30
空き容量	32
延長	26
音声/字幕	27
外部入力	33, 101
確認	32
携帯電話	
ケーブルテレビ	や外部
チューナー	33, 101
検索11,	29, 36, 37
同時録画	29
取り消す	32
日時指定	35
パソコン	38, 101
ビデオ設定	110
ブラビア	37, 101
放送中の番組	35
ランプ	23
録画先	22
録画モード	24, 145
録画防止機能	7
録画モード	24, 145

わ行

ワンタッチ	
ディスクダビング…	92
転送	80
取り込み	85

数字順/アルファ ベット順

数字

110度CSデジタル放送
2番組同時録画29
3D
コピー64
再生42,44
写真を表示87
テレビ視聴20
取り込み83, 86
8cm DVD85, 90

アルファベット
AAC 107
AVCHDダビング83
AVアンプ100,119
B-CASカード らくらくスタートガイド
BD
コピー
再生44
削除54
設定107, 108, 111
対応ディスク22, 143
編集56
録画22
BD-J91, 157
BD-LIVE51, 101
BD-R 22, 64, 143
BD-RE 22, 64, 143
BD-ROM44, 51, 143
BD/DVD視聴設定111
BDAV 157
BDMV157
BDクローズ71
BDデータ51
BONUSVIEW
BSデシタル放送16,97,109
CAIVナユーナー 33 101 158
CD 44 143
CPRM
CS放送16,97,109
DLNA45
DTS-HD 107, 108
DVD
コピー63,90,91
再生44
削除54
設定107,111
対応ディスク64,143
DVDビデオ44
HDD→USB HDDダビング
HDMI 99 100 117 158
HDMI映像出力フォーマット
HDMI音声出力107
HDMI機器制御設定 113
HDMI Deep Color出力… 106
IPアドレス115
JPEG

LAN..... 101, 115 MACアドレス..... 113

My!番組表31
Super Audio CD 143
TSUTAYA TV
USB77, 83, 85, 86, 87
USBハードディスク
USB無線LANアダプター
USB HDD→HDDダビング
73
VHSダビング89
VRモード64, 143
WPS115
x-Pict Story HD88
x-ScrapBook88
x-おまかせ·まる録30,159





この説明書は、古紙 70%以上の再生紙と、 VOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。