

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows は米国 Microsoft Corporation の米 国およびその他の国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更される ことがあります。HP製品およびサービスに 関する保証は、当該製品およびサービスに 付属の保証規定に明示的に記載されている ものに限られます。本書のいかなる内容 も、当該保証に新たに保証を追加するもの ではありません。本書に記載されている製 品情報は、日本国内で販売されていないも のも含まれている場合があります。本書の 内容につきましては万全を期しております が、本書の技術的あるいは校正上の誤り、 省略に対して責任を負いかねますのでご了 承ください。

初版:2007年11月

製品番号:460854-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータでは使用できない場合があります。

目次

1 マルチメディア ハードウェアの使用

オーディオ機能の使用	1
オーディオ設定に関する重要なお知らせ	2
オーディオ入力(マイク)コネクタの使用	3
オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタの使用	3
音量の調整	4
Quick Launch Buttons(クイック ローンチボタン)の使用	5
ビデオ機能の使用	6
外付けモニタ ポートの使用	6
Sビデオ出力コネクタの使用(一部のモデルのみ)	7
Web カメラの使用(一部のモデルのみ)	8
Web カメラのプロパティの調整	9
オプティカル ドライブの使用	10
取り付けられているオプティカル ディスク ドライブの確認	10
オプティカル ディスク(CD または DVD)の挿入	10
バッテリ電源または外部電源使用時のオプティカル ディスクの取り出し	11
電源切断時のオプティカル ディスクの取り出し	12
メディア操作機能の使用	13
メディア操作ホットキーの使用	13
メディア ボタンの使用(一部のモデルのみ)	14
前/巻き戻しボタン	14
再生/一時停止ボタン	14
次/早送りボタン	15
停止ボタン	15
	オーディオ機能の使用 オーディオ設定に関する重要なお知らせ オーディオ入力(マイク)コネクタの使用 ーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタの使用 音量の調整 Quick Launch Buttons(クイック ローンチボタン)の使用 ビデオ機能の使用 メイリモニタ ポートの使用 S ビデオ出力コネクタの使用(一部のモデルのみ) Web カメラの使用(一部のモデルのみ) Web カメラのプロパティの調整 オプティカル ドライブの使用 取り付けられているオプティカル ディスク ドライブの確認 オプティカル ディスク(CD または DVD)の挿入 バッテリ電源または外部電源使用時のオプティカル ディスクの取り出し 電源切断時のオプティカル ディスクの取り出し メディア操作機能の使用 メディア操作機能の使用 メディア ボタンの使用(一部のモデルのみ) 前/巻き戻しボタン 次/早送りボタン 次/早送りボタン

2 マルチメディア ソフトウェアの操作

プリインストールされたマルチメディア ソフトウェアを開く	17
ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール	17
マルチメディア ソフトウェアの使用	17
再生の中断の予防	18
DVD 地域設定の変更	19
著作権に関する警告	19

索引	20
----	----

1 マルチメディア ハードウェアの使用

オーディオ機能の使用

以下の図と表で、お使いのコンピュータのオーディオ機能について説明します。

② 注記: お使いのコンピュータの外観は、図と多少異なる場合があります。また、以下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです。



名称		説明
(1)	内蔵マイク(×2)(一部のモデルのみ)	サウンドを録音します
		<mark>注記</mark> : それぞれのマイク開口部の横にマイク アイコンがある場 合は、コンピュータに内蔵マイクがあることを示しています
(2)	スピーカ (×2)	サウンドを出力します
(3)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	市販のコンピュータ ヘッドセット マイク、ステレオ アレイ マイ ク、またはモノラル マイクを接続します
(4)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ(2 つ 目のコネクタは一部のモデルにのみ搭載)	市販の電源付きステレオ スピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、 ヘッドセット、テレビ オーディオなどを接続します

名称		説明
(5)	ミュート ボタン	コンピュータのサウンドを消音(ミュート)したり元に戻したり します
(6)	音量調整スライダ	スピーカの音量を調整します。指を左にスライドさせると音量が 下がり、右にスライドさせると音量が上がります。スクロール ゾー ンのマイナス記号をタップして音量を下げたり、プラス記号をタッ プして音量を上げたりすることもできます

オーディオ設定に関する重要なお知らせ

お使いのコンピュータの HDMI ポートに高精細テレビなどのオーディオまたはビデオ デバイスを接続 する場合に、最高の音質を得るには、以下のガイドラインに従ってください。

- ソフトウェア アプリケーションは、[QuickPlay]を使用します。
- SPDIF (Sony/Philips Digital Interface)をオーディオ再生の初期デバイスに設定します。

他の方法を選択すると、音声は、オーディオまたはビデオ デバイスからではなく、コンピュータのス ピーカからのみ聞こえる可能性があります。

SPDIF をオーディオ再生の初期デバイスに設定するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[サウンド]アイコンの順に選択 します。
- 2. [再生]タブを選択します。
- 3. [SPDIF インタフェース]→[規定値に設定]の順に選択して、[OK]をクリックします。
- **4.** [QuickPlay]を起動すると(または、すでに実行中の場合は起動しなおすと)、お使いのデバイス から音声が聞こえるようになります。

オーディオ入力(マイク)コネクタの使用

コンピュータには、ステレオ アレイまたはモノラル マイクをサポートするステレオ (デュアル チャ ネル)のマイク コネクタが装備されています。マイクを接続して録音ソフトウェアを使用すると、ス テレオ録音が可能になります。

マイクをマイク コネクタに接続する場合、3.5 mm プラグのマイクを使用してください。

オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタの使用

- △ 警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、 イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規 定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。
- △ 注意: 外付け機器の損傷を防ぐため、モノラルコネクタをヘッドフォンコネクタに差し込まない でください。

ヘッドフォンコネクタは、ヘッドフォンを接続する他に、外部電源付きスピーカやステレオ システム などのオーディオ機器のオーディオ出力機能を接続するためにも使われます。

ヘッドフォン コネクタへの接続には 3.5 mm のステレオ プラグ以外は使用しないでください。

ヘッドフォン コネクタに機器を接続すると、スピーカは無効になります。

音量の調整

音量の調整には、以下のどれかを使用します。

- コンピュータ本体の音量調整デバイス:
 - · 消音(ミュート)したり音量を元に戻したりするには、ミュート ボタン(1)を押します。
 - · 音量を下げるには、音量下げボタン(2)を押します。
 - 音量を上げるには、音量上げボタン(3)を押します。

② 注記: 音量調整デバイスの操作時に聞こえるタップ音は、出荷時の設定で有効になっています。セットアップユーティリティ(f10)でタップ音を無効にできます。



- Windows®の[ボリューム コントロール]:
 - a. タスクバーの右端にある通知領域の[音量]アイコンをクリックします。
 - **b.** スライダを上下に動かして、音量を上げたり下げたりします。[ミュート]アイコンをクリックして音量をミュートにします。

-または-

- a. 通知領域の[音量]アイコンを右クリックして、[音量ミキサを開く]をクリックします。
- b. [デバイス]列でスライダを上下に移動して音量を調整します。[ミュート]アイコンをクリックして音量をミュートにすることもできます。

[音量]アイコンが通知領域に表示されない場合は、以下の手順で表示します。

- a. 通知領域で右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- b. [通知領域]タブをクリックします。
- c. [システム]アイコンの下の[音量]チェックボックスにチェックを入れます。
- d. [OK]をクリックします。

プログラムの音量調整機能

プログラムによっては、音量調整機能を持つものもあります。

4 第1章 マルチメディア ハードウェアの使用

Quick Launch Buttons (クイック ローンチボタン)の使用

メディア ボタン(1) および DVD ボタン(一部のモデルのみ)(2)の機能は、モデルおよびインス トールされているソフトウェアによって異なります。これらのボタンを使用して、DVD の動画や音楽 を再生したり、画像を表示したりできます。



メディア ボタンを押すと[QuickPlay]プログラムまたは[DVDPlay]プログラムが起動します。

DVD ボタンを押すと、[QuickPlay]プログラムの DVD 再生機能が起動します。

② 注記: コンピュータがログオンパスワードを要求するように設定されている場合は、Windows に ログオンするよう求められることがあります。ログオンすると、[QuickPlay]または[DVDPlay]が起動 します。詳しくは、[QuickPlay]または[DVDPlay]のヘルプを参照してください。

ビデオ機能の使用

外付けモニタ ポートの使用

外付けモニタ ポートは、外付けモニタやプロジェクタなどの外付けディスプレイ デバイスをコン ピュータに接続するためのポートです。

▲ ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイス ケーブルを外付けモニタ ポートに接続します。



② 注記: 正しく接続された外付けディスプレイデバイスに画像が表示されない場合は、fn + f4 キーを押して画像をデバイスに転送します。fn + f4 キーを繰り返し押すと、表示画面がコンピュータ本体のディスプレイと外付けディスプレイデバイスとの間で切り替わります。

Sビデオ出力コネクタの使用(一部のモデルのみ)

このコンピュータの7ピンのSビデオ出力コネクタには、テレビ、ビデオ デッキ、ビデオ カメラ、 オーバーヘッド プロジェクタ (OHP)、ビデオ キャプチャ カードなどの別売のSビデオ機器を接続 できます。

Sビデオ出力コネクタ経由でビデオ信号を送信するには、一般の電化製品販売店で入手可能なSビデオ ケーブルが必要です。DVD の動画をコンピュータで再生してテレビに表示するなど、オーディオ 機能とビデオ機能を組み合わせる場合は、ヘッドフォンコネクタに接続するため、一般の電化製品販 売店で入手可能な標準のオーディオ ケーブルも必要です。

このコンピュータのSビデオ出力コネクタには、1台のSビデオ機器を接続できます。その際、コン ピュータのディスプレイとその他のサポートされている外付けディスプレイに、画面を同時に表示で きます。

② 注記: Sビデオの接続では、コンポジットビデオ接続よりも高い画質が得られます。

ビデオ機器をSビデオ出カコネクタに接続するには、以下の手順で操作します。

1. Sビデオ ケーブルの一方の端をコンピュータのSビデオ出力コネクタに接続します。



- ② 注記: コンピュータを別売のドッキングデバイスに装着しているためにコンピュータのSビデオ出カコネクタを使用できない場合は、ドッキングデバイスのSビデオ出カコネクタにSビデオケーブルを接続します。
- 2. ビデオ機器に付属の説明書に沿って、ケーブルのもう一方の端をビデオ機器に接続します。
- **3.** コンピュータに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えるには、fn + f4 キー を押します。

Web カメラの使用(一部のモデルのみ)

お使いのコンピュータでは、ディスプレイの上部に Web カメラが内蔵されています。Web カメラお よび[CyberLink YouCam]ソフトウェアにアクセスするには、[スタート]→[すべてのプログラム]→ [CyberLink YouCam]→[YouCam]の順に選択します。

② 注記: Web カメラ ソフトウェアに初めてアクセスした場合は、ソフトウェアが起動するまでに多 少時間がかかる場合があります。

Web カメラの使用方法について詳しくは、HP の Web サイト(<u>http://www.hp.com/support/</u>)を参照 してください。[HP サポートー日本(日本語)]を選択し、[検索:]テキストボックスに「ノートブック Web カメラ」と入力して検索します。

YouCam を初期設定の Web カメラ ソフトウェアとして使用すると、以下の機能を利用できます。

- 動画:Webカメラで動画の録画や再生をします。また、ソフトウェアインタフェースのアイコンを使用して、動画を電子メールで送信したり、YouTubeにアップロードしたりできます。
- 動画の再生:インスタントメッセージ プログラムを起動すると、YouCam によってツールバー が表示されます。そのツールバーからグラフィックスによる効果を追加できます。
- ・特殊効果:フレーム、フィルタ、およびエモティコン(顔文字)を写真や動画に追加できます。
- スナップ写真:写真を1枚ずつ撮影したり、一気に連続して撮影したりできます。
- 接続:ソフトウェア インタフェースのアイコンを使用して、写真や動画を電子メールで送信できます。
- ② 注記: 内蔵カメラに対応するソフトウェアの使用方法については、それぞれのソフトウェアのヘル プを参照してください。

カメラ ランプ(1)は、ビデオ ソフトウェアがカメラ(2)にアクセスすると点灯します。



パフォーマンスを最適にするために、Webカメラの使用時は以下のガイドラインに従ってください。

- 動画によるチャットを行う前に、インスタント メッセージ プログラムが最新のバージョンであることを確認してください。
- お使いのネットワーク ファイアウォールによっては、Web カメラが正しく動作しない場合があります。別の LAN またはネットワーク ファイアウォール外のユーザと通信するときに動画の表示や送信に問題が生じる場合は、一時的にファイアウォールを無効にしてください。
- ② 注記: 特定の状況下では、ファイアウォールはインターネットゲームへのアクセスをブロックしたり、ネットワーク上のプリンタやファイルの共有に干渉したり、許可されている電子メールの添付ファイルをブロックしたりすることがあります。問題を一時的に解決するには、ファイアウォールを無効にして目的のタスクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効にします。問題を永久に解決するには、ファイアウォールを再設定します。
- 可能な限り、カメラの背後の画面領域の外に明るい光源を置いてください。

Web カメラのプロパティの調整

以下のような Web カメラのプロパティを調整できます。

- [輝度]:画像に取り込まれる光の量を調整します。輝度を高く設定するとより明るい画像になり、輝度を低く設定するとより暗い画像になります。
- [コントラスト]: 画像の明るさと暗さの対比を調整します。コントラストを高く設定すると画像の対比の度合いが高まり、コントラストを低く設定すると、元の情報のダイナミックレンジを維持しますがより平面的な画像になります。
- [色相]:他の色との特性の差異(赤、緑、青の度合い)を調整します。色相は色彩と異なり、色彩は色相の強さを示します。
- [色彩]:最終的な画像の色みの強さを調整します。彩度を高く設定するとより鮮やかな画像になり、彩度を低く設定するとよりくすんだ画像になります。
- [シャープネス]:画像の境界線の緻密さを調整します。シャープネスを高く設定するとよりはっきりとした画像になり、シャープネスを低く設定するとより柔らかい画像になります。
- [ガンマ]: 画像の中間調の灰色または中間色に作用する対比を調整します。画像のガンマを調整 することで、大幅に陰影およびハイライト部分を変更することなく、中間色の灰色部分の輝度を 変化させることができます。ガンマを低く設定すると灰色はより黒く、濃い色はより濃くなりま す。
- [バックライト補正]:バックライトの明るさを調整します。(バックライトが明るすぎて対象物が 輪郭のみになるなど、画像が極端にぼやけてしまう場合に使用します。)

[プロパティ]ダイアログ ボックスは、内蔵カメラを使用するさまざまなプログラムから、通常は構成、設定、またはプロパティ メニューを使用して表示できます。

オプティカル ドライブの使用

オプティカル ドライブを使用して CD や DVD の再生、コピー、または作成が可能です。ただし、取 り付けられているドライブの種類やインストールされているソフトウェアにより、可能な作業は異な ります。

取り付けられているオプティカル ディスク ドライブの確認

▲ [スタート]→[コンピュータ]の順に選択します。

オプティカル ディスク(CD または DVD)の挿入

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押して、ディスク トレイが少し押し 出された状態にします。
- **3.** トレイを引き出します(**2**)。
- ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸上に置きます。
- ② 注記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて回転軸の上に置いてください。
- 5. ディスクが確実にはまるまで、トレイの回転軸上にディスクをゆっくり押し下げます(3)。



6. ディスク トレイを閉じます。

② 注記: ディスクの挿入後、プレーヤの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作です。 初期設定のメディア プレーヤを選択していない場合は、[自動再生]ダイアログ ボックスが開き、メ ディア コンテンツの使用方法を選択するように要求されます。

バッテリ電源または外部電源使用時のオプティカル ディスクの取り出し

- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押してメディア トレイを開き、トレ イをゆっくり完全に引き出します(2)。
- 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
- ② 注記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。



3. メディア トレイを閉じて、ディスクを保護ケースに入れます。

電源切断時のオプティカル ディスクの取り出し

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ(1)の端を差し込みま す。
- 2. クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。
- 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
- ② 注記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出します。



4. メディア トレイを閉じて、ディスクを保護ケースに入れます。

メディア操作機能の使用

メディア操作ホットキーとメディア ボタン(一部のモデルのみ)は、オプティカル ドライブに挿入 されているオーディオ CD や DVD の再生を制御します。

メディア操作ホットキーの使用

メディア操作ホットキーは、fn キー(1) とファンクション キーの組み合わせです。

- 停止しているオーディオ CD または DVD を再生するには、fn + f9 キー(2)を押します。
- オーディオ CD または DVD の再生中は、以下のホットキーを使用できます。
 - 。 ディスクを一時停止または再開するには、fn + f9 キー(2)を押します。
 - 。 ディスクを停止するには、fn + f10 キー(3) を押します。
 - オーディオ CD の前のトラックまたは DVD の前のチャプタを再生するには、fn + f11 キー
 (4)を押します。
 - オーディオ CD の次のトラックまたは DVD の次のチャプタを再生するには、fn + f12 キー
 (5)を押します。



メディア ボタンの使用(一部のモデルのみ)

② 注記: メディアボタンを押すと鳴る音は、工場出荷時に有効に設定されています。この音はセット アップユーティリティ(f10)で無効に設定できます。

以下の図および表では、メディア ボタンの機能について説明します。

- 前/巻き戻しボタン(**1**)
- 再生/一時停止ボタン(2)
- 次/早送りボタン(3)
- 停止ボタン(4)



前/巻き戻しボタン

メディア状態	ボタン	機能
再生中	前/巻き戻しボタン	前のトラックまたはチャプタを再生します
再生中	fn +前/巻き戻しボタン	巻き戻します

再生/一時停止ボタン

メディア状態	ボタン	機能
再生していな い	再生/一時停止ボタン	メディアを再生します
再生中	再生/一時停止ボタン	再生を一時停止します

次/早送りボタン

メディア状態	ボタン	機能
再生中	次/早送りボタン	次のトラックまたはチャプタを再生します
再生中	fn +次/早送りボタン	早送りします

停止ボタン

メディア状態	ボタン	機能
再生中	停止ボタン	再生を停止します

2 マルチメディア ソフトウェアの操作

お使いのコンピュータにはマルチメディア ソフトウェアがプリインストールされています。一部のモ デルでは、付属のオプティカル ディスクに追加のマルチメディア ソフトウェアが収録されています。

コンピュータに搭載されているハードウェアおよびソフトウェアによっては、以下のマルチメディア に関する操作がサポートされています。

- オーディオ CD、ビデオ CD、オーディオ DVD、ビデオ DVD、インターネット ラジオなどのデ ジタル メディアの再生
- データ CD の作成またはコピー
- オーディオ CD の作成、編集、および書き込み
- ビデオまたは動画の作成、編集、および DVD またはビデオ CD への書き込み

△ 注意: 情報の消失やディスクの損傷を防ぐために、以下のガイドラインに従ってください。

ディスクに書き込む前に、コンピュータを、安定した外部電源に接続してください。コンピュータが バッテリ電源で動作しているときは、ディスクに書き込まないでください。

ディスクに書き込む前に、使用しているディスク ソフトウェア以外は、開いているすべてのプログラムを閉じてください。

コピー元のディスクからコピー先のディスクに、またはネットワーク ドライブからコピー先のディス クに直接コピーしないでください。まずコピー元のディスクまたはネットワーク ドライブからハード ドライブにコピーし、その後でハードドライブからコピー先のディスクにコピーしてください。

ディスクへの書き込み中にキーボードを使ったり、コンピュータを移動したりしないでください。書 き込み処理は振動の影響を受けやすいためです。

注記: コンピュータに付属のソフトウェアの使用方法について詳しくは、ソフトウェアの説明書を 参照してください。説明書はディスクまたは該当するプログラム内のヘルプファイルとして提供され ます。ソフトウェアの製造元のWebサイトから説明書を入手できる場合もあります。 プリインストールされたマルチメディア ソフトウェアを開く

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択します。
- 2. 起動するプログラムをクリックします。

ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール

- 1. ディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- 2. インストールウィザードが開いたら、画面上のインストール手順に沿って操作します。
- 3. 画面に指示が表示されたら、コンピュータを再起動します。

マルチメディア ソフトウェアの使用

1. [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するマルチメディア プログラムを開きま す。たとえば、[QuickPlay]でオーディオ CD を再生する場合、[QuickPlay]をクリックします。

② 注記: サブフォルダに含まれているプログラムもあります。

- 2. オーディオ CD などのメディア ディスクを、オプティカル ドライブに挿入します。
- 3. 画面の説明に沿って操作します。

または

- オーディオ CD などのメディア ディスクを、オプティカル ドライブに挿入します。[自動再生]ダ イアログ ボックスが開きます。
- 2. 画面の説明に沿って操作します。

再生の中断の予防

再生が中断される可能性を低減するには、以下の点を確認してください。

- CD または DVD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じます。
- ディスクの再生中は、ハードウェアの着脱を行わないでください。

ディスクの再生中にハイバネーションまたはスリープ状態を開始しないでください。開始すると、続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示されます。このメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックすると以下のようになります。

再生が再開します。

または

マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じられます。CD または DVD の再生に戻るには、マルチメディア プログラムの[再生]ボタンをクリックしてディスクを再び起動します。まれに、プログラムを終了してから再起動しなければならない場合があります。

DVD 地域設定の変更

著作権で保護されているファイルを使用する多くの DVD には地域コードがあります。地域コードにより著作権は国際的に保護されます。

地域コードがある DVD を再生するには、DVD の地域コードが DVD ドライブの地域の設定と一致している必要があります。

△ 注意: DVD ドライブの地域設定は、5 回までしか変更できません。

5回目に選択した地域の設定が DVD ドライブの最終的な設定になります。

ドライブで地域設定を変更できる残りの回数が、[DVD 地域]タブに表示されます。

オペレーティング システムで設定を変更するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システム プロパティ]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。
- ② 注記: Windows には、コンピュータのセキュリティを高めるために、ユーザアカウント制御機能があります。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの使用、Windows の設定変更などのタスクではユーザのアクセス権やパスワードが必要になる場合があります。詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。
- 3. [DVD/CD-ROM ドライブ]の横の「+」記号をクリックします。
- 4. [DVD/CD-ROM ドライブ]を右クリックし、地域の設定を変更する DVD ドライブを右クリック して、[プロパティ]をクリックします。
- 5. [DVD 地域]タブで地域を変更します。
- 6. [OK]をクリックします。

著作権に関する警告

コンピュータ プログラム、映画や映像、放送内容、録音内容などの著作権により保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する行為です。このコンピュータをそのような目的に使用しないでください。



С

CD 書き込み 16 再生 18 挿入 10 取り出し、電源使用時 11 取り出し、電源切断時 12 保護 16

D

DVD 書き込み 16 再生 18 挿入 10 地域設定の変更 19 取り出し、電源使用時 11 取り出し、電源切断時 12 保護 16 DVD 地域設定 19 DVD ボタン 5

Q

QuickPlay 5

S

Sビデオ出力コネクタ 7

W

webcam プロパティ 9 Web カメラ 位置 8

い

イヤフォン 1

お

オーディオ機能 1 オーディオ出力(ヘッドフォン)コ 著作権に関する警告 19 ネクタ 1.3

オーディオ設定 2 オーディオ入力(マイク)コネク タ 1.3 オプティカル ディスク 書き込み 16 挿入 10 取り出し、電源使用時 11 取り出し、電源切断時 12 オプティカル ドライブ 再生 18 保護 16 音量、調整 4 <

クイックローンチボタン 5

5

コネクタ Sビデオ出力 7 オーディオ出力(ヘッドフォ ン) 1.3 オーディオ入力(マイク) 1, 3

さ 再生機能の保護 18

す

スピーカ 1

そ

外付けモニタ ポート 6 ソフトウェア 使用 17 マルチメディア 16

ち

地域コード、DVD 19

T テレビ 3

な 内蔵マイク、位置 1

71 ビデオ デッキ 3

S

プログラム 使用 17 マルチメディア 16 プロジェクタ、接続 6

ヘッドフォン 1

Œ

ポート 外付けモニタ 6 ボタン DVD 5 再生/一時停止 14 次/早送り 14 停止 14 前/巻き戻し 14 メディア 5

ŧ

マイク、対応する 3 マイク、内蔵 1 マルチメディア ソフトウェア 使用 17 説明 16

Ø

メディア操作ホットキー 13 メディア ボタン 5,14

<mark>も</mark> モニタ、接続 6

