このたびは三菱車をお買い上げいただき、 ありがとうございます。

この取扱説明書は、Mitsubishi Multi Entertainment System (三菱マルチエン ターテイメントシステム)の正しい取り扱いについて説明しています。

万一、取り扱いを誤りますと事故や故障の原因となりますので、ご使用前に必ずお 読みください。

※以降「本機」と記載します。

■ナビゲーションシステムについて

ハイブリッドナビゲーションシステムは、衛星からの電波を受信して現在地を測位 するGPS、ジャイロセンサーと車速センサーを使って車の移動量を検出する自律航 法などによって自車の現在地を地図の上に表示しながら、目的地までの道案内(ルー ト誘導)をするものです。

本機は、あらかじめ目的地を指定すれば、目的地までのルートを自動的に設定し(国 道、主要地方道、都道府県道、主要一般道、高速道、有料道で自動ルート計算)、画 面表示と音声で目的地までの道案内を行います。

ルート誘導時でも、走行中は実際の交通規制が優先されます。<u>必ず道路標識など実</u> 際の交通規制に従い、安全を確かめて走行してください。

本機内のデータ消去について

お車をお譲りになるとき、または廃棄される場合には以下の内容を消去することを おすすめいたします。詳しくは、三菱自動車販売会社にお問い合わせください。

■お客様のプライバシー保護のために・・

・本機に保存された個人情報を含むすべてのデータ(登録リスト、メンテナンス情報など)。

■著作権保護のために・・

・本機に保存された画像データ/音楽データなど(その他録音データ)。
 本機に著作権があるデータを著作権者の同意なく、残存させたまま、お車を譲渡
 (有償および無償)いたしますと、著作権法上、著作権者の権利を侵害します。

●取扱説明書は車の中に保管してください。

●車両本体の取り扱い要領については、別冊の取扱説明書をご覧ください。

- ●お車をゆずられるときは、取扱説明書を車につけておいてください。
- ●装備仕様の変更などにより、取扱説明書の内容がお客様のお車と合わないことが ありますので、あらかじめご了承ください。

●ご不明な点は三菱自動車販売会社にお問い合わせください。

本書の構成

本書は、基本的な使いかたを説明している「基本操作編」と、より詳しい使いかたを説明している「応用操作編」で構成されています。仕様変更などにより、本書の内容と本機が一致 しない場合があります。あらかじめご了承ください。

はじめに

本書の構成	P.3
本書の見かた・・・・・	P.4
本機のご紹介	P.6
安全にお使いいただくために	P.8
お使いになる前に・・・・・	P.12
早わかり一覧・・・・・	P.24

基本操作編

本体を操作しよう	··· P.35
ナビゲーションを使ってみよう	··· P.43
オーディオ・ビジュアルを使ってみよう	··· P.83
タッチパネルの基本操作	P.119
地図に表示されるマーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.133

応用操作編

付録…………

ナヒケーション編	
目的地の設定	P.139
ルートの設定と誘導	P.165
情報を利用する	P.183
オーディオ・ビジュアル編	
ラジオを聴く	P.201
テレビを観る	P.207
DVDを観る	P.217
CD・MP3・WMAの音楽を聴く F	P.231
ミュージックキャッチャーを使う F	P.241
USBメモリーのオーディオを聴く F	P.251
iPodを聴く/ iPodビデオを観る F	P.255
設定編	
各種設定	² .263
お車を譲渡・廃棄するときは	² .299
別売品を使う	P.301
困ったときに	P.345

索引······ P.384

P.365

本書の見かた

本書は、以下のサンプルページのスタイルを基本に作られています。

基本操作編



マークの意味

用語説明

よく使う用語や分かりにくい用語の 意味を説明しています。



日 お知らせ

操作の前に注意していただきたいこ とや、知っておいていただきたいこ とを説明しています。



アドバイス

本機を使いこなすための補足説明で す。

警告・注意・お願い 安全のために必ず守っていただきた 警告

いことや、お車や本体のために気を 付けていただきたいことを説明して います。 注意



※各マークの色は基本操作編と応用操作編で異な ります。

ハードボタンについて

本体に付いているハードボタンを操作 するときは、本書では以下のように表 記しています。

例: / を押す



タッチキーについて

本機は、画面を指先で触れるだけで操 作ができるタッチパネル形式を採用し ています。 画面上のキーをタッチして操作をする

ときは、本書では以下のように表記し ています。

例: 住所 をタッチする





本機のナビゲーションシステムで、ドライブがもっと楽しくなります。



6



- ・走行中は、必ずシートベルトを装着してください。
- ・運転中に iPod の操作はお止めください。
- ・運転中にディスクや SD カードをセットするのはお止めください。



安全にお使いいただくために

必ずお守りください

製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ずお読みいただきたい 注意事項などを説明しています。

絵表示について

本取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するために、さまざまな絵表示をしています。 その表示と意味は次のとおりです。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



■絵表示の例

絵表示の記号には、それぞれ意味があります。絵表示の意味をご理解いただき、安 全に正しくお使いください。



安全上のご注意

- 安全のため、ご使用の前に下記のご注意を含めて本取扱説明書をよくお読みの上、
 正しくお使いください。
- 本取扱説明書をお読みになったあとは、いつでも見られる所(グローブボックス など)に必ず保管してください。

■使用上のご注意



本機の扱い上の警告

本機の分解、改造をしない 本機の機構は精密なため、 万一異常が発生したときでも、 絶対にケースを開けて分解、 回転部分への注油は、やめて ください。 事故や火災、感電の原因とな ります。

ヒューズを交換するときは、必 ず規定容量のヒューズを使用す る



規定容量以上のヒューズを使 用すると、火災の原因となり ます。



安全にお使いいただくために



お使いになる前に

ナビゲーションについて

お願い

- ・バッテリー(補機用)あがり防止のため、本機の操作は、車のエンジンをかけた 状態またはパワーユニットを起動させた状態で行ってください。
- タッチパネルに保護シートなどを貼らないでください。反応が遅くなったり、誤 作動の原因となることがあります。

お知らせ

- お車をご購入後、はじめてお使いになるときや長時間お使いにならなかったとき は、現在地を測位するまで5分~15分ぐらいかかることがあります。また、通常 お使いになっている場合でも、測位状況により測位するまで2分~3分程度かか ることがあります。
- GPS情報は、受信状態や時間帯、米国国防総省による故意の衛星精度の低下により測位誤差が大きくなることがあります。その他にもGPSアンテナの近くで携帯 電話などの無線機器を使った場合は、電波障害の影響で、一時的にGPS衛星からの電波を受信できなくなることがあります。
- 検索機能から表示される施設の位置は、あくまでもその施設の位置を表したものです。そのまま目的地を設定した場合、まれに施設の裏側や、高速道路上など、不適切な場所に誘導してしまう場合があります。予めご了承の上、目的地付近の経路をお確かめになるよう、お願いいたします。
- 提供されるVICS情報は、最新のものではない場合もあります。提供されるVICS 情報は、あくまで参考情報としてご利用ください。
- ルート(経路)計算ができないときは、目的地を近くの主要な道路に移して計算 してください。また、目的地までの距離などの条件によっても、計算できない場 合があります。
- 本機の近くで携帯電話などの電気的ノイズを発生する機器を使用すると、画面が 乱れたり雑音が入る場合があります。このような場合は、原因と思われる機器を 遠ざけるか、ご使用をお控えください。

オーディオ・ビジュアルについて

本機で使えるオーディオ・ビジュアルメディア

本機でお使いいただけるオーディオ・ビジュアルメディアは以下のとおりです。 本機へのセット方法は各メディア説明の参照先をご覧ください。

● DVDビデオ

市販されているDVDです。

本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86)をご覧くだ (P.217)をご さい。本機でDVDビデオをお楽しみいただくには、「DVDを観る」(P.217)をご 覧ください。

• DVD-VR

ご家庭で録画した映像を保存したDVDです。 本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86)をご覧くだ さい。本機でDVD-VRをお楽しみいただくには、「DVDを観る」(P.217)をご覧 ください。

• CD

市販されているCDです。 本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86)をご覧くだ さい。本機でCDをお楽しみいただくには、 「CD・MP3・WMAの音楽を聴く」(P.231)をご覧ください。

● MP3/ WMAディスク

MP3/WMA形式の音楽データをCD-R/RWやDVD-R/RWに保存したものです。 本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86)をご覧くだ さい。本機でMP3/WMAディスクをお楽しみいただくには、 「CD・MP3・WMAの音楽を聴く」(P.231)をご覧ください。

● SDカード

SDカードにMP3/WMA形式の音楽データを保存して音楽を聴けます。 本機へのセット方法は、「メディアの出し入れ」(P.86)をご覧ください。 本機でSDカード内の音楽をお楽しみいただくには、 「CD・MP3・WMAの音楽を聴く」(P.231)をご覧ください。





● USBメモリー

USBメモリーにMP3/WMA形式の音楽データを保存して音楽を聴けます。 本機でUSBメモリー内の音楽をお楽しみいただくには、「USBメモリーのオーディ オを聴く」(P.251)をご覧ください。

DVD/CD取り扱い上のご注意

- ディスク面にラベルを貼ったり、鉛筆やペンなどで文字を記入しないでください。
- ディスクは、表面に傷や指紋をつけないように扱ってください。
- セロハンテープやラベルなどの糊がはみ出したり、はがした跡があるディスクは 使用しないでください。そのまま本機に挿入すると、ディスクが取り出せなくなっ たり、故障する原因となることがあります。
- 新しいディスクには、周囲に「バリ」が残っていることがあります。このようなディスクを使用すると、動作しなかったり、音飛びの原因となります。バリのあるディスクは、ボールペンなどでバリを取り除いてからお使いください。



目次

はじめに

本書の構成	… з
本書の見かた・・・・・・	4
本機のご紹介	6
安全にお使いいただくために・・・・・・	8
お使いになる前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
早わかり一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24

基本操作編

本体を操作しよう	35
各部の名称とはたらき	36
操作パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 36
本体	· 38
操作パネルの使いかた	39
電源を入れる	· 39
画面の表示を消す	· 40
操作パネルを開閉する	• 41
操作パネルの角度を調整する	• 41
ナビゲーションを使ってみよう	43
	44
現在地の地図画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 44
ナビゲーションコントロールバーの使いかた	· 46
AVコントロールバーの使いかた	· 47
地図を拡大/縮小する・・・・・	· 48
地図の向きを変える	· 49
地図をスクロールする	· 50
VICS情報画面の見かた	52
VICS情報が表示された地図画面	· 52
自宅を登録する	53
地図から登録する	· 53
目的地を探す	55
住所から探す・・・・・	· 55
地名から探す	· 57
施設の名称から探す・・・・・	· 58
登録リストから探す・・・・・	· 59

お気に入りから探す・・・・・	62
その他の便利な探しかた	64
ルート案内を開始する	65
目的地を設定したら・・・	65
ルート案内の条件を変更する	67
その他の詳細な設定方法	67
ルート案内中の音声案内	68
ルート案内中の地図画面の見かた	69
ルート案内中の地図画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69
ルート案内中の案内表示	71
地図の表示方法を変える	77
地図表示の種類・・・・・	77
地図を分割して表示する	78
地図を立体的に表示する	78
シティモード・ハイウェイモードで表示する	79
一方通行を表示する・・・・・	82
ーティオ・ビジュアルを使ってみよう	83

オーディオ・ビジュアルを使ってみよう	83
基本的な使いかた	84
オーディオをON/OFFする	• 84
オーディオを切り替える	. 85
音量を調整する・・・・・	. 85
メディアの出し入れ・・・・・	. 86
ラジオを聴く	89
ラジオの操作画面について	90
ラジオの画面・・・・・	. 90
ラジオの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
AM/FMを切り替える	. 92
自動で放送局を選ぶ	. 92
手動で放送局を選ぶ	. 92
テレビを観る	93
はじめて使うときは	. 93
テレビを観る	. 93
テレビの操作画面について	94
地上デジタル放送(ワンセグ)の画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 94
テレビの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	96
自動で放送局を選ぶ	. 96
手動で放送局を選ぶ	. 96

目次

番組案内を見る	96
DVDを再生する	97
DVDの操作画面について	98
市販のDVD(DVDビデオ)の画面	98
ご家庭で録画したDVD (DVD-VR) の画面	100
DVD再生の操作	102
時停止する	102
再生を停止する・・・・・	102
早送り/早戻しする	102
スロー再生する	102
CD・MP3・WMAの音楽を聴く	103
ディスクを再生する	103
SDカード・USBメモリーを再生する	103
CD・MP3・WMAの操作画面について	104
CDの画面	104
MP3・WMAの画面 ······	106
CD・MP3・WMA再生の操作	108
早送り/早戻しする	108
前/次のトラックを再生する	108
前/次のフォルダを再生する	108
ミュージックキャッチャーを使う	109
ミュージックキャッチャーとは	109
録音する前にお読みください	109
録音する	111
再生する	111
ミュージックキャッチャーの操作画面について	112
ミュージックキャッチャーの画面	112
ミュージックキャッチャーの操作	114
早送り/早戻しする	114
前/次のトラックを再生する	114
前/次のアルバムを再生する	114
iPodを聴く/ iPodビデオを観る	115
iPodを再生する	115
iPodビデオを観る	115
iPodの操作画面について	116
iPodの画面 ······	116

iPod再生の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	118
早送り/早戻しする	118
前/次のトラックを選んで再生する	118
タッチパネルの基本操作	119
文字パネルの操作	120
文字を入力する・・・・・	120
文字を変換する・・・・・	120
文字を消去する・・・・・	121
文字を挿入する・・・・・	121
文字の種類を切り替える	122
候補を表示する・・・・・	122
リストの操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	124
リストをスクロールする	124
タブを使って選ぶ	124
項目を絞り込む	125
リストの選択/解除をする	129
全選択をする・・・・・	129
リストを並べ替える	130
リストの表示方法を変える	131
地図に表示されるマーク	133
地図ランドマークー覧	134
SA/PA図 ····································	136
	107
VICS受信 间 向 ··································	137

応用操作編

_ _ _ _ _

目的地の設定・・・・・・・・・・・・・	139
いろいろな検索方法	140
目的地メニューから探す	141
TV・雑誌の情報から探す	144
周辺検索メニューから探す	146
その他のメニューから探す	152
登録リストを編集する	160
登録地点の情報を編集する	160
こんな画面が表示されたら	162
検索結果画面表示について	162
施設情報について	163
ルートの設定と誘導	165
設定したルートを変更する …	166
ルートを再設定する	167
ルートを比較する	168
ルートの優先路・計算条件を	
変える	170
設定したルートを編集する …	173
経由地の設定をする	173
設定したルートを削除する	178
設定したルートを確認する …	179
ルートを表示する	179
ルート上の情報を確認する	181
情報を利用する	183
情報メニューを見る	184
FM VICS情報を利用する	185
ビーコンVICS情報を利用する	
	189
ラジオの交通情報を受信する …	192
本機の情報を見る	193
メンテナンス情報を利用する …	194
ETC情報を利用する	197

ラジオを聴く	201
よく聴く放送局を登録して	
利用する	202
放送局をリストに登録する	203
放送局リストを利用する	204
ラジオの設定を変更する	205
受信エリアを切り替える	205
テレビを観る	207
ワンセグとは	208
よく観る放送局を登録して	
利用する	210
放送局をリストに登録する	211
放送局リストを利用する	212
メインチャンネル/	
サブチャンネルを選局する	213
地上デジタル放送の受信設定を	
変更する	214
音声・エリアを切り替える	214
DVDを観る	217
本機で使えるDVD	218
再生できるディスク	218
再生できないディスク	218
いろいろな再生方法	219
DVDビデオの再生方法	219
DVD-VRの再生方法	220
リピート・スキャン再生をする	
	221
いろいろな操作方法	222
画面サイズを切り替える	222
字幕・音声・アングルを	
切り替える	223
DVDビデオの初期設定を変更す	する
	224
モニターサイズを設定する	225
言語を設定する	226

パレンタルレベルとパスワードを	-
設定する	227
常に再生状態を表示する	230
CD・MP3・WMAの音楽を	
時~	າວາ
「「「「「「」」」	201
	232
冉生できるティスク	232
再生できないディスク	232
本機で使えるMP3・WMA …	233
再生できるMP3・WMAファイル	
	233
MP3ファイルについて	233
WMAファイルについて	234
MP3・WMAの記録メディアに	
ついて	235
いろいろな再生方法	237
フォルダ、トラックを選ぶ	237
リピート・スキャン	
・ランダム再生をする	239
情報を表示する	240
トラック情報、CD-TFXT、	0
TAG情報を表示する	240
	L 10
ミュージックキャッチャーを	
使う	241
ミュージックキャッチャーに	
ついて	242
タイトル表示について	242
録音設定を変更する	243
自動録音の設定を変更する	243

日到球百の設定を変更する …… 243 手動録音の設定をする …… 244 いろいろな再生方法 …… 245 アルバム・トラックを選ぶ …… 245 リピート・スキャン 、ランダム再生をする …… 247 アルバム・トラック情報を

編集する ····· 248 アルバムを編集する ···· 248 トラックを編集する ………… 250

USBメモリーのオーディオを

聴く	251
USBメモリーの音楽を聴く …	252
音楽データの保存方法について	
	252
操作画面について	252
USBメモリーのオーディオを	
再生する	253

iPodを聴く/ iPodビデオを

観る	255
接続できるiPod	256
いろいろな再生方法	258
トラックを選ぶ	258
リピート・シャッフル再生をする	5
	260
情報を表示する	261
トラック情報を表示する	261
iPodの接続方法を切り替える	
	262
接続方法を切り替える	262
夕廷司中	~~~
合裡設定	263
ナビゲーションの設定をする	
••••••	264
ナビ画面の設定をする	265
地図上のアイコンの設定をする	
	268
走行軌跡の設定をする	270
走行中の地図の設定をする	271
ルート案内画面の設定をする …	273
音声案内の設定をする	275
VICS情報の設定をする	277
ETCの設定をする	281
その他の設定をする	283
初期設定をする	288
OPTIONボタンの操作方法	289

オーディオの設定をする	290
音質を設定する	290
画面の設定をする	293
画面の設定をする	293
スクリーンの設定をする	295
オープニング画面を設定する …	297

お車を譲渡・廃棄するときは

	299
データを消去(初期化)する	
	300
ナビゲーション内のデータ消去に	-
JUIT	300
別売品を使う・・・・・・・・・・;	301
リモコンを使う	302
各部の名称とはたらき	302
リモコンを操作する	304
接続したビデオを観る	306
VTR機器を接続して使う	306
VTR機器接続の設定を切り替える	5
	308
リヤビューカメラを使う	309
リヤビューカメラの操作	310
SDカードを使う	311
利用可能なSDカード	311
SDカードに関するご注意	311
SDカードのデータを編集する	
	312
アルバム情報の取り込み/書き出	し
	313
オープニング画面の取り込み/削	除
	314
登録地点の取り込み/書き出し	
	316
登録地点の編集	317
スクリーンデータの取り込み/削	除
	318
走行軌跡の書き出し	320

MYコースを利用する	321
MYスポットの取り込み/書き出	し
	322
TV・雑誌情報の更新	324
地上デジタルTVチューナーを使	う
	325
地上デジタル放送とは	325
B-CASカードとは	326
B-CASカードについて	327
B-CASカードを台紙からはがす	
	327
操作画面について	328
ワンセグ放送と12セグ放送を	
切り替える	330
バンドを切り替える	331
選局する	332
放送局リストから選局する	334
便利な放送を利用する	336
音声を切り替える	337
地上デジタル放送の設定をする	
	338
リモコンを使う	341
リモコンボタンの名称とはたらき	
	342
困ったときに	345
自車位置がずれていたら	346
自車位置のずれを修正するには	
	346
3Dセンサーによる上下道路判定	C
ついて	346
自車位置の精度について	347
故障かなと思ったら	350
ナビゲーション関連	350
オーディオ関連	352
リヤビューカメラ	357
その他	357
よくある質問について(Q&A)	
	358

エラーメッセージ一覧 362
付録
収録データベースについて … 366
市街地図収録エリア一覧 369
VICSシステムの問い合わせ先
VICS情報有料放送サービス
契約約款
カントリーコード一覧 377
お手入れ
商標について 379
「チズルとススム」について… 382
便利機能で楽しもう 382
暗証番号照会申込書 383
索引

Memo

早わかり一覧

目的地を探したいとき



7 現在地や目的地の周辺にある施設から探す P.146
▶▶ 周辺検索 をタッチしてできる操作
よく使うジャンルを登録して一括で探す P.148
車の位置の周辺から探す P.149
目的地に設定した場所の周辺から探す P.149
目的地に最も近い駐車場を探す P.149
地図をスクロールして表示した場所の周辺から探す… P.149
検索アイコンの表示を消す P.146
►► その他 をタッチしてできる操作
行ったことのある地点から探す P.153
サービスエリアや高速道路の入り口・出口から探す
緯度・経度を入力して探す P.156
郵便番号を入力して探す P.156
マップコードを入力して探す P.157
メモリーカード内の登録地を目的地に設定する P.157
メモリーカード内のMYスポットを目的地に設定する … P.158
メモリーカード内のMYコースを目的地に設定する P.158
らのようにある。
10 自宅を目的地として設定する P.54
日的地を解除する

交通情報などを確認したいとき



5 ビーコンVICS情報を見る ^{*1} P.190
▶▶ ビーコン をタッチしてできる操作
渋滞情報を文字で表示する P.191
渋滞情報を図形で表示する P.191
各地への所要時間を表示する P.191
注意警戒情報を表示する P.191
緊急情報を表示する P.191
ETCの履歴や情報を見る ^{*2}
▶▶ ETC をタッチしてできる操作
ETCの履歴情報を表示する P.199
最新のETC利用履歴を表示する P.199
ETC料金を割り勘にして計算する P.200
ETCについての設定をする P.281
ETC車載器のセットアップ情報を表示する P.199
☑ 昼画面と夜画面を切り替える P.293
FM VICS、ビーコンVICSの設定をする P.277
 ⑤ 渋滞情報表示のON/OFFを切り替える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※1 別売の三菱自動車純正 VICS光/電波ビーコン受信機接続時のみ

※2 別売の三菱自動車純正 ETC車載器接続時のみ

各種設定を変えたいとき





ナビゲーションの設定を変えたいとき





^{※1} 別売の三菱自動車純正 ETC車載器接続時のみ。画面のアイコンは VICS/ETC と表示されます。

地図画面からナビゲーションの機能を呼び出すには



5 目的地までのルートの確認や編集をする P.166
▶▶ ルート をタッチしてできる操作
条件を変えずにルートを再計算する P.167
有料道を優先してルートを再設定する P.167
ー般道を優先してルートを再設定する P.167
渋滞などを迂回するルートを設定する P.167
計算条件の異なる複数のルートを表示する P.168
ルートの計算条件を変更する P.170
設定したルートを編集する P.173
経由地を削除する ^{**1} ·····・P.177
出発時刻の異なる複数のルートを比較する P.169
現在地から目的地までのルートを表示する P.179
設定したルート上をデモ走行する P.180
設定した目的地を解除する P.178
▶▶ 経路情報 をタッチしてできる操作
目的地の地図を表示する P.181
現在地から次の案内地点までの地図を表示する P.181
現在地から渋滞の起点までの地図を表示する P.181
1つ前の音声案内をもう一度聞く P.182
信号の有無などルート上の情報を確認する P.182

※1 経由地を設定したルートを走行中に表示されます。

目的地を見つけたら・・・



※1 登録リストに登録されている地点にカーソルを合わせているときは、 登録地情報 が表示され、地点情報の表示、編集、削除ができます。

音と映像を楽しみたいとき



^{※1} 別売の地上デジタル放送チューナー接続時はアイコンの表示が変わります。

- ※2 別売のUSBメモリー接続時のみ
- ※3 別売のiPod接続時のみ
- ※4 別売のVTR機器接続時のみ

Memo