

# Panasonic®

## 取扱説明書 アクティブスピーカー

品番 **RP-SPT150**



このたびは、アクティブスピーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

- 付属品 FM アンテナコード

上手に使うって上手に節約 保証書付き RQT8657-1S

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ  
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.  
(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

Panasonic

持込修理

### パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	<b>RP-SPT150</b>		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体1年間</b>		
※お買い上げ日	年	月	日
※お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電話 ( ) - _____		
※販売店	住所・氏名 _____ 電話 ( ) - _____		

松下電器産業株式会社  
パナソニックAVCネットワークス社  
ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL(06)6908-1551

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

### 安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。(下記は絵表示の一例です)

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

### 警告

#### 分解・改造をしない



分解禁止

- 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

### 注意

#### 異常に温度が高くなるところに置かない



- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

#### 電池は誤った使いかたをしない




- ⊕ と ⊖ は逆に入れない
- 乾電池は充電しない
- 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使わない

- 長期間使わないときは、取り出しておいてください。
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- 万一、液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

### 電源の準備


単3形乾電池（別売）2本で使うことができます。



#### 乾電池が消耗すると

OPR ランプが暗くなったり点滅したりします。また、音量が小さくなったり、音がひずんだり、雑音が多くなったりする場合があります。このときは、2本とも同じ種類の新しい乾電池と交換してください。

### 使いかた



#### 1 ポータブルオーディオ機器に入カプラグを接続する

- スピーカーを裏向けて、スタンドを [.] の方向に引き出し、入カプラグを取り出しておいてください。
- 入カプラグのコードを無理に引き出さないでください。(コードの長さ：約8cm)

#### 2 OPR スイッチを [ON] にして、電源を入れる


- OPR ランプが点灯します。
- 使用後は、OPR スイッチを [OFF] にして、電源を切ってください。

#### 3 接続したポータブルオーディオ機器の電源を入れ、音量を調節する

- 接続した機器の音質調整機能（イコライザーなど）は、解除しておいてください。ひずみの原因となることがあります。

### ポータブルオーディオ機器をスタンドにのせて使う


お使いのポータブルオーディオ機器によっては、スピーカースタンドにのせて使うことができます。



- 機器の大きさや形状によってはスタンドにのらない場合があります。破損の原因になりますので、無理に取り付けしないでください。


### FM 放送を聞くには

FM チューナー機能付きのポータブルオーディオ機器を使用する場合、付属のFMアンテナコードをスピーカースタンドの [EXT ANT] 端子につないで、伸ばしてお使いください。



### 入カプラグを収納する

本機を使用しないときは入カプラグをスタンドに収納しておいてください。(コードを挟まないようお気を付けてください)



### 使用上のお願い

- スピーカーを持ち運びするときは、落とさないようお気を付けてください。(ポータブルオーディオ機器をスタンドにのせたまま持ち運ばないでください)
- 入カプラグのコードを挟んだまま、無理にスタンドを閉じないでください。
- 磁気カード類を重ねないでください。

次のような場所での使用は避けてください

- 風呂場など、湿気の多いところ
- ほこりの多いところ、砂地の上

### お手入れ

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない

- お手入れの際は、乾電池を取り出してください。
- 溶剤を使うと外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
- 柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふいてください。汚れがひどいときは、乾いた布を水にひたし、よく絞ってから汚れをふき、そのあと、乾いた布でふいてください。
- 台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。

## 保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！

- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

**保証書（表紙の下をご覧ください）**

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

<b>保証期間：お買い上げ日から本体1年間</b>
---------------------------

**補修用性能部品の保有期間**

当社は、このアクティブスピーカーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

**修理を依頼されるとき**

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容	
<b>製品名</b>	アクティブスピーカー
<b>品番</b>	RP-SPT150
<b>お買い上げ日</b>	年 月 日
<b>故障の状況</b>	できるだけ具体的に

- 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

- 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

- 修理料金の仕組み

修理料金 は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

<p><b>ご相談窓口における個人情報のお取り扱い</b></p> <p>松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。</p>
--

<p>「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。</p> <p>http://panasonic.jp/support/</p>
---

<p>使いかた・お買い物などのご相談</p>
<p>ナショナル パナソニック お客様ご相談センター</p>
<p>365日／受付9時～20時</p> <p><b>電話</b> フリーダイヤル ☎ <b>0120-878-365</b></p> <p>■携帯電話・PHSでのご利用は… <b>06-6907-1187</b></p> <p><b>FAX</b> フリーダイヤル ☎ <b>0120-878-236</b></p>
<p><b>Help desk for foreign residents in Japan</b></p> <p><b>Tokyo</b> (03)3256-5444 <b>Osaka</b> (06)6645-8787</p> <p>Open：9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)</p>

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口			
北海道地区			
<b>札幌</b>	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	<b>帯広</b>	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477
<b>旭川</b>	旭川市2条通16丁目1166 ☎ (0166)22-3011	<b>函館</b>	函館市西栲梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東北地区			
<b>青森</b>	青森市大字浜田字豊田364 ☎ (017)775-0326	<b>岩手</b>	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130
<b>秋田</b>	秋田市東通り2丁目1-7 ☎ (050)5519-6348	<b>宮城</b>	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
<b>山形</b>	山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100	<b>福島</b>	郡山市亀田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308

首都圏地区			
<b>栃木</b>	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	<b>埼玉</b>	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960
<b>群馬</b>	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	<b>千葉</b>	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎ (043)208-6034
<b>茨城</b>	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎ (029)864-8756	<b>東京</b>	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
<b>山梨</b>	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171	<b>神奈川</b>	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
<b>新潟</b>	新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171		

中部地区			
<b>石川</b>	金沢市横川3丁目20 ☎ (076)280-6608	<b>長野</b>	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209
<b>富山</b>	富山市根塚町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549	<b>静岡</b>	静岡市駿河区有東2丁目3-22 ☎ (054)287-9000
<b>福井</b>	福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)25-5001	<b>愛知</b>	名古屋市瑞穂区堀入町8-10 ☎ (052)819-0225
<b>岐阜</b>	岐阜市中鶯4丁目42 ☎ (058)278-6720	<b>高山</b>	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
<b>三重</b>	久居市野村町字山神421 ☎ (059)255-1380		

沖縄地区			
<b>沖縄</b>	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207		

### 故障かな？

まず、下表でご確認ください。直らない場合はお買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは	ここをチェック
<b>音が小さい</b>	● 接続機器の音量を調節しましたか？ ● 電池が消耗していませんか？
<b>聞こえない</b>	● 入力プラグは奥まできちんと差し込んでいますか？ ● 電池が消耗していませんか？
<b>音がひずむ 雑音が多い</b>	● 接続機器の音質調整機能は解除しましたか？ ● 電池が消耗していませんか？

<p>修理に関するご相談</p>
<p>ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口</p>
<p><b>ナビダイヤル</b>(全国共通番号) ☎ <b>0570-087-087</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。</li> <li>携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご直接おかけください。</li></ul>

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

近畿地区			
<b>滋賀</b>	栗東市豊仙寺1丁目1-48 ☎ (077)582-5021	<b>大阪</b>	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225
<b>京都</b>	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	<b>奈良</b>	大和郡山市筒井町800番地 ☎ (0743)59-2770
<b>和歌山</b>	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984	<b>兵庫</b>	神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中国地区			
<b>鳥取</b>	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	<b>出雲</b>	出雲市渡橋町4161丁目1-7 ☎ (0853)21-3133
<b>米子</b>	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	<b>浜田</b>	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
<b>松江</b>	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	<b>岡山</b>	岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236

四国地区			
<b>香川</b>	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	<b>高知</b>	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
<b>徳島</b>	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	<b>愛媛</b>	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎ (089)905-7544

九州地区			
<b>福岡</b>	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	<b>大分</b>	大分市秋原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815
<b>佐賀</b>	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	<b>宮崎</b>	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
<b>長崎</b>	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	<b>熊本</b>	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
<b>福岡</b>	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125	<b>鹿児島</b>	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
<b>大島</b>	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101		

沖縄地区			
<b>沖縄</b>	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1005
------

<p><b>便利メモ</b>（おぼえのため、記入されると便利です）</p>
---------------------------------------

お買い上げ日	年 月 日	品番	RP-SPT150
販売店名		☎（ ）	
お客様相談窓口		☎（ ）	

主な仕様	
<b>使用スピーカー</b>	直径 28 mm × 2
<b>インピーダンス</b>	8 Ω
<b>入力インピーダンス</b>	3.9 kΩ
<b>実用最大出力</b> (JEITA <sup>※</sup> )	150 mW+150 mW
<b>プラグ</b>	L型ステレオミニプラグ（直径 3.5 mm）
<b>寸法（最大外形）</b> (JEITA <sup>※</sup> )	幅 150 mm×高さ 62 mm×奥行 34 mm（収納時） 幅 150 mm×高さ 62 mm×奥行 55 mm（使用時）
<b>質量</b>	約 81 g（乾電池を除く） 約 129 g（乾電池を含む）
<b>電源</b>	DC 3 V（単 3 形乾電池 2 本）別売
<b>電池持続時間</b>	約 50 時間（パナソニックアルカリ乾電池使用時）
<b>使用温度範囲</b>	0℃～40℃
<b>付属品</b>	FM アンテナコード

※ JEITA：（社）電子情報技術産業協会

- 電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。

- この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

<p><b>〈無料修理規定〉</b></p> <p>1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつてください。  （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。</p> <p>2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。</p> <p>3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。</p> <p>4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷  （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷  （ヘ）本書のご添付がない場合  （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  （チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります</p> <p>5. 本書は日本国内においてのみ有効です。</p> <p>6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。</p> <p>7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。</p> <p>修理メモ</p> <p>※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。</p> <p>※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。</p> <p>※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。</p> <p>※ This warranty is valid only in Japan.</p>
---