

iBUFFALO

Bluetooth マウス BSMOB07 シリーズ 取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお守りください



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - 分解、改造、修理しない。
 - 電極の(+)と(-)を針金等の金属で接続しない。また、金属性のネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したりしない(接触し、ショートする危険性があります)。
 - 火のそばに投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置しない。
 - 釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガをする恐れがあります。
- 電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。電池を誤って飲み込み、窒息や中毒を起こす危険があります。特に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管・使用するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - 電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない。
 - 消耗ききった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地方自治体の条例に従って正しく処分する。
 - 長期保管使用しないときは、電池を取り出し、常温の乾燥した場所に保管する。以上のことを守らないと、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガをする恐れがあります。
- 電池を使用、交換するときは、指定の電池を使用してください。指定以外の電池を使用すると、液漏れ、発熱、発火、破裂等が起こり、やけどやケガをする恐れがあります。
- 電池内部の液が漏れたときは、液に触れない。やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がケガをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光があたるところ、火気の周辺または熱気のあるところ、濡湿、湯気の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- 異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

マウスご使用時の注意

- センサー部分を汚したり、傷つけないでください。
- ボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に動かされているような状態が長く続くと、電池の消耗が早くなりますので注意してください。
- カバン、袋などに入れて持ち歩きときは、電源をOFFにしてください。

光学式マウスご使用時の注意

光学式読み取りセンサーの性質上、光沢のある面や透明な面、色柄の激しい場所では認識率が低下したり読み取れない場合がありますので、ご使用にならないでください。やむを得ずご使用になる場合は、マウスパッドなどをマウスの下に敷いてください。

電波に関する注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 次の場所では、本製品を使用しないでください。電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているもの近く(環境により電波が届かない場合があります)。
- 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をおこなって法律を罰せられることがあります。
 - 本製品を分解/改造すること
 - 本製品の裏面に貼ってある認証ラベルをはがすこと

- 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
 - 産業・科学・医療用機器
 - 工場・製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
 - 構内無線局(免許を要する無線局)
 - 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)


- 本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。
 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事象が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変更するか、または電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。
 3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事象が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数帯域	2.4GHz
変調方式	GFSK方式
想定干渉距離	10m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避不可


付属品がすべて揃っていることを確認します

お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- マウス(本体) 1台




- アルカリ単3乾電池 1本 ※動作確認用
- 取扱説明書(本書) 1枚




本製品の使用方法

1. マウス本体底面の電池ボックスカバーを開けます。



- 電池ボックスカバーを開ける際は爪を傷ついたり、ケガなどをしないようご注意ください。

2. 単3乾電池1本を図のように挿入します。
 - ※+と-を絶対に間違えないでください。



3. 電池ボックスカバーを閉めて、電源スイッチをONにします。

ステータスLEDの表示について

状態	ステータスLED
電池残量が十分な場合	電源スイッチをONにすると、約1秒間青く点灯します
電池残量が少なくなった場合	操作中に約10秒間点灯します ペーシング待ち 1秒毎に点灯します


PINコード(パスキー)について

PINコード(パスキー)を要求された場合は「0000」を入力してください。


パソコンでの設定手順

- 以下の手順はWindows7での手順ですが、他のOSでも同様の手順になります。
- 以下の手順は弊社製Bluetoothアダプター-BSHSB04を使用した場合の手順です。他のBluetooth機器をお使いの場合は各マニュアルをご参照ください。
- 以下の手順は弊社HPからダウンロードした、弊社製Bluetoothアダプター-BSHSB04専用ドライバーを使用してします。

1. マウス本体裏面のコネクトボタンを押します。(ステータスLEDが青く点灯します)
2. [スタート]-[(すべての)プログラム]-[Bluetooth]-[My Bluetooth]を選択すると、下記の画面が表示されます。画面上部にある[デバイスの検索]をクリックして本製品の検索を行います。




- (5) [検索中...]という画面がしばらく表示されます。



- 6) 検索が終了すると、本製品型番が表示されます。本製品型番が選択(点滅)されている状態で、○ボタンを押します。



- 7) [しばらくお待ちください。]と表示された後、[登録]が完了しました。と表示されます。




- 8) 接続が正常に完了すると、本製品型番の左側に青く光ったマークが表示されます。○ボタンを押して終了してください。



マウスが動作しない場合

PS3®のBluetooth機器の[設定]画面で本製品名名の左側が青く光っていない場合、機器(マウス)の登録のみの状態で接続していません。


- 以下の手順で接続設定を行ってください。



- (2) オプションメニューの[接続]で、○ボタンを押します。



- (3) [Bluetooth機器を操作すると接続できますと表示されるので、マウスをクリックして、×ボタンを押します。



- (4) 接続が正常に完了すると、本製品型番の左側に青く光ったマークが点灯します。×ボタンを押して終了してください。

Macでの設定手順

以下の手順はBluetooth対応 Mac OS Xバージョン 10.6.7での手順ですが、他のOSでも同様の手順になります。


- Macではスクロールホイールのハンモードは使用できません。

- (1) マウス本体裏面のコネクトボタンを押します。(ステータスLEDが青く点灯します)
- (2) [アップルマーク]-[システム環境設定]-[インターネットとワイヤレス]-[Bluetooth]を選択します。下記の画面が表示されます。画面中央にある、[新しいデバイスを設定]をクリックして、本製品の検出を行います。



- (3) 検出された本製品を選択して、[続ける]をクリックします。
 - ※ Bluetooth機器が見つからないときは次のことを確認してください。


- ・本製品は通信可能な状態ですか?
 - ・設置場所は良好ですか?相手側の機器との間に障害物はありませんか?
- 以上のことを確認して、再度[新しいデバイスを設定]をクリックしてください。



- (4) 接続が完了すると下記の画面が表示されますので、[終了]をクリックしてください。



- (5) [Bluetooth]画面に本製品が表示されます。[Bluetooth]画面を終了してください。



スリープモードについて

本製品は約6分でスリープモードになります。マウスを動かすことでスリープモードから復帰します。

電波到達距離について

- ・非磁性体(木の机など) ⇒ 約10m
- ・磁性体(鉄製の机など) ⇒ 約3m
- ※ 弊社テスト値につき、保証値ではありません。

製品仕様

インターフェース	標準規格Bluetooth Ver3.0(Class2半準)
対応プロファイル	HID (Human Interface Device)
センサー方式	光学式
電波周波数	2.4GHz
分解能	1200dpi
対応機器	Bluetooth対応PC(パソコン、Play Station®3 (HIDプロファイル対応のこと))
本体寸法	約W64xD97xH38 mm
本体重量	約68g(電池含まず)
動作環境	温度 5℃~40℃、湿度 10%~60%(結露なきこと)
製品構成	本体、アルカリ単3乾電池1本、取扱説明書


PS3®での設定手順

こちらでは、PS3®での設定方法を記載します。


- (1) PS3メニュー>[設定]>[周辺機器設定]>○ボタンを押します。



- (2) [Bluetooth機器の設定]で、○ボタンを押します。



- (3) [はい]を選択して、○ボタンを押します。



- (4) マウス本体裏面のコネクトボタンを押して、(ステータスLEDが青く点滅します)検索開始して○ボタンを押します。



裏面ににつく

製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。

・販売元は、株式会社パナソニックシステムデバイスです。本書に記載されている製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、®、®等のマークは記載していません。

株式会社 パナソニックシステムデバイス 初版発行 2011/8/1
BSMOB07シリーズ取扱説明書 KMD-0254-00

製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。

・販売元は、株式会社パナソニックシステムデバイスです。本書に記載されている製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、®、®等のマークは記載していません。

株式会社 パナソニックシステムデバイス 初版発行 2011/8/1
BSMOB07シリーズ取扱説明書 KMD-0254-00