


PANTONE®

WATERPROOF



SoftBank 202SH
クイックスタート

8colors

8色のPANTONE®カラーから自分好みの1台をチョイス

WATERPROOF

生活防水／防塵対応だから不意の水濡れなどにも安心



Compact

手のひらにすっぽりおさまるコンパクト&ラウンドフォルム

And...

「緊急速報メール」、「楽ともリンク」など、安心の機能も充実

PANTONE®
WATERPROOF

SoftBank 202SH

Why?

このケータイ、選んだのはなぜ？

スモールライト



サブディスプレイ

このケータイを選んだ理由は、鮮やかなカラー？それともコンパクトなフォルム？どちらも魅力的ですね。でも、このケータイの特長は、他にもたくさんあります。順に見ていきましょう。

Where?

おなじみのパーツは、どこにある？

赤外線ポート

ストラップ取り付け穴

カメラ

スピーカー

サイドボタン

外部接続端子



「赤外線ポートはどこ？」。あるのはわかっても、すぐには見つけられないこともあります。最初に少しだけゆっくり眺めて、パーツの位置を覚えておきましょう。

Who?

誰と、どうつながろうか？



発信履歴を表示

着信履歴を表示

メールを作成/
送信/確認

インターネット
に接続

電話帳を表示
電話を発信

プロフィールを
交換(長押し)

よく連絡する相手
を登録/表示
(衆ともリンク)

通話を終了

電話番号を
ダイヤル

ケータイ本来の役割は「誰かとつながる」こと。
電話/メールはもちろん、TVコールやインター
ネット、赤外線/Bluetooth®を利用した通信
など、あの人といろいろな方法でつながれます。

When?

このボタン、いつ活躍する？



ショートカット
で機能を起動

テレビを視聴

文字を消去/
前の画面に戻る

操作を終了・中止/
電源をOn・Off
(長押し)

カメラを起動
(長押し)

辞書で言葉を検索

機能を切り替え
(複数機能起動時)

ボタンはあなた(の目的)とケータイをつなぐ接
点です。撮りたいとき、見たいとき、調べたいと
き…、あなたのいろいろな「やりたい」に、ボタン
ひとつですぐにお応えします。

What?

他に、何かできることは？



- 待受ウィンドウを表示
- メインメニューから機能を起動
- マークの意味を表示(長押し)
- 画面のぞき見を防止(長押し)
- 項目を選択
- 選択項目を決定
- 簡易留守録を設定(長押し)
- 留守録用件を再生
- マナーモードを設定(長押し)

ボタンには、いろいろな動きがあります。でも、ボタンの絵を見てもピンとこないものや、長く押しはじめて気づくものも…。便利なこれらのボタン、ぜひ覚えておいてください。

How?

どうすれば、もっと楽しめる？



- 壁紙
- 設定
- 音・表示
- ディスプレイ設定
- 壁紙

きせかえアレンジ



SH-web



とても個性的なPANTONE®ケータイ。せっかくなので、もっと楽しみましょう。壁紙やきせかえアレンジでは、お父さんが大活躍。SH-webでは、楽しいデコレメール素材などが入手できます。

おもなマーク



ソフトキー

(対応するボタンの操作を表示)



電話番号確認



メインメニュー




ショートカット



クイックオペレーション

ダイヤルボタンで数字入力




機能名の前のボタン

機能実行

メール



メール作成



メール送信

Yahoo!ケータイ



項目選択



電話(電話帳利用)



電話帳／電話番号選択



オープン
ポジションで
長押し
(サイドボタン)



(2回)

プロフィール交換

赤外線通信で
交換します。



長押し




送信
／
受信

通信開始

スマートリンク辞書

辞書


単語のヨミ／スペル入力



単語選択後



テレビ(ワンセグ)




楽ともリンク


楽ともリンクに登録




緊急速報メール

緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報をお知らせ

緊急速報メールを受信すると
緊急速報メールの受信画面が表示
され、緊急地震速報用警告音/災
害・避難情報、津波警報用警告音
およびバイブレータでお知らせし
ます。(画面上部には「」表示)



楽ともリンクで発信



その他の機能／サービス



カレンダー

☐▶「カレンダー」



アラーム

☐▶「ツール」▶「PIM・生活」▶「アラーム」



電卓

☐▶「ツール」▶「PIM・生活」▶「電卓」



メモ帳

☐▶「ツール」▶「文書・録音」▶「メモ帳」



ボイスレコーダー

☐▶「ツール」▶「文書・録音」▶「ボイスレコーダー」



ストップウォッチ

☐▶「ツール」▶「時計・計測」▶「ストップウォッチ」

その他の情報メディア

▼ すぐいまガイド(携帯サイト)



すぐいまガイドへGO!

☐▶「カメラ」▶☐▶「バーコードリーダー」▶☐▶QRコードを画面に表示▶☐▶(URL表示)▶☐



パケット通信料が必要

▼ 取扱説明書(PDFファイル)



<http://www.softbank.jp/mb/r/support/2025h/>
(パソコン専用)

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート


総合案内：ソフトバンク携帯電話から157(無料)
一般電話から☎0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から113(無料)


一般電話から☎0800-919-0113(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



PANTONE® WATERPROOF



2013年1月第1版発行
ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられたソフトバンク
携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名: SoftBank 202SH
製造元: シャープ株式会社



モバイル・リサイクルネットワーク
事務局 (〒100-0001 東京都千代田区千代田)

TINSJA969AFZZ
13A 160.2 YM A118①